



Panasonic®

多功能激光传真机

使用说明书

型号：**KX-FLM553CN**



请在使用本机前阅读此说明书，并将其保存好以备将来参考。

非常感谢您购买 Panasonic 传真机。

您应保存记录的事项

请在此附上您的收据

供您将来参考

购买日期

序号

(可在本机背面找到)

经销单位名称与地址

经销单位电话号码

注意：

- 请勿磨擦或用橡皮擦涂擦记录纸的打印面，因可能造成文件的印字模糊不清。

商标：

- Microsoft 和 Windows 或是登录商标，或是美国和 / 或其它国家的微软公司的商标。
- Pentium 或是登录商标，或是美国和 / 或其它国家的 Intel 公司的商标。
- 在此认定的所有其它商标均属于其各自的所有者。

版权：

本手册的版权属于九州松下电器株式会社 (KME) 和领取其执照者。在版权法的保护下，事先未经 KME 和领取其执照者的书面同意，不得以任何形式对本手册进行全部或部分复制。

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 2002 九州松下电器株式会社 2002

重要的安全说明

使用本机时，为了减少火灾、触电或人员伤亡的危险，应始终遵守下列基本的安全预防措施：

1. 阅读和理解全部说明。
2. 按照机身注明的警告及指示操作使用。
3. 在清洁本机前，请拔出本机的电源插头。勿使用液体或喷雾清洁剂。请用湿布擦拭。
4. 请勿在靠近水的地方使用本机。例如：靠近浴缸、脸盆、厨房洗涤槽等。
5. 将本机牢固地放置于稳定的地方。否则，如果本机摔落，会导致严重损坏和/或人员受伤。
6. 机器上的缝隙和开口用于通风，以防本机过热。所以，请勿堵塞或掩盖这些开口。切勿将本机放置在散热器附近或没有适当的通风设备的地方。
7. 本机只能用机器上标明的电源类型。如果您不了解自己家中的供电类型，请向经销单位或当地供电局询问。
8. 为了安全，本机备有地线插头。如果您无此种插座，则请安装。切勿使用任何适配器插头以致废除其安全功能。
9. 切勿将任何东西压放在电源线上。应将本机安放在电源线不会被踩踏或使人绊倒的地方。
10. 切勿让墙壁插座和分线过载，否则会导致火灾或触电。
11. 切勿将任何东西从机壳缝隙塞入本机内，否则会引起火灾或触电。切勿将任何液体泼洒在本机上。
12. 为了减少触电危险，切勿拆卸本机。当需要进行检修时，请将本机送到被认定的维修中心去。打开或取下盖子可能会使您碰到危险的电压或其他危险。不正确的重新组装，在以后的使用中可能引起触电。
13. 当发生下列情况时，请从墙壁插座拔出本机的插头，并将维修工作委托给被认定的维修中心：
 - A. 当电源线或插头损坏或磨损时。
 - B. 如果有液体洒入本机。
 - C. 如果本机已遭受雨淋或水浇。
 - D. 如果按照使用说明进行操作，本机不能正常工作。只能调节使用说明书中包括的控制部分，不正确的调节反而会使被认定的维修中心必须进行更多的修理。
 - E. 如果本机被摔落或机身损坏。
 - F. 如果本机在性能上发生明显的变化。
14. 在雷雨过程中，请避免使用电话，无绳电话除外。否则，雷电可能会引起远距离触电。
15. 当附近有煤气泄漏时，请勿使用本机来报告煤气泄漏情况。

请保管好此说明书

安装：

- 切勿在闪电打雷时安装电话线。
- 切勿在潮湿的地方安装电话插座，除非该插座是专门为装在潮湿之处而设计的。
- 切勿触摸未绝缘的电话线或接线端，除非电话线在网络接口处已被断开。
- 安装和改装电话线时要小心谨慎。

警告：

- 为了防止火灾或触电，请勿将该产品暴露在雨水或任何类型的湿气中。

其他注意事项：

- 应使本机远离产生电波干扰及影响电源的电器装置，如荧光灯和电机等。
- 应使本机避开灰尘、高温和振动。
- 勿将本机暴露在直射阳光之下。
- 勿在本机上放置重物。
- 勿用湿手触摸插头。


安全说明

注意：

激光放射

- 本机的打印机使用激光。若进行说明书中未注明的控制、调节或操作，可能会使您遭到危险的放射。

1 类激光产品



熔融装置

注意
打开时及联锁消除时
有不可见激光辐射
避免激光束照射

熔融装置

- 熔融装置会发热。请勿触摸。

墨盒


- 当您处理墨盒时，必须注意下列事项。
 - 请勿将墨盒长时间放置于保护袋外面，因为这样会缩短墨粉寿命。
 - 如果您误吞了墨粉，请喝几杯水以冲淡胃中浓度，并立即接受治疗。
 - 如果墨粉进入了眼睛，请用水彻底清洗，并接受治疗。
 - 如果皮肤接触了墨粉，请用肥皂和水彻底清洗。

硒鼓

- 在安装硒鼓之前，请阅读第 10 页和第 11 页中的说明。阅读之后，请打开硒鼓保护袋。硒鼓内装有一个光敏鼓。若暴露在光亮处，可能会损坏光敏鼓。
 - 一旦打开保护袋：
 - 请勿将硒鼓暴露在光亮处 5 分钟以上。
 - 请勿触摸或刮伤绿色硒鼓的表面。
 - 请勿将硒鼓放在靠近灰尘、污物或湿度高的地方。
 - 请勿将硒鼓直接暴露在阳光之下。








静电

- 为了防止静电损坏端口连接器（并联或 USB）或机内其它电器组件，请在触摸组件之前，先触摸接地金属表面，如并行端口连接器下面的金属部分。



金属部分

随机备有的附件

电源线 1 条 	电话线 1 条 	话筒 1 个 	话筒线 1 条 
记录纸支架 1 个 	文件支架 1 个 	载纸盘 1 个 	使用说明书 1 册 
CD-ROM 光盘 1 张 	硒鼓 1 个 	墨盒 1 个 (补充启动墨盒) 	此墨盒按 5% 的图像区域可打印约 800 页 A4 尺寸的文件。请参阅第 69 页中的图像区域。请购买更换用的墨盒以供您的机器继续使用, 型号为 KX-FA76A。关于附件订购信息, 请参阅下文。

- 如果缺少或损坏了任何附件, 请向购买处询问。
- 请保存好原装纸箱和包装材料, 以便将来搬运本机时使用。

附件订购信息

型号	说明	用法	规格
KX-FA76A	墨盒	关于更换, 请参阅第 60 页。	请参阅第 69 页。
KX-FA78A	硒鼓	关于更换, 请参阅第 60 页。	请参阅第 69 页。

目录

初始准备

附件	随机备有的附件	5
	附件订购信息	5
帮助键	帮助功能	8
控制面板	外观	8
	位置	9
安装设定	墨盒和硒鼓	10
	文件支架、记录纸支架和载纸盘	12
	记录纸	13
	连接	14
	日期和时间、您的抬头和传真电话号码	15
音量	调节音量	18

电话

自动拨号	在单触拨号中存储姓名和电话号码	19
	在旋转电话簿中存储姓名和电话号码	20
	编排已存储的项目	21
	抹消已存储的项目	21
	用单触拨号和旋转电话簿打电话	22
拨号锁定	设定拨号锁定	23

传真

发送传真	手动发送传真	24
	可发送的文件	25
	用单触拨号和旋转电话簿发送传真	26
	多站点发送	27
接收传真	设定本机接收传真	30
	电话方式（手动应答所有的来电）	32
	传真专用方式（所有的来电都被作为传真接收）	33
	将本机与答录机一起使用	34
	电话分机	36

复印

复印	进行复印	37
----	------------	----

Multi-Function Station 软件

设置 (个人电脑)	连接电脑	39
	安装 Multi-Function Station 软件	40
	启动 Multi-Function Station 软件	41
打印 (个人电脑)	将传真机作为打印机使用	42
扫描 (个人电脑)	将传真机作为扫描仪使用	45
遥控操作 (个人电脑)	从电脑操作传真机	46

可编程功能

功能摘要	编程	47
	基本功能	48
	先进功能	50

帮助

出错信息	报告	53
	显示	54
自检操作	某功能不工作时，在请求帮助前检查此处	56
	如果停电	59
更换	更换墨盒和硒鼓	60
卡纸	记录纸卡住	62
	文件卡住 - 发送	64
	发送时文件不能送入或多页送入	64
清洁	清洁本机内部	65

综合信息

打印报告	参考表和报告	67
规格	本产品的技术数据	68
索引	编程索引	70
	索引	70

帮助键 / 控制面板

帮助功能


关于如何在旋转电话簿中存储姓名及如何拨号，您可打印一份快速指南。

1 按 **帮助** 键。


显示： EASY DIAL

2 按 **设定** 键。

PRINTING



外观



位置

● 将扫描的文件存入存储器，然后发送（第 24 页）。

● 打开 / 关闭自动接收功能（第 30、31 页）。

● 进行排序（分页）复印（第 38 页）。

● 调节音量（第 18 页）。

● 在复印方式中选择放大 / 缩小率（第 38 页）。

● 选择清晰度（第 24、37 页）。

● 使用单触拨号（第 21、22、26 页）。

● 向多站点发送（第 27、29 页）。

● 打印快速指南（第 8 页）。

● 无需拿起话筒即可拨号。

● 接通特殊的电话服务，例如呼叫等待或转移分机来电等。

● 通话中使对方听不到您的声音。再次按此键可恢复通话。

● 重拨上次最后拨过的号码。

● 在拨号中插入暂停。

● 您的线路具有转盘脉冲服务时，在拨号中可暂时将脉冲改为音频。

● 节省墨粉（第 11 页）。

● 打印参考表和报告（第 67 页）。

● 开始或结束编程。

● 存储或编排姓名和电话号码（第 19-21 页）。

● 确认已存储的电话号码（第 22 页）。

● 打印参考表和报告（第 67 页）。

● 进行传真发送或接收。

● 在编程中存储设定。

● 进行复印（第 37 页）。

● 停止某个操作或取消编程。

● 对于单触拨号选择 6-10 组（第 19、22、26 页）。

● 查找存储的姓名（第 22、26 页）。

● 在编程中选择功能或功能设定（第 47 页）。

安装设定

墨盒和硒鼓


注意：

- 在安装之前，先阅读下列说明。阅读之后，打开硒鼓保护袋。硒鼓内装有一个光敏鼓。若暴露在光亮处，可能会损坏光敏鼓。一旦您打开保护袋：
 - 请勿将硒鼓暴露在光亮处 5 分钟以上。
 - 请勿触摸或刮伤绿色硒鼓的表面。
 - 请勿将硒鼓放在靠近灰尘、污物或湿度高的地方。
 - 请勿将硒鼓直接暴露在阳光之下。
- 请勿将墨盒长时间放置于保护袋外面，因为这样会缩短墨粉寿命。


1 在打开新墨盒的保护袋之前，将其垂直摇动 5 次以上。




2 从保护袋中取出墨盒和硒鼓。
从墨盒上剥去封贴 (①)。
从硒鼓上取下保护杆 (②)。



3 使墨盒上的“Panasonic”字样向上，并将墨盒上的红箭头对准硒鼓上的红箭头。



4 滑动墨盒上的引片，将其插入硒鼓槽口内。



5a 稳固地向下按墨盒右端，使其到达正确的位置，并且...

