

# LQ-635K 安装指南

售后服务咨询热线: 800-810-9977  
售后技术支持热线: 010-64107315; 021-58669858/9750  
网址: www.epson.com.cn  
驱动程序下载网址: http://www.epson.com.cn/tech\_support/driver/

4046931-00  
xxx

请妥善保管本说明书。  
请确保先阅读此产品的使用说明，再按照其中的要求安装及使用此产品。

## 警告、告诫和注意




**警告:**  
必须遵守以免伤害人体。



**告诫:**  
必须遵守以免损坏设备。

**注意:**  
包含打印机操作的重要信息和有用提示。

## 1 打开打印机包装



### 除去保护材料

按照注意事项中的描述以除去保护材料。  
保存所有的包装和保护材料以便将来运输打印机时使用。

### 购买、使用耗材的常识

#### (1) 鉴别真假耗材的方法

为了利于用户更方便地鉴别真假耗材，爱普生公司在耗材上采用了最新的电话号码防伪贴纸(贴在外包装上)，用户只要撕开防伪贴纸即能见到贴纸内附的21位数码，拨打8008208850或16840315，输入21位数码即能知晓自己的耗材产品是否为正品。当然您也可以在上方的查询框中输入数码，实现网上查询。网址: www.epson.com.cn

#### (2) 购买正品色带的理由

EPSON 正品色带是根据 EPSON 针式打印机的原理而特别设计制造的，EPSON 正品色带的生产符合 ISO14001 环境认证和 BSI 国际认证，它能细微呵护您的打印机，确保您打印机的正常工作和打印质量，而非正品色带的使用则可能带来如下的问题：  
粗糙的色带和劣质油墨容易腐蚀打印针，甚至造成打印针断裂。  
某些非正品色带缩短长度，不能保证规定的字符打印量，表面上价格便宜，实际上的单位打印成本上升，从而增加用户的购买费用；  
某些非正品色带使用劣质原材料，可能会造成断行断线，字符色泽不均，打印质量低劣。

现在，珍爱自然的您，不必再为废旧耗材的处理伤脑筋了，作为世界著名影像专家，EPSON 不仅专注于为客户提供更多的优质产品，更崇尚“与自然为友”的企业环境理念，追求与环境的和谐，实现可持续发展。

从 2001 年 12 月起，EPSON 在全国范围内开展对 EPSON 废旧耗材(墨盒、硒鼓、色带)的长期的无偿回收活动。为此，EPSON 在全国设立了多家废旧耗材回收站，您可以就近将使用过的耗材投入回收箱，由 EPSON 的绿色大使联系，定期送到环保局认可的固体废弃物管理中心进行处理。EPSON 绿色大使真诚希望得到您的支持，一同为环境保护做出贡献。

#### 电话支持系统

售前服务咨询热线: 800-810-9977

服务范围: 介绍 EPSON 产品的性能和特点，推荐 EPSON 产品的经销商  
服务时间: 周一至周日: 9:00-18:00


售后技术支持热线: 010-64107315, 021-58669858/9750

服务范围: 指导如何正确使用 EPSON 产品和排除日常使用遇到的故障  
服务时间: 周一至周五: 9:00-18:00


## 2 安装打印机

1. 确保关闭打印机并且已拔下电源线。

2. 打开打印机盖，然后，轻轻将打印头移动到右边。





3. 向前拉起压纸杆，然后往您的方向转动，如下图所示。




4. 从包装上卸下色带盒。

5. 通过向前拉动色带导轨，将色带导轨从色带盒上拔下。


**告诫:**  
请勿撕下色带导轨上的透明胶带。因为这样做会造成长纸或打印机失灵。




6. 将色带盒插入打印机，然后紧紧按住色带盒两边并将塑料钩扣到打印机插槽中。



7. 握住色带导轨并滑动两边突起部分到打印头插槽，直到它咔嗒到位。




8. 转动固定色带旋钮以帮助色带安装到位；色带不能卷曲或起皱。



9. 关闭压纸杆和打印机盖。


10. 装上打印纸导轨。



## 3 将打印机连接到计算机上

### 连接打印机

确保已关闭打印机和计算机，然后将接口连接到打印机和计算机。





**警告:**

如果使用并口电缆，在插上或拔下并口电缆之前，请确认打印机及计算机的电源都处于关闭状态。在开机状态下插拔并口电缆可能会损坏打印机及计算机。

### 插上打印机电源

确保已关闭打印机，然后将电源线插头插入已接地的插座中。



## 4 安装打印机软件

### 对于 Windows Me, XP 或 2000 用户

#### 注意:

对于 Windows XP 或 2000 用户, 安装该打印机软件需要具有管理员权限。如果您遇到问题, 详情请询问您的管理员。

- 确保关闭打印机电源。
- 在 CD 光驱中插入打印机软件 CD 光盘。出现安装对话框。  
**注意:**  
如果没有出现安装对话框, 请双击 CD 光盘中的 *Setup.exe*。
- 选择安装软件, 并单击 。
- 请按屏幕说明进行操作。

### 对于 Windows 98, 95, NT 4.0 用户

#### 注意:

□ 对于 Windows NT 4.0 用户, 安装该打印机软件需要具有管理员权限。如果您遇到问题, 详情请询问您的管理员。

□ 下面章节中的样例来自于 Windows 98 操作系统。它们可能会与您屏幕上实际显示的有所不同; 但是, 说明是一样的。

- 确保关闭打印机电源, 然后在 CD 光驱中插入打印机软件 CD 光盘。出现安装对话框。  
**注意:**  
如果没有出现安装对话框, 请双击 CD 光盘中的 *Setup.exe*。
- 选择安装软件, 并单击 。
- 选择您的打印机, 然后单击确定, 并按照屏幕说明进行操作。
- 当出现提示时, 请插入您的 Windows CD 光盘, 并单击确定。

#### 注意:

□ 如果您的计算机预装有 Windows, 那么无须 Windows CD 光盘安装即可完成。且打印机已准备就绪, 可以使用。

□ 如果您收到提示无法访问驱动器的信息, 请单击取消, 并重试。

□ 如果您正在使用 Windows NT 4.0, 请转到第 5 步。

- 单击浏览可选择打印机驱动程序的相应路径, 然后单击确定, 并按照屏幕说明进行操作。

#### 注意:

如果您正在使用 Windows NT 4.0, 当屏幕出现提示时, 请插入 Windows CD 光盘。

- 在文件夹中选择相应的文件, 然后单击确定。

- 当出现提示时, 请插入打印机驱动程序软件 CD 光盘, 然后单击浏览来选择相应的路径。

#### 注意:

□ 如果您收到提示无法访问驱动器的信息, 请单击取消, 并重试。

□ 如果出现“系统错误”信息, 请单击取消。根据您的 Windows 版本不同, 确切信息可能有所不同。

□ 如果您正在使用的是 Windows NT 4.0, 那么您就无须指定路径。

□ 如果您正在使用 Windows 98, 那么可能就会启动打印机应用程序安装。如果确实启动, 请按照屏幕说明进行操作。

- 安装完成。准备使用。

### 对于 DOS 程序

要从 DOS 应用程序上控制打印机, 您需要选中您正在使用的打印机。

如果在您的应用程序列表中没有包括您的打印机, 请从以下列表中选择最先出现的打印机。

在安装或安装步骤中按相应步骤选择 EPSON 打印机。如果在您的应用程序列表中没有包括您的打印机, 请从以下列表中选择最先出现的打印机。

1) LQ-680K/LQ-680K Pro	6) LQ-300K+
2) LQ-670K	7) LQ-1150
3) DLQ-3500K	8) LQ-2070/2080
4) DLQ-3000K+	9) LQ-2170/2180
5) LQ-580/LQ-570e	10) EPSON LQ 打印机

一旦打印机软件成功安装到计算机中, 打印机已准备就绪, 可以使用。


## 获取详细信息

### 使用用户指南

本指南提供了打印机功能、选件产品、打印机软件、故障排除和技术规格的详细信息。

按照以下步骤从 CD 光盘中访问打印机用户指南:

- 在 CD 光盘驱动器中插入打印机软件 CD 光盘。
- 从屏幕上双击用户指南。将出现用户指南对话框。



### 更换色带盒

#### 警告:

如果您刚刚使用完打印机, 打印机可能很烫; 在触摸打印机之前让它冷却几分钟。

当打印输出变得暗淡时, 您需要更换色带盒。

- 确保已关闭打印机并拔下电源插头。
- 打开打印机盖和压纸杆。

- 握住色带导轨并将打印头轻轻移动到左边。

- 通过拉色带盒导轨然后向前拉动色带盒并卸下它。

- 按照本安装指南正面的安装打印机中的步骤 5 至 10 进行。

#### 注意:

EPSON 建议使用 EPSON 正品色带盒 (S015290)。

### 错误指示灯

如果您的打印机停止工作并且控制面板上一个或多个指示灯亮或闪烁或者打印机发出蜂鸣声, 请使用以下表格以便诊断并解决问题。

控制板指示灯状态	蜂鸣声模式	问题
		解决
<input type="checkbox"/> 电源 <input type="checkbox"/> 暂停 <input type="checkbox"/> 缺纸	...	没有在选中的纸张来源中装入打印纸。
		在选中的纸张来源中装入打印纸; 缺纸和暂停指示灯熄灭并且打印机将继续打印。
<input type="checkbox"/> 电源 <input type="checkbox"/> 暂停 <input type="checkbox"/> 缺纸	...	没有正确装入打印纸。
		取出打印纸然后再正确装入; 按下暂停按键。有关装入打印纸的说明, 请参见用户指南中的装入打印纸。
		打印纸没有完全退出。
		按下装入 / 退出按键以退出纸张。
<input type="checkbox"/> 电源 <input type="checkbox"/> 暂停 <input checked="" type="checkbox"/> 缺纸	...	过纸控制杆设置在不正确的位置。
		将过纸控制杆设置到您想使用的纸张来源位置。如果其他纸张来源中的打印纸位于当前的纸张通道中, 请按下装入 / 退出按键以退出打印纸; 然后将过纸控制杆移动到想要的位置。

■ = 关 □ = 开 □ = 闪烁 \*\*\* = 短蜂鸣 (三声蜂鸣)

版权所有 翻版必究

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of SEIKO EPSON CORPORATION. The information contained herein is designed only for use with this EPSON printer. EPSON is not responsible for any use of this information as applied to other printers. Neither SEIKO EPSON CORPORATION nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with SEIKO EPSON CORPORATION's operating and maintenance instructions.

SEIKO EPSON CORPORATION shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original EPSON Products or EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON and EPSON ESC/P are registered trademarks and EPSON ESC/P2 is a trademark of SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft, Windows, and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. EPSON disclaims any and all rights to those marks.

本产品信息如有更改, 恕不另行通知。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定, 爱普生 (中国) 有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。爱普生 (中国) 有限公司保留最终解释权。