

- \* 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- \* 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-17887A  
HongKongChina. 03/2008. Rev. 1.1

# SGH-i458B

用戶手冊



## ■ 使用本手冊

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「快速使用指南」。

### 指示圖標

開始使用前，請熟讀本手冊中將出現的圖標：



WARNING

**警告**—可能造成自身或他人受傷的情況



CAUTION

**注意**—可能損壞手機或其他設備的情況



**備註**—附註、使用提示或其他資訊

▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：▶ p. 12（表示參閱第 12 頁）

→ **下一步**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表次序；例如：按 [🎧] **影音工具** → **音樂播放器**（表示 [🎧]，接著**影音工具**，接著**音樂播放器**）

[ ] **方括號**—手機按鍵；例如：[⏻]（表示電源開關鍵）

< > **尖括號**—各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：< **確定** >（表示「**確定**」軟鍵）

## 版權與商標

本裝置的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- 本產品包含從 Symbian Ltd. © 1998-2007 處獲得的授權軟件。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd. 的商標。

**symbian**  
OS

- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。



- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標—藍芽 QD ID：B013670。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。

# 目錄

安全與使用資訊.....	4	錄音機 .....	37
<b>1. 通訊</b> .....	<b>9</b>	PC Studio .....	37
通話 .....	9	<b>3. 個人生產力</b> .....	<b>39</b>
訊息 .....	11	通訊錄 .....	39
通訊記錄.....	21	日曆 .....	42
通訊選項.....	23	Quickoffice®.....	43
<b>2. 影音工具</b> .....	<b>27</b>	Adobe® Reader®.....	44
音樂播放器 .....	27	備註 .....	45
攝錄機.....	29	<b>4. 網絡</b> .....	<b>46</b>
<b>多媒體</b> .....	<b>31</b>	瀏覽網頁 .....	46
影片編輯器 .....	32	更改瀏覽器設定 .....	48
收音機.....	35	新增書籤 .....	48
Flash® Player .....	36	使用書籤 .....	48
RealPlayer®.....	36	儲存網頁並離線檢視.....	49

從網絡下載檔案 .....	49	裝置管理器 .....	62
<b>5. 連接</b> .....	<b>50</b>	啓動密鑰管理器 .....	63
使用藍牙無線功能 .....	50	記憶卡管理 .....	64
經由 USB 連接 .....	52	連接管理 .....	65
與手機同步 .....	53	<b>8. 設定</b> .....	<b>67</b>
<b>6. 其他程式</b> .....	<b>55</b>	一般設定 .....	67
計算機 .....	55	手機設定 .....	71
時鐘 .....	55	連接設定 .....	73
換算器 .....	56	應用程式設定 .....	75
GPS 數據 .....	58	<b>9. 故障排除</b> .....	<b>77</b>
地標 .....	59		
<b>7. 管理器</b> .....	<b>60</b>		
檔案管理 .....	60		
應用程式管理 .....	61		

## 安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



### 安全警告

#### 切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

#### 保護聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

#### 小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

#### 謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。

## 避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。

如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療設備，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療設備的生產廠家尋求指導。

## 在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

## 降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



## 安全注意事項

### 緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

### 請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域使用手機的所有法規。

### 僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

## 在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

## 乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在航空人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

## 保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/115° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

## 謹慎、靈巧地使用手機

- 請避免弄濕手機—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，生產商的保用便告無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機由複雜電子裝置製成—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 使用手機閃光燈或其他燈光時，盡可能遠離兒童及動物，以免弄傷眼睛。
- 如果接觸磁場，手機和記憶卡可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或配飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

## 避免受到其他電子設備的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器及其他家用或車載醫療設備）。請諮詢電子設備的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

## 重要使用資訊

### 在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

### 只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

### 確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。

- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

### 謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他設備的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

## 確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遙遠或發展中地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

## 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

本手機可讓您透過電話網絡和互聯網收發多種類型的通話和訊息。

## ■ 通話

瞭解使用手機的通話功能。若須瞭解基本通話功能，請參閱「快速使用指南」。

### 撥打國際長途電話

1. 按兩次 [\*] 插入 + 字元（這可替代國際電話存取碼）。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後按 [↵] 撥打。
3. 要結束通話，請按 [↶]。

### 從聯絡人清單撥出電話

1. 在待機模式下，按 [☎] → **通訊錄** 打開聯絡人清單。
2. 捲動至某個聯絡人或輸入聯絡人姓名的前幾個字母進行搜尋。
3. 按 [↶] 撥打聯絡人的預設號碼。



您亦可按 ○ 打開聯絡人資料並選擇另一號碼或通話類型（例如，視像通話）。

### 插入暫停符

接通自動系統時，您可在手機號碼和另一組號碼間插入暫停符。

若要插入暫停符，按 [\*] 選擇暫停符類型：

- **p** (自動暫停) - 按三次 [**\***] 插入自動暫停符。  
手機會暫停兩秒，並於暫停後自動發送這些號碼數字。
- **w** (手動暫停) - 按四次 [**\***] 插入手動暫停符。暫停後，您須按 **< 傳送 >** 發送其餘號碼。

## 檢視和回覆未接來電

手機會在顯示屏上顯示未接來電。

若要回覆未接來電，

1. 按 。
2. 捲動至未接來電。
3. 按 [] 撥號。

## 撥打最近撥出的號碼

1. 在待機模式下，按 [] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至一個號碼，然後按 []。

## 轉接來電

您的服務供應商或網絡可能支援或不支援該功能。

若要將來電轉駁至另一號碼，

1. 在待機模式下，按 [] → **設定** → **手機** → **來電轉接**。
2. 捲動至一種通話類型，然後按 。
3. 捲動至一種轉接類型，然後按 **< 選項 >** → **啟動**。
4. 對於話音通話，捲動至一個轉接位置（信箱或其他號碼），然後按 。

5. 如果需要，輸一個電話號碼並按 **< 確定 >**。

## 限制（封鎖）通話

若要啓動該功能，您需要供應商提供的限制密碼。

若要限制特定號碼的來電，

1. 在待機模式下，按 [📞] → **設定** → **手機** → **通話限制**。
2. 捲動至一種限制類型，然後按 **< 選項 >** → **啟動**。
3. 輸入限制密碼並按 **< 確定 >**。



如果您輸入錯誤的限制密碼三次，手機將自行鎖定。請聯絡您的服務供應商。

## ■ 訊息

瞭解使用訊息功能。若需有關輸入文字的指示，請參閱「快速使用指南」。若需關於選項的說明，請參閱「通訊選項」，▶ 23。

### 信息資料夾

打開訊息後，您會看到**新訊息**功能和一個資料夾清單：

- **收件匣**：收到的訊息，電子郵件和廣播訊息除外
- **我的資料夾**：訊息範本和儲存的訊息
- **郵箱**：收到的電子郵件；建立郵箱時，指定的名稱會顯示在此處
- **草稿**：尚未發送的訊息
- **寄件備份**：最近發送的訊息
- **送件匣**：用於臨時儲存等待發送的訊息

- **發送狀況報告**：發送文字報告和多媒體訊息；發送前，應在訊息選項內要求發送報告



- 經由藍牙發送的訊息不會儲存在**草稿**或**寄件備份**資料夾內。
- 若將多媒體訊息發送到電子郵件地址，您將不會收到關於該多媒體訊息的發送報告。

## 收件匣圖標

在收件匣內，您會在訊息旁看到下列圖標：

圖標	說明
	未讀文字訊息
	多媒體訊息通知
	未讀多媒體訊息
	未讀智能訊息

圖標	說明
	未讀服務訊息
	經由藍牙連接收到的數據
	未知訊息類型

## 送件匣狀態

當您身處服務區之外或未連接至網絡或電郵伺服器時，您的訊息會留在送件匣內，直到重新建立連接。送件匣狀態說明訊息為何會被保留在寄件匣內：

- **傳送中**：手機正在連接，訊息將被立即傳送
- **等待中**：下一個訊息在等待前一個發送完成後盡快傳送
- **重新發送（時間）**：訊息傳送失敗，並將在指定的時間重新傳送。按 < 選項 > → **傳送**立即重新傳送訊息

- **延遲傳送**：訊息已經排程留待日後傳送
- **失敗**：手機已多次嘗試發送該訊息，但傳送失敗

## 文字訊息



長度超過 160 個字元的文字訊息會被分為兩條或更多條訊息傳送，並會產生額外收費。

### 發送文字訊息

1. 在待機模式下，按 [📧] → 訊息 → 新訊息 → 短訊。
2. 輸入電話號碼或按 ○ 選擇一個聯絡人。
3. 向下捲動並輸入文字。
4. 按 ○ → 傳送以發送訊息。

### 檢視文字訊息

1. 在待機模式下，按 [📧] → 訊息 → 收件匣。
2. 捲動至一條訊息，然後按 ○。

### 從 SIM 卡擷取訊息

如果您在 SIM 卡上儲存有文字訊息，應首先將該等訊息複製到手機上方可檢視。

1. 在待機模式下，按 [📧] → 訊息 → < 選項 > → SIM 卡訊息。
2. 按 < 選項 > → 標記/取消標記 → 標記（選擇一個）或標記所有項目（選擇全部）。
3. 按 < 選項 > → 複製 → 收件匣或一個資料夾。

現在您就可經由手機上的資料夾檢視訊息了。

## 多媒體訊息

必須首先定義一個接入點，然後方可傳送多媒體訊息。

### 設定一個接入點

您的服務供應商會經由智能訊息提供接入點設定。如果要使用智能訊息自動設定一個接入點，請參閱「儲存智能訊息數據或設定至手機」，▶ 14。

如果要手動設定一個接入點，

1. 在待機模式下，按 [☎] → **設定** → **連線** → **接入點**。
2. 往下捲動並按  選擇一個現有接入點或按 **< 選項 >** → **新接入點**。
3. 依服務供應商提供的指示設定接入點選項。

## 發送多媒體訊息

1. 在待機模式下，按 [☎] → **訊息** → **新訊息** → **多媒體訊息**。
2. 輸入一個電話號碼或按  選擇一個聯絡人。
3. 向下捲動並輸入主題。
4. 向下捲動並輸入文字。
5. 如果要插入現有多媒體物件，按 **< 選項 >** → **插入物件** → 物件類型。如果要插入新的多媒體物件，按 **< 選項 >** → **插入新檔** → 物件類型。
6. 按  → **傳送**以發送該訊息。



您可僅新增解析度為 176 x 144 或更低的圖像。

---

## 編輯多媒體訊息

您可在發送多媒體訊息前對其進行編輯：

- 若要新增欄位至訊息標題，按 **< 選項 >** → **位址欄位** → 欄位類型
- 若要變更訊息格局，按 **< 選項 >** → 文字位置
- 若要預覽訊息，按 **< 選項 >** → **預覽**
- 若要刪除一個項目，按 **< 選項 >** → **移除** → 項目



您可新增圖像、聲音或影片至投影片；但是，您僅可為每張投影片新增一種媒體類型。

### 檢視多媒體訊息

1. 在待機模式下，按 [☞] → **訊息** → **收件匣**。
2. 捲動至一條訊息，然後按 ○。

### 收聽留言信箱

若您的留言信箱號碼由服務供應商預設，可按住 [1] 存取您的留言信箱。

若留言信箱號碼沒有預設或您需要變更留言信箱號碼，

1. 在待機模式下，按 [☞] → **工具** → **通話郵箱**。
2. 輸入服務供應商提供的留言信箱號碼。
3. 按 **< 確定 >**。

現在就可在待機模式下透過按住 [1] 存取您的留言信箱。

### 電郵訊息

發送或接收電郵訊息前，應首先建立一個信箱。

#### 建立郵箱

1. 在待機模式下，按 [☞] → **訊息** → **< 選項 >** → **設定** → **電郵** → **郵箱**。
2. 按 **< 選項 >** → **開啟**。

- 按  啓動信箱設定精靈，並依照屏幕指示執行。

新郵箱會自動出現在訊息內。若要變更目前郵箱，返回至郵箱設定，並將「使用的郵箱」切換為另一郵箱（上述步驟 1 和 2）。



若您使用的是 POP3 協定，當您上網時郵箱不會自動更新。您必須中斷連接然後再重新連接，方可查看新訊息。

### 發送電郵訊息

- 在待機模式下，按  → **訊息** → **新訊息** → **電郵**。
- 輸入一個電子郵件地址或按  選擇一個聯絡人。
- 向下捲動並輸入主題。
- 向下捲動並輸入文字。
- 按 **< 選項 >** → **插入** → 附件類型（可選）。

- 按  → **傳送**。

若您離線或在服務區之外，該訊息會被保留在送件匣內，直到您上網或處於服務區以內。

### 檢視電郵訊息

打開郵箱時，您可檢視以前在離線時擷取的電子郵件或連接至電子郵件伺服器檢視新訊息。擷取電子郵件訊息後，便可離線檢視該等訊息。

若要線上檢視新訊息，

- 在待機模式下，按  → **訊息** → 您的信箱。
- 按 **< 選項 >** → **連線**。
- 按 **< 選項 >** → **擷取電郵**。

若要離線檢視新訊息，

- 重複上述步驟 1-3。

- 按 < 選項 > → 中斷連線。

### 檢視或儲存電子郵件附件



電子郵件附件 (📎) 可能包含會損壞手機的病毒。爲了保護您的手機，請僅打開自己信任的發送者發送的附件。若需更多資訊，請參閱「憑證管理」，▶ 70。

若要檢視附件，

- 在一封打開的電子郵件內，按 < 選項 > → 附件。
  - 捲動至該附件，然後按 ○。
- 附件會經由相應的應用程式打開。

若要儲存附件，

- 在一封打開的電子郵件內，按 < 選項 > → 附件。

- 捲動至該附件並按 < 選項 > → 儲存。

### 檢視電郵訊息

您可將電子郵件僅從手機上刪除或從手機和電子郵件伺服器上同時刪除。

若要僅將訊息從手機上刪除，

- 在待機模式下，按 (📧) → 訊息 → 您的郵箱。
- 捲動至一封電子郵件並按 < 選項 > → 移除 → 僅手機。



電子郵件標題將一直保留在郵箱內，直到該訊息從郵件伺服器上刪除。

若要從手機和郵件伺服器上移除訊息，

- 在待機模式下，按 [📧] → 訊息 → 您的郵箱。

- 捲動至一封電子郵件並按 **< 選項 >** → **移除** → **手機和伺服器**。



若您離線，訊息將在您下次連接時從伺服器上移除。若您正在使用 POP3 協定，則在您關閉郵箱連接時，已刪除的訊息將被移除。

## 音效信息

您可將音效訊息與話音備忘錄或聲音片段一同傳送。若要錄製話音備忘錄或聲音片段，請參閱「錄音機」，▶ 37。

## 發送音效訊息

- 在待機模式下，按 [☎] → **訊息** → **新訊息** → **音效訊息**。
- 按 **< 選項 >** → **加入接收者**。
- 捲動至一個收件人並按 **○** → **< 確定 >** → 一個號碼（如有必要）。

- 若要插入現有聲音片段：

- 按 **< 選項 >** → **插入音效檔** → **從從多媒體**。
- 捲動至一個聲音片段並按 **○**（跳至步驟 6）。

- 若要錄製並插入新聲音片段：

- 按 **< 選項 >** → **插入音效檔** → **新音效檔**。
- 錄製完成後，按 **< 停止 >** 將該聲音片斷自動附加至音效訊息。

- 按 **< 選項 >** → **傳送**。

## 訊息廣播

若服務供應商支援該功能，您可申請可提供自動通知或新聞更新的廣播。若要瞭解現有廣播，請聯絡服務供應商。

## 新增訊息廣播主題

請聯絡服務供應商瞭解主題名稱和編號。

若要新增一個主題至廣播清單，

1. 在待機模式下，按 [📧] → 訊息 → < 選項 > → 訊息廣播。
2. 按 < 選項 > → 主題 → 手動式加入。
3. 輸入主題名稱和編號，然後按 < 確定 >。

## 訂閱訊息廣播

1. 在待機模式下，按 [📧] → 訊息 → < 選項 > → 訊息廣播。
2. 捲動至一個主題並按 < 選項 > → 訂閱。  
您的手機現在就可以自動接收新訊息。

3. 若要取消申請，按 < 選項 > → 取消訂閱。



一些連接設定可能會封鎖訊息廣播。聯絡服務供應商瞭解相應連接設定。

## 檢視廣播主題

1. 在待機模式下，按 [📧] → 訊息 → < 選項 > → 訊息廣播。
2. 捲動至一個主題資料夾並按 ○。
3. 捲動至一個主題並按 ○。

## 設定新廣播訊息自動通知

若要接收新廣播訊息的通知，

1. 在待機模式下，按 [📧] → 訊息 → < 選項 > → 訊息廣播。
2. 捲動至一個主題並按 < 選項 > → 標記為熱門主題。

- 若要停止自動通知，按 **< 選項 >** → **移除熱門主題**。

## 智能訊息

本手機可接收多種類型的智能訊息，包括名片、鈴聲、日曆事件、瀏覽器書籤和設定。服務供應商會發送可用來向手機載入設定的智能訊息。

### 將智能訊息數據或設定儲存至手機

- 在待機模式下，按 [☰] → **訊息** → **收件匣**。
- 捲動至一個訊息並按 ○。
- 按 **< 選項 >**，根據智能訊息類型儲存數據或設定：
  - **名片**：選擇**儲存名片**
  - **鈴聲**：若要儲存至多媒體，選擇**儲存**

- **日曆項目**：選擇**儲存至日曆**
- **WAP 訊息**：選擇**新增至書籤**或**儲存至聯絡人**
- **SMS 服務號碼**：選擇**儲存**
- **留言訊箱伺服器號碼**：選擇**儲存到聯絡人**
- **接入點設定**：選擇**儲存**
- **電郵設定**：選擇**儲存**

您亦可接收電郵通知，該通知會告訴您遠端信箱內的新電子郵件數目。

## 服務信息

您可接收來自服務供應商的服務訊息，該等訊息會在過期後自動刪除。您可檢視來自收件匣的服務訊息（該訊息可能需要從服務供應商處下載）。請聯絡服務供應商瞭解有關服務訊息的更多資訊。

## ■ 通訊記錄

瞭解如何檢視關於通話、分組數據及其他通訊活動資訊。

### 最近通話

您可檢視和清除最近未接來電、已接來電或已撥號碼。

### 檢視最近通訊記錄

若要檢視最近未接來電、已接來電或已撥號碼，

1. 在待機模式下，按 [☎] → **通訊記錄** → **最近通話**。
2. 捲動至一個通話類型並按 ○。



若要撥打通話記錄內的號碼，捲動至該號碼並按 [☎]。

### 清除最近通訊記錄

您可一次過清除所有通訊記錄、清除單個通訊記錄或刪除記錄內的一個號碼。

若要清除所有最近通訊記錄，

1. 在待機模式下，按 [☎] → **通訊記錄** → **最近通話**。
2. 按 < 選項 > → **清除最近通話**。
3. 按 < 是 > 進行確認。

若要清除單個通訊記錄，

1. 在待機模式下，按 [☎] → **通訊記錄** → **最近通話** → 通話類型。
2. 按 < 選項 > → **清除清單**。
3. 按 < 是 > 進行確認。

若要清除記錄內的單個號碼，

## 通訊

1. 在待機模式下，按 [📞] → **通訊記錄** → **最近通話** → 通話類型。
2. 捲動至一個號碼，然後按 [C]。
3. 按 < 是 > 進行確認。

### 通話計時

若要檢視上次通話、已撥號碼、已接通話或全部通話的通話時間，

按 [📞] → **通訊記錄** → **通話計時**。

若要重設通話計時器，

1. 在待機模式下，按 [📞] → **通訊記錄** → **通話計時**。
2. 按 < 選項 > → **計時器設置為零**。
3. 輸入鎖定密碼（預設鎖定密碼為 **0000000**），然後按 < 確定 >。

### 分組數據

若要檢視已收發的分組數據量，

按 [📞] → **通訊記錄** → **分組數據**。

若要重設分組數據計數器，

1. 在待機模式下，按 [📞] → **通訊記錄** → **分組數據**。
2. 按 < 選項 > → **計價器設置為零**。
3. 輸入鎖定密碼（預設鎖定密碼為 **0000000**），然後按 < 確定 >。

### 通訊記錄

您可藉由通訊記錄檢視通訊詳情和篩選器記錄。

#### 檢視通訊記錄

1. 在待機模式下，按 [📞] → **通訊記錄**。

2. 向右捲動切換至通訊記錄。

 一些活動（如文字訊息分組為多個部份）會顯示為一項通訊活動。

### 篩選器記錄活動

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **通訊記錄**。
2. 向右捲動切換至通訊記錄。
3. 按 < 選項 > → **篩選**。
4. 捲動至一個篩選類型並按 ○。

### 清除通訊記錄

若要永久清除所有記錄內容，

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **通訊記錄**。
2. 向右捲動切換至通訊記錄。
3. 按 < 選項 > → **清除通訊記錄**。
4. 按 < 是 > 進行確認。

### 記錄持續時間

您可變更儲存在記錄內的通訊活動時間。該時間段過後，活動會被自動清除，以釋放記憶體空間。

若要設定記錄持續時間，

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **通訊記錄**。
2. 按 < 選項 > → **設定**。
3. 按 < 選項 > → **更換**。
4. 捲動至一個持續時間並按 ○。

 若選擇**不存通訊記錄**，將不會有任何通訊活動儲存到通訊記錄內。

### 通訊選項

#### 文字信息選項

在待機模式下，按 [🔍] → **訊息** → < 選項 > → **設定** → **短訊**變更以下選項：

- **訊息中心**：檢視所有定義的訊息中心或新增一個中心（按 < 選項 > → **新訊息中心**）
- **使用中的訊息中心**：設定一個發送文字訊息時使用中的訊息中心
- **字符編碼**：設定字元編碼類型（**全部支援 Unicode** 可將最大訊息長度降低一半）
- **接收狀況報告**：設定在發送訊息後接收報告
- **訊息有效期**：設定訊息的有效期；若訊息在該指定時間內無法送出，將被從訊息中心刪除。
- **訊息傳送為**：設定將文字訊息轉換為另一格式
- **首選連線**：設定網絡連接類型
- **通過相同中心回覆**：設定使用同一訊息中心接收回覆訊息

## 多媒體訊息選項

在待機模式下，按 [☰] → 訊息 → < 選項 > → 設定 → **多媒體訊息**變更以下選項：

- **圖像大小**：設定新增至多媒體訊息的圖像大小（發送訊息至電子郵件地址時，大小會自動設定為小）
- **多媒體訊息建立模式**：設定建立多媒體訊息的模式
- **使用中的接入點**：設定用於發送多媒體訊息的接入點
- **多媒體擷取**：設定一個接收多媒體訊息的選項
- **允許匿名訊息**：設定容許或拒絕來自任何匿名寄件人的訊息
- **接收廣告**：設定為接收或封鎖廣告
- **接收狀況報告**：設定為在送出訊息後接收報告
- **拒絕傳送狀況報告**：設定為拒絕多媒體訊息的發送報告

- **訊息有效期**：設定訊息的有效期；若訊息在該指定時間內無法送出，將被從訊息中心刪除

## 電郵選項

在待機模式下，按 [☰] → 訊息 → < 選項 > → 設定 → 電郵更改以下選項：

- **郵箱**：檢視定義的信箱清單；對於每一信箱，您可設定以下選項：

### 連接設定

- **接收電郵**：設定接收電郵選項
- **外寄電郵**：設定外發電郵選項

### 用戶設定

- **我的名稱**：設定您的使用者名稱
- **傳送訊息**：設定為立即發送電郵或在下次連接至伺服器時發送
- **傳送副本給自己**：設定為儲存外發電郵的副本

- **附上簽名**：設定為在電郵內包含自己的簽名
- **新電郵提示**：設定為接收電郵時顯示圖標

## 擷取設定

- **要擷取的電子郵件**：設定為擷取電郵標題或包含附件的完整訊息（您可指定完整訊息的大小限制）
- **擷取數量**：設定每次擷取的最大標題數目
- **IMAP4 資料夾路徑 (IMAP4)**：為將要與伺服器同步的資料夾設定路徑
- **資料夾訂閱 (IMAP4)**：連接至信箱並更新資料夾

## 自動擷取

- **電郵通知**：設定為收到新電郵時接收通知
- **電郵擷取**：設定為從伺服器自動擷取電郵

- **使用的信箱**：設定訊息所使用的信箱

### 服務訊息選項

在待機模式下，按 [☰] → 訊息 → < 選項 > → 設定 → 服務訊息更改以下選項：

- **服務訊息**：設定接收服務訊息
- **下載訊息**：設定自動或手動下載新服務訊息

### 訊息廣播選項

在待機模式下，按 [☰] → 訊息 → < 選項 > → 設定 → 訊息廣播更改以下選項：

- **接收廣播**：設定接收廣播訊息
- **語言**：設定接收**全部**或**選定**語言的廣播訊息
- **主題偵測**：設定為在接收不屬於現有主題的廣播訊息時，自動儲存該主題編號

### 其他訊息選項

在待機模式下，按 [☰] → 訊息 → < 選項 > → 設定 → 其他更改以下選項：

- **儲存寄件備份**：設定為儲存已發送電郵的副本
- **已儲存的訊息數目**：設定儲存至**已發送**資料夾的最大儲存訊息數目；儲存新訊息時，舊訊息將被刪除
- **使用中的記憶體**：設定儲存訊息的記憶體位置

瞭解如何在手機上使用媒體應用程式：音樂播放器、攝錄機、多媒體、影片編輯器、收音機、Flash 播放、RealPlayer 和錄音機。

## ■ 音樂播放器

您可使用音樂播放器，播放 MP3、AAC 或 WMA 音樂檔案。

### 新增檔案至手機

您可透過互聯網下載或經由 PC Studio（請參閱 PC Studio 說明）、microSD 記憶咭或 Windows Media Player 將音樂檔案從電腦傳送至手機。

### 新增檔案至音樂庫

若要自動新增檔案至音樂庫，

1. 新增音樂檔案至手機。
2. 在待機模式下，按 [📁] → **影音工具** → **音樂播放器**。  
或者，滑下手機正面部分。
3. 按 < 選項 > 或 < ⚙️ > → **更新音樂資料庫**。

### 播放音樂檔案

1. 在待機模式下，按 [📁] → **影音工具** → **音樂播放器**。  
或者，滑下手機正面部分。
2. 捲動至一個播放清單。

3. 按 < 選項 > 或 <  > → 播放。

4. 播放時可使用下列按鍵：

按鍵	功能
<b>橫向模式</b>	
<input type="radio"/>	暫停或恢復播放
▲/▼	向上或向下調校音量
瀏覽（上）	後退；向後掃描（按住）
瀏覽（下）	前進；向前掃描（按住）
瀏覽（左）	開啓播放清單
瀏覽（右）	停止播放
<b>縱向模式</b>	
<input type="radio"/>	暫停或恢復播放
▲/▼	向上或向下調校音量
瀏覽（左）	後退；向後掃描（按住）

按鍵	功能
瀏覽（右）	前進；向前掃描（按住）
瀏覽（上）	開啓播放清單
瀏覽（下）	停止播放

或者，使用觸控轉盤控制播放。

要	執行此操作
暫停或恢復播放	輕觸觸控轉盤中央
後退或前進	在觸控轉盤上向上或向下拖曳手指
向後或向前掃描	輕觸並按住觸控轉盤的頂部或底部



暫停播放不適用於 .mmf 檔案。

您亦可存取以下選項：

- 若要隨機播放曲目，按 **< 選項 >** 或 **<  >** → **隨機播放**。
- 若要順序播放或重複播放所有曲目，按 **< 選項 >** 或 **<  >** → **自動重播**。
- 若要關閉音樂播放器，但將音樂保留為背景，按 **< 選項 >** 或 **<  >** → **背景播放**。

## 新增播放清單

若要建立自訂播放清單，

1. 在待機模式下，按 [] → **影音工具** → **音樂播放器** → **樂曲清單**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增樂曲清單** → 記憶體類型（如需要）。
3. 輸入播放清單名稱並按 。

4. 捲動至一個曲目並按 ，新增該曲目至播放清單。

## 攝錄機

本手機容許拍攝數位相片（jpg 格式）或錄影（mp4 格式）。

### 拍攝相片

1. 在待機模式下，按 [] → **影音工具** → **攝錄機**。
2. 將手機沿逆時針方向旋轉 90°（向左）。
3. 將鏡頭對準物件，作出任意調校。（請參閱「使用相機模式下的鍵盤」）。
4. 按  或 [] 拍攝圖像。

## 使用相機模式下的鍵盤

按鍵	功能
瀏覽 (上或下)	放大或縮小
瀏覽 (右)	切換至攝影機模式
<b>1</b>	在循序模式和正常模式間切換
<b>2</b>	開啓或關閉閃光燈
<b>3</b>	更改儲存相片的記憶體
<b>4</b>	調校亮度
<b>6</b>	更改白平衡模式
<b>7</b>	更改色調
<b>8</b>	設定拍攝相片前的延遲時間
<b>*</b>	查看調校快捷鍵
<b>0</b>	更改攝錄機設定 (請參閱「攝錄機」, ► 95)
<b>#</b>	隱藏或顯示屏幕上的圖標

## 檢視相片

1. 在待機模式下, 按 [📷] → **影音工具** → **多媒體** → **圖像**。
2. 捲動至一個圖像, 然後按 ○。

## 錄影

1. 在待機模式下, 按 [📷] → **影音工具** → **攝錄機**。
2. 將手機沿逆時針方向旋轉 90° (向左)。
3. 向右捲動 (朝向字母數字鍵), 啓動攝影機。
4. 將鏡頭對準物件, 作出任意調校。(請參閱「使用攝影機模式下的鍵盤」)。
5. 按 ○ 或 [📷] 開始錄影。
6. 按 [📷] 停止錄影。

## 使用攝影機模式下的鍵盤

按鍵	功能
瀏覽 (上或下)	放大或縮小
瀏覽 (左)	切換至相機模式
<b>1</b>	靜音或取消靜音
<b>2</b>	開啓或關閉閃光燈
<b>3</b>	更改儲存影片的記憶體
<b>4</b>	調校亮度
<b>6</b>	更改白平衡模式
<b>7</b>	更改色調
<b>*</b>	查看調校快捷鍵
<b>0</b>	更改攝錄機設定 (請參閱「攝錄機」, ► 95)
<b>#</b>	隱藏或顯示屏幕上的圖標

## 播放影片

1. 在待機模式下，按 [📷] → **影音工具** → **多媒體** → **短片**。
2. 捲動至一個影片，然後按 ○。

## ■ 多媒體

您可管理多媒體內的所有媒體檔案和串流互聯網連結。

## 打開媒體檔案

1. 在待機模式下，按 [📷] → **影音工具** → **多媒體**。  
媒體檔案會按照檔案類型自動整理。
2. 捲動至一個媒體資料夾，然後按 ○。
3. 捲動至一個媒體檔案，然後按 ○。

### 新增串流互聯網連結至多媒體

1. 在待機模式下，按 [📁] → **影音工具** → **多媒體** → **串流連結**。
2. 按 < **選項** > → **新增連結** → 記憶體類型（如需要）。
3. 輸入名稱和網址，然後按 ○。

### 播放來自互聯網的串流內容

1. 在待機模式下，按 [📁] → **影音工具** → **多媒體** → **串流連結**。
2. 捲動至一個連結，然後按 ○。  
RealPlayer 會啓動，並詢問您是否希望連接至互聯網。
3. 按 < **是** >。

## ■ 影片編輯器

經由影片編輯器，您可透過組合相片或影片編輯或製作影片。

### 編輯影片

1. 在待機模式下，按 [📁] → **影音工具** → **Video Editor** → **編輯視頻**。
2. 選擇影片檔案。
3. 按 ○ 開始播放。
4. 標記新影片的開始和結尾：
  - 在希望新影片開始處按 < **開始** >。
  - 在希望新影片結束處按 < **結束** >。
5. 按 < **選項** > → **設置**並更改要儲存之影片檔案的內容，如影片品質、名稱冠字和儲存位置。

- 完成後，按 **< 選項 >** → **保存**。  
儲存新影片後，手機會自動播放該影片。

## 為影片新增音效

- 在待機模式下，按 [🔊] → **影音工具** → **Video Editor** → **編輯視頻**。
- 選擇影片檔案。
- 按 **○** 開始播放。
- 按 **< 選項 >** → **音頻**並選擇以下選項之一：
  - 配音**：新增一個所儲存的聲音。
  - 現場配音**：透過錄製新聲音新增音效。
- 若要新增現有聲音，按 **< 選項 >** → **開始配音** → 聲音。  
若要新增新聲音，按 **< 錄製 >**，錄製一個聲音。  
新增聲音後，手機會自動播放該影片。

- 按 **< 選項 >** → **設置**並更改要儲存之影片檔案的內容，如影片質素、名稱冠字和儲存位置。
- 完成後，按 **< 選項 >** → **保存**。  
儲存新影片後，手機會自動播放該影片。

## 製作幻燈片

您可組合相片並將常用相片製作為幻燈片。

- 在待機模式下，按 [🔊] → **影音工具** → **Video Editor** → **製作圖片小電影**。
- 選擇所需相片，然後按 **< 完成 >**。
- 使用以下選項：
  - 若要更改色調或套用特殊效果，按 **< 選項 >** → **效果**。
  - 若要插入相片或文字，按 **< 選項 >** → **插入** → **插入照片**或**插入文本素材**。

- 若要更改幻燈片從一個影片片段或相片播放至下一影片片段或相片的方式，按 **< 選項 >** → **過渡效果**。
  - 若要新增音效至幻燈片，按 **< 選項 >** → **解說** → **插入**。
  - 若要設定影像持續時間，按 **< 選項 >** → **持續時間** → 一個數值。
  - 若要更改相片順序，按 **< 選項 >** → **移動**。
  - 若要更改待儲存影片檔案之內容，如影像質素、名稱冠字和儲存位置，按 **< 選項 >** → **設置**。
4. 完成後，按 **< 選項 >** → **保存**。
- 儲存新影片後，手機會自動播放該影片。

## 製作故事版

您可組合相片和影片製作故事板。

1. 在待機模式下，按 [📷] → **影音工具** → **Video Editor** → **故事版**。
2. 選擇所需相片和影片，然後按 **< 完成 >**。  
您可使用與製作相片電影時所使用的相同選項。  
請參閱上一節。另外，您可使用**編輯素材**剪輯選取的影片或為影片新增音效。
3. 完成後，按 **< 選項 >** → **保存**。  
儲存新影片後，手機會自動播放該影片。

## 收音機

您可透過 FM 收音機收聽喜愛的無線電台。

### 收聽 FM 收音機

1. 將耳機插入多功能插孔或耳機插孔。
2. 在待機模式下，按 [📶] → **影音工具** → **收音機**。
3. 選擇 ▲ 或 ▼ 掃描可收聽的無線電台。  
手機處於橫向模式時，向上或下拖曳觸控轉盤。
4. 使用以下選項：
  - 若要透過手動輸入頻率以存取無線電台，按 < 選項 > 或 < ⚙️ > → **手動搜尋**。
  - 若要調校音量，按 [▲/▼]。

- 若要切換聲音輸出至揚聲器，按 < 選項 > 或 < ⚙️ > → **啟動揚聲器**。
- 若要在收聽收音機時存取其他功能，按 < 選項 > 或 < ⚙️ > → **在背景播放**。

### 設定您喜愛的無線電台清單

設定電台清單後，就可透過從收音機屏幕上選擇 ⏮ 或 ⏭ 存取電台。

### 透過自動調頻儲存無線頻道

1. 從收音機屏幕，按 < 選項 > 或 < ⚙️ > → **頻道**可存取電台清單。
2. 按 < 選項 > 或 < ⚙️ > → **自動儲存電台**。
3. 按 < 是 > 確認（這將更換任何現有電台）。
4. 完成後，按 < 返回 >。

## 影音工具

### 手動儲存頻道

1. 從收音機屏幕，捲動至需要的電台。
2. 按 **< 選項 >** 或 **< 齒輪 >** → **儲存頻道**。
3. 選擇一個空的位置。
4. 輸入電台名稱，然後按 **< 確定 >**。

### **Flash® Player**

本手機包含用於播放 Flash (swf) 檔案的 Flash Player。

若要檢視 Flash 檔案，

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **影音工具** → **Flash 播放**。
2. 捲動至一個 flash 檔案並按 ○ (向右捲動指定儲存於記憶咭上的檔案)。

### **RealPlayer®**

本手機包含用於檢視多類媒體檔案和互聯網串流內容的 RealPlayer。RealPlayer 支援帶有以下副檔名的檔案：3gp、mp4、rm、ram、ra 和 rv。

### 在 RealPlayer 內播放媒體檔案

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **影音工具** → **RealPlayer**。
2. 按 **< 選項 >** → **開啟** → **最近播放的檔案** 或 **已儲存的短片**。
3. 指定一個媒體檔案，然後按 ○。

### 透過 RealPlayer 播放串流網頁內容

透過網頁瀏覽器打開一個串流網頁內容的連結時，RealPlayer 會緩衝並播放該內容（請參閱「瀏覽網頁」，▶ 57）。您隨後可用軟鍵和音量按鍵控制串流內容選項。

## ■ 錄音機

您可使用錄音機錄製和播放話音備忘錄和聲音片段。

### 錄製話音片段

1. 在待機模式下，按 [📞] → **影音工具** → **錄音機**。
2. 按 ○ 開始錄製。
3. 完成錄製後，按 < **停止** >。  
話音片段自動儲存。

### 播放話音片段

1. 在待機模式下，按 [📞] → **影音工具** → **錄音機**。
2. 按 < **選項** > → **前往多媒體資料**。
3. 捲動至一個話音片段，然後按 ○。

播放自動開始。

4. 依照螢幕指南控制播放。



- 通話期間，你可錄製僅有對方聲音的對話。
- 即使你在通話期間錄製了數個對話，只有最後的錄音檔案會儲存至手機裡。

## ■ PC Studio

PC Studio 包含在 PC Studio 光碟內，是一種基於 Windows 的程式，可讓您管理個人資料並將檔案同步至手機。若需更多資訊，請安裝該程式並參閱 PC Studio 說明。

### 安裝 PC Studio

1. 將 PC Studio 光碟插入可兼容 Windows 兼容的電腦。
2. 選擇安裝程式的語言。

### 3. 依照屏幕指示。



在安裝過程中，安裝程式會自動安裝必要的 USB 驅動程式。

---

## 使用 PC Studio

若要將本手機透過 PC Studio 連接至電腦，您應更改本手機的 USB 模式（請參閱「使用 PC Studio」，▶ 65）。

瞭解如何管理聯絡人、日程表、日曆事件、建立備註及使用 QuickOffice 和 Adobe® Reader™。

## ■ 通訊錄

瞭解如何使用聯絡人咭和群組，以儲存個人資訊，如姓名、電話號碼和地址。

### 建立新的聯絡人咭

可將聯絡人咭儲存在手機記憶體或 SIM 卡內。

### 在手機記憶體內建立新的聯絡人咭

1. 在待機模式下，按 [☰] → **通訊錄**。
2. 按 < **選項** > → **新聯絡人**。

### 3. 輸入聯絡人資訊。



若要插入其他資訊欄，按 < **選項** > → **加入詳細資料** → 詳情類型。若要指定圖像至聯絡人咭，按 < **選項** > → **加入縮圖** → 圖像。

### 4. 完成輸入資訊後，按 < **完成** > 儲存該聯絡人咭。

### 在 SIM 卡上建立新的聯絡人咭

1. 在待機模式下，按 [☰] → **通訊錄**。
2. 按 < **選項** > → **SIM 卡聯絡人** → **SIM 電話簿** (SIM 卡)。
3. 按 < **選項** > → **新 SIM 卡聯絡人**。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 完成輸入資訊後，按 < **完成** > 儲存該聯絡人咭。

## 搜尋聯絡人咭

1. 在待機模式下，按 [📞] → **通訊錄**。
2. 在搜尋匣內輸入聯絡人姓名的前幾個字元。  
聯絡人咭會被列出，反白顯示與您的輸入最相符的姓名。
3. 捲動至一個聯絡人，按 ○ 將其打開。

## 複製聯絡人咭

若要將聯絡人咭從一個記憶體位置複製到另一記憶體位置，

1. 打開一個聯絡人清單：
  - a. 在待機模式下，按 [📞] → **通訊錄**（手機記憶體）。
  - b. 在待機模式下，按 [📞] → **通訊錄** → **< 選項 >** → **SIM 卡聯絡人** → **SIM 電話簿**（SIM 卡）。

2. 捲動至一個聯絡人並按 **< 選項 >** → **複製至通訊錄或複製至 SIM 電話簿**。



若已插入記憶咭，便可將聯絡人複製到記憶卡或從記憶卡上複製聯絡人：按 **< 選項 >** → **複製** → **至記憶卡或從記憶卡**。

## 設定預設號碼或地址

一些聯絡人咭可能包含一個以上的號碼或地址。

若要指定一個號碼或地址作為預設，

1. 打開聯絡人清單（請參閱「複製聯絡人咭」，▶ 49）。
2. 捲動至一個聯絡人，然後按 ○。
3. 按 **< 選項 >** → **預設**。
4. 捲動至一種預設類型，然後按 ○。
5. 捲動至一個號碼或地址，然後按 ○。
6. 完成後按 **< 返回 >**。

## 指定快速撥號至聯絡人咭

您最多可將快速撥號指定至八個聯絡人咭（[2] 至 [9]）；[1] 用作留言信箱的快速撥號。

若要指定快速撥號，

1. 在待機模式下，按 [☎] → **通訊錄**。
2. 捲動至一個聯絡人，然後按 ○。
3. 捲動至一個電話號碼，然後按 < 選項 > → **指定單鍵撥號**。
4. 捲動至一個單鍵撥號，然後按 ○。
5. 如需要，按 < 是 >。

## 為聯絡人咭或群組指定鈴聲

您可為任何聯絡人咭或群組指定鈴聲。

若要指定鈴聲，

1. 在待機模式下，按 [☎] → **通訊錄**。

2. 捲動至一個聯絡人或群組，然後按 ○。

3. 按 < 選項 > → **鈴聲**。

4. 捲動至一種鈴聲，然後按 ○。



對於單個聯絡人，本手機會使用上次指定至該聯絡人咭的鈴聲。例如，若您指定一種鈴聲至一個群組，然後又指定另一鈴聲至該群組內的一個聯絡人咭，則當該聯絡人來電時，本手機將使用指定至該聯絡人咭的鈴聲。

## 建立聯絡人群組

您可建立聯絡人群組並傳送電郵或訊息至整個群組。

1. 在待機模式下，按 [☎] → **通訊錄**。

2. 向右捲動切換至群組清單。

3. 按 < 選項 > → **新分組**。

4. 輸入名稱並按 ○。

5. 捲動至您的新群組，按 ○ 將其打開。

6. 按 **< 選項 >** → **加入成員**。
7. 捲動至希望新增的每一聯絡人，然後按 。
8. 選擇好聯絡人後，按 **< 確定 >** → 將其儲存至群組。

### 與聯絡人同步

若要透過目前同步操作模式與聯絡人同步，

1. 在待機模式下，按  → **通訊錄**。
2. 捲動至一個聯絡人並按 **< 選項 >** → **同步處理** → **開始**。
3. 捲動至一個同步操作模式或裝置並按 .



若要更改同步操作模式或設定，請參閱「同步本手機」，▶ 67。

### 日曆

使用日曆追蹤約會、生日或其他活動。

### 建立日曆活動

1. 在待機模式下，按  → **電子秘書** → **日曆**。
2. 捲動至一個日期並按 **< 選項 >** → **新項目** → 活動類型：
  - **會議** - 特定日期和時間的提醒
  - **備忘錄** - 一般文字
  - **週年紀念日** - 特定日期的年度提醒
  - **待辦事項** - 一項特定工作的備註
3. 完成所有欄位並調校活動設定。

4. 完成後，按 **< 完成 >** 儲存項目。



在**同步處理**欄位內，您可指定一項活動是否屬**私人**（僅可由您查看）、**公開**（同步後可被能存取您的數據的任何人查看）或**無**（不同步）。

## 更改日曆視圖

1. 在待機模式下，按 [📅] → **電子秘書** → **日曆**。
2. 按 **< 選項 >** → 視圖類型。

## 停止活動鬧鐘

若已為日曆活動設定鬧鐘，則該鬧鐘會在特定時間響鬧一分鐘。若要停止鬧鐘，按 **< 停止 >**。

若要靜音鬧鐘，按 **< 靜音 >**。

若要設定鬧鐘稍後再次響起，按 **< 靜音 >** → **< 重響 >**。

## 更改日曆選項

從任何日曆視圖，按 **< 選項 >** → **設定**可更改以下選項：

- **日曆響鬧鈴聲**：設定自訂鬧鐘鈴聲
- **響鬧重響時間**：設定日曆鬧鐘的重響持續時間
- **農曆**：設定打開日曆時顯示的視圖
- **預設檢視**：設定週視圖內首先顯示的一天
- **星期開始於**：設定週視圖標題為週數或日期

## Quickoffice®

經由 Quickoffice，您可在本手機上打開 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

## 打開 Quickoffice 文件

1. 在待機模式下，按 [📅] → **電子秘書** → **Quickoffice**。

2. 向右捲動至應用程式（Quickword、Quicksheet 和 Quickpoint）。
3. 捲動至一個文件，然後按 。
4. 檢視文件時，按 < 選項 > 可使用以下選項：

選項	說明
Zoom	放大局部文件
工作表	切換至另一工作表
轉至	跳至文件頂部或底部
搜尋選項	搜尋文字
開始自動捲動	在文件內自動捲動
Save As	儲存檔案位置
Exit	回到前一頁

## 更新 Quickoffice

經由 Quickmanager，您可下載程式更新、Quickoffice 新產品或優惠品。

若要更新 Quickoffice，

1. 在待機模式下，按  → 電子秘書 → **Quickoffice**。
2. 向右捲動至 Quickmanager。
3. 捲動至一個 Quickmanager 項目，然後按 。

## Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>

經由 Adobe Reader，您可打開和檢視 PDF 文件。

若要打開 PDF 文件，

1. 在待機模式下，按  → 電子秘書 → **Adobe PDF**。

- 按 **< 選項 >** → **瀏覽檔案**。
- 捲動至一種記憶體類型，然後按 **○**。
- 捲動至一種檔案類型，然後按 **○**。
- 捲動至一個檔案，然後按 **○**。
- 檢視文件時，按 **< 選項 >** 可使用以下選項：

選項	說明
縮放	放大局部文件
找尋	搜尋文字
檢視	以全屏幕進行檢視或旋轉文件
前往	跳至另一頁

## ■ 備註

經由備註，您可建立文字備註，並將備註與其他裝置同步。

### 建立備註

- 在待機模式下，按 **[☰]** → **電子秘書** → **備註**。
- 按 **< 選項 >** → **新備註**。
- 輸入文字。
- 完成輸入文字後，按 **< 完成 >** 儲存該備註。

### 與其他裝置同步備註

- 在待機模式下，按 **[☰]** → **電子秘書** → **備註**。
- 捲動至一條備註並按 **< 選項 >** → **同步處理** → **開始**。
- 捲動至一個同步操作模式或裝置並按 **○**。

本手機可讓您透過內置網絡瀏覽器連接至無線網絡。若要連接至網絡，您須：

- 申請支援數據通話的無線網絡
- 啓動 SIM 咭的數據服務
- 從服務供應商獲取互聯網存取點
- 定義您的網絡設定



本手機預設為可存取無線網絡。若無法連接至網絡，請聯絡服務供應商，以下載新的瀏覽器設定。

## 瀏覽網頁

1. 在待機模式下，按 [📶] → 網絡。  
本手機會顯示書籤和資料夾清單。

2. 存取網頁：

- 捲動至一個書籤或資料夾，然後按
- 輸入網絡地址並按

3. 瀏覽網頁時，按住 可顯示或隱藏工具列：

圖標	說明
	常用連結
	轉發
	主頁
	頁面總覽
	重新載入

圖標	說明
	找尋
	停止

4. 若要關閉網絡連接，按 < **退出** >。



- 若本手機顯示「沒有足夠的記憶體」，請關閉其他執行的應用程式以釋放系統記憶體空間，然後重啓瀏覽器。
- 無論何時建立加密連接，本手機都會顯示保密指示 (🔒)。

瀏覽網頁時，按 < **選項** > 可存取以下項目：

- **前往網址**：移動至輸入的網頁
- **書籤**：打開書籤清單

- **儲存為書籤**：為目前頁面建立新書籤
- **旋轉螢幕**：切換至寬視圖
- **瀏覽選項**：檢視最近訪問的頁面快照或重新載入目前頁面
- **縮放選項**：放大或縮小網頁
- **視窗**：封鎖瀏覽無線網絡時的所有彈出式視窗，或容許彈出式視窗在瀏覽器內顯示
- **清除私人資料**：刪除瀏覽無線網絡時傳輸的數據，如 cookie、快取記憶內的數據、歷史記錄和表單或密碼數據
- **工具**：儲存離線檢視網頁、傳送網頁或檢視網頁資訊
- **找尋**：搜尋網頁文字
- **設定**：更改瀏覽器設定

## ■ 更改瀏覽器設定

在瀏覽器中，按 **< 選項 >** → **設定** 可存取以下選項：

- **一般**：設定存取點、主頁、歷史記錄、保密和 Java 選項
- **網頁**：設定載入和顯示網絡內容的選項
- **保密**：設定書籤和 cookie 選項
- **網絡收取點**：設定自動更新頁面

## ■ 新增書籤

1. 在待機模式下，按 [] → **網絡**。
2. 按 **< 選項 >** → **書籤管理** → **新增書籤**。
3. 輸入書籤名稱、位址和接入點，以及用戶名稱和密碼（如需要）。
4. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

## ■ 使用書籤

瀏覽時，您亦可存取書籤（請參閱「新增書籤」，▶ 59）。按 **< 選項 >** → **書籤** 可存取以下選項：

圖標	說明
	存取點的開始頁面
	自動書籤資料夾
	已建立的資料夾
	預設資料夾
	網絡收取資料夾
	書籤

## ■ 儲存網頁並離線檢視

儲存網頁前，您可在無須連接至網絡的情況下離線檢視其副本。儲存的副本不會自動更新，因此，您必須定期重新連接至網路以擷取目前版本。

### 儲存網頁

1. 使用瀏覽器存取網頁（請參閱「瀏覽網頁」，▶ 57）。
2. 按 < 選項 > → 工具 → 儲存頁面。  
網頁被儲存至本手機。

### 檢視儲存的網頁

1. 在待機模式下，按 [🔍] → 網絡。
2. 捲動至儲存的網頁並按 ○。

3. 捲動至一個儲存的網頁，然後按 ○。
4. 若要更新網頁，按 < 選項 > → 瀏覽選項 → 重新載入。

## ■ 從網絡下載檔案

從網絡下載檔案時，本手機會將其儲存在圖庫內的相應資料夾內。例如，本手機會將下載的影像儲存在**圖像**資料夾內。



您從網絡下載的檔案可能帶有病毒，會損壞手機。若要降低風險，請僅從信任的資源下載檔案。



一些媒體檔案包括「數碼版權管理」，以保護版權。該項保護可防止您下載、複製、修改或傳送部分檔案。

瞭解透過藍牙無線功能或電腦數據線向或本手機從本手機傳輸數據。

## ■ 使用藍牙無線功能

您可透過其他啓用藍牙的無線裝置在 10 米（30 英尺）距離內實現連接。裝置之間的牆壁或其他障礙物會封鎖或減弱無線連接效果。

### 啟動藍牙無線功能

1. 在待機模式下，按 [📶] → **連接** → **藍牙**。
2. 捲動至**藍牙**，然後按
3. 若要使他人可見到本手機，捲動至**本手機可測性**並按
4. 選擇可見性選項，然後按

### 搜尋並配接啟用藍牙的裝置

1. 在待機模式下，按 [📶] → **連接** → **藍牙**。
2. 向右捲動打開已配接的裝置清單。
3. 按 < 選項 > → **新配對裝置**。

本手機會搜尋並顯示啓用藍牙的裝置清單：

圖標	裝置類型
	手機
	電腦
	耳機
	汽車免提裝置
	音效裝置
	未知裝置

- 捲動至一個裝置，然後按 。
- 輸入藍牙密碼並按 .



若要與另一啓用藍牙的裝置配接，此兩個裝置必須使用同一密碼。耳機或汽車免提裝置應使用固定密碼，如 **0000**。

- 若要容許手機不經確認便可收發數據，請按 **< 是 >**。否則，按 **< 否 >** 請求確認。

### 更改已配接裝置選項

在已配接裝置清單中，按 **< 選項 >** 可存取以下選項：

- **新配對裝置**：搜尋另一個啓用藍牙的裝置
- **指定簡稱**：為已配接的裝置指定簡短名稱
- **設定為已授權／設定為未授權**：設定可讓另一裝置可自動連接或須請求許可方可連接
- **刪除**：從清單刪除裝置
- **刪除所有配對**：從清單刪除所有裝置

- **退出**：關閉已配接的裝置清單

### 經由藍牙無線功能傳送數據

- 選擇待傳送的檔案或項目。
- 按 **< 選項 >** → **傳送**。
- 捲動至**經由藍牙**，然後按 .
- 捲動至一個已配接的裝置，然後按 .
- 如果需要，請輸入密碼並按 **< 確認 >**。

### 經由藍牙無線功能接收數據

- 當有另一裝置試圖存取您的手機時，按 **< 是 >** 允許連接。
- 再次按 **< 是 >** 確認您希望接收該裝置傳送的數據（如有需要）。



已接收項目並置於收件匣內。圖標  表明經由藍牙接收的訊息。

## 連接

### 啟動遠端 SIM 模式

若要將遠端 SIM 模式與汽車免提裝置配合使用，

1. 從已獲授權的汽車免提裝置連接至本手機。
2. 在待機模式下，按 [☰] → **連接** → **藍牙** → **遠端 SIM 卡模式** → **開**。

您現在就可僅透過所連接的汽車免提裝置，經由本手機上的 SIM 卡撥打或接聽電話。

若要將其停用，按 [⊖] → **關閉遠端 SIM 模式**。

### ■ 經由 USB 連接

#### 為 USB 連接設定預設動作

若要將本手機設定為在您透過電腦數據線將其連接至電腦時執行預設動作，

1. 在待機模式下，按 [☰] → **連接** → **USB** → **USB 模式**。
2. 設定預設 USB 模式（**多媒體播放器**、**PC Studio** 或 **數據傳送**）。



您亦可將手機設定為**連接時詢問**，而不使用預設 USB 模式。若使用該設定，當您每次連接至電腦時，本手機都會提示您選擇 USB 模式。

### 使用 PC Studio

1. 更改 USB 至 **PC Studio** 的連接。
2. 透過電腦數據線將本手機連接至電腦。
3. 執行 PC Studio 並管理個人數據和媒體檔案。  
請參閱 PC Studio 說明，瞭解更多資訊。

## 與 Windows Media Player 同步

您可透過與 Windows Media Player 11 同步將音樂檔案複製至手機。

1. 更改 USB 至**多媒體播放器**的連接。
2. 透過電腦數據線將本手機連接至電腦。
3. 電腦上出現彈出式視窗時，選擇**將數位音樂檔案同步到此裝置**。
4. 輸入您的手機名稱並按一下**完成**。
5. 選擇並拖曳所需音樂檔案到同步清單。
6. 按一下**開始同步**。
7. 同步完成時，中斷手機與電腦之間的連接。

## 複製音樂檔案到記憶卡

1. 將記憶卡插入手機。
2. 更改 USB 至**數據傳送**的連接。

3. 透過電腦數據線將本手機連接至電腦。
4. 電腦上出現彈出式視窗時，選擇**開啟資料夾以檢視檔案**。
5. 將檔案從電腦複製到記憶卡。
6. 完成後，中斷手機與電腦之間的連接。

## 與手機同步

瞭解如何將手機上的數據與電腦或其他無線裝置上的數據同步。

## 建立新的同步操作模式

本手機包含用於 PC Studio 的同步操作模式。

若要建立新的同步操作模式，

1. 在待機模式下，按 [☰] → **連接** → **同步處理**。

## 連接

2. 按 **< 選項 >** → **新同步處理操作模式**。
3. 按 **< 是 >** 可從現有操作模式內複製設定或按 **< 否 >** 可定義新設定。
4. 定義以下各項：
  - **同步操作模式名稱**：設定操作模式的名稱
  - **應用程式**：設定進行同步的應用程式
  - **連接設定**：設定連接至網絡的選項
5. 按 **< 返回 >**，儲存新的操作模式。

## 同步數據

1. 將手機連接至另一啓用藍牙的無線裝置（請參閱「搜尋與配接啓用藍牙的裝置」，▶ 62）。
2. 在待機模式下，按 [🔌] → **連接** → **同步處理**。

3. 按 **< 選項 >** → **同步處理**。
4. 如需要，捲動至一個裝置，然後按 **○**。  
本手機會在屏幕底部顯示一個進程指示。



同步完成後，可按 **< 選項 >** → **檢視記錄**，檢視已更改的數據清單。

瞭解如何使用計算機、時鐘、換算器、話音訊號、GPS 數據和地標。

## ■ 計算機

若要使用計算機，

1. 在待機模式下，按 [☰] → **電子秘書** → **計算機**。
2. 使用字母數字鍵和瀏覽鍵執行基本算術運算操作。



按 [#] 可輸入小數。按 [C] 可清除結果。按 [\*] 可切換功能。

3. 執行計算時後，按 < 選項 > 可存取以下選項：
  - **上回計算結果**：插入最終計算結果

- **記憶**：儲存、查閱或清除計算機的臨時記憶
- **清除螢幕顯示**：清除螢幕上的所有計算

## ■ 時鐘

在時鐘應用程式內，您可調校時鐘設定、設定時鐘和建立世界時間。

### 更改時鐘設定

1. 在待機模式下，按 [☰] → **電子秘書** → **時鐘**。
2. 按 < 選項 > → **設定**（請參閱「日期和時間」，▶ 87）。

## 設定新的鬧鐘

1. 在待機模式下，按 [📄] → **電子秘書** → **時鐘**。
2. 向右捲動至響鬧視圖。
3. 按 < 選項 > → **新響鬧**。
4. 設定鬧鐘詳情。
5. 按 < 完成 >。

## 停止響鬧

鬧鐘響起時，按 < 停止 > 可停止鬧鐘或按 < 重響 > 可在指定的時間後重複響鬧。您最多可延遲響鬧（重響）五次。



您的目前操作模式設定不會影響鬧鐘音量。

## 建立世界時間

透過世界時鐘，您可查看另一城市或地區的時間。

若要建立世界時間，

1. 在待機模式下，按 [📄] → **電子秘書** → **時鐘**。
2. 向右捲動至世界視圖。
3. 按 < 選項 > → **加入城市**。
4. 捲動至一個城市並按 ○，或輸入城市名稱的幾個首字母，在清單內搜尋，然後按 ○。
5. 重複步驟 3 和步驟 4，新增更多城市（如需要）。
6. 完成新增城市後按 < 退出 >。

## ■ 換算器

使用單位換算器，您可將量度或貨幣從一個單位換算為另一個單位。若要換算貨幣，您須首先設定基本貨幣和匯率。

## 新增基本貨幣和匯率



基本貨幣值通常為 1。您須輸入其他貨幣相對與一個單位基本貨幣的匯率。匯率經常更改。為確保準確換算，您須輸入目前匯率。

1. 在待機模式下，按 [📄] → **電子秘書** → **換算器**。
2. 向右捲動直到類型顯示為**貨幣**。
3. 按 < **選項** > → **匯率**。
4. 捲動至一種貨幣，然後按 < **選項** > → **重新命名貨幣**。
5. 輸入基本貨幣的名稱並按 ○。
6. 按 < **選項** > → **設定為基本貨幣**。
7. 按 ○ 進行確認。

若要新增其他貨幣和匯率，

1. 重複上述步驟 1-4。
2. 輸入一種新貨幣的名稱並按 ○。
3. 捲動至新貨幣並輸入匯率。

## 換算貨幣

1. 在待機模式下，按 [📄] → **電子秘書** → **換算器**。
2. 向右捲動直到類型欄顯示**貨幣**。
3. 向下捲動至**單位**，然後向右捲動選擇一種待換算的貨幣。
4. 向下捲動至**數量**，然後輸入待換算的數量。
5. 向下捲動至**單位**，然後向右捲動選擇一種待換算為的貨幣。  
手機會顯示換算結果。

## 換算量度

1. 在待機模式下，按 [☰] → **電子秘書** → **換算器**。
2. 向右捲動更改量度類型。
3. 向下捲動至**單位**，然後向右捲動更改基本單位（如需要）。
4. 向下捲動至**數量**，然後輸入基本數量。
5. 向下捲動至單位，然後向右捲動更改換算單位（如需要）。  
手機會顯示換算結果。

## ■ GPS 數據

您可檢視 GPS 數據，以幫助您瀏覽、查看您的位置或監視行程詳情。使用 GPS 數據前，您須首先經由藍牙無線連接或無線網絡連接啟動定位方法。

## 啟動定位方法

1. 在待機模式下，按 [☰] → **工具** → **GPS 資料**。
2. 按 < **選項** > → **定位設定**。
3. 捲動定位方法（**藍牙 GPS** 或**網絡架構**）然後按 < **選項** > → **啟動**。



若啟用藍牙 GPS，您須使其與一個啓用藍芽的裝置配接（請參閱「搜尋與配接啓用藍芽的裝置」，▶ 62）。一旦啓動定位方法，在您啓動 GPS 數據時，本手機就會嘗試打開該連接。

## 透過 GPS 數據瀏覽

1. 在待機模式下，按 [☰] → **工具** → **GPS 資料** → **導航資訊**。
2. 按 < **選項** > → **設定目的地** → **坐標**。
3. 輸入目的地的經緯度并按 ○。

本手機將顯示您的目的地方向、目前速度和行程持續時間。

- 若要停止 GPS 導航，按 **< 選項 >** → **停止導航**。

### 檢視您的目前位置

在待機模式下，按 [📍] → **工具** → **GPS 資料** → **位置**。

### 監視行程詳情

- 在待機模式下，按 [📍] → **工具** → **GPS 資料** → **行程距離**。
- 按 **< 選項 >** → **啟動**。

本手機會追蹤行程詳情，包括距離、時間和速度。

- 若要停止監視行程詳情，按 **< 選項 >** → **停止**。

### ■ 地標

使用地標，您可儲存您的目前位置或手動輸入新位置。

若要新增地標：

- 在待機模式下，按 [📍] → **工具** → **地標**。
- 按 **< 選項 >** → **新增地標** → **當前位置或手動輸入**。



若要自動新增您的目前位置，本手機必須有效連接。

- 如需要，輸入地標詳情。
- 完成輸入地標資訊後，按 **< 完成 >**。

瞭解如何管理檔案、應用程式、裝置設定、啓動密鑰和連接。

## ■ 檔案管理

使用檔案管理，您可搜尋並管理檔案或資料夾。

### 搜尋檔案或資料夾

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **電子秘書** → **檔案管理**。
2. 按 < 選項 > → **找尋**。
3. 捲動至一種記憶體類型，然後按 ○。
4. 在搜尋欄位內輸入文字並按 ○。
5. 若要從搜尋結果內打開檔案或資料夾，捲動至該檔案或資料夾並按 ○。

### 建立新資料夾

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **電子秘書** → **檔案管理**。
2. 按 < 選項 > → **新資料夾**。
3. 輸入資料夾名稱並按 ○。

### 移動檔案至資料夾

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **電子秘書** → **檔案管理**。
2. 捲動至一個檔案或資料夾並按 < 選項 > → **複製至資料夾** → 記憶體類型（如需要）。
3. 捲動至一個資料夾，然後按 ○。
4. 如需要，捲動至一個子資料夾，然後按 ○。
5. 按 ○。

## ■ 應用程式管理

本手機支援用於 Symbian OS 和 Java 平台、Micro Edition (J2ME™) 的應用程式。本手機不支援用於其他作業系統或 Java 平台（包括 PersonalJava™）的應用程式。若要下載應用程式至本手機，請參閱「從網絡下載檔案」，▶ 61。

### 安裝新應用程式

1. 在待機模式下，按 [☰] → **安裝** → **程式管理**。
2. 捲動至一個應用程式，然後按 < **選項** > → **安裝**。

3. 遵照任何屏幕提示和指示。



在安裝過程中，應用程式管理器會自動嘗試驗證應用程式的數位簽名和證書，若該應用程式不符合常規安全要求，將會發出警告。為保護本手機和您的數據，請勿安裝不包含有效數位簽名或證書的應用程式。

### 更改安裝選項

在待機模式下，按 [☰] → **安裝** → **程式管理** → < **選項** > → **設定**可存取以下選項：

- **軟件安裝**：設定為容許或封鎖安裝
- **連線證書檢查**：設定為安裝應用程式時檢查線上證書
- **預設網址**：設定用於檢查線上證書的網絡地址

### 移除應用程式

1. 在待機模式下，按 [☰] → **安裝** → **程式管理**。
2. 捲動至一個應用程式，然後按 < **選項** > → **移除**。
3. 按 < **是** > 進行確認。

### ■ 裝置管理器

這是一項基於網絡的功能，可能無法從您的供應商處獲得。如可用，裝置管理器可讓服務供應商協助您設定裝置。開始設定過程中，您必須定義一種伺服器操作模式。

### 定義伺服器操作模式

1. 在待機模式下，按 [☰] → **工具** → **裝置管理**。
2. 按 < **選項** > → **新伺服器操作模式**。

3. 依照服務供應商提供的指示設定以下伺服器選項：
  - **伺服器名稱**：命名伺服器
  - **伺服器識別碼**：設定遠端伺服器 ID
  - **伺服器密碼**：設定裝置管理器同步本手機時必須使用的密碼
  - **接入點**：設定一個存取點
  - **主機位址**：設定主機伺服器的網絡地址
  - **端口**：設定裝置管理器會用到的端口
  - **用戶名稱**：設定該操作模式的用戶名
  - **密碼**：設定該操作模式的用戶密碼
  - **允許配置**：設定為容許伺服器設定本手機
  - **自動接愛全部要求**：設定為自動按愛要求
  - **網絡驗證**：設定為需要網絡驗證
4. 完成設定選項後按 < **返回** >。

## 啟動配置過程

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **工具** → **裝置管理**。
2. 捲動至一個伺服器操作模式並按 < **選項** > → **啟動配置**。
3. 按 < **是** > 進行確認。
4. 如有要求，捲動至一個存取點，然後按 ○。

## ■ 啟動密鑰管理器

下載數位內容時，您須從可讓您存取該檔案的網站購買啟動密鑰。

## 檢視啟動密鑰

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **工具** → **啟動密鑰**。
2. 捲動至一個資料夾，然後按 ○。

- **有效的密鑰**：所有有效的啟動密鑰
  - **無效的密鑰**：過期的啟動密鑰
  - **未使用的密鑰**：不再儲存於本手機上的媒體檔案的啟動密鑰
3. 捲動至一個啟動密鑰，然後按 ○。

## 恢復過期的啟動密鑰

當您的啟動密鑰過期時，您須另外購買權利以使用媒體檔案。

若要恢復過期的啟動密鑰，

1. 在待機模式下，按 [🔍] → **工具** → **啟動密鑰**。
2. 捲動至一個**無效的密鑰**並按 ○。
3. 捲動至一個有效啟動密鑰並按 < **選項** > → **獲取新密鑰**。
4. 按 < **是** > 進行確認。
5. 依照螢幕指示。

## ■ 記憶卡管理

使用記憶卡管理器，您可備份和恢復數據、使用密碼保護記憶卡或檢視記憶體詳情。首次使用記憶卡前，須將其格式化。

### 格式化記憶卡



本手機支援 FAT16 或 FAT32 檔案系統。

1. 插入記憶卡（請參閱「快速使用指南」）。
2. 在待機模式下，按 [☰] → **電子秘書** → **記憶卡**。
3. 按 < 選項 > → **格式化記憶卡**。
4. 按 < 是 > 進行確認。

### 備份數據至記憶卡

1. 在待機模式下，按 [☰] → **電子秘書** → **記憶卡**。
2. 按 < 選項 > → **備份本機記憶體**
3. 按 < 是 > 進行確認。

### 從記憶卡恢復數據

1. 在待機模式下，按 [☰] → **電子秘書** → **記憶卡**。
2. 按 < 選項 > → **恢復記憶卡**。
3. 按 < 是 > 進行確認。

## 使用密碼保護記憶卡

 啓用密碼時，不支援該功能的裝置（如電腦）無法讀取該記憶卡。刪除記憶卡的密碼保護以與該等裝置配合使用

1. 在待機模式下，按 [🔑] → **電子秘書** → **記憶卡**。
2. 按 < **選項** > → **設定密碼**。
3. 輸入並確認密碼（最多 8 個字元）。
4. 若要刪除密碼，按 < **選項** > → **移除密碼**。手機會提示您再次輸入並確認密碼。

## 檢視記憶體詳情

若要檢視記憶卡上已使用和可使用的記憶體，

1. 在待機模式下，按 [🔑] → **電子秘書** → **記憶卡**。

2. 按 < **選項** > → **記憶體詳細資料**。

## 連接管理

使用連接管理器，您可檢視數據連接詳情並關閉打開的連接。

### 檢視連接詳情

1. 在待機模式下，按 [🔑] → **連接** → **連接管理**。
2. 捲動至一個連接，然後按 < **選項** > → **詳情資料**，可存取以下選項：
  - **名稱**：目前存取點或數據機（若使用撥號連接）
  - **傳輸**：數據連接類型
  - **狀態**：連接狀態
  - **總計**：收發的數據總量

## 管理器

- **已接收**：已接收的數據量
- **已傳送**：已傳送的數據量
- **期間**：已打開連接的持續時間
- **速率**：目前上載和下載速度
- **接入點**：所使用的接入點名稱
- **共用**：使用該同一連接的應用程式數目

## 關閉已打開的連接

1. 在待機模式下，按 [☰] → **連接** → **連接管理**。
2. 捲動至一個連接，然後按 < **選項** > → **中斷連接**。
3. 按 < **是** > 進行確認。

瞭解本手機的設定。若要存取本手機的設定，

1. 在待機模式下，按 [📄] → **設定**。
2. 捲動至一個類別（**一般**、**手機**、**連線**或**應用程式**），然後按 。



您亦可從其他功能表存取一些設定：  
按 < **選項** > → **設定**。

## ■ 一般

### 個人化

控制顯示屏、待機模式、音調和語言的外觀和行爲（關與**主題**設定，請參閱「快速使用指南」）。

### 顯示

- **亮度** - 設定顯示屏的亮度
- **字型大小** - 設定顯示屏上的文字大小
- **歡迎短語或標誌** - 設定開啓手機時顯示的文字備註或影像
- **背光亮燈時間** - 設定背景燈變暗前的延遲時間
- **背光變暗時間** - 設定變暗的背景燈關閉前的延遲時間

### 待機模式

- **捷徑顯示** - 設定在待機模式下顯示應用程式快速鍵和日曆活動
- **捷徑** - 設定用於待機模式的軟鍵快速鍵
- **捷徑顯示應用程式** - 設定在待機模式下顯示的應用程式快速鍵

## 設定

### 鈴聲

- **鈴聲** - 設定話音來電的鈴聲
- **視像通話鈴聲** - 設定視像通話的鈴聲
- **鈴聲類型** - 設定響震類型
- **鈴聲音量** - 設定鈴聲和訊息提示的音量
- **訊息提示聲** - 設定接收文字或多媒體訊息的提示音
- **電郵提示聲** - 設定接收電郵訊息的提示音
- **日曆響鬧鈴聲** - 設定日曆活動的提示音
- **時鐘響鬧鈴聲** - 設定鬧鐘鈴聲
- **震動提示** - 設定來電或接收訊息的震機提示音
- **按鍵音** - 設定按鍵音的音量
- **警告音** - 設定手機發出警告音（如電量低時）

### 語言

- **手機語言** - 設定顯示屏語言（用於所有功能表和應用程式）
- **編寫語言** - 設定用於寫入訊息的語言（用於所有文字編輯器和字典）
- **智慧輸入** - 開啓或關閉預測文字（用於所有文字編輯器）
- **預設輸入法** - 設定預設輸入模式

### 日期和時間

控制日期、時間和時鐘的外觀和行爲。

- **時間** - 設定目前時間（按 [C] 可在上午和下午間切換）
- **時區** - 設定時區
- **日期** - 設定目前日期
- **日期格式** - 設定日期格式
- **日期分隔符號** - 設定日期分隔符號
- **時間格式** - 設定時間格式

- **時間分隔符號** - 設定時間分隔符號
- **時鐘類型** - 設定顯示屏的時鐘類型
- **時鐘響鬧鈴聲** - 設定時鐘響鬧鈴聲
- **響鬧重響時間** - 設定時鐘重複的延遲時間
- **工作日** - 設定時鐘在一週中那些日子響起
- **網絡系統時間** - 設定網絡自動更新時間和日期

## 增強配套

設定手機使用耳機或汽車免提裝置作為預設增強配件：按 **< 選項 >** → **設為預設**。您可更改以下任何一種增強配件的設定：

- **預設操作模式** - 設定增強配件的預設操作模式
- **自動接聽** - 設定增強配件可自動接聽來電（連接至手機時）

## 安全性

設定安全代碼並管理安全證書或安全模組

## 手機及 SIM 卡

- **要求 PIN 碼** - 設定手機每次開啓時都要求 PIN 碼
- **PIN 碼** - 設定手機的 PIN 碼
- **PIN2 碼** - 設定 PIN2（一些 SIM 咭提供）
- **手機自動鎖期間** - 設定手機自動鎖定前的延遲時間
- **鎖定碼** - 設定手機的鎖定密碼
- **關蓋後鎖定鍵盤** - 設定手機合上時自動鎖定鍵盤
- **當更換 SIM 卡時鎖定** - 設定手機在 SIM 卡被更改時自動鎖定
- **封閉用戶組** - 設定手機限制與選定用戶群的通話

## 設定

- **確認 SIM 服務** - 設定手機在您使用 SIM 服務時顯示確認訊息

### 證書管理

本手機使用數位證書驗證各類線上服務和軟件的身份和授權。該等證書可幫助您維護個人數據的安全，並可幫助您避免病毒和其他危險軟件。在證書管理內，您可檢視證書詳情、刪除證書或更改以下信任的設定：

- **互聯網** - 設定手機驗證使用該證書的網絡伺服器
- **線上證書檢查** - 設定手機對照撤銷證書清單檢查證書
- **VPN** - 設定手機驗證使用該證書的 VPN 連接

### 安全模組

管理手機上的安全模組。

### 原廠設定

將設定重新設定為出廠預設。您須輸入鎖定密碼以重新設定手機。輸入密碼後，手機會重新啓動。

### 定位

控制本手機用於擷取全球定位資訊的方法和伺服器。

#### 定位方法

- **藍牙 GPS** - 設定手機使用藍牙功能擷取全球定位資訊
- **網絡架構** - 設定手機使用電話網絡擷取全球定位資訊

#### 定位伺服器

- **接入點** - 設定全球定位伺服器的接入點
- **伺服器位址** - 設定全球定位伺服器的網絡地址

## ■ 手機

### 通話

控制本手機如何使用來電號碼、來電等候、快速撥號和其他通話設定。

- **傳送我的號碼** - 可基於個人喜好或網絡設定，設定傳送本手機號碼
- **來電等候** - 設定為在通話時發出來電提示
- **以短訊拒接來電** - 設定向您拒接的來電者傳送文字訊息
- **文字訊息** - 設定傳送至被拒接的來電者的訊息
- **視像通話中的圖像** - 設定視像通話中所使用的圖像
- **自動重撥** - 設定自動重撥未接通的通話
- **顯示通話時間** - 設定顯示通話時間
- **通話報告** - 設定在通話後顯示摘要

- **單鍵撥號** - 設定容許單鍵撥號
- **任意鍵接聽** - 設定按任意鍵接聽來電（[⓪]、[☎] 和 [▲/▼] 除外）。
- **通話中提示** - 設定在通話期間收到訊息時發出提示音
- **側音量鍵** - 設定在來電時按 [▲/▼] 可靜音或拒接來電
- **向上滑蓋** - 設定打開手機時接聽來電

### 來電轉接

轉接來電至另一手機。轉接來電時，您須指定被轉接來電的接收號碼和延遲時間。

### 話音通話

- **所有話音通話** - 設定轉接所有話音通話
- **如線路繁忙** - 設定當您進行另一通話時轉接來電
- **如無人接聽** - 設定轉接您未接聽的來電

## 設定

- **如超出通訊範圍** - 設定當您不在服務區時轉接來電
- **如無法接通** - 設定當您關機時轉接來電

### 數據及視像通話

- **所有數據及視像通話** - 設定轉接所有數據及視像通話
- **如線路繁忙** - 設定在您進行另一通話時轉接來電
- **如無人接聽** - 設定轉接您未接聽的來電
- **如超出通訊範圍** - 設定當您不在服務區時轉接來電
- **如無法接通** - 設定當您關機時轉接來電

### 通話限制

- **限制撥出電話** - 設定阻止所有撥出電話
- **限制撥出國際長途** - 設定阻止撥打國際長途號碼

- **限本國外的國際長途** - 設定阻止除撥打至本國之外的所有國際電話
- **限制所有來電** - 設定阻止所有來電
- **國際漫遊時限制來電** - 設定當在本國服務區外時拒接來電

## 網絡

控制網絡模式和控制方法。

- **網絡模式** - 設定在 UMTS 或 GSM 網絡上運作或在兩者上運作（雙模式）
- **系統選擇** - 設定手機自動或手動選擇電話網絡清單



若要接收另一網絡上的服務，您須選擇與您所屬的網絡具有漫遊協議的網絡。

---

- **顯示訊息廣播** - 設定在手機在 Micro 電話網絡中使用時發出提示

- **系統供應商設定** - 根據所使用的 SIM 咭檢查服務供應商

## ■ 連線

### 藍牙

控制藍牙無線功能。

- **藍牙** - 開啓或關閉藍牙功能
- **本手機可測性** - 使本手機對其他啓用藍牙的裝置可見或隱藏，並設定手機對其他啓用藍牙裝置的可見時間長度
- **我的手機名稱** - 設定本手機的名稱
- **遠端 SIM 卡模式** - 啓用手机內的 SIM 卡，以便能使用連接至本手機的藍牙汽車免提裝置或耳機撥打電話

### USB

控制本手機被連接至電腦時的行爲。

- **USB 模式** - 設定為 **多媒體播放器**（與多媒體播放器 同步以複製媒體檔案時）、**PC Studio**（使用 PC Studio 同步檔案時）或**數據傳送**（使用記憶卡傳輸檔案時）
- **要求連接** - 設定連接至電腦時使用何種模式

### 接入點

控制存取點連接、密碼和主頁。

- **連線名稱** - 設定接入點連接的名稱
- **數據傳送方式** - 設定數據傳輸類型
- **接入點名稱** - 設定接入點的網絡地址
- **用戶名稱** - 設定用戶名
- **要求密碼** - 設定連接至接入點時詢問密碼

## 設定

- **密碼** - 設定接入點密碼
- **認證** - 設定授權模式
- **主頁** - 設定連接至網絡服務之接入點的主頁

您亦可定義存取點進階設定：按 < **選項** > → **進階設定**。

- **網絡類型** - 設定網絡類型（IPv6 或 IPv4）
- **手機 IP 位址**（僅限於 IPv4）- 設定手機 IP 地址
- **DNS 位址 (IPv4)** - 設定主要和次要域名伺服器 (DNS) 地址或設定自動偵測為 0.0.0.0
- **DNS 位址 (IPv6)** - 設定主要和次要域名伺服器 (DNS) 地址或設定為**自動**（使用自動偵測）或**熟知**（使用熟知的 IPv6 地址）

- **代理伺服器位址** - 設定代理伺服器 IP 地址
- **代理端口號碼** - 設定代理伺服器端口號碼

## 分組數據

控制使用 GPRS 網絡時的分組數據連接。

- **分組數據連接** - 設定**當需要時**（若一個應用程式需要傳送分組數據）或**當可用時**（GPRS 網絡上的分組數據連接可用時）打開分組數據連接
- **接入點** - 設定傳送分組數據至電腦的接入點名稱（請參閱「PC Studio 說明」）

## 配置

檢視從服務供應商處接收的配置。若要套用配置，按 < **選項** > → **儲存**。

## APN 控制

若您的 SIM 卡支援該接入點控制服務，控制分組數據連接的使用。若要打開或關閉該服務更改容許的接入點，按 < 選項 >。

## ■ 應用程式

### RealPlayer

控制 RealPlayer 播放影片或串流媒體時的行為。

#### 短片

- **對比度** - 設定播放影片的對比度
- **自動重播** - 設定循環播放影片

#### 串流 (代理)

- **使用代理** - 設定使用代理伺服器
- **代理伺服器位址** - 設定代理伺服器位址

- **代理端口號碼** - 設定代理伺服器端口號碼

#### 串流 (網絡)

- **預設接入點** - 設定預設接入點
- **在線時間** - 設定 RealPlayer 停用時的在線停留時間
- **最小 UDP 端口號碼** - 設定一組伺服器端口中較小的一端
- **最大 UDP 端口號碼** - 設定一組伺服器端口中較大的一端

### 攝錄機

控制拍攝圖像或影片時的攝錄機行為。

#### 圖像

- **圖像質素** - 設定拍攝優質、標準或經濟之質素的圖像

## 設定

- **顯示拍攝圖像** - 設定在返回相機模式前檢視拍攝的圖像
- **圖像解像度** - 設定新圖像的解像度
- **預設圖像名稱** - 為新圖像設定預設標籤
- **使用中的記憶體** - 設定儲存新圖像的位置
- **測光** - 設定使用矩陣式、點測式或中央重點式測光錶

## 短片

- **長度** - 設定拍攝短或最長的影片
- **短片解像度** - 設定新影片的解像度
- **預設短片名稱** - 為新影片設定預設標籤
- **使用中的記憶體** - 設定儲存新影片的位置

## 錄音機

控制話音片段的質素和記憶體位置。

- **錄製品質** - 設定錄製高或與多媒體訊息兼容的話音片段
- **使用中的記憶體** - 設定儲存新話音片段的位置

## 程式管理

控制本手機在安裝新應用程式時的行為。

- **軟件安裝** - 設定僅安裝有安全證書簽名的程式（僅簽名的）或安裝所有程式
- **連線證書檢查** - 設定要求應用程式通過安全證書檢查
- **預設網址** - 設定檢查安全證書時使用的預設網絡地址

## 通訊記錄

設定記錄儲存通話和分組數據資訊的時間長度。



若本手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請嘗試以下步驟。

### 聯絡服務中心

若在嘗試故障排除解決方案後，手機故障仍然存在，請記下以下資訊，並聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

- 手機型號
- 手機序列號碼
- 清晰描述問題

聯絡三星時，請使用用於您居住地的聯絡電話號碼、網址或郵遞地址。

開啓手機時，顯示以下訊息：

訊息	請嘗試以下步驟來解決問題：
插入 SIM 卡	確保正確安裝了 SIM 卡。
已鎖定	<p>自動鎖定功能已啓用。若要使用手機，您必須按 <b>&lt; 解除鎖定 &gt;</b> 並輸入密碼。若要停用自動鎖定功能，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按 [🔒] → <b>設定</b> → <b>一般</b> → <b>安全性</b> → <b>手機和 SIM 卡</b>。</li> <li>2. 設定手機自動鎖定週期為<b>無</b>。</li> </ol>

訊息	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN 碼	<p>初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要停用 PIN 碼要求功能，</p> <ol style="list-style-type: none"><li>按 [☰] → <b>設定</b> → <b>一般</b> → <b>安全性</b> → <b>手機和 SIM 卡</b>。</li><li>設定 PIN 碼要求為<b>關閉</b>。</li></ol>
PUK 碼	<p>通常，如果數次錯誤輸入 PIN 碼，SIM 卡將會鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。</p>

### 手機不顯示訊號（網絡圖標旁無訊號條）

- 若是剛開機，請等待約 2 分鐘，以使手機搜尋網絡並接收訊號。
- 在隧道或電梯內可能無訊號。請移到開闊區域。
- 您可能處於服務區之間。當您進入服務區時應該會接收到訊號。

### 忘記安全密碼、PIN 碼或 PUK 碼

預設鎖定密碼為 **00000000**。若您忘記或丟失該密碼或其他代碼，請聯絡銷售商或服務供應商。

### 顯示屏顯示白線

如果長時間沒有使用後打開手機、或者沒有關機就取下電池，顯示屏可能出現白線。顯示屏會在稍後自行更正。

### 輸入一個號碼後，卻未能撥出電話

- 確保您已經按了 [↵]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

### 選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話

- 確保聯絡人資訊中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

### 其他來電者無法聽到您的聲音

- 確保您沒有封鎖內置話筒。
- 將內置話筒移至嘴邊。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

### 通話音質欠佳

- 確保您未封鎖手機頂部的內置天線。
- 如果您身處訊號較弱的區域，可能無法接收。請移至其他區域再試。

## 故障排除

### 電池未能正常充電或手機有時在充電時自動關機

- 將手機與充電器中斷連接，取下並重新安裝電池，再次嘗試充電。
- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

### 手機觸摸發熱

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

### 手機提示您刪除一些數據

可用記憶體不足。將數據移動至記憶卡或刪除應用程式內的舊項目。

### 應用程式被凍結（無響應）

1. 按住 [⌘] 開啓應用程式清單。
2. 捲動至被凍結的應用程式並按 [C]，然後按 <是>。
3. 再次啓動該應用程式。

### 無法找到啟用藍牙的裝置

- 請確保兩個裝置都已啓用藍牙功能。
- 請確保裝置間的距離不超過 10 米，並且中間沒有牆壁或其他障礙物阻隔。
- 請確保各裝置的可測性未設定為隱藏。
- 請確保該兩個裝置都與藍牙無線技術兼容。