

Benten 613 使用手冊

導覽  15

安全事項  20



交通安全 20



在醫院裏請關機 20



在飛機上禁止使用 20



加油時應關機 20



在易爆炸環境應關機 20



電波干擾 20



合理的使用 21



配件和電池 21



合格的維修 21

 緊急電話	21
 減少電磁波影響，請妥適使用	21
開始使用 	22
 手機概觀	22
 電池及SIM卡安裝	23
 安裝電池	23
 取下電池	23
 安裝SIM卡	24
 取出SIM卡	24
 充電方法	24
 停止充電	25

	按鍵說明	25
	字符對照關係表	28
	訊息符號	29
基本操作說明 		30
	第一次使用手機	30
	SIM卡	30
	電池及充電器	30
	開機	31
	PIN1 碼及PIN2 碼（4 至 8 位數字） ..	31
	PUK1 及 PUK2（8 位數字）	32
	撥出電話	32
	撥出緊急電話	32

	修改按鍵輸入	32
	接聽電話	32
	記錄	33
	快速撥號	33
	通話保留	33
	多方通話	34
	語音撥號	34
	輸入法	35
	Smart English (T9 智能英文)	35
	注音輸入法	36

1. 注音輸入對應按鍵表.....	36
2. 使用方法	36
 筆劃輸入法	37
使用選單及選項 	38
 電話簿.....	38
1. 增加	38
2. 編輯	39
3. 刪除	39
4. 尋找	39
5. 複製	40
6. 其它	40
⊙儲存容量.....	40
⊙排序.....	40
⊙鈴聲分組.....	40
 通話記錄.....	41
 已接來電.....	41
 已撥來電.....	41

	未接來電	41
	刪除全部記錄	41
	通話計費	41
	1. 最後通話時間.....	41
	2. 總通話時間	41
	3. 自動顯示	42
	4. 分鐘響鈴	42
	5. 費用設定	42
	⊙總通話費	42
	⊙話費上限	42
	⊙通話費率	42
	簡訊功能	43
	讀取簡訊	43
	編輯簡訊	43

	刪除簡訊	44
	剩餘空間	44
	設定	44
	1. 語音信箱	44
	2. 簡訊中心	45
	3. 儲存時限	45
	4. 自動顯示	45
	5. 狀態顯示	45
	廣播設定	46
	1. 讀取訊息	46
	2. 過濾訊息	46
	3. 自動顯示	46
	聽取留言	46
	情境模式	47

 細項設定	47
1. 鍵音設定	47
2. 選擇鈴聲	47
3. 簡訊響鈴	47
⊙ 標準響鈴	47
⊙ 特殊響鈴	47
⊙ 嗶一聲（震動）	47
⊙ 漸強響鈴	47
⊙ 無響鈴	47
4. 調整音量	48
5. 來電振動	48
6. 自動接聽	48
7. 服務鈴聲	48
 話機設定	49
 時鐘設定	49
1. 顯示時間	49
2. 時間設定	49

3. 鬧鈴設定	49
4. 貪睡鬧鈴	49
5. 鬧鈴模式	50
6. 自動關機	50
 出廠預設值	50
 螢幕	50
1. 螢幕保護	50
2. 待機模式	51
3. 照明設定	51
4. 小螢幕模式	51
 通話設定	51
1. 通話等待	51
2. 轉接設定	52
⊙轉接號碼	52
⊙無法接通	52
⊙無人應答	52

⊙全部轉接	52
⊙忙線轉接	52
⊙顯示狀態	52
⊙取消所有	52
3. 接聽模式	52
4. 送出號碼	53
 網絡設定	53
1. 尋網模式	53
2. 尋找新網	53
3. 選擇順序	53
 個人設定	54
1. 語選擇	54
2. 本機號碼	54
3. 開機文字	54
4. 開機音樂	54
5. 快速鍵	54
 安全設定	55

1. 禁撥設定	55
2. 啓動PIN1	56
3. 更改PIN1	56
4. 取消PIN1	56
5. 更改PIN2	55
6. 固定號碼	55
7. SIM卡鎖	55
 多媒體世界	57
 遊戲	57
1. 黑白棋	57
2. 俄羅斯方塊	58
3. 足球 2002	58
4. 遊戲音效	58
 自編鈴聲	58
1. 鈴聲編輯	59
⊙ 按鍵功能	59
⊙ 編輯	59

2. 鈴聲播放	60
3. 速度調節	60
4. 刪除	60
 儲存下載圖鈴	60
 圖片管理	61
 行動助理	61
 月曆	61
 聲音備忘錄	62
1. 錄音	62
2. 放音	62
3. 查看	62
4. 刪除單筆錄音	63
5. 刪除所有錄音	63
6. 選項	63
 計算機	63

	匯率換算	64
	區域時間	64
	1. 顯示時間	64
	2. 設定所在地區	64
	網際網路	65
	進入網際網路	65
	WAP設定	65
	1. 選擇設定	67
	(1). 設定檔名稱	67
	(2) 設定首頁網址	67
	(3) 安全設定	67
	(4) IP 位址	67
	(5) 傳輸方式	67
	(6) APN	67
	(7) 撥接號碼	67

(8)連線種類.....	67
(9)帳號	67
(10)密碼	67
2.回首頁	67
3.我的最愛	67
4.設定網址	67
5.延遲時間	68
6.色調	68
7.重設WAP設定.....	68
 影像預覽	68
 刪除影像檔	68
 GPRS設定	68
⊙當需要時.....	68
⊙當有GPRS時.....	68
 STK加值服務	69
使用及維護 	70

 **電池相關資訊**70

 **保養與維護**.....71

導覽

電話簿

增加

編輯

刪除

尋找

複製

其他

○儲存容量

○排序

○鈴聲分組

通話記錄

已接來電

已撥電話

未接電話

刪除全部記錄

通話計費

○最後通話時間

- ☉ 總通話時間
- ☉ 自動顯示
- ☉ 分鐘響鈴
- ☉ 費用設定
- 1. 總通話費
- 2. 話費上限
- 3. 通話費率

簡訊功能

讀取簡訊

- ☉ 收件箱
- ☉ 寄件箱

編輯簡訊

刪除簡訊

- ☉ 收件箱
- ☉ 寄件箱

剩餘空間

設定

- ☉ 語音信箱
- ☉ 簡訊中心

- ⊖ 儲存時限
- ⊖ 自動顯示
- ⊖ 狀態顯示

廣播設定

- ⊖ 讀取訊息
- ⊖ 過濾訊息
- ⊖ 自動顯示

聽取留言

情境模式

一般

靜音

會議

戶外

車內

自訂

- ⊖ 啓動
- ⊖ 細項設定
 1. 鍵音設定
 2. 選擇鈴聲

3. 簡訊響鈴型式
4. 調整音量
5. 來電振動
6. 自動接聽
7. 服務鈴聲

話機設定

時鐘設定

- ⌚ 顯示時間
- ⌚ 時間設定
- ⌚ 鬧鈴設定
- ⌚ 自動開關機

出廠預設值

螢幕

- ⌚ 螢幕保護
- 1. 啟動
- 2. 模式
- 3. 等待時間
- ⌚ 待機模式
- 1. 圖片和文字

- 2. 時鐘
- 3. 月曆
- 照明設定
- 小螢幕模式
- 1. 完整模式
- 2. 簡易模式
- 3. 農曆模式

通話設定

- 通話等待
- 1. 啟動
- 2. 取消
- 3. 顯示狀態
- 轉接設定
- 1. 轉接號碼
- 2. 無法接通
- 3. 無人應答
- 4. 全部轉接
- 5. 忙線轉接
- 6. 顯示狀態
- 7. 全部取消

☉接聽模式

1. 一般接聽
2. 任意鍵接聽
3. 開蓋接聽

☉送出號碼

☉分鐘響鈴

網路設定

☉尋網模式

1. 自動尋網
2. 手動尋網

☉尋找新網

☉選擇順序

個人設定

☉語言選擇

☉本機號碼

☉開機文字

☉開機音樂

☉開蓋音樂

☉快速鍵

安全設定

☛ 禁撥設定

1. 全部禁撥
2. 國際禁撥
3. 撥回國內
4. 禁止撥入
5. 漫遊禁止撥入
6. 顯示狀態
7. 取消所有

☛ 啓動 PIN1

☛ 更改 PIN1

☛ 取消 PIN1

☛ 更改 PIN2

☛ 固定號碼

☛ SIM 卡鎖

1. 設定鎖定
2. 更改 PCK

多媒體

遊戲

- 黑白棋
- 俄羅斯方塊
- 足球 2002
- 遊戲音效

自編鈴聲

- 鈴聲編輯
- 鈴聲播放
- 速度調節
- 刪除

儲存下載圖鈴

圖片管理

- 來電圖片

行動助理

月曆

- 當日備忘錄
- 寫備忘錄
 1. 備忘錄
 2. 電話
 3. 會議

4. 生日

➤ 刪除備忘錄

1. 刪除當日記錄

2. 逐一刪除

3. 全部刪除

➤ 全部備忘錄

➤ 選擇日期

聲音備忘錄

➤ 錄音

➤ 放音

➤ 查看

➤ 刪除單筆錄音

➤ 刪除所有錄音

➤ 選項

1. 雙向錄音

2. 單向(自己)

3. 單向(對方)

計算機

匯率換算

區域時間

- 顯示時間
- 設定所在地區
 1. 自動設定
 2. 手動設定

網際網路

進入網際網路

WAP 設定

- 選擇設定
- 回首頁
- 我的最愛
- 設定網址
- 延遲時間
- 面板顏色
 1. 藍
 2. 紅
 3. 綠
- 重設 WAP 設定

影像預覽

刪除影像檔

GPRS 設定

- ☉當需要時
- ☉當有 GPRS 時

STK 加 值 服 務

- ☉金融資訊
- ☉新聞氣象
- ☉休閒娛樂
- ☉生活資訊
- ☉客戶服務

安全事項

請閱讀以下規則。若違反下列規則，您可能會發生危險或觸犯法律。更詳細的資訊，請參考手冊其他說明。

交通安全

開車時，爲了您的安全，請勿使用行動電話。

在醫院裏請關機

請遵守醫院有關規定或條例。不可於醫療設備附近使用。

在飛機上禁止使用

在飛機上使用是違法的。乘坐飛機時請記得關機，並把電池和手機分離，以防誤觸開機。

加油時應關機

在加油時、或者燃料和化學製品附近，不要使用行動電話。任何火星，都將導致易燃物爆炸火災。

在易爆炸環境應關機

當身處任何易爆環境中，例如燃料和化學製品附近，請將手機關機，並遵守所有標誌及指示。

電波干擾

所有的行動電話都可能會受到干擾，進而影響電話的功能。

合理的使用

僅以正常方式(對著耳朵)使用手機。

配件和電池

只可使用經過認證的配件和電池。不要連接不相容的產品。

合格的維修

只有合格的維修人員，才可以安裝或修理該產品。

緊急電話

確保手機打開並在服務狀態。您可在任何的情況下撥打緊急號碼，甚至 SIM 未插入時。輸入緊急號碼 112，然後按通話鍵。通話後，告知您所有的必要訊息及所在的位置。請勿結束通話，以保證救援機構可獲得足夠訊息。

減少電磁波影響，請妥適使用

SAR 標準值 1.6W/Kg，本產品最大實測值為 0.728 W/Kg，經交通部電信總局審查合格。行動電話在未撥通前會產生高頻能量，稱之電磁波。為避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。

開始使用

● 手機概觀



▲警告：請勿任意拆除並使用原廠商元件以保持收訊品質。


● 電池及 SIM 卡安裝



安裝電池


1. 將電池後端凹槽卡榫，傾斜置入手機背部後端卡槽內。

2. 再將電池往下壓。
3. 確認已將電池後端卡榫，押入前端卡槽內。



取下電池

1. 首先，須將手機電源關閉，將電池前端的卡榫往前壓。
2. 將電池略往前推。
3. 將電池以傾斜角度往上取出，依圖示。



安裝 SIM 卡

關閉電源後，將電池卸下。把 SIM 卡之接觸面朝下，卡的斜角端為右上。將 SIM 卡以傾斜約 30 度角將卡置入三個

小卡損下，輕壓入 SIM 卡之卡槽內。再將上方的可移式鎖臂往下推，將 SIM 卡固定凹槽內。



取出 SIM 卡


電池卸下後，將 SIM 卡之卡槽上方的可移式鎖臂往上推回，把 SIM 卡往斜前方將 SIM 卡自卡槽中取出。





充電方法

將電池裝於手機上，再將橡膠蓋掀開，電池連接頭上的◀符號須為朝上，依箭頭的方向，將充電器連接頭與手機相連（如下圖），再把充電器接上電源。



◎ 請注意：

充電中請勿拆除電池。使用經過認證的配件和電池。不要連接不相容的產品。



停止充電

首先將充電器插頭拔掉。將連接頭兩端的按鍵同時往內按，然後移除。



按鍵說明

按 鍵	內 容
	肯定性輸入，如確認、選擇、記錄等。按此鍵可進入功能選單模式。
	否定性輸入，如結束、放棄及離開。在通話中，按下本按鍵可暫時靜音，再按此按鍵可取消靜音狀態。
	按下此鍵可直接進入 WAP 連線畫面。
	按此鍵即可撥出電話。在輸入的狀態下，可按住本按鍵進入輸入法選單。(請參閱第 3 9 頁 T9 及中文輸入法)。在電話相關欄位中，可按住本鍵進入電話簿選取。通話中，按此鍵可作保留

按 鍵	內 容
	用。
	<p>本按鍵可結束通話、可由螢幕之最右端刪除文字或數字。久按則可關機。</p>
	<p>在功能選單模式中滾動功能選單、子功能選單或設定選擇。</p>
	<p>數字及字母符號。數字鍵 1~7 為預設之快速鍵，欲使用及更改請參閱 <u>第 5 4 頁</u> 快速鍵說明。</p>
	<p>按此數字鍵持續 2 秒，可撥打進入您的語音信箱，請您在第一次使用此功能時先行輸入您系統業者所提供的進入語音信箱服務的電話號碼（一般為三碼）。</p>

按 鍵	內 容
	<p>按此鍵持續 2 秒可將來電震動功能開啓或關閉。英文及 T9 輸入法中，可以轉換英文的大小寫。</p>
	<p>按住本鈕不放，則可以使用語音撥號功能(請參閱語音撥號第 34 頁說明)。</p>
	<p>可配合網路附屬功能使用(請參考網路供應商所提供之服務)，或撥接國際電話時，按住本按鍵不放，螢幕顯示會轉爲“+”，可代替爲國際電話冠碼。例如在台灣“+”即代表“002”。</p>
	<p>通話中可按手機左側鍵來調整音量。</p>

字符對照關係表

字母及特殊符號與數字鍵 0~9 之間的對照關係如下：

長短 數字	大寫模式	小寫模式
1	space () l	space () l
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
3	D E F 3 É	d e f 3 é è
4	G H I 4	g h i 4 ì
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò	m n o 6 ñ ò
7	P Q R S 7 ß	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü	t u v 8 ü ù
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	- 0	- 0
*	* + , . ; : ' " _ @ < > ! ÷ ø □	
#	# / = ? _ & % \$ ¥ £	

◎請注意：

按  鍵可以在大小寫字符模式間切換。

在編輯模式中，按任一數字鍵將顯示一對應之字符，如果按住此鍵不放，此字符自動轉變為小寫。

若放開鍵後立即再按，將顯示上表所列之下一字符。

若放開鍵後等待一秒鐘，游標將自動移至下一位置，待下一字符之輸入。

字符對照如與手機不同，請以手機顯示為主。

訊息符號

顯示於螢幕上方之訊息符號：

訊號	說明
	顯示電池之電量。顯示格數越多，表示電池之電量越充足。當充電中，此訊息會閃動，直到充滿為止。
	顯示免持聽筒已插入並啟動。
	顯示現為漫遊狀態。
	顯示來電振動功能已啟動。
	顯示靜音功能已啟動。
	顯示靜音和來電振動功能同時啟動。
	顯示鬧鈴功能已啟動。
	顯示收到簡訊。
	顯示收到簡訊已滿。
	顯示手機目前收訊強度。格數越多表示訊號越強。(滿格為 4 格)。
	顯示資料傳輸線已插入。

基本操作說明

第一次使用手機

1. 將手機電源關閉，取下電池後放入 SIM 卡。
2. 若電池未經充電，請將充電器接上手機充電。在使用旅充充電中，手機仍然可以正常操作。
3. 按  打開電源。若螢幕顯示“請輸入 PIN1 ” 訊息，請輸入 SIM 卡預設之 PIN1 碼（請參考電信公司使用說明），再按下  鍵。
4. 輸入欲撥打之區域碼及電話號碼後，按下  鍵即可撥出電話。



SIM 卡

SIM卡係由電信公司提供，請使用符合本機規格的小卡。請參照第 24 頁步驟，安裝您的SIM卡。本機僅允許使用合法之SIM卡，並在 SIM卡網路服務範圍內使用，才可正常撥、接電話。



電池及充電器

本機所附電池為可充電式鋰電池。請使用原廠充電器及充電電池，以保障手機之使用壽命。

1. 將充電器插頭端插入符合充電器規格的家用插座，而充

電器接頭插入手機連接端。在充電時，螢幕會自動顯示電量訊息符號，並依序閃動。在開機狀態下充電，手機仍然可以正常操作。充電完成時，電量訊息符號即停止閃動。

2. 充電完成後，即可取下充電器之接、插頭。
3. 請使用行動電話製造商認可之室內充電器。充電器插頭的類型會隨市場的不同而不同。此充電器可適用於多種供電電壓(Model:KWS05x 13, x 將隨廠商出貨代碼)，使用前請參考充電器標籤上之說明。
4. 當電池電量不足時，螢幕將定時顯示“電量不足”之警示訊息。而在電池電量低於操作電量時，手機會自動關機。
5. 若電池長時間放置或操作而完全沒電時，請先充電 10 分鐘後再開機。



開機

欲開機時，按下  鍵持續 2~3 秒鐘。若螢幕顯示“請輸入 PIN1 ” 訊息，請輸入 SIM 卡預設之 PIN1 密碼（請參考電信公司使用說明），再按下  鍵。

PIN1 碼及 PIN2 碼 (4 至 8 位數字)

PIN1 碼及 PIN2 碼係由 SIM 卡之電信服務業者所提供，它的功能是保護 SIM 卡合法使用。若開機時要求輸入 PIN1 碼，請正確輸入後再按下  鍵，方可使用您的手機。

◎ 請注意：

1. 若連續輸入錯誤之 PIN1 碼三次，PIN1 碼會自動鎖碼而無法使用，此時請向您的電信服務業者索取 PUK 碼解鎖。
2. PIN2 碼為設定額外選用某些增值功能使用，如付費顯示、固定號碼等。

PUK1 及 PUK2 (8 位數字)

PUK1 及 PUK2 碼係由 SIM 卡之電信服務業者所提供。當 PIN1 碼被鎖碼時，您必須以 PUK1 來進行解碼，而 PIN2 碼被鎖碼時，您必須以 PUK2 碼來進行解碼。詳細資訊請參考電信服務業者提供之使用須知。

撥出電話

請輸入欲撥打之區域碼及電話號碼後，按下  鍵即可撥出電話。

撥出緊急電話

1. 請先打開手機電源  鍵。大部分網路允許不插入 SIM 卡撥出緊急電話。
2. 輸入緊急電話號碼 112。
3. 若於未插入 SIM 卡時，可於開機後在螢幕的左下角，看見  提示。
4. 按下  or  鍵撥出電話。

修改按鍵輸入

按  鍵可以刪除上一個輸入錯誤的字符。

接聽電話

當電話來電時，手機會響鈴提示（或提示震動），按下  鈕可接聽電話，按  鍵則切斷電話。若有插入耳機，可按耳機上之按鈕來接聽電話或切斷電話。

記錄

此電話將會記錄所有已接到、撥出以及未接通話。再按 、

 右鍵、和 1 次  鍵後，即可進入總通話記錄選擇。

本記錄功能可以記錄最近 30 組電話號碼，您可利用  上

下鍵瀏覽電話並選擇其中一個號碼後，按下  鍵撥出電

話。除此之外，您仍可按  鍵，選擇要撥出、儲存至電話簿中、或者選擇清除此通話記錄。

快速撥號

利用此功能您可以快速查詢 SIM 電話簿中記憶之電話號碼。在待機狀態中，輸入電話簿位址編號（1-3 個數字）與  鍵，電話簿中相對位址之電話號碼即會出現於螢幕上，再按下  鍵便可撥出電話。

通話保留

本話機最多可同時擁有 2 組通話（系統服務）。第一通電話接通後，按  鍵保留電話，再撥打（或接收）第二通電話，此時可以利用  鍵在兩通電話中相互切換。

多方通話

1. 您與對方通話時，若希望第三者加入，可先按下發話鍵  保留此通話記錄，然後撥打第三者電話號碼。接通後，再按  鍵，即可進行三方通話。
2. 若要和第 4 方通話，可重複步驟 1，即可進行四方通話。
（最多可進行六方通話）
4. 若要切斷其中一方通話，可依照下列三步驟：
 - a. 先按 。
 - b. 然後接著按該方加入通話的順序號（如第一通電話為 1，第二通電話為 2）。
 - c. 最後再按 。

鍵，即可使該方離開多方通話會議。

注意！：此時若已有一線佔線保留中，則無法使用多方通話功能。



語音撥號

使用語音撥號步驟：

1. 將電話資料儲存於電話簿。
2. 設定語音撥號：進入電話簿選單，選擇欲輸入語音之電

話號碼進行編輯選擇語音撥號欄位後按右鍵，並按下

 鍵選擇新增後，此時手機會發出提示音，您即可輸入欲聲控撥號之語音，若語音與手機內部已儲存之名稱重複時系統會要求您重新確認。而第一次成功輸入之後，手機會先播放您所輸入之語音，然後要求您再輸入一次，您只要再輸入與第一次相同之名稱即可完成。

3. 撥出語音撥號之電話號碼：

- ◎在待機畫面下按  鍵二秒。
- ◎請於嗶聲後說出欲語音撥號之語音。
- ◎手機會先播放樣本，讓您做最後確認後，然後撥出電話。

輸入法

一般而言，要使用輸入法，必須先進入編輯狀態。目前手機將有三個編輯功能項目須使用輸入法，為電話簿的姓名欄位、簡訊內容、及行動助理的備忘錄。在進入這三個項目後，先按一次 ，即可進入編輯狀態。

依照您所使用的語言提供您便利的輸入法，若您想更換其

他的輸入方式，亦可再按一次  鍵切換到下一選單，按 

上下鍵選擇所要的輸入法，只要再按一下  鍵的即可，選定以後即自動設為預設的輸入法。需注意，英文輸入法，可以  轉換英文的大小寫。

Smart English (T9 智能英文)

採智慧型自動預測英文單字功能，輸入時不需要按到該字母，只要按下字母所在的按鍵，即會自動預測你可能想要的英文單字。輸入時可使用  鍵，選擇要第一個字母大寫顯示『Eng』，還是全部字母大寫顯示『ENG』，還是全部字母小寫顯示『eng』。數字輸入『123』

例如：Smart

按鍵順序如下：

 →  按一次 →  →  按一次 →

 按一次 →  按一次 →  按一次
共七個步驟即可得到 Smart 這個英文字母。

注音輸入法

1. 注音輸入對應按鍵表

按鍵	對應之注音符號	按鍵	對應之注音符號
0	□ / ㄩ ㄨ	6	ㄟ ㄑ ㄓ ㄒ
1	ㄉ ㄉ ㄩ	7	ㄇ ㄋ ㄜ
2	ㄍ ㄌ ㄎ	8	ㄈ ㄊ ㄝ ㄨ
3	ㄔ ㄆ ㄍ ㄌ	9	ㄈ ㄇ ㄨ ㄨ
4	ㄨ ㄜ ㄜ	*	ㄘ ㄨ ㄜ
5	ㄍ ㄨ ㄝ	#	ㄌ ㄇ ㄌ

2. 使用方法

- 輸入注音符號：按下所需要的第一個注音符號對應的數字鍵，再按第二個注音符號，螢幕上若未出現您要的組合，用左右鍵   移動搜尋，找到後即可再按第三個注音符號，直到所需的注音符號出現。
- 按  鍵選擇第幾聲。
- 在螢幕下方選擇區內，依所標示的數字選擇。數字鍵 1~6，須按久鍵（約 2 秒後）即可顯示出來。

d. 螢幕上若未出現您要的文字，用上下  鍵移動搜尋。

例如：鐸 的注音爲ㄉㄨㄛˋ、ㄨ、ㄛˋ、ㄨㄛˋ。

按鍵順序如下：

 按一次 →  按一次 →  按一次 →  按一次 →

 搜尋 → 久按數字鍵 2。

筆劃輸入法

筆劃輸入法是依據輸入的中文字筆劃組合列出符合組合字供您選擇。

筆劃輸入對應按鍵表：

按鍵	對應之筆劃符號	按鍵	對應之筆劃符號
1	一	4	丶
2	丨	5	ㄣ
3	丿	6	?

使用選單及選項

本手機提供各種選單以及符合需求的多種選項。



電話簿

電話簿功能選單可將姓名及電話號碼儲存於 SIM 卡或手機記憶體。再按  鍵進入功能選單，您可透過本選單進行電話內容增加、編輯、刪除、尋找、複製、儲存容量、變更排序方式及設定鈴聲分組。本選單依設定之排序方式顯示電話記錄，選單上方會顯示目前選擇記錄之內容，包含電話、記憶

位址及鈴聲分組。您可使用  上下鍵在這七個欄位間切

換，若要進入下一層的選單，可按  右鍵進入。完成後，

按  鍵可選擇儲存，或放棄該筆資料。

1. 增加

進入本功能後，您可輸入儲存位置、姓名、鈴聲分組、語音

撥號、圖形選擇、記憶位址、電話等七項。

a. 儲存位置分為 SIM 卡及手機記憶體，用戶可選擇欲儲存之位置，建立新的電話記錄。

b. 姓名及電話兩欄位皆由使用者自行輸入，若其中任一欄位為空白則無法成功儲存。在姓名欄位，若要使用輸入法則按一次 ，即可進入輸入編輯模式。再按一次 ，可進入輸入法的選擇模式的選項。

c. 在鈴聲分組欄，按  右鍵，您可設定當特定電話來電時，手機可依設定發出之對應鈴聲：家庭、重要人士、同事、要好朋友、普通朋友、其他，及無七種。

d. 在語音撥號欄，你可以按右鍵 ，選擇 ”新增”。請參閱第 34 頁語音撥號。

e. 圖形選擇的功能只支援儲存於手機的電話號碼，目前有 10 種來電相片供您選擇。當您接獲來電時此相片會顯示在螢幕上。

f. 記憶位址係由手機自動設定所選擇儲存位置第一個可用之儲存位置。若欲自行設定，實際之記憶位址將為您所設定

之值，此欄位如為空白或零則無法成功儲存。

2. 編輯

進入本選單後，您可以更改電話記錄。進入編輯模式後，可

用  上下鍵選擇欲修改之欄位進行修改，再將資料儲存即可完成。操作模式同上之”增加”功能。另外，在語音撥號欄，您可選擇修改、播放及刪除。

3. 刪除

您可利用本功能刪除所選擇之電話內容。進入本功能後，將出現要求確認畫面，您可以按  鍵進行刪除，或按  鍵放棄刪除。

4. 尋找

進入本選項後，你可以選擇尋找方式(依姓名或位置尋找)，

即可顯示第一筆符合之記錄，當然符合之記錄時，再按  上下鍵則可瀏覽全部資料。如尋找方式和排序方式相同，則顯示下一筆記錄，如不同，則顯示“無此記錄”之訊息，。

5. 複製

您可以利用本功能將所選擇之電話記錄，複製至 SIM 卡或手

機記憶之指定位址，進入之選單時系統會提供一可用之新位址，用戶也可自行指定所要搬移之目的位址。

6. 其它

◎儲存容量

你可以利用本功能查詢所能儲存電話記錄總筆數及目前所儲存電話記錄之筆數。目前可供儲存總量為 SIM 卡 120 筆記錄(實際容量依各家 SIM 卡不同)，手機為 250 筆，及語音撥號可容納總共 20 筆。

◎排序

進入本選項後，您可以變更排序方式，您可以選擇依姓名順序或儲存位置進行排序並將排序方式設定於手機中。

◎鈴聲分組

本設定為當特定電話來電時，手機發出之對應鈴聲。進入本

選單後，以  上下鍵選擇欲設定鈴聲之組別(有家庭、重要

人士、同事、要好朋友、普通朋友及其它六種選項)，按 

鍵選定進入後，再以  上下鍵選擇該分組之鈴聲，再按 

鍵確認選擇即可。



通話記錄

在手機中有一內建之內部記錄系統，可記錄單次及所有通話的時間及費用。若您的電信網路服務提供話費諮詢功能，您可以讀取通話時間及費用之資訊。反之，您將只能使用手機所提供之通話計時服務。

總通話記錄

進入本選單後，螢幕將顯示三個選項，為已接來電、已撥電話、未接來電。

此時按下  鍵後，您可選擇撥號、加入電話簿或刪除。

刪除全部記錄

進入本選單後，可刪除全部的通話記錄。

通話計費

1. 最後通話時間

本選單功能為顯示上一通電話通話時間。欲將時間歸零清除

可按  鍵重置。

2. 總通話時間

本選單功能為顯示所有通話時間。欲將時間歸零清除可按  鍵。

3. 自動顯示

本功能為設定是否於通話結束後，自動顯示通話費用。

註：本功能需有電信網路服務支援，欲使用請向您的電信服務業者洽詢。

4. 費用設定

本選單主要功能為計算通話費用，以便於電話費用之控制。

註：本項功能包含總通話費、話費上限、及通話費率，皆需有電信網路服務支援，欲使用請向您的電信服務業者洽詢。

◎ 總通話費

本選單功能為顯示至目前所有通話費用之總和。欲將費用重置

可按  鍵，然後螢幕上會要求輸入 PIN2 密碼。

◎ 話費上限

透過本選單，您可以設定通話費用上限。要進入編輯狀態，按

 鍵並輸入 PIN2 密碼。若超過此費用上限時，將無法撥出電

話，直到將總通話費歸零時才恢復動作。

◎通話費率

使用本選單時您必須先進入編輯模式下，輸入 PIN2 密碼後按

下  鍵，即可輸入價格及單位，此時可利用  上下鍵在價格及單位間切換。

● 簡訊功能……



簡訊是一種傳送文字訊息的功能。您可以在手機上輸入簡訊內容，傳送給想要聯絡的對象。不同之網路間之簡訊傳送請向您的電信服務業者詢問。



讀取簡訊

本功能選單包括收件箱及寄件箱兩個子選單。若進入收件箱選單，螢幕會列出儲存於 SIM 卡內所接收簡訊之明細，其顯示內容為該簡訊之姓名、電話號碼、時間。凡尚未閱讀之簡訊，則會標示””符號。按  鍵可選定簡訊，並將簡訊內容顯

示於螢幕中，若內容過大，您可利用  向下鍵瀏覽全部訊息。此時可按  鍵進入下一子選單，包含刪除、轉送、回覆、撥號及儲存號碼。刪除功能可自 SIM 卡中刪除該筆簡訊，轉送功能可將該簡訊傳送給其他人，而回覆功能則可回信給該簡訊之發信人，儲存號碼可將號碼存至 SIM 卡或手機電話簿內。收件箱及寄件箱兩選項在功能上大致相同。

編輯簡訊

進入本選單，會要求您輸入簡訊內容及受信人電話號碼，按  鍵可進入包含傳送、儲存傳送及儲存之子選單功能。傳送功能可送出簡訊，儲存傳送功能可同時儲存並送出簡訊，而儲存功能則直接將簡訊儲存於 SIM 卡中。

在簡訊內容編輯中，按一次  可進入選單 您可以傳送文字、圖形、動畫圖形、及音樂在您的簡訊內容中。而文字的輸入方法使用，請參閱第 35 頁輸入法。

在輸入電話時，可利用  鍵進入電話簿選單內容或自行輸入。

刪除簡訊

本選單功能與讀取簡訊之操作介面相同，而不同點在於按下  鍵之後，將會被要求確認此刪除動作，且可選擇刪除收件箱

或寄件箱的所有訊息。



剩餘空間

進入本功能可查詢目前 SIM 卡內，可儲存簡訊總數及剩餘可儲存空間之數量。而且 SIM 卡所提供簡訊的可容納總數為依 SIM 卡容量而定。



設定

在本選單功能中您可操作有關簡訊之設定：

1. 語音信箱

進入本選單後，將出現數字之編輯視窗，你可以在此輸入語音信箱之電話號碼。語音信箱之電話號碼將會儲存至手機，當您使用另一張 SIM card 時，請更換語音信箱之電話號碼，否則將無法撥通。如果沒有在此項目內，設定號碼，當按快速鍵  時，將會在第一次要求輸入號碼並且儲存至手機內。如不知語音信箱之號碼，請向您的電信服務業者洽詢。

2. 簡訊中心

進入本選單後，將出現數字之編輯視窗，你可以在此輸入簡訊中心之電話號碼（請向您的電信服務業者洽詢）。

3. 儲存時限

本選單可以讓您設定簡訊在簡訊中心之儲存時限。簡訊可能因

某些原因，而暫時無法由簡訊中心發出（如手機未開機），您可以選擇由簡訊中心保留簡訊，直到超過儲存時限為止。

4. 自動顯示

本功能選單係為設定手機接收簡訊後之狀態。若開啓此項功能，則當收到簡訊時，手機會自動顯示提示訊息，您可選擇是否立刻閱讀簡訊。若關閉此功能，您收到簡訊時在螢幕上只會顯示  提示訊息。

5. 狀態顯示

在您的手機收到簡訊後，會送出訊號給簡訊中心，並回傳至送件者。



廣播設定

廣播設定是設定小區廣播，也就是將簡訊，透過電信網路傳送給某個區域內所有的用戶。

註：本功能需有電信網路服務支援

1. 讀取訊息

進入本選單，將顯示最後一筆已接收之廣播簡訊，並且只保存最後一筆。

2. 過濾訊息

本選單功能為設定欲接收之廣播訊息，並將不必要之訊息過濾。

⊙全部：接收全部訊息。

⊙沒有：不接收任何訊息。

⊙列出：本功能可列出您想接收之廣播訊息，而每一種小區廣播都有一個頻道號碼，在本功能中您可以任意增加或刪除頻道。

3. 自動顯示

本功能可讓您設定接收廣播訊息後，是否自動顯示於螢幕。



聽取留言

利用本功能可聽取語音信箱內之留言，但使用本功能前需先設定語音信箱之電話號碼。

⊙請注意：

並可於待機畫面下，長按  鍵聽取語音信箱。

3. 簡訊響鈴

在本選單中您可以自行設定為下列收到簡訊時響鈴的類型：

- ⊙ 標準響鈴
- ⊙ 特殊響鈴
- ⊙ 嗶一聲（震動）
- ⊙ 漸強響鈴
- ⊙ 無響鈴

4. 調整音量

在本功能選單中，您可以使用左右鍵   調整響鈴聲音的大小。

5. 來電振動

可以開啓或關閉來電時之震動功能。

6. 自動接聽

在本功能選單中，您可以開啓或關閉來電時自動接聽之功能。
(需接上耳機此功能才會生效)

7. 服務鈴聲

本功能可以開啓或關閉與網路連接之提示鈴聲。

話機設定 … … …



手機提供許多選項，讓手機成爲您最佳生活夥伴。

時鐘設定

在本功能選單中，您可以設定時間、日期、鬧鈴及開機。

1. 顯示時間

開啓本功能後，在待機畫面中會顯示目前的日期及時間。

2. 時間設定



在本選單中，您可以利用  上下鍵來選擇設定日期、時間、日期格式或時間格式。在設定時間時，若時制爲 12 小

時制，游標處於設定 AM/PM，可利用  右鍵切換 AM/PM。

在設定日期格式或時間格式時，可以利用左右鍵   來
切換格式。而目前提供的日期格式爲〈日：月：年〉或〈年：
月：日〉；日間格式爲〈24 小時〉或〈12 小時〉

3. 鬧鈴設定

在本功能中，您可以利用  上下鍵來設定手機鬧鈴日期、時間音樂與鬧鈴提示。

4. 貪睡鬧鈴

在本功能中，您可以利用  上下鍵來關閉貪睡鬧鈴，或設定貪睡五分鐘，貪睡十分鐘，及貪睡三十分鐘

5. 鬧鈴模式

在本功能中，您可以利用  上下鍵來選擇關閉鬧鈴、響鈴一次或每日響鈴。

6. 自動關機

◎ **每日關機**：在本功能選單中，您可以自行設定是否開啓每日關機功能及每日自動關機的時間。



出廠預設值

進入本選單後，您可以選擇是否將手機設定值改爲出廠預設值。



螢幕

1. 螢幕保護

- ◎ **啓動**：開關螢幕保護。
- ◎ **模式**：設定換頁或固定模式。
- ◎ **等待時間**：可設定等待時間，如三十秒，一分鐘及三分鐘。

2. 待機模式

本選單提供 3 種待機畫面模式：圖片和文字、時鐘、月曆。

3. 照明設定

本選單可設定手機背光的開關。若開啓本功能，則當按下任一按鍵或有來電時，鍵盤及螢幕之背光會點亮 10 秒，以方便在光線不足時之操作，而主螢幕之背光為二段式背光。

4. 小螢幕模式

有完整模式、簡易模式、農曆模式三種。

- ◎ **完整模式**

為含日期、時間、星期、訊號格數及電池格數資訊。

- ◎ **簡易模式**

為只含時間、訊號格數及電池格數資訊。

- ◎ **農曆模式**

跟完整模式相同,但為農曆顯示,且左上角多一月亮圖形。



通話設定

1. 通話等待

本功能選單為設定撥入等待提示功能的開關。若開啓通話等待功能，在通話中有另一電話撥入時，手機會發出提示音及訊息顯示，以通知您有等待撥入之通話。若關閉本功能，則當有另一電話撥入時，將不通知您有另一個人正在等待通話，此時電話將由轉接功能自動轉接至他處或接至語音信箱服務中心。

2. 轉接設定

來電轉接是一種電信網路的服務功能，當您無法接聽或收不到訊號時，可將電話轉接至其他電話號碼。

◎轉接號碼

在本選單中，您可以設定來電轉接之電話號碼。在手機等待延遲時間 15 秒後，仍未有人接聽，而轉接至預設電話號碼（手機預設延遲時間為 15 秒）。

◎無法接通

本選單功能為開啓或關閉無法接通時轉接之功能設定。

⊙無人應答

本選單功能為開啓或關閉無人應答時轉接之功能設定。

⊙全部轉接

本選單功能為開啓或關閉全部轉接時之功能設定。

⊙忙線轉接

本選單功能為開啓或關閉忙線轉接時之功能設定。

⊙顯示狀態

進入本選單可檢視所有來電轉接功能設定之開啓或關閉狀況。

⊙取消所有

本選單功能為取消所有來電轉接之設定。

3. 接聽模式

⊙一般接聽：開放此功能，按  鍵始可接聽。

⊙任意鍵接聽：開放此功能，按任一鍵均可接聽。

⊙開蓋接聽：掀開蓋子即可接聽。

4. 送出號碼

本功能為設定當電話撥出時，受話方是否顯示本機之電話號碼。

5. 開蓋響鈴



網絡設定

在手機開啓使用時，您必須先在可用之電信網路上註冊，手機才能撥出或接收電話。手機在開啓時，將自動搜尋最後所使用之電信網路，若因某種因素使該網路無法使用，手機將試著在新電信網路註冊。新網路註冊順序為：原使用電信網路、網路優先順序表之次序、目前所有可用訊號之電信網路（由強至弱）。

1. 尋網模式

本功能可選擇手機開機時是否啓動自動尋網模式或手動尋網模式，一般為自動選擇電信網路。

2. 尋找新網

本功能可重新搜尋目前所有可用之電信網路，並可從中選取後重新註冊。重新註冊的電信網路，將會儲存在下一項的選擇順序中出現。

3. 選擇順序

在本選單中，在新增的目錄下，提供轉移、增加、刪除等維護網路優先順序之功能。如按選增加，則會要求您輸入區碼及網路碼。



個人設定

1. 語言選擇

在本選單功能中，您可以自行設定手機上所顯示之語言。

2. 本機號碼

在本選單您可以儲存所使用 SIM 卡之電話號碼。

3. 開機文字

進入本選單後，將出現文字的編輯視窗，您可以在此輸入開機時之歡迎文字。

4. 開機音樂

本選單可以讓您選擇在開機時是否有響鈴設定。

5. 開蓋音樂

本選單可以讓您選擇在開蓋時是否有響鈴設定。

6. 快速鍵

預設之快速鍵功能如下：

a. 簡訊-----數字鍵 2

b. 靜音-----數字鍵 3

c. 時鐘-----數字鍵 4

- d. 區域時間-----數字鍵 5
- e. 月曆-----數字鍵 6
- f. 計算機-----數字鍵 7
- g. 未定義-----數字鍵 8
- h. 未定義-----數字鍵 9

利用本功能之設定後，您可以在待機畫面中，將所設定之對應數字鍵按住 2 秒即可進入該項功能。未定義的快速鍵，可以讓用戶自行定義功能，例如快速撥號功能，用戶定義後即可以單鍵撥號。

欲更改快速鍵設定時，請依照下述步驟設定：

1. 進入選單後，先利用  上下鍵選擇欲設定之數字鍵後按下  確認。
2. 再以  上下鍵選擇該數字鍵欲設定之功能後按下  選擇鍵即可。



安全設定

1. 禁撥設定

禁止通話是一種電信網路所提供的功能，它包含數種可選擇之禁止撥出及禁止來電功能。設定本功能前，需先輸入網路密碼（請向您的電信服務業者詢問）。但在使用本功能前，需先將語音信箱關閉後，方可使用禁撥功能。

- ◎ **全部禁撥**：開啓本功能後，手機禁止所有電話撥出（除緊急電話外）。
- ◎ **國際禁撥**：開啓本功能後，手機禁止撥出國際電話。
- ◎ **撥回國內**：開啓本功能後，在國際漫遊時除了撥回國內，禁止撥出電話。
- ◎ **禁止撥入**：開啓本功能後，手機禁止任何電話撥入。
- ◎ **漫遊禁止撥入**：開啓本功能後，手機禁止接收任何漫遊電話。
- ◎ **顯示狀態**：進入本功能，可以顯示所有禁撥的內容。
- ◎ **全部取消**：取消所有禁止通話的設定。

注意！：上述各功能，有時可能因網路之環境而無法使用。

2. 更改 PIN1

3. 啓動 PIN1

本選單是用來取消已啓動的 PIN1 保護功能啓動本功能後，再開機時先輸入 PIN1 密碼，方可進入取消模式。

5. 更改 PIN2

本功能選單是可更改 SIM 卡之 PIN2 密碼。在更改前，您必須先輸入目前 PIN2 密碼，方可進入更改模式。若需使用請向電信服務公司洽詢。

6. 固定號碼

本功能開啓後，只允許撥出於在開啓固定號碼狀態下之電話簿中所設定儲存之電話號碼及緊急電話，而其餘電話將無法撥出。所以在開啓本功能後，請於電話簿中設定可撥出之電話號碼，本功能須使用 PIN2 碼。

◎ 請注意：

此時之電話簿內容，與開啓固定號碼功能前之電話簿不同。

6. SIM 卡鎖

本功能可將 SIM 卡鎖定；表示您的手機只能使用這個被鎖定

之 SIM 卡。如此可以預防手機遺失時，被換卡盜用。若您需要交換使用不同的 SIM 卡，當一開機時，則會出現對話視窗詢問您的 SIM 卡鎖的號碼。

- ◎ **設定 鎖定**：本選單用於開啓及清除 SIM 卡鎖定設定。本選單僅在關 SIM 卡鎖時顯示。
- ◎ **更改 PCK**：本選單用於更改 SIM 卡鎖定功能之解鎖碼。

註：PCK 密碼之原始設定值為 0000。



多媒體世界...

遊戲

在本項目中，提供您儲存的功能所以您可以接續上次的遊戲，無須每次都重頭開始。當遊戲進行中，若要暫停此局遊戲，則按  來儲存一局遊戲。當螢幕仍保持在暫停訊息的狀態下，再按一次  即可回復繼續此局；在回存這一局遊戲後，可直接按  離開，當您下次在進入遊戲時，選擇回存遊戲此項目，即可接續前次的暫停中遊戲。當您正在使用遊戲中，接獲來電，可直接按  鍵接通電話並會同時儲存正在進行中的遊戲。

1. 黑白棋

進入本遊戲前，可以先閱讀遊戲說明，然後需先選擇遊戲開始順序（“玩家先走”或是“玩家後走”）。進入遊戲時，您可以使用  鍵選擇欲放入黑色棋子之位置，再按下  鍵確認包圍白色棋子，當棋盤全放滿棋子後，如果黑色棋子較白色棋子多，即可獲得勝利。

2. 俄羅斯方塊

進入本遊戲後，您可以先選擇遊戲的難易度（第一關至第三

關）。遊戲開始時，您可以使用左右鍵   來控制方塊放置的位置及方向、 鍵是轉換方塊之方向，當方塊堆積至最上方時，則遊戲即結束。

3. 足球 2002

進入本遊戲後，您可以先選擇遊戲難易度(第 1~3 關)。遊戲開始時總共有 7 顆足球，您可以使用  鍵來控制足球員的位置，當您和敵人碰撞時就會少一顆球，(當 7 顆球用完遊戲即結束)，當足球員走到球門時即進入下一關，在下一關中把足球射進球門用  發球即可再進入下一關。

4. 遊戲音效

在本功能選單中，您可以選擇遊戲音效是開或是關。



自編鈴聲

在本功能選單中，您可編輯自創的鈴聲，並在“情境模式”選單下的“細項設定”選擇鈴聲為自編鈴聲，設為來電響鈴。在按  鍵進入自編鈴聲，進入後有四個選項：鈴聲編輯、鈴聲播放、速度調節和刪除。

1. 鈴聲編輯

◎按鍵功能

數字鍵 1-7 代表音符 Do-Si，共可輸入 60 個音符。

 高八度音。

 延長前一音符一拍。

 休止符。

 升半音或附點。

 拍長（半拍或 1/4 拍）及低八度音。

◎編輯

可參照下面步驟依序輸入→

a. 按數字鍵 1~7 選擇音符，以“ 1 2 3 4 5 6 7 ”表示。按

 鍵可延長前一音符一拍，以“ - ”表示。按  鍵輸入休止符，以“ 0 ”表示。

b. 按  鍵切換有無高八度音。

c. 按  鍵切換有無升半音“ # ”或附點“ . ”。

d. 按  鍵切換拍長“ - 半拍 、 = 1/4 拍 ”及是否低八度音“ . ”，若選擇高八度音，則在此不會出現低八度音記號。

e. 編輯完一個音符後可按下  鍵，將游標移到下一個位置，繼續編輯下一個音符。

f. 若編輯錯誤，可將游標移到錯誤的音符，直接修改或移到最後一個音符，按  鍵刪除至要更改的音符，重新輸入。

g. 編輯完成後按  鍵離開，若想恢復原狀則按  鍵取消。

2. 鈴聲播放

進入此選單，手機會播放所編輯的旋律，可按  鍵跳出，或旋律播放完畢會自動跳出。

3. 速度調節

進入此選單有五種模式：更慢、慢、普通、快、更快。您可選擇一種速度模式來調節整首歌曲的節奏。

4. 刪除

進入此選單，手機會詢問是否刪除整首歌曲，按  鍵刪除，或按  鍵跳出。



儲存下載圖鈴

此功能允許您可以儲存從電腦下載的圖形及鈴聲。當您利用電腦完成下載的步驟及過程後，此時的鈴聲仍保留在手機暫留空間未儲存，利用此功能按  鍵選擇是或否來儲存或者離開。請參考下載工具的使用方法。



圖片管理

在電話簿中有圖片功能來電相片 10 組選項。您可以利用此處的圖片管理功能，預先瀏覽這 10 組來電相片的圖像。當您接獲來電時即可看到您預設的圖像。



行動助理 … … …



月曆

在月曆選單您可以利用  鍵查詢當日有無備忘錄，按下  鍵進入選單。除了當日備忘錄、尚有寫備忘錄、刪除備忘錄、全部備忘錄、選擇日期選項。

- 1. 當日備忘錄：**可顯示當日備忘錄，按  鍵進入操控選單，進行對於資料的刪除或修改。若有兩筆以上，可按左右鍵   鍵選擇。
- 2. 寫備忘錄：**可以選擇備忘錄類別有備忘錄、電話、會議、生日。進入選單後，可以利用  上下鍵來切換設定的類別。

 設定日期：若類別為生日，請輸入生日者的出生年月日。

 設定時間

 設定備忘錄鬧鐘：利用  右鍵進入鬧鐘時間的設定，若按  鍵就會啟動備忘錄鬧鐘，按  鍵會關閉備忘錄鬧鐘。

    表示輸入各類別的相關內容。若類別為電話，可利用  鍵進入電話簿選單內容或自行輸入。

3. **刪除備忘錄**：選擇刪除條件(刪除當日記錄、逐一刪除、全部刪除)。

4. **全部備忘錄**：查看全部的備忘錄，可以按  鍵進入操控選單，進行對於資料的刪除、修改。按左右鍵   可察看

每筆備忘錄資料，若資料內容超過一頁，可按  上下鍵
切換頁數。

5. **選擇日期**：依日期選擇查詢備忘錄。

聲音備忘錄

備忘錄的功能可讓您錄下每通二十秒鐘的語音訊息或通話內容。最大的用處就是在您不方便使用紙筆時，用來做記錄。

1. 錄音

欲進行錄音時，只要進入本選單後，按下  鍵即可開始

錄音。

2. 放音

欲進行放音時，只要進入本選單後，按下放音鍵即可開始放音。

3. 查看

進入本選單後，您可以查看記錄建立的日期、時間及記錄時間長度。

4. 刪除單筆錄音

在本選單中，您可以對於所儲存的記錄進行單筆記錄的刪除。

5. 刪除所有錄音

在本選單中，您可以對於所有儲存的記錄進行全部刪除。

6. 選項

在本選單中，您可以設定錄音的方式，包括：

- (1). **雙向錄音**：使用本功能可錄下通話中之所有對談內容。
- (2). **單向(自己)**：使用本功能時只可錄下本手機之發送出通話內容。
- (3). **單向(對方)**：使用本功能時只可錄下本手機接收入通話內容。

註：每次錄音完畢，便恢復初始值”雙向錄音”。



計算機

在本功能中，您可以進行數字之四則運算及匯率兌換。

1. 當螢幕顯示 0 時，可輸入第一個欲運算之數字。按  鍵可輸入小數點。

2. 選擇運算符號：

按 ，上為”+”，下為”*”，右為”-”，左為”/”。

3. 再輸入第二個數字。

4. 按下  或  鍵可得到運算結果。在運算輸入過程中，欲修改錯誤時，須按  鍵進行修改。在完成一筆運算後，若要再進行下一筆，須久按  鍵(約 2 秒)進入新的運算狀態。按下  鍵可得到運算結果。在輸入過程中，欲修改錯誤時，須久按  鍵(約 2 秒)進行修改。



匯率換算

1. 第一次進入時，先利用  上下鍵設定貨幣代碼及匯率，按下  鍵儲存設定。

2. 進入匯率換算可以利用  上下鍵選擇要輸入本國或外

國貨幣，輸入數字的同時，會馬上顯示貨幣換算的結果。也

可按  鍵修改貨幣代碼或匯率。

區域時間

1. 顯示時間

進入本功能後，您可以按  鍵瀏覽現在世界各地的時間顯示。

2. 設定所在地區

在本功能中，您可以設定目前所在地區，便可利用顯示時間功能瀏覽現在各地的時間。

- ⊙ **自動設定**：選擇開啓時，會自動設定所在地區。
- ⊙ **手動設定**：選擇所在地區。

網際網路 … … …

進入網際網路

你可以利用本功能瀏覽網際網路，以取得最新資訊。此資料會以一個符合手機顯示選項的特殊格式出現。您可能必須向系統服務業者註冊，方能使用網際網路連線上網功能。

WAP 設定



顯示 OPENWAVE 的版本及版權聲明。

如何修改我的最愛

1. 進入我的最愛畫面，畫面左上角會出現目前我的最愛的編號 (1-9)。
2. 按設定進入下個畫面。
3. 選擇連結書籤會依照書籤內的 URL 連接網路。
4. 選擇編輯，可修改書籤名稱，URL，及刪除書籤內容。

WAP 按鍵定義

按 鍵	一 般	長 鍵
		結 束 WAP

	回上頁或清除字元	回首頁或清除所有字元
1		書籤 1
2		書籤 2
3		書籤 3
4		書籤 4
5		書籤 5
6		書籤 6
7		書籤 7
8		書籤 8
9		書籤 9

0		提出收件匣
	輸入文字模式時 shift 鍵(切換大 小寫)	呼叫瀏覽器功能 表
		呼叫我的最愛

註 1: 在瀏覽網頁時，可直接按  鍵跳回上一頁。

註 2: 在待機畫面按  鍵可直接與網路建立連線。

註 3: 我的最愛上的編號圖示①②③.....⑨。

註 4: 如果你的傳輸方式是選擇 CSD，在使用 WAP 時，畫面上方會出現  圖案。如果斷線，此圖案會消失。

1. 選擇設定

選單提供五組設定檔名稱，您可以選擇其中一項來當作預設的連線。選項最左邊所出現的  符號即為目前預設的設定檔名稱，連線時會依據此設定檔來建立連線，按下  進入設定畫面。

(1). 設定檔名稱

進入設定檔名稱畫面，按  鍵清除原有檔名並重新命名。

(2) 設定首頁網址

設定欲連線的網址，按  鍵以清除原始值。

(3) 安全設定

提供網路的安全性服務，可選擇開啓或是關閉。

(4) IP 位址

設定欲連線 IP Address 。

(5) 傳輸方式

支援 GPRS 及 CSD 兩種。

(6) APN

選擇以 GPRS 的方式連線，本選項才會顯示。由系統業者提供。

(7) 撥接號碼

選擇以 CSD 的方式連線，此項會要求您輸入系統業者的撥接電話號碼（若傳輸方式為 GPRS 時，本選項不會顯示）。

(8) 連線種類

選擇以 CSD 的方式連線，你可以選擇透過 ISDN 或是數據機

的方式來建立連線（若傳輸方式為 GPRS 時，本選項不會顯示）。

(9) 帳號

設定登入 WAP 網站的使用者名稱。由系統業者提供。

(10) 密碼

設定登入 WAP 網站的密碼。由系統業者提供。

2. 回首頁

選擇此項，手機會依據設定 URL 所輸入的網址來建立連線。

3. 我的最愛

選定書籤名稱，即可立即與網際網路連線。

4. 設定網址

設定連線的入口網站。

5. 延遲時間

選擇連線時的“延遲時間”，按  鍵進入延遲時間畫面，內建原始值 90 秒。（單位：秒）

6. 面板顏色

可以設定 WAP 瀏覽器所顯示的顏色色調。

7. 重設 WAP 設定

選擇此項可重新設定 WAP 為預設值。



影像預覽

使用此功能可以瀏覽從網頁上下載的圖檔。

- ⊙預覽：可預覽圖案
- ⊙設為背景：可將圖案設為待機背景圖案
- ⊙詳細：檔案詳細資料



刪除影像檔

使用此功能可以刪除從網頁上下載的圖檔。



GPRS 設定

進入本選單後，可設定 GPRS 功能項目如下：

- ⊙當需要時
- ⊙當有 GPRS 時



STK 加值服務…



本功能選單只有在您的 SIM 卡可支援加值服務時，才會顯示出來。選單的名稱和內容完全視所提供之服務而定。一般有資訊

服務及電子郵件兩項。而有關 SIM 服務的使用性、價格及訊息，請洽詢您的電信服務公司。

注意！：此服務係由電信服務公司所提供，選單的名稱、標題和內容皆由電信公司所制定。受限螢幕大小，而無法將電信公司所定義的過長字串如名稱、標題和內容全數顯示出，將有部分字串會被截斷。

使用及維護

電池相關資訊

- ◎行動電話電池可以重複充電達數百次，不過電池本身容量會逐漸降低。當電話之操作時間（通話時間與待機時間）明顯地縮短時，您可能必須購買新的電池。
- ◎充電完畢後，請從電源插座上取下充電器。由於過度充電會縮短電池壽命，請勿連續充電超過 24 小時。
- ◎僅可使用行動電話製造商認可的電池。
- ◎過冷或過熱都會影響充電，請在攝氏 0 度到 45 度間(華氏 32 度至 113 度) 適當的溫度下進行充電。
- ◎請勿使用任何損壞或老舊的電池。
- ◎請勿將電池的 + 與 - 兩極與金屬物件如銅板、剪刀、筆等接觸而導致電池本身的損壞，或損壞導致短路的金屬物件，比如說，您可能將備用電池放在口袋或手提袋中。
- ◎將電池置放在過熱或過冷的地方，如酷夏的汽車內或冷氣口，都可能影響電池的容量或壽命。盡可能將電池保存在攝氏 15 度到 25 度間（華氏 59 度至 77 度）。即使是已經充飽的電池，在過冷或過熱的環境下，亦有可能暫時無法動作。
- ◎請勿將電池置於水火中。
- ◎廢棄的電池請依照當地環保規定處置。

保養與維護

請小心使用並保養您的電話，以下的建議可以幫助您使用愉快：

- ◎請將本電話及其附件存放在兒童觸碰不到的地方。
- ◎請保持電話的乾燥。雨水、濕氣及液體皆含有礦物質，會腐蝕電話之電路。
- ◎請勿將電話存放在骯髒、有灰塵的地方。
- ◎請勿將電話存放在高溫處。高溫可能會降低電子元件的壽命、傷害電池，或導致外殼的變形或融化。
- ◎請勿將電話存放在低溫處。當電話恢復常溫後，濕氣會在電話內部凝結，造成電路板的損壞。
- ◎請勿自行打開機殼，非專業的處理可能會傷害電話。
- ◎請避免摔落、敲擊及震動，不當的外力可能導致內部電路之損壞。
- ◎請勿使用化學溶劑或清潔劑清潔電話。欲清潔電話，請使用沾有清水或中性肥皂水之柔軟棉織品輕拭電話外殼。
- ◎請使用原廠附件與電池。
- ◎如果電話或其附件無法正常動作，請至最近之服務站維修。
- ◎服務站之專業人士將提供您最佳的服務。
手機易受潮環境(高溫、濕氣重)
 - A.手心有汗
 - B.耳邊有汗接聽電話

- ❶ 夏天戶外
- ❷ 接聽電話時間過長(半小時以上)

C. 濕氣重環境

- ❶ 浴室
- ❷ 夏天進出高、低溫環境
- ❸ 海邊活動
- ❹ 溫泉、硫磺。

請注意：

於上述環境中使用手機，將易導致手機發生人為故障，同時本公司將不再對此手機提供保固服務。