

虹光

高速文件扫描仪

使用手册



Regulatory model: DT-0603H

商标

本文中其它厂牌和产品名称皆为各相关厂商之商标或注册商标。

版权所有 翻印必究

保证

本书内容若有更动，虹光公司将不另行通知。

虹光公司对本档内容不做任何保证，包括(并不限于)对某项特殊目的之适用性的隐含保证。

对因此造成之错误，或因装修、效能或本品使用上造成的不固定或严重损害，虹光公司不负任何责任。

警告使用者:

这是甲类的信息产品，在居住的环境中使用时，可能会造成射频干扰，在这种情况下，使用者会被要求采取某些适当的对策。

目 录

1.	简介	5
2.	安装扫描仪.....	6
2.1	扫描仪锁定装置之解除	7
2.2	进纸匣的安装.....	8
2.3	安装软件.....	9
2.4	连接电线.....	9
3.	完成第一次扫描	11
3.1	文件的放置	11
3.2	从应用软件 (TWAIN) 中扫描影像.....	13
4.	使用「扫描仪属性」对话框	16
4.1	「扫描仪属性」对话框上的按键.....	17
4.2	「影像」卷标.....	19
4.3	「压缩」标签.....	30
4.4	「滤色」标签.....	32
4.5	「纸张」标签.....	35
4.6	「选项」卷标.....	43
4.7	「设定」标签.....	48
4.8	「信息」卷标.....	51
5.	ISIS 界面之操作.....	53
6.	使用扫描仪按键	54
6.1	安装 BUTTON MANAGER.....	55
6.2	先检查按键的设定	55
6.3	预设的按键设定	57
6.4	执行按键扫描.....	58

6.5	从平台执行连续扫描.....	59
7.	维护方法	61
7.1	清理扫描仪玻璃镜片.....	61
7.2	保养自动进纸装置的方法	62
7.3	更换自动进纸垫片	63
8.	排除错误指南	64
8.1	常见问题之答复	64
9.	技术服务	65
10.	产品规格	66

1. 简介

首先恭喜您拥有一台完美的虹光 A3 高速文件扫描仪。虹光公司是一家开发高性能文件及影像扫描仪的国际公司。本产品除了可以扫描印刷品和一般的黑白或彩色照片外，最大的特色就是可以扫描A3 大尺寸的文件，适合大尺寸图建档需求者，是一个性能卓越的专业级扫描仪。

为确保扫描的影像质量，在您安装及使用这个新扫描仪前，请花几分钟的时间阅读本文。本文提供您这个扫描仪正确的拆箱、安装、使用及保养方式。图 1-1 显示扫描仪的零配件，你可以参照下图检查所有的零配件。如果有漏掉或损害的项目，请立即洽寻你的经销商。



1. 主机
2. 电源转换器
3. 电源线
4. USB 讯号线
5. 简易使用手册 /光盘

图 1-1 扫描仪包装

2. 安装扫描仪

注意事项

- * 请勿将扫描仪放置在太阳直接照射的地方。直接的日光照射及过度的高温皆可能会损害扫描仪组件。
- * 请勿将扫描仪安置在潮湿或灰尘多的地方。
- * 务必使用正确的交流电电源。
- * 将扫描仪安装在平稳的桌面上；倾斜或不平稳的桌面都可能导致机械或使用上的问题。
- * 为方便未来搬运，请保留扫描仪所有的包装材料。
- * 务必使用随机台附赠的电源转换器(供货商 Hi-Tron./型号 HEG42-240200-7L)；否则将造成无法预期的损害而使本机台无法运作，而这项损失并不包括在一般的保固条款中。

为使本扫描仪达到预期之效能与速度，以下所列为必须具备之基本计算机配备：

- ✓ IBM PC Pentium III 600 MHz 以上兼容的计算机
- ✓ 微软Windows 98/Windows 2000/Windows XP
- ✓ 100 MB以上安装用磁盘空间
- ✓ 128 MB RAM 以上
- ✓ 万用序列界面 (Hi-Speed USB 2.0)
- ✓ VGA显示器
- ✓ Microsoft 窗口兼容的鼠标
- ✓ 光驱

2.1 扫描仪锁定装置之解除

本扫描仪底部附有运输用的锁定开关，请于使用前，将此开关打开。在预备好打开锁定开关前，先不要开电源，也不要连接讯号线。如下图所示，请将扫描仪锁定装置的开关扳至(开锁)位置，使扫描仪处于正常的使用状态。





图2-1 扫描仪开锁





注意事项:

搬动扫描仪前，请先注意以下事项：

1. 确定扫描组件在扫描仪的最前端。如果不是，请先打开电源开关，待扫描组件移动至本产品的最前端时再关掉电源开关。
2. 最后，再将本产品的锁定装置推至"锁定位置"。

2.2 进纸匣的安装

1. 将进纸匣倾斜约45°插入扫描仪上盖之两个小孔中。
2. 将位于自动馈纸装置下方之支撑架拉出至扫描仪上盖之凹槽上。
3. 轻轻压上进纸匣以使支撑架两端卡入扫描仪上盖之凹槽上。
4. 将延伸架拉开至所需要的长度。
5. 将ADF讯号线接至扫描仪。



2.3 安装软件

1. 将随机附赠的光盘放入光盘驱动器中。
2. 以下的安装画面会出现。如果没有，请执行光盘中的“cdsetup.exe”。




3. 请按照屏幕指示来完成扫描仪驱动程序的安装。

2.4 连接电线


2.4.1 连接电源

1. 将交直流稳压器电源线的小头端接上扫描仪背面的电源插孔，将大头端插至适当的电源插座。
2. 打开计算机电源。



2.4.2 连接上计算机

1. 关闭计算机电源。
2. 将USB线的长方形接头端插进计算机的USB接口，将正方形接头端插进本机背面的USB界面。



3. 这个时后，计算机自动侦测出新硬件并出现“找到新硬件”的讯息。
4. 在 Windows 9X 及 Windows ME 操作系统下，确定“系统自动搜寻适当的驱动程序”已被选取，再选择“继续”。
5. 在 Windows XP 操作系统下，请选择“继续”。当 XP 认证画面出现时，也请选择“继续”。
6. 当完成讯息出现时，选择“完成”。

注意事项:

在 Windows XP 操作系统下，如果你要移除扫描仪驱动程序软件，扫描仪本身请务必与计算机保持连接状态。

3. 完成第一次扫描

3.1 文件的放置

3.1.1 把文件放在镜面上

请将文件的**文字面朝下**平放于玻璃镜片上，并与参考点对齐，如图 3-1 所示。




图 3-1 将纸张平放于玻璃镜片上

3.1.2 把文件放在自动进纸器上


1. 标准的纸张应该很容易地就能馈送进扫描仪，若您要一次馈送多张文件时，为预防偶而发生的纸张阻塞现象，请先将纸张散开成扇状数次后再装载。
2. 放纸方向:
请将被扫描文件之正面朝上放置在ADF进纸匣上，且让文件顶端朝向自动进纸器(ADF)入口。
3. 调整导纸板，使其靠紧在文件纸张的边缘。




3.2 从应用软件 (TWAIN) 中扫描影像

本扫描仪使用一种应用软件接口—TWAIN。TWAIN是当前最普遍用于影像编辑应用软件。

1. 开启您的影像编辑应用软件例如随机附赠的 Roxio PhotoSuite。
2. 依序选择 **Get>Scanner (TWAIN)**。




3. 从扫描仪选项中选择 **AVXXX** (这个步骤你只要做一次即可)。



4. 把文件**正面朝下**放在玻璃镜片上。
5. 點選左下角的”**Scan**”键,此时 TWAIN 使用者接口会显示在屏幕上。
6. 选择图像类型及其它扫描设定,再按”**扫描**”按钮。


7. 选择“离开” 回到 Roxio PhotoSuite 应用软件的主画面，再点选右上角的” Open Library” ” Photo” 打开刚才扫描的影像。

影像选择方块



Photos

3.2.1 浏览使用者接口




1. 卷标选项	包含扫描的各种设定。选项: 影像, 压缩, 滤色, 纸张, 选项, 设定, 信息。
2. 影像类型	影像类型选择方块包含影像类型及文件正背面选项。 选项: 彩色正面、彩色背面、灰阶正面、灰阶背面、黑白正面、黑白背面。(如果你购买的不是双面扫描仪, 则背面无法选取。)
3. 亮度:	明亮度值愈大, 影像愈亮。调整范围从 -100 到 +100。默认值为 0。
4. 对比度	调整影像中最暗与最亮二者之间的范围。调整范围从 -100 到 +100。默认值为 0。
5. 分辨率	分辨率是指每一英寸所扫描的点数, 单位为 dots per inch (dpi), 通常点数愈高, 分辨率即愈高, 影像也愈清楚, 但档案空间会变大。默认值为200 dpi(业界标准)。
6. 黑白反相	将影像中之亮度及色彩予以颠倒, 而使影像中每一图素变成其补色。默认值为白底黑字。
7. 纸张来源	选项: 自动文件进纸器, 平台, 平台 (书本), 自动(本选单会因不同的扫描仪型号而出现不同的选项。)
8. 默认值	按一下「默认值」按键, 将会把所有标签上的值重设为出厂设定值。

4. 使用「扫描仪属性」对话框


「扫描仪属性」对话框可让您检视与设定扫描的参数。它包含七个活页标签的窗口，将各别在本章节内说明。

请注意： 在本章节中，所有显示的对话框均假设该功能在虹光双面扫描仪上有提供。如果您拥有虹光单面扫描仪，所有选项仅限于单面扫描。



「扫描仪属性」对话框

4.1 「扫描仪属性」对话框上的按键



「扫描仪属性」对话框上的按键


按键	说明
默认值	按一下「默认值」按键，按键将会把所有卷标上的值重设为出厂设定值。
扫描	当扫描的设定完成时，按一下「扫描」按键，开始扫描你的文件。
关闭	按一下「关闭」按键，离开对话框而不储存任何变更。

下表为出厂设定值:

标签名称	出厂设定值
「影像」	影像: 黑白正面 二值化: Dynamic Threshold 分辨率: 200 dpi 黑白反相: 白底黑字 纸张来源: 自动文件进纸器 阈值: 无 亮度: 无 对比度: 无
「压缩」	无
「滤色」	无
「纸张」	裁切: 原稿尺寸 自动校正歪斜: 有 扫描方向: 直式 OverScan: 0.00 (上/下) 重迭进纸侦测: 无 单位: 英吋
「选项」	旋转双面文件: 左右翻页 旋转角度: 无 去白页: 无 加边框: 白框, 0 毫米 影像控制: 无
「设定」	省电模式: 启用; 使用扫描仪最后一个动作 15 分钟后启用 显示扫描进度: 有 显示警告讯息: 有 离开后储存设定: 有


4.2 「影像」卷标

「影像」卷标可让您选择扫描文件的正面及背面，并对正面及背面分别作不同的影像处理设定。例如，除了分辨率的值正面及背面需固定以外，在「影像」卷标、「压缩」卷标及「滤色」标签内的设定，文件正面及背面都可以作不同的扫描设定。但请注意在「纸张」卷标、「选项」卷标及「设定」卷标内的设定，正面及背面的设定须一致。




「影像」卷标对话框

4.2.1 影像选择方块



影像选择方块包含影像类型及文件正背面选项。你可以同时选择正背面来进行双面的扫描。不过，请注意正背面在不同的活页标签内可有不同的设定。另外如果你购买的不是双面扫描仪，则背面无法选取。

例一：扫描两面彩色文件，两面都选彩色



影像选择



正面



背面

例二：扫描两面彩色文件，正面是黑白(滤除蓝色：筛选阈值：10,背景值：79)，背面是彩色(扫描设定使用默认值)



影像选择




正面



背面

影像类型	说明
彩色	扫描彩色照片或文件的最佳选择。
灰阶	扫描黑白图片的最佳选择。
黑白	适合原稿内含文本或线条的图案。



黑白



灰阶



彩色

4.2.2 其它影像处理选项

二值化

二值化是将灰阶或彩色影像转换成双色调(黑与白)影像的程序。选项包含 **Dynamic Threshold**与固定处理。


Dynamic Threshold: 选择 **Dynamic Threshold** 可让扫描仪动态分析每个文件，以确定产生最佳质量影像的最佳阈值。**Dynamic Threshold** 采用单一设定来扫描文件中不同的内容例如，模糊文字、阴影背景、彩色背景等。所以，如果你的文件含有以上各种不同的内容，请选择 **Dynamic Threshold**。使用 **Dynamic Threshold** 时，「阈值」、「亮度」、及「对比度」都不可以调整。

固定处理: 用于黑白或其它高对比文件。选取「固定处理」时，请调整「阈值」、及「亮度」值以取得最佳的影像质量。


阈值

用于将灰阶影像转换成黑白影像。选取「固定处理」时，才可以调整「阈值」。阈值处理值从 0 至 255。低阈值数值会产生较亮的影像，用来缓和背景与细微、及不需要的信息。高阈值数值会产生较暗的影像，用来加深模糊的文本或线条。

透过拖拉「阈值」滑杆至左边或右边来调整阈值以达到所要的阈值设定。



200 dpi, 阈值:80,
亮度: 0




200 dpi, 阈值:170,
亮度: 0

亮度

调整影像中明亮度的明暗。明亮度值愈大，影像愈亮。把中间的滑动轴往右移以增强影像的亮度；往左移以减少影像的亮度。

对比度


调整影像中最暗与最亮二者之间的范围。对比值愈高，影像中黑白之间的灰域愈多。把中间的滑动轴往右移以增强影像的对比值；往左移以减少影像的对比值。




亮度值: -50




亮度值: 0 (普通)




亮度值: +50



对比度值: -50



对比度值: 0 (普通)



对比度值: +50

分辨率

选择适当的分辨率，可以扫描出相当清晰的影像。分辨率是指每一英寸所扫描的点数，单位为 dots per inch (dpi)，通常点数愈高，分辨率即愈高，但当到达一定程度时，分辨率不会明显地增加反而会增加硬盘的空间。

例如，使用 300 dpi 的分辨率和全彩的影像模式下，扫描一张 A4 大小的彩色影像大约需 25MB 的硬盘空间。因此，较高的分辨率(通常指超过 600 dpi)在极少的情况下才需要，比如说扫描较小范围的图形时才使用。因此，请慎用超过 1200 dpi 的分辨率模式！

从下拉式选单中选择分辨率。默认值为 200 dpi(业界标准)。可选用的分辨率为 75、100、150、200、300、400 或 600。或者你也可以按选单右边的方块，在自订大小对话框内输入你想要的分辨率，范围从 50 到 1200 dpi。



分辨率: 50 dpi



分辨率: 100 dpi

黑白反相

黑白反相命令会将影像中之亮度及色彩予以颠倒，而使影像中每一图素变成其补色。默认值为白底黑字，相反选项为黑底白字

"I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers - those w
e who work manually, clerics and lay brothers
rds being humble in all things; not to glorify
r to become Interiorly proud because of good w
sometimes says or does in them or through th
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
10:20) Let us be firmly convinced of the fac

白底黑字

"I am not worthy to have you enter my

that is God, I beg all my brothers - those w
e who work manually, clerics and lay brothers
rds being humble in all things; not to glorify
r to become Interiorly proud because of good w
sometimes says or does in them or through b
ord: "Do not rejoice... in the fact that the de
10:20) Let us be firmly convinced of the fac

黑底白字

纸张来源

选项:

- **自动文件进纸器:** 如果你需要扫描多页的文件, 请将文件放在自动文件进纸器内并选择「纸张来源」为自动文件进纸器。
- **平台:** 如果你需要扫描剪报、或是一些有皱折及不平的文件, 请把文件放在玻璃面版上并选择扫描方式为平台式。
- **平台 (书本):** 适合扫描书本的内页。
- **自动:** 让扫描仪自动侦测自动文件进纸器内是否有纸。如果勾选**自动**, 而自动文件进纸器内及玻璃面版上都有纸张, 则扫描仪会扫描自动文件进纸器内的文件; 如果勾选**自动**, 自动文件进纸器内没有纸而玻璃面版上有纸, 则扫描仪会扫描玻璃面版上的文件。

「纸张来源」选项会因不同的扫描仪型号而出现不同的选项。

4.2.3 扫描彩色影像

以下为扫描彩色影像时, 可以修改的设定:

- 亮度
- 对比度
- 分辨率
- 黑白反相

4.2.4 扫描灰阶影像

以下为扫描灰阶影像时，可以修改的设定：

- 亮度
- 对比度
- 分辨率
- 黑白反相

4.2.5 扫描黑白影像

以下为扫描黑白影像时，可以修改的设定：

- 二值化 (Dynamic Threshold)
- 分辨率
- 黑白反相

或

- 二值化 (固定处理)
- 阈值
- 亮度
- 分辨率
- 黑白反相

4.3 「压缩」标签

「压缩」标签可以让你有效地将档案缩小。黑白影像通常使用 G4 (Group 4) 技术压缩，彩色与灰阶影像通常使用 JPEG 技术压缩。在压缩彩色与灰阶影像时，你也可以同时调整压缩的质量，即把「JPEG 质量」滑动轴往右移以提升 JPEG 质量但档案压缩程度会较小；往左移以降低 JPEG 质量但档案压缩程度会较大。预设为 50%。


请注意：如果你的影像编辑应用程序不支持该压缩档案格式，屏幕会出现“应用软件不接受压缩格式”的警告讯息，或是完成扫描后无法开启该档案，又或者开启该压缩档案后，会产生不正常的影像。

对于彩色或灰阶影像扫描，提供以下的压缩选项：

- 无
- JPEG

对于黑白影像扫描，提供以下的压缩选项：

- 无
- G4 (Group 4)




「压缩」卷标对话框

4.4 「滤色」标签

4.4.1 滤色卷标选项

滤色：滤除影像中红、蓝、绿任一色频。如果你的原稿的文本含有蓝色的背景或水印，请选择滤除蓝色色频，则扫描后，蓝色的背景或水印即会消失。滤色选项目的在使文字更清晰，特别是文件经过光学字符识别(OCR)软件转换之后。

注意：这个功能只能在黑白影像或灰阶影像模式中才能发挥作用，所以使用滤色前，请先将影像模式改为黑白或灰阶。



「滤色」对话框


AM6120彩色多功能複合機規格

一般規格	品牌標記	兄弟工業(株)兄弟工業
	型號	DCP-AM6120
	產品系列	兄弟工業(株)兄弟工業
	重量	約 10.5kg
	尺寸(寬x深x高)	424x367x176mm
	紙張容量	約 100張
	紙張尺寸	A4
	紙張厚度	約 0.1mm
	紙張重量	約 80g
	紙張顏色	白色
	紙張大小	A4
傳真規格	傳真速度	約 30頁/分鐘
	紙張大小	A4
	紙張厚度	約 0.1mm
	紙張重量	約 80g
	紙張顏色	白色
	紙張大小	A4
	紙張厚度	約 0.1mm
	紙張重量	約 80g
	紙張顏色	白色
	紙張大小	A4
	打印規格	打印速度
紙張大小		A4
紙張厚度		約 0.1mm
紙張重量		約 80g
紙張顏色		白色
紙張大小		A4
紙張厚度		約 0.1mm
紙張重量		約 80g
紙張顏色		白色
紙張大小		A4
網路規格		網路速度
	網路大小	A4
	網路厚度	約 0.1mm
	網路重量	約 80g
	網路顏色	白色
	網路大小	A4
	網路厚度	約 0.1mm
	網路重量	約 80g
	網路顏色	白色
	網路大小	A4
	電子印表機	電子印表機
紙張大小		A4
紙張厚度		約 0.1mm
紙張重量		約 80g
紙張顏色		白色
紙張大小		A4
紙張厚度		約 0.1mm
紙張重量		約 80g
紙張顏色		白色
紙張大小		A4
網路傳真規格		網路傳真
	紙張大小	A4
	紙張厚度	約 0.1mm
	紙張重量	約 80g
	紙張顏色	白色
	紙張大小	A4
	紙張厚度	約 0.1mm
	紙張重量	約 80g
	紙張顏色	白色
	紙張大小	A4

濾除藍色, 篩選閾值: 20, 背景值: 210

4.5 「纸张」标签

「纸张」标签：「纸张」卷标可让您定义与影像输出相关的值（例如，裁切值、扫描范围、纸张大小、重迭进纸侦测、与测量单位）。



「纸张」卷标对话框

4.5.1 裁切


裁切可让您撷取扫描文件的一部分影像。选项：**原稿尺寸、固定尺寸、纸张尽头侦测**。

原稿尺寸	根据影像的边缘,动态调整不同文件大小的裁切窗口。此选项适用于一选尺寸大小不同的文件上。
固定尺寸	让您定义固定的扫描区域,此选项适用于一选尺寸大小相同的文件。如果您选择此选项,您可以再使用上下箭头键来改变 x 与 y 偏移量、宽度和长度,重新调整所要扫描的区域。「显示」窗口将显示您变更值之后的影像位置。
纸张尽头侦测	让您定义固定长度的扫描区域,此选项适用于一选长度不同但宽度相同的文件。如果您选择此选项,您可以使用上下箭头键来改变 x 与 y 偏移量、宽度和长度,重新调整所要扫描的区域。「显示」窗口将显示您变更值之后的影像位置。


以下选项仅在选取**固定尺寸**或**纸张尽头侦测**时提供。

- **X 偏移量**— 扫描仪左端到扫描区域左缘的距离。
- **Y 偏移量**— 文件顶端到扫描区域顶端的位置。
- **宽度**— 扫描区域的宽度。
- **长度**— 扫描区域的长度。
- **置中**— 根据选取的文件大小自动计算中央进纸的 x 偏移量。



-  — 调整十字内的箭头，扫描区域不会改变，而会被固定地往左右或上下移动，可以从「显示」窗口内，浏览结果。

例如：裁切某一特定区域 (x 偏移量为 2.25 英寸；y 偏移量为 1.13 英寸)



扫描区域

「显示」窗口



原稿



经过手动裁切后

被裁切的区域

4.5.2 其它纸张选项

自动校正歪斜

选择此选项以自动调正文件的倾斜度。此选项仅在选取**原稿尺寸**(自动裁切)时提供。



附注：如果倾斜角度过大，一些图像可能被裁切掉。

扫描范围

从下拉式选单中选择你想要的扫描范围。或者你也可以点选旁边的方框，在自订大小对话框中，输入你想要设定的长度与宽度，再按**增加**，新的自订尺寸会出现在下拉式选单中。

选项：无, US Letter- 8.5” x 11” , US Legal - 8.5” x 14” , ISO A4 - 21 x 29.7 cm, ISO A5 - 14.8 x 21 cm, ISO A6 - 10.5 x 14.8cm, ISO A7 - 7.4 x 10/5 cm, ISO B5 - 17.6 x 25 cm, ISO B6 - 12.5 x 17.6 cm, ISO B7 - 8.8 x 12.5 cm, JIS B5 - 18.2 x 25.7 cm, JIS B6 - 12.8 x 18.2 cm, JIS B7 - 9.1 x 12.8 cm, 最大扫描范围。

OverScan

OverScan 功能让你可以在已选择的扫描范围之外，在上边及下边各多加最大约 5 毫米，使实际扫描的范围比既订的扫描范围稍为大一些，不过「显示」窗口不会显示 OverScan 后的大小。这个功能是用来减少歪斜影像边缘的被裁切，通常用在透过自动文件进纸器来扫描一迭多页文件时，因为此时比较容易发生纸张歪斜的情形。注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。


重迭进纸侦测

重迭进纸侦测让你侦测出透过自动文件进纸器扫描文件时重迭的纸张。重迭进纸通常发生在有钉钉书针的文件、附有贴纸的文件、或是一些带有静电的文件。注意：此功能是否启动，会依不同的扫描仪型号而有所不同。

額外長度偵測

選擇或定義偵測重迭進紙的額外長度。 這個字段的值指的是在你指定的掃描範圍外，多餘的長度。「顯示」窗口將顯示變更值之後的文件大小。 這個字段的值若為 0，表示沒有額外的長度要偵測。 額外長度偵測適合在掃描相同尺寸大小的多頁文件時使用。

例如：重迭進紙偵測：當多餘長度設為 2.02 英吋時



重迭进纸侦测提供下列两个选项：

- **重迭进纸时，停止扫描**

如果选取它，在侦测到重迭进纸时，扫描仪将停止扫描。

- **重迭进纸时，发出警告音效：**

如果选取它，并加入一个音效文件，在侦测到重迭进纸时，扫描仪将会发出警告音效。

如何加入重迭进纸警告音效：

1. 按一下音效旁的「浏览」按钮以显示「开启」对话框。
2. 选择所要的 .wav 档案。
3. 按一下对话框上的**开启**，音效将被储存。

单位


定义主要的测量单位。可选择英吋、毫米、和像素。

预览

按一下”预览”钮。一个快速且低分辨率并含有全部扫描范围的影像将出现在显示窗口中。从这个窗口中的影像，决定你想要的扫描区域。

4.6 「选项」卷标

「选项」卷标对话框提供您设定附加的影像处理设定。



「选项」卷标对话框

旋转双面文件 这个选项让你可以选择双面文件的进纸方向。 如果选择“上下翻页”，反面的文件会被加转 180 度。

这个功能应用在应该垂直(高度大于宽度)浏览的文件，却水平(宽度大于高度)放在扫描仪内，或是相反的状况。这个时候，背面的影像应该旋转 180 度，影像的方向才会与正面的一致。

选项: 左右翻页, 上下翻页。

如果选择“左右翻页”，反面的文件不会被加转 180 度。

以下的图显示应该垂直浏览的文件，却以水平的方向放在扫描仪内



旋转影像

从下拉式选单中选择你要旋转的角度。

选项：无、顺时针 90 度、逆时针 90 度、180 度。

1 2 3

原稿

1
2
3

顺时针 90 度

1
2
3


逆时针 90 度

1 2 3


180 度

去白页 选择是否要去掉文件中的空白页，并左右移动滑动杆来选择去白页的阈值。

加边框 选择在扫描的影像外，要加白框或黑框。输入加边框值从 0 到 5 mm。默认值为 0。



原稿



加黑框: 5 mm

镜像 勾选镜像可以反转原稿的左右影像。



原稿




使用镜像后

背景设定

此选项可以让你指定扫描背景的颜色。

选项: 白色背景, 黑色背景

注意: 此功能是否启动, 依扫描仪的型式而定; 如果有, 仅限于正面及从自动文件进纸器内进纸时才会发挥作用。而对文件背面来说, 只可以执行白色背景。




白色背景



黑色背景

4.7 「设定」标签

「设定」标签让你可以执行以下的设定：



「设定」卷标对话框

启用省电模式	如果有勾选此项，会启用省电模式，并请移动滑杆来选择机台停止使用多久后进入省电模式。选项从 1 至 720 分钟之间。默认值为 15 分钟。
---------------	---

<p>整批文件扫描设定</p>	<ul style="list-style-type: none"> •整批文件扫描 <p>为了增加扫描的速度,扫描仪会先扫描文件中的前几页,然后再把这些数据传送到应用软件。所以,在扫描过程中,扫描仪正在扫描的页数与计算机屏幕(即应用软件)中所显示的页数会不一致。如果你希望用最快速度完成扫描的工作,请选择这个模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> •逐页扫描 <p>如果你选择这个模式,在扫描过程中,扫描仪先扫描第一页,然后再把数据传送到应用软件,接着再扫描第二页,然后再把第二页的数据传送到应用软件,再依此类推。所以,如果你选择这个模式,扫描的速度会比较慢一点,不过这样可以确保扫描的进度在扫描仪与计算机屏幕中所显示的是一致的。</p> <p>*这个功能是否开启因扫描仪的型号而有所不同。</p>
<p>显示扫描进度</p>	<p>如果有勾选此项,会显示执行扫描的进度。</p>

显示警告讯息	如果有勾选此项，会显示重要的警告讯息。例如：透过自动文件进纸器扫描超过数万次后(不同的扫描仪型号会有不同的数据)，扫描仪属性对话框会显示「请更换自动进纸垫片、滚轴并重设垫片及滚轴的进纸次数」之警告讯息。
离开后储存设定	如果有勾选此项，离开对话框后，会将刚才改过的扫描设定储存起来。当下一次你开启扫描仪属性对话框后，对话框会显示你上次改过的设定。

4.8 「信息」卷标

「信息」卷标显示以下的系统及扫描仪信息。



「信息」卷标对话框

「报告」按键:

如果你在使用本扫描仪时，发生任何不了解的错误讯息而无法使用时，请按一下「报告」按键，它会产生一个 report.txt 檔(储存在 C:\AVxxx)，请将此档案寄给本公司的客服人员，我们将为您解答疑问并提供完善的服务。

「重设垫片进纸次数」：

请注意本产品透过自动文件进纸器扫描大约超过 50,000 张后(不同的扫描仪型号会有不同的数据)，自动进纸垫片会开始磨损，这个时候，进纸时可能会不顺畅。碰到这种情况，我们建议您更换自动进纸垫片，并参考本手册中的「更换自动进纸垫片」章节来更换。安装完新的自动进纸垫片后，请按一下「**重设垫片进纸次数**」按键，重新设定自动进纸垫片的进纸次数。如果你没有多余的自动进纸垫片，请就近向您的经销商洽询订购新的自动进纸垫片。

「重设滚轴进纸次数」：


请注意本产品透过自动进纸器扫描大约超过 200,000张后(不同的扫描仪型号会有不同的数据)，自动进纸滚轴会开始磨损，这个时候，进纸时可能会不顺畅。碰到这种情况，我们建议您更换自动进纸滚轴。通常自动进纸滚轴需由专业维修人员来更换。请就近向您的经销商洽询如何寄回维修中心更换。安装完新的自动进纸滚轴后，请按一下「**重设滚轴进纸次数**」按键，重新设定滚轴进纸次数。

注意事项：

自动进纸垫片及自动进纸滚轴的使用寿命及更换方式会因不同的扫描仪型号而异，详细情形请洽询你的经销商。

5. ISIS 界面之操作

ISIS 使用者界面之操作非常类似于 TWAIN 使用者界面。底下简述 ISIS 界面上的功能:



Mode(扫描模式): 可选择黑白, 灰阶, 或彩色。

Dither(半色调): 共有5种半色调的选择, 亦可选择不用半色调扫描。

Dots per inch(分辨率): 可选择适合的分辨率。

Paper Size(纸张尺寸): 可选择各种纸张尺寸。

Brightness(亮度控制): 可调整扫描的亮度或暗度。

Contrast(对比): 可调整扫描的对比度。

Default(原设定状态): 按此扭以恢复原本的设定状态。

Area(扫描范围): 可调整扫描的面积与位置。

6. 使用扫描仪按键

下图列出扫描仪上的3个按钮和1个功能显示屏幕。



功能显示屏幕

功能选择按钮

扫描按钮

取消按钮

6.1 安装 BUTTON MANAGER

要使用扫描仪上的按键，你必须要安装随机附赠的应用软件 – Button Manager。同时为确保 Button Manager 运作正常，请先安装 Button Manager 应用软件，再安装扫描仪的驱动程序。

安装 Button Manager 十分容易。将随机附赠的光盘片放于光驱中，再按照屏幕指示即可完成安装。


Button Manager 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。只要轻轻按一下扫描仪上的「扫描」键，扫描仪不仅会自动扫描并将扫描的图像传送到你指定的应用软件，简化了复杂的扫描工作。不过为了确保扫描的档案传送到你所希望连结的应用软件，我们建议您在使用扫描功能前，先花一分钟的时间，检查一下按键的设定。

6.2 先检查按键的设定

1. 如果 Button Manager 以及 扫描仪的驱动程序已经安装完成了，如下图的「按键」小图标及「按键面版」会出现在屏幕右下角，并显示前面五个预设的按键功能。



2. 选择你要检查的「按键功能」小图标，再按一下鼠标右键。「按键属性」窗口会出现并显示预设的扫描设定。



「按键属性」窗口

选定的项目以蓝色区块来表示。如果你有不同的需求而想要改变其中的设定，请使用这个窗口来变更档案格式、连结的应用软件、或其它的扫描设定。有关按键设定的细节，请参考本文中的「设定你的按键」章节来变更这些设定。

3. 检查完成后，按「确定」键离开「按键属性」对话框。

6.3 预设的按键设定

为简化你的工作，扫描仪出厂时已预先作了几项基本的按键设定，例如扫描到数据夹、扫描到e-mail、以及扫描到打印机。以下的表为预设的按键设定（你可以改变其中任何一个设定）：


按键号码	名称	连结的应用软件	预设扫描设定
1	Archive	Folder (资料夹)	黑白@200 dpi, A4, TIFF
2	E-mail	Microsoft Outlook Express	灰阶@200 dpi, A4, JPEG
3	Print	打印机	黑白@300 dpi, A4
4	PDF	Acrobat Reader	黑白@200 dpi, A4, PDF
5	DjVu	Document Express	黑白@300dpi, A4, Tiff
6	Scan	roxio PhotoSuite	彩色@100 dpi, A4, JPEG
7	Paint	Microsoft Paint	彩色@100 dpi, A4, BMP
8	OCR	Document Express	黑白@300dpi, A4, Tiff

注意事项：

要使用完整的按键设定，你需要在安装扫描仪驱动程序之前，先安装这些基本的应用软件，例如 roxio PhotoSuite、Adobe Acrobat Reader 或 Document Express 等，以上预设的按键设定，才会完整地显示出来。

6.4 执行按键扫描

1. 将文件放入自动进纸器内，依文件的大小，调整两边的出纸导版，并且把文件的顶端朝向自动进纸器内。(如果你购买的是单面扫描仪，请将**文字面**朝下)
2. 检查扫描仪上的 LED 小屏幕，确认显示的数字(即按键的号码)所转换的档案格式与连结的应用软件是你所想要的。(例如，如果按键 #4 设定将扫描的档案连结到 roxio PhotoSuite 这个影像编辑应用软件，则此时 LED 小屏幕应显示数字 4。)
3. 确认完成后，按一下扫描仪上的「扫描」键。
4. 扫描完成后，计算机会自动开启 roxio PhotoSuite 而且扫描的影像会显示在 roxio PhotoSuite 的主画面。



注意事项:


如果要了解更多关于 Button Manager 的操作，请浏览光盘中的使用手册。

6.5 从平台执行连续扫描


如果你购买的是平台式扫描仪，Button Manager提供你一个十分好用的功能- 在平台上执行连续扫描。 扫描完第一页后，只要把下一页文件放在平台的玻璃镜片上，再按扫描仪上的「扫描」键，扫描仪就会自动继续扫描。 要扫描书本的内页时，这个功能特别好用。

欲从平台执行连续扫描，


1. 打开文件上盖。
2. 将文件以**文字面朝下**的方式，放在玻璃镜片上。 并确保文件的左上角对准以箭头标示的原点(如下图)。



3. 在「按键属性」窗口内，选择你需要的档案格式，如 PDF、TIFF、或 DjVu。(注意：只有这三种档案格式支持多页一档)
4. 选择「按键属性」窗口内的「项目」卷标，再勾选「多页进纸」。



5. 检查液晶屏幕上显示的号码(这个号码代表按键设定的号码), 是否这个号码的设定就是你希望连结的设定。
6. 按一下扫描仪上的「扫描」键。
7. 当扫描仪完成第一页的扫描时, 计算机屏幕会出现「要继续或停止扫描」的对话框。



8. 把下一页文件放在玻璃镜片上。
9. 选择「继续」或按扫描仪上的「扫描」键, 以便继续扫描。
10. 如果你不要再扫描了, 请按「结束」键, 以便离开这个对话框。

注意事项:

1. 本扫描仪可以自动判断纸张的来源。如果你购买的扫描仪, 是平台式的而且也附有自动文件进纸器, 那么那里有纸, 那里就会自动被设为纸张的来源。不过, 如果平台式及自动文件进纸器都有纸的话, 扫描仪会将自动文件进纸器设为纸张的来源。
2. 如果你选择从平台上扫描, 扫描仪仍然会执行「自动裁切」以及「揪斜」的功能。不过「重迭进纸侦测」以及「双面」的功能, 则无法发挥作用。

7. 维护方法

7.1 清理扫描仪玻璃镜片

清理程序:

1. 将一块棉布沾上酒精(95%)。
2. 如下图所示, 请以柔软干净的布块擦拭扫描仪玻璃镜片以除去其上的墨水、碳粉或灰尘。




图 7-1 保养


7.2 保养自动进纸装置的方法

虽然本产品的本身设计是可免维修的，但是为确保理想的影像质量与性能，偶而也是需要清理一下。

有时候，自动进纸垫片与进纸滚轴会染上喷墨、碳粉、或纸屑。在这种情况下，本机或许无法顺利进纸。若此事发生，请遵守以下清理程序将您的机台回归到原始干净的状态。

清理程序:

1. 将一块棉布沾上酒精(95%)。
2. 请轻轻的将ADF护盖打开。借着将进纸滚轴向前转动来用此棉布擦拭进纸滚轴。直到进纸滚轴完全擦拭干净为止。小心不要损坏弹簧。
3. 由上而下擦拭自动进纸垫片，小心不要勾住弹簧。
4. 关闭ADF护盖。现在您的机台可以准备使用了。



7.3 更换自动进纸垫片

大概在透过自动进纸扫描两万页纸张后，此自动进纸垫片会损坏，您或许会经历过这些进纸问题。在此种情况下，我们建议您更换新的垫片。请遵守以下程序去更换垫片。关于如何订购垫片，请寻问距离您最近的经销商。

拆解程序:

1. 轻轻地打开ADF前护盖。
2. 用您的手指将自动进纸垫片两边向内压往上取出。

自动进纸垫片



8. 排除错误指南

8.1 常见问题之答复

问: 将扫描仪开关打开,扫描仪会发出怪声并且不是在就绪的状态(Ready)。

答: 有两种可能:

- 1) 你也许忘了将扫描仪锁定装置移至”使用状态”,请检查看看。
- 2) 扫描仪没有置于平稳的桌面上,这样会使扫描仪无法正常运作。

问: 扫描影像时,所扫描进来的影像一直都太暗。

答: 1).请调整Gamma值的设定,当您打印时请将您的打印机之Gamma值设为2.2,当使用应用软件时,请将屏幕的Gamma值设为1.8。
2).当您使用TWAIN接口时,请调整明亮度(Brightness)设定来取得较亮的影像。

问: 扫描线条艺术(line art)之影像时,所扫描的线条显得比原始档上之线条更粗。

答: 请调整亮度之设定,因亮度过低时,线条的边缘会被视为黑色区域,而使得线条过粗。

9. 技术服务

虹光技术服务部提供周全的虹光扫描仪技术服务。当您与本部
连络之前，请您准备下列的资料：

- * 扫描仪的序号和校正号码 (在扫描仪的底部)。
- * 计算机硬设备 (例如，您的 CPU 种类，RAM 多寡，硬盘可用空间，
显示卡，适配卡...)
- * 您所使用之软件应用程序的名称及版本。
- * 您所使用之扫描仪驱动程序的版本。

请用下列方式与我们连络：

上海虹彩科技有限公司

上海市长宁区凯旋路1010号A幢7A层，邮编：200052

总机代表号:021-62816680

传真：021-62818856

电子邮件地址: sales@avision.net.cn

service@avision.net.cn

网址: <http://www.avision.com.cn>

10. 产品规格

型号:	DT-0603H
扫描仪形态:	文件扫描仪
光学分辨率:	600 dpi * 600 dpi (H*V)
最高分辨率:	1200 dpi
光源:	冷阴极灯管
扫描形态:	黑白 灰阶 彩色
文件最大尺寸:	11.8" x 17" (最大)
界面:	USB 2.0
交流电源电压:	100-240Vac, 50/60Hz
电源要求:	24V DC, 2A (变压器输出)
保存湿度:	20% 到 80% RH
操作温度:	10°C 到 40°C
耗电:	< 32 W (操作) < 6 W (待机)
保存湿度:	20% 到 80% RH
尺寸: (宽x深x高)	428 x 589 x 317 (公厘)
重量:	10.3 公斤