

gemei

使用说明书  
User Guide



<http://www.gemeitech.com>

东莞市歌美电子科技有限公司

地址：东莞市东城牛山新锡边创业工业区  
电话：0769-22691108 传真：0769-22691188  
邮编：523128 网址：[www.gemeitech.com](http://www.gemeitech.com)

第060704版

X-700  
便携式多媒体播放器  
PORTABLE MEDIA PLAYER

 EASYJOY



**亲爱的用户**

感谢您购买歌美公司产品。

为确保最佳性能和安全，在使用前  
请仔细阅读本说明书并妥善保管。

产品执行标准：Q/GM 4

# 疑难解答

- 存储的东西找不到?
    - (a)插有存储卡，数据存储在内存里面，存储卡优先读入。因此，可能找不到。
    - (b)没有存储进去，在文件传输未结束时就切断了传输。
  - 连接后，不能找到盘符?
    - (a)系统为98或者98系统以下，需要驱动程序，将光盘里的引导程序安装就可以了。
    - (b)连接线没插好，连接线已经连接，但出现松脱或者断裂等造成找不到。
  - 视频采集线不可以使用或者接上没声音?
    - 可能是视频线位置错误，黄色为视频线，红、白两色为音频线。
  - 无法录制节目怎么样办?
    - (a)把视频线，音频线接好(黄色为视频线，红、白为音频线)。
    - (b)如果无声输出，请调换音频线的位置，直至有声音输出为止。
    - (c)视频录制时最好接上外接电源。
  - 为何有时会死机?
    - 拷贝资料或者格式化进行当中，拔掉USB连线，会造成按键锁死。当拷贝资料时，应以播放器液晶显示的资料复制进度为准，当播放器的音符停止跳动时，表示复制已经完成。在结束与PC连接而要拔除USB线前应确认移动 盘是否已安全跳出(Eject)，请点击桌面下方通知区域安全删除硬件的图标，确认安全地移除硬件或进入档案总管(Windows Explorer),找到待测机器所产生之移动式硬盘，按鼠标之右键，选择执行弹出。  
注意：一定不要在拷贝完成或格式化结束以前拔掉USB连线。
- 音乐播放问题**
- 为什么在网上下载的WMA不能播放?  
因为WMA文件的版权保护，有破解软件，但是并不完善，建议自行制作WMA。在使用WMP (windows media player)制作WMA时，注意不要选择版权保护。
  - 为什么视频、音频、JPG放进播放器不能播放?
    - (1)确认目录是否正确。
    - (2)格式是否为本机支持，网上下载的ASF、JPG有可能不能播放，请转换格式。

38

# 目录

<b>安全注意事项</b>	<b>电子书操作</b>
安全及使用 ..... 1	电子书操作 ..... 11
耳机使用须知 ..... 1	英汉词典操作 ..... 12
电池使用须知 ..... 1	图片浏览操作 ..... 13
<b>本机主要功能</b>	<b>摄像机模式操作</b>
本机主要功能 ..... 2	摄像机模式操作 ..... 14
<b>组件</b>	<b>照相机模式操作</b>
组件 ..... 3	照相机模式操作 ..... 15
<b>按键及功能位置</b>	<b>FM收音模式操作</b>
正面 ..... 4	FM收音操作 ..... 16
侧面 ..... 5	录制模式操作 ..... 17
顶/底面 ..... 6	定时录制模式操作 ..... 18
<b>基本功能</b>	<b>附件模式操作</b>
开/关机 ..... 7	贪吃蛇 ..... 19
<b>视频操作</b>	俄罗斯方块 ..... 20
视频操作 ..... 8	内存信息 ..... 20
<b>音频操作</b>	日历界面 ..... 21
音频操作 ..... 9	
<b>游戏操作</b>	
游戏操作 ..... 10	

# 目录

## 菜单设置模式操作

时间设置 .....	22
扬声器 .....	22
语言设置 .....	23
存储介质 .....	23
显示 .....	23
默认参数 .....	24
自动关机时间 .....	24
格式化 .....	24

## 游戏卡及SD/MMC卡使用

游戏卡及SD/MMC卡插入和拔出 .....	25
SD/MMC卡的使用 .....	25

## 充电功能

电池充电 .....	26
------------	----

## 音视频连接

连接CD/DVD录制音视频 .....	27
连接电视播放 .....	28

## 连接电脑

安装驱动程序 .....	29~30
文件的上传/下载 .....	31

## 使用本机转换工具

使用本机转换工具 .....	32~35
----------------	-------

## 产品规格

产品规格 .....	36
------------	----

## 疑难解答

疑难解答 .....	37~38
------------	-------

# 疑难解答

## 功能操作问题

### • 无法开机

- (a)电池可能没电，将播放器充电，充上电就可以打开了。  
(b)机器处于程序紊乱死机了，按一下机身上侧的[RESET]键就可以了。

### • 播放过程中忽然自动关机

- (A)电池电量不足引起关机，观察显示屏可指示电池电量。  
(b)播放机的自动关机设定很短，当无按键操作一段时间就自动关机。

### • 显示屏显示一段时间显示变黑

- 检测屏保时间设置是否开启，若开启会按时间关闭显示屏起到延长电池播放时间的作用。

### • 收不到电台

- 耳机是否插上

## 文件上传、下载问题

### • 我的电脑为什么不能识别播放器？

- 是否有开机，是不是在主菜单模式，电脑USB口故障(机械损坏，供电不足等)。电脑操作系统故障，最好重新启动或安装系统软件，或者是驱动安装失败，不能正确识别播放器。

### • 为什么电脑总是提示不能连接播放器?可是播放器上明显示着MSDC?

- 这个问题是由于USB线没有插到底，因为播放器的USB控制电路是根据USB口处是否存在4.5V~5.0V的电压来确认是否连机的，故播放器能正常显示已连接;由于USB是串行设备电源线和数据线的接口长度不同，造成电脑与播放器不能交换数据。

### • 为什么内存标称容量和播放器上面显示的内存容量不一致?

- 播放器标称容量为128M，但是根据1000和1024算法不同，格式化完之后的容量应该为125M(就如同1.44M的3寸软盘格式化之后为1.38M一样)。之所以PC显示与MP3显示内存容量有偏差，是因为它们之间差额是用来存放播放软件和GB中文字库。

## 产品规格

项目	规 格
视频格式	支持ASF格式的MP4视频播放
音乐格式	支持MP3、WMA和WAV等音乐格式播放
音效模式	多种音效模式：正常、古典、流行、金属、爵士、低音
播放方式	多种播放模式：重复单首、重复全部、随机播放、正常播放
显示屏	3英寸超大AU高清屏，1600万真彩色
录音	采用ADPCM专业录音采样和直录MP3压缩编码功能
FM收音功能	可预设20个电台
FM接收范围	87.5MHz-108MHz
照像	200万像素，插值300万像素
摄像	最大支持320×240像素
移动存储功能	可作移动硬盘（U盘）
PC接口方式	USB 2.0(Full speed)
软件支持	快速方便的播放器管理软件
支持软件系统	Windows 98/2000/XP (Win2000/XP或以上无须驱动程序)
总谐波失真THD	≤3%
不失真输出功率	≥5mW×2

•若有规格变化及技术更改，恕不另行通知。

## 安全注意事项

### 安全及使用

- 请不要在多尘、潮湿、高温、磁性很强的环境下使用及存放本机。在游泳池、浴室、厨房等环境中使用时，请格外注意。
- 外出携带本机，特别是跑步等剧烈运动时，请将本机牢固的固定在身上，以免从高处跌落或被重物所压，否则本机可能会音质下降，甚至会损坏。
- 使用USB连接线连接计算机时，请正确的插入方向，否则USB连线倒插会引起电脑故障或本机故障。
- 在随身听和电脑连接好进行通讯时，不要随意扭动USB连线，以免数据中断影响正常的操作。
- 游戏/SD/MMC卡插入拔出均注意执行关机操作，因为插入拔出时电流很大，会给机器造成不可预测的损伤。
- 在解除本机与电脑的连接前，先点击电脑桌面右下角的USB图标退出，再拔出USB连接线。这样会减少电脑和本机出现错误。

### 使用须知

- 敬请不要在开车或者在需要精神高度集中的情况下，使用本产品。
- 走路时，在具有潜在危险性的地方（如公路、工地旁），请特别注意安全或最好暂停使用耳机。
- 请避免大音量长时间使用耳机，如果您有耳鸣的病症，必须调小音量或不连续使用耳机。


### 电源使用须知

- 当本机放置不用时，须卸下所有电源。
- 限使用附带的电源适配器，不可使用任何其它电源适配器。
- 要从电源插座卸下电源适配器时，一定得抓着适配器座身，不要拉着导线拔下。
- 为防止触电事故，请勿用潮湿的手碰触使用中的电源适配器。

## 本机主要功能


- 支持MP3/WAV/WMA音频格式；
- 标准USB接口、内置SD卡插槽，支持1GB的SD/MMC卡；
- 支持ASF格式的MP4播放；
- JPEG格式、相片浏览功能；
- 视频输出,连接电视播放；
- 视频输入,可录制电视节目；
- FM立体声调频收音功能；
- 时间、万年历、检查存储功能；
- 便捷的游戏操作和丰富的游戏功能（通过更换游戏卡来更换不同游戏）；
- 屏幕保护功能；
- 200万像素，插值300万像素数码相机与320x240, 30fps的摄像功能；
- 支持定时录制，包括MIC外录,LINE IN线路输入录音及视频录像；
- 支持TXT文本阅读，在同一个文档下可设置9个书签；
- A-B复读；
- 支持关机状态USB充电；
- 电子词典（英汉词典）；
- 内置立体声音响系统；

## 使用本机转换工具






• 本软件的使用方法




• 默认路径在原文件路径名称后附加X。目录不变。如D: file\1.JPG转换后D: file\1X.JPG




• 随机附件为免费赠送, 不属包换, 保修范围。  
如有变更, 恕不另行通知。

## 按键及功能位置

## 使用本机转换工具



4



★ 安装时，可能会提示安装dx9或windows Media Player9 series,请到相应网站下载相关程序。

33

## 使用本机转换工具

- 本机的随机光盘中有格式转换工具，可以将电影文件（VCD、DVD）转成\*.asf格式；将音乐转成\*.mp3将图片转成\*.jpg格式，打开光盘，选择PMP\_tools，按你电脑的操作系统选择WIN98\_ME/winnt\_2000\_XP打开相应文件夹：

1 点击“SETUP.EXE”，执行安装程序操作，如图所示：



2 信息收集完结后，出现“下一步”操作的提示，点击“下一步”执行操作



3 在此界面可以对公司名称、用户名进行更改，更改完毕后，点击“下一步”执行操作




4 路径选择可以将文件按照要求放到对应的文件夹里，方便寻找




## 按键及功能位置

### 侧面



## 按键及功能位置


### 顶/底面



## 连接电脑

### 文件的上传/下载

- 长按[①]开机，在待机画面（主菜单）模式。
- 用包装盒里所提供的USB电缆一端接在电脑上。
- USB电缆的另一端接在MP4播放器上，播放器屏幕上会出现“MSDC”表示连接成功。
- 双击Windows桌面上的“我的电脑”图标，会发现电脑里有一个新的盘符，它代表您的MP4播放器。
- 要从电脑下载文件到MP4播放器，只需简单地把要下载的文件拖动到您的MP4播放器的硬盘里即可。同样，也可把MP4里的文件传送到电脑上。
- MP4播放器除了可以存储音乐文件外，亦可以存储其他类型的文件。



#### 注意：

在MP4与电脑的数据交换时，切勿拔除USB线，否则会造成按键失控，甚至整机程序丢失。



C. 等安装进度条显示结束后，按“Finish”□结束安装最好重启电脑（按提示要求）



#### • 卸载驱动程序

1. 在98、98SE、ME2000、XP系统下，操作：点击[开始]→[程序]→[控制面板]→[添加/删除程序]→[安装/卸载]→[Sunplus Spca536]，点击删除即可。  
或者直接用本身的卸载程序：→[开始]→[程序]→[Sunplus Spca536][Uninstall卸载]

## 基本功能

### 开/关机

- 长按[①]键开机，显示屏显示如图开机画面，电源/充电指示灯为绿色（充电时为红色）。



- 在需要关机时，长按[①]键三秒关机状态。



- 在非播放或非录音状态时，如果本机在设定时间（从不\3\15\30分钟）内没有任何操作，则会自动关机。本机默认为3分钟，设定“从不”表示关闭自动关机功能。

如果开机过程出现提示“没有找到磁盘”的信息，请重新启动一次；如果有错误信息，请尝试接入USB对磁盘进行检查分区或者格式化；如果以上操作都无效，请和代理商联系维修。

- \* 当电量显示为空，需充电，充电时电源指示灯变红色，充满时指示灯熄灭（机身发热，属于正常现象）充电约六小时。

## 视频播放操作

- 长按[①]键，打开播放器，等待机器进入菜单画面。
- 通过[◀][▶][▲][▼]键，选择“视频”功能，按[↓]键确认操作，退回到主界面按[←]键。
- 进入操作界面后，按[◀][▶][▲][▼]键，选择想要播放的视频内容，按[PLAY]键确认播放。
- 在播放前，按[M]键进入设置选项，通过[▲][▼]键选择音频效果、播放模式、文件保护、删除文件、音频设置、信息等操作。
- 通过[M]键进入子菜单，通过[▲][▼]键选择子菜单，按[▶]进入子菜单设置，按[▲][▼]对子菜单设置，按[◀]退出单个的菜单设置，按[←]键退出子菜单设置操作。



选择视频



视频子菜单

- 音频效果: 可以进行EQ切换，包括：古典、流行、金属、爵士、低音、正常。选择您喜欢的影视音效。
- 播放方式: 重复单首、重复全部、随机播放、正常播放
- 文件保护:  写保护，对选中的文件写保护，避免意外删除  
 解除保护
- 删除选择:  删除单张：删除当前选中的视频文件  
 删除全部：删除文件夹中所有没写保护的视频文件
- 音频设置: 8KHz、16KHz、24KHz、32KHz、48KHz
- 信息：播放文件格式相关内容

## 连接电脑

### 安装驱动程序

- 将随机附带的安装光盘放入电脑的光驱，打开“CA536\_Drive”文件夹执行“CA536\_Driver\Window\InstallDriver\Setup.exe”文件。

A. 安装如下图操作，点击“下一步”




B. 执行“下一步”操作



## 连接电视

## 音频播放操作



28

- 打开播放器，通过[◀][▶][▲][▼]键选择“音频”功能，按[↓]键确认操作，退回到主界面按[←]键。
- 进入“音频”界面，通过[▲][▼]键，选择要播放的曲目，按[PLAY]键播放。



选择音频      播放界面

- A-B复读功能：在播放的过程按[↓]键设置起始点“A-”，再按[↓]键设置终点“B”显示“A-B”时，本机即进行起点与终点之间的复读，再按[↓]键则取消“A-B”间的复读。
- 在选择曲目界面下，按[M]键进入子菜单界面，按[▲][▼]选择“音频效果”，按[▶]键进入子菜单，选择合适的EQ模式，按[↓]键确认操作。
- 在子菜单界面还可以选择设置：播放方式、文件保护、屏保时间、删除选项、退出设置。
- 在播放状态下按住[▶]快进，按[PLAY]键暂停，再按继续。
- 在播放状态下按[←]键退出播放。



- 在播放状态下按[M]键切换功能模式，▲前后△A-B:[▲][▼]前后选曲，按[↓]进行A-B复读。Volume:[▲][▼]音量+/-, EQ:[▲][▼]音效切换, Repeat:[▲][▼]播放方式切换，退出任何菜单或模式按[←]键。
- 当“音频”文件夹里无音乐文件时，会显示“无文件”。

9

## 游戏操作

- 长按[Φ]键，打开播放器，等待机器进入菜单画面。
  - 通过[◀][▶][▲][▼]键，选择“游戏”功能，按[↓]键确认操作，退回到主界面按[←]键，在游戏中专用按键定义如下：
- 选择游戏

游戏中按键定义
- 按[◀][▶]选择“开始游戏”，按[↓]键确定。
  - 如果游戏卡没有插入卡槽时，当您开始游戏时会显示“游戏卡不存在”。您可以更换游戏卡来玩不同的游戏（有关游戏卡请到销售商处查询）。
  - 游戏开始前按[▲][▼]可以设置游戏过程中的声音。
  - 游戏中定时录制、自动关机、屏保是没有作用的。
  - 游戏中请勿拔插游戏卡，以免造成系统错误。
  - 游戏中短按[PLAY]退出当前游戏，长按[PLAY]3秒后松开按键则退回到游戏主界面(上图所示)

## 音视频连接

### 连接CD/DVD录制音视频



- ① 连接音频、视频输出线（CD/DVD连接方法请参考CD/DVD使用说明）。
- ② 打开CD/DVD的电源，并把输入模式选择设定于适当位置（设定AV状态或参考CD/DVD使用说明）。
- ③ 只录制音频时，黄色头不用接，播放器选择LINE In。
- ④ 播放器的设置见17, 18页

## 充电功能

## 电子书操作

### 电池充电

- USB充电：在播放器关机的状态下，将附送的USB连接线连接到计算机的USB接口和播放器的USB接口，计算机将自动给播放器进行充电，充电过程中充电指示灯为红色，充完成后指示灯熄灭。（如此时开机，将自动断开USB充电）
- 电源适配器充电：将附送的电源适配器插入电源插口，开机时显示屏上电池符号变为插头，红色LED亮，表示正在充电。充电满后红色LED熄灭，关机状态一般充电为6小时左右。
- 充电过程：机器会有较微发热属正常。

- 打开播放器，通过[◀][▶][▲][▼]键选择“电子书”功能，按[↓]键确认操作。
- 进入“电子书”界面，通过[▲][▼]键，选择要阅读的文件，按[PLAY]键开始阅读。



电子书界面



选择界面



阅读电子书界面

- 在阅读过程按[M]可以设置9个书签，当您下次打开文件时，按[↓]将跳至第一个书签，再按[↓]可以跳至下一个书签。
- 如果要取消书签，在设置书签的位置按[M]。
- 删除电子书：在选择电子书界面，按[▲][▼]键选择您要删除的电子书文件，按[M]键弹出删除的选项，选择“删除单张”时，按[↓]键确认，将删除您所选择的文件，如果选择“删除全部”时，将删除所有的电子书文件。

## 英汉词典操作

- 长按[Φ]键，打开播放器，等待机器进入菜单画面。
- 通过[◀][▶][▲][▼]键，选择“英汉词典”功能，按[↓]键确认操作，退回到主界面按[←]键。
- 按[◀][▶][▲][▼]键移动红色选框来选择您要输入的字母，按[PLAY]键确定，将单词输入完后按[↓]键就可以查询到此单词的读音、词性、意思等相关信息。
- 在输入的过程中按[M]键将左下角的INPUT改为DEL时，按[◀][▶]将红色选框移动您要删除的字母，按[PLAY]键就可以删除。
- 如果您删除了所有输入的字母时，系统将自动将左下角的DEL改为INPUT.这时您可以直接输入字母。如果您只删除了部分的字母时，要按[M]键将左下角的DEL改为INPUT时才可以继续输入字母。
- 长按[◀][▶][▲][▼]键可以快速的移动选框。



英汉词典界面



输入界面


## 游戏卡及SD/MMC卡使用

### 游戏卡及SD/MMC卡插入和拔出

- 将游戏卡及SD/MMC卡按照图示方式插入到播放器的卡槽。



- 如果要拔出游戏卡及SD/MMC卡，请首先确保播放器当前对卡没有操作。然后用手轻压一下卡，游戏卡及SD/MMC卡会自动弹出。
- 当不能弹出时，在SD/MMC/游戏卡如下图所示处有一个槽，请直接掐住槽拔出。



- 使用SD/MMC时，请用本机对SD/MMC进行格式化，确保的文件格式是FAT格式，本系统不支持FAT32、NTFS文件格式。

### SD/MMC的使用

- 当播放器中有SD/MMC时，系统优先使用外部的存储卡，若要使用内存的话，参阅说明书的“设置”部分，关于“内存”与“储存卡”切换之间的说明----存储介质。

注：尽可能在关机状态下插入或拔出游戏/SD/MMC卡，以免程序丢失或者数据错误。

## 菜单设置模式操作

## 图片浏览操作

### 默认参数



\* 就是将机器恢复到出厂时的默认设置状态，但机身内部的数据不会改变。默认的语言是英文。同时开机画面也恢复到出厂设置，也可以参照“设置”里面的“语言”进行更改。

### 自动关机时间



\* 此功能表现为，在待机状态下无任何操作时，机器将按照设置时间自动关机，可以设定的时间：从不关机、3分钟关机、15分钟关机、30分钟关机。

### 格式化



\* 在功能出现紊乱后，执行此操作将机器内数据清除，重新对闪存进行划分，恢复机器工作状态，但在执行此操作之前，请务必做好数据备份工作。

### 注意：

一般电影、图片文件存放在这个文件夹“G”/“H”（可移动磁盘）/SD/MMC:/DCIM/100MEDIA”而MP3文件则放在“G（可移动磁盘）:/MP3”文件夹里。电子书放在G（可移动磁盘）:/TXT中否则将不能正常播放。

### 图片浏览操作

- 打开播放器，通过[◀][▶][▲][▼]键选择“图片”功能，按[↓]键确认操作，进入图片预览界面。退回到主界面按[←]键。
- 通过[◀][▶][▲][▼]键选择要浏览的照片，按[PLAY]键可将选择的照片变为全屏显示，此时再按[M]键，可将图片设为自动浏览，自动翻页时间为3秒，要停止图片浏览请再按一下[M]键。



图片浏览

- 对需要锁定的图片，在预览状态下，可以按[M]键进入设置菜单选择“文件保护”进行设定，若需要解除保护则可以按“解除保护”。
- 对于不要的图片，可以进入“删除选项”执行删除操作，即可以“删除单张”，也可“删除全部”即删除当前文件夹中没有写保护的文件。
- 网上下载的图片，若不可以显示请用软件转换。本机显示图片尺寸为240×160，320X240，在裁切时注意按比例缩放，否则可能出现图片显示不成比例。
- 在浏览时，短按[↓]键就可以将当前预览的图片设为开机画面。

### 注意：

图片的放置是对机器显示是有影响的，最好是横置，如果不是横置的，是竖着的，则可以用视图软件进行编辑，编辑之后就可以使用了！

## 摄像机模式操作

- 打开播放器，通过[◀][▶][▲][▼]键选择“摄像”，按[↙]键确认操作，进入摄像状态。



选择摄像机

- 进入摄像模式后，按[M]键打开子菜单，按[▲][▼]键选择白平衡、特殊效果、退出。按[▶]键进入子菜单设置，按[▲][▼]键进行选择，按[◀]键退出设置。  
白平衡：自动、日光、阴天、白炽灯、荧光灯  
特殊效果：怀旧、黑白、负片、正常  
退出：关闭子菜单
- 预摄模式时亮度、焦距同照相模式数据相同，“320”摄像像素，[01: 33: 42]指内存还可以摄像时间。按[PLAY]开始摄像，时间会从零开始计时，这时[00: 00: 01]是实际摄录的时间，再按[PLAY]摄像结束，并自动保存在视频文件中。按[←]键返回主菜单。在视频模式下查看摄像文件。

## 菜单设置模式操作

### 语言设置



\* 有“English”和“简体中文”两种选择，通过[▲][▼]键选择，按[↙]确认。

### 存储介质



\* 目前本机有三种存储状态可能选择：内存(内部存储器)、存储卡(外部SD/MMC卡)、可以自由切换两种存储方式存储结果不可以累加。其中，第三种的PC-DEVICE为升级端口。

### 显示/电视输出



\* 此功能需要外部视频线支持，将播放器与电视机相连接，TV-PAL、TV-NTSC为电视两种制式，选择合适的制式，才可以接收到有效的信号。此时，电视机的屏幕变成播放器的显示屏，播放器的每一步操作，都可以在电视机显示屏上表现出来。

选择“LCD”按[↙]，可以调整播放器显示的“亮度”和“对比度”，按[▲][▼]键来选择您要调整的项，按[◀][▶]键来调整。

\* 当连接电视时选择LCD将返回本机屏幕显示。

\* 连接方法见28页

## 菜单设置模式操作

## 照相机模式操作

- 打开播放器，按[◀][▶][▲][▼]键，选择“设置”按[↓]键进入子菜单，如图所示：



- 进入设置模式，按[▲][▼][◀][▶]键可上、下、左、右选择不同的设置功能，如下图所示：

### 时钟设置



\* 进入“时钟”设定界面，按[↓]键进行操作，按[◀][▶]移动光标至需要更改的地方，按[▲][▼]即可实现更改操作，更改完后按[↓]确认并退出。

### 扬声器



\* 此操作可控制喇叭的开、关与按键音开、关，通过[▲][▼]选择，按[↓]确认。

- 打开播放器，通过[◀][▶][▲][▼]键选择“照相”功能，按[↓]键确认操作，进入照相界面。



选择照相机

- 进入照相模式后，按[▶]键图像中间图标“0.00”焦距会以0.2增加,最大为4.00，最小1.00，按[◀]键减少。按[▲]键调整图像亮度“+0.6EV”以0.3增加，最大1.5，最小-0.3按[▼]键以0.3减少，左下角显示“280”是指当前照片像素，右下角显示 “[147]”是指还可以存多少张相。调整好模式确定你所要拍的景物按[PALY]键拍照,相片会自动保存在图片下。
- 在相机模式时按[M]键进入子菜单，按[▲][▼]选择照片大小、图片品质、白平衡、特殊效果、情景模式、拍照模式、退出。
- 按[▶]进入子菜单设置,按[▲][▼]进行选择，按[◀]退出设置。  
照片大小：2048x1536、1600x1200、1280x1024、1024x768、800x600、640x480  
图片品质：高、中、低  
白平衡：自动、日光、阴天、白炽灯、荧光灯  
特殊效果：怀旧照片、黑白照片、负片照片、正常照片  
情景模式：白天、夜晚  
拍照模式：单张、多张、自拍  
按[←]键返回主菜单,在图片模式下查看相片文件。

## FM收音操作

- 打开播放器，通过[◀][▶][▲][▼]键选择“收音”，按[←]键确认操作，进入收音机状态，退回到主菜单按[→]



选择收音机



收音界面

按[▲][▼]选择：

- 手动调台：按[◀][▶]以0.1MHz步进改变频率调台。
- 手动存台：收到电台按[▲][▼]键，选择手动存台，按[◀][▶]调到要保存的位置，按[↓]键保存。选择要收听的电台按[↓]键开始收听。
- 手动选台：按[◀][▶]选择已存储的电台，按[→]确定。
- 自动搜台：按[↓]键将从低端到高端整个FM频段进行搜索，如果要存台请参考“手动存台”。
- STE/MONO:按[◀][▶]切换STEREO/MONO功能。按[→]键确认。
- 在播放状态下按[M]进行音量调节，按[▲][▼]增加或减少音量。
- 收听电台时一定要插入耳机，它兼有FM天线作用，如果您没有插入耳机的话，系统将提示“请先插入耳机”。

## 附件模式操作

### 日历界面

- 本机支持万年历功能，具体操作如下：
- 通过[▲][▼]键，选择“日历”按[←]键显示日历。
- 按[→]键打开“日历”界面，光标停留的地方即为当前设置日期。



附件界面



日历界面

- 该日历还能显示星期几，而且星期六、星期日分别用“蓝”、“绿”两色，以区别工作日的“灰”色，正上方显示的是年份、月份；
- 按[→]键或者[←]键确认退出；
- 时间、日期的更改可在“设置”功能中实现。

## 附件模式操作

### 俄罗斯方块


- 按[▲][▼]选择“俄罗斯方块”按[→]键进入“俄罗斯方块”的游戏界面。
- 按[↓]开始游戏，按[◀][▶][▲][▼]键的分别控制“变形”、“加速”、“左”、“右”游戏中，按[↓]暂停 / 恢复操作退出游戏就按[←]键，返回操作界面。



附件界面



选择界面



俄罗斯方块

### 存储信息

- 本功能为自动检测存储器的内存状态，查看内存使用空间,选择“存储信息”，按[↓]键进入，再按[▲][▼]选择“内存”或“存储卡”按[→]键显示已使用内存信息。
- 按[↓]键进入“内存信息”界面，若外接SD/MMC卡，系统优先检测外部的存储卡，若要检测内存的存储信息，参阅说明书的“设置”部分，关于“内存”与“储存卡”切换之间的说明----存储介质。



附件界面



选择界面



内存信息

## 录制模式操作

- 打开播放器 进入待机画面通过[◀][▶][▲][▼]键选择“录制”菜单，按[→]键进入录制状态，退回到主菜单按[←]。
- 录制分为LINE-IN/MIC/AVIn 视频录制三种，录制后的文件格式为ASF/MP3。
- 视频录制选择AV in 按[→]键确认，如果有视频信号输入则打开后显示屏上即显示视频信号。如果无视频信号则为空屏，在有视频信号输入状态按[PLAY]键，即开始录制信号。此时，“摄像机”图标由“黄”变“红”且不停的闪烁，再次按下[PLAY]键后便停止信号录制，“摄像机”图标由“红”变“黄”停止闪烁。
- 选择正确的录音模式后，按[PLAY]键开始录音，再按[PLAY]键停止录音。
- 录制的文件分别放在视频、音频文件夹中，播放请参照（8, 9页）的介绍。
- 有关连接方法请看27、28页



节目录制

### 注意:

在LINE-IN/MIC时应在“音频”中将屏保/自动关机时间设为无限长，否则会在设定的时间到达时自动关机。

## 定时录制操作

- 打开播放器，通过[◀][▶][▲][▼]键选择“定时录制”，按[↙]键确认操作，进入定时录制的状态。
- 按[▲][▼]选定“启动”时按[↙]或者[PLAY]键进入设置，按[◀][▶]键选择录制的日期、开始时间、结束时间、录制模式，按[▲][▼]来设置。



附件界面



选择界面



选择界面

- 如果您想关闭已启动的定时录制，在进入定时录制的选择界面时按[▲][▼]选择“关闭”，并按[↙]确认。
- 所有的定时录制如果启动时，你在使用插卡游戏，此时将没有作用。

## 附件模式操作

### 贪吃蛇


- 打开播放器，按[◀][▶][▲][▼]键，选择“附件”按[↙]键进入子菜单，按[▲][▼]键选择“贪吃蛇”，按[↙]键进入“贪吃蛇”游戏界面。



附件界面



选择界面



贪吃蛇

- 刚进入游戏的画面是静止的，按[↙]键游戏开始，退出按[←]键。
- 此时按[◀][▶][▲][▼]键就能控制蛇的上、下、左、右的翻转，以吞食屏幕当中随机出现的小方块。
- 在游戏过程中，按[↙]键暂停/恢复游戏操作。

注：控制加速的方法：使蛇头对准前时的方向，按住通往该方向的滚轮不放，即可实现加速。