

管制和安全注意事项

本附录列出了与此投影机有关的一般注意事项。

FCC 声明

本设备经检测,符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。这 些限制旨在为居家设施提供防止有害干扰的合理保护。本设备会产生、使用和 辐射无线电频率能量,如果不遵照说明进行安装和使用,可能会对无线电通信 产生有害干扰。

但是,不能保证在特定安装条件下不会出现干扰的现象。如果本设备确实对无 线电或电视接收造成了有害干扰(可通过关闭和打开设备电源来确定),建议 用户采取以下一项或多项措施来消除干扰:

- •调节接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- •将此设备和接收设备连接到不同电路的电源插座上。
- 向代理商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

注意事项:屏蔽线缆

连接其它计算设备时必须使用屏蔽线缆,以确保符合 FCC 管制要求。

小心

未经制造商明确许可所进行的任何变更或修改,可能导致用户失去由联邦通信委员会授予的使用此设备的资格。



运行条件

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。在运行时符合下面两个条件: 1. 本设备不会产生有害干扰。

2. 本设备必须承受接收到的任何干扰,包括可能导致异常操作的干扰。

注意事项:加拿大用户

此 B级数字设备符合加拿大 ICES-003 的要求。

针对欧盟国家的符合性声明

EMC 指令 89/336/EEC (包含修正内容) 低压指令73/23/EEC (及93/68/EEC 修正指令) R & TTE 指令 1999/EC (如果产品具备 RF 功能)





使用注意事项	2
安全信息	2
注意事项	3
眼睛安全警告	5
简介	6
产品特性	6
句装概览	7
产品概监	8
, 出现 22 ·································	8
	9
连接端口	10
带鼠标功能和激光指针的遥控器	11
安装指南	12
连接投影机	12
连接计算机/笔记本电脑	12
连接视频	13
打开/关闭投影机电源	14
打开投影机电源	14
关闭投影机电源	15
警告指示灯	
调整投影图像	
调整投影机图像高度	
调登 <u></u> 权影机图逐同员	17
用立坎判	
加广注刷	10 10
<u> </u>	10
历希亚小米半	
琮1F力冮 节单树	21 22
<i>⊼++</i> 10 <i>图像-</i> Ⅰ	23
图像-11	
语言	
投影设定	
灯泡与电源设定	36
附录	37
故障处理	37
更换灯泡	41
兼容模式	
RS232 命令	43
吊顶安装	
Optoma 全球办事机构	45





安全信息



等边三角形内带箭头的电闪符号旨在警示用户:产品内部有未绝缘的"危 险电压",存在人员触电危险。

等边三角形内的惊叹号符号旨在警示用户:注意设备上标注的重要操作和 维护(维修)文字说明。.

警告:为降低火灾或电击风险,不要让本设备遭受雨淋或受潮。机壳内存在危险高 电压。不要打开机壳。应委托专业人士进行维修。

B 级辐射限制

此 B级数字设备符合"加拿大干扰成因设备条例"的所有要求。

重要安全事项

- 1. 在使用本投影机之前阅读这些指导说明。
- 2. 妥善保管这些指导说明,供以后参考。
- 3. 遵循所有指导说明。
- 4. 按照制造商的指导说明进行安装。

A. 不要阻塞任何通风口

为确保本投影机可靠运行而不会过热,应将投影机放置在通风良好的位置。例如,不要将投影机放在床上、沙发上、地毯上或可能阻塞通风口的其它类似表面上。不要将其放在封闭空间(如书柜或壁柜)内,以免妨碍通风口正常通风。

B.**不要在靠近水的地方或潮湿的地方使用本投影机。**为降低火灾或触电 危险,切勿使本投影机遭受雨淋或受潮。

C. **不要安装在热源附近,**如散热器、加热器、火炉或其它产生热量的 设备(包括放大器)。

- 5. 清洁时使用干布。
- 6. 仅使用制造商指定的连接件/附件。
- 委托专业服务人员进行维修。当投影机由于以下等原因而损坏时,需要 维修:

■ 电源线或插头损坏等。

■液体溅入或物品掉入设备内。

不要尝试自行维修本投影机。打开或卸下机壳时存在危险电压或其它危险。请打电话给 Optoma 以联系您附近的授权服务中心。

- 不要让异物或液体进入投影机 否则它们可能接触到危险电压点或短路 元件,从而导致火灾或电击。
- 9. 留意投影机外壳上的安全标志。
- 10. 除了合格的专业服务人员外,不应让其他人调整或修理投影机。





注意事项

请按照本用户手册建议的所有警告、注意事项以及维护说 明进行操作,以最大程度地延长设备的使用寿命。

- ▲警告 切勿直视投影机镜头。以避免亮光可能会伤害您的眼睛。
- ▲ 警告 为降低火灾或触电危险,切勿使本产品遭受雨淋或受潮。
- ▲警告 请勿打开或者拆卸本产品,以免发生触电。
- 整告 更换灯泡时,请等待设备冷却后再行操作,操作要按照全部更换说明进行。
- 於一整告 本产品将自行检测其灯泡使用寿命。投影机显示警告消息 时一定要更换灯泡。
- 於一警告 更换灯泡模块(参见第 36 页)后,请在屏幕显示"灯泡 与电源设定"菜单中重新设置"灯泡更新后设定"功能。
- 於警告 为避免损坏投影机,在关闭本产品之前请让冷却风扇运转 若干分钟。
- ▲ 警告 首先打开投影机电源,然后打开信号源电源。
- ▲警告 在投影机工作过程中,请勿使用镜头盖。
- 警告 当灯泡使用寿命接近结束时,银幕上将会显示「建议更换 灯泡」信息。请与您当地的经销商或服务中心联系以尽快 更换灯泡。(参见第 41 页)





务必:

- ◆ 在清洁之前请先关闭投影机电源并拔掉电源插头。
- ◆ 使用蘸有中性洗涤剂的软布擦拭主机外壳。
- ◆ 如果本产品长期不用,应从交流插座中拔下电源插头。

切勿:

- ◆ 阻塞设备上通风口和开口。
- ◆ 使用擦洗剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。
- ◆ 在如下条件下使用:
 - 温度过高、过低或极潮湿的环境中。
 - 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。
 - 任何产生强磁场的设备附近。
 - 阳光直接照射。









- 切勿直视投影机光束。
- 避免站在面对光线的地方,请尽量背对光线。
- 推荐使用教鞭或激光笔,以避免用户进入光线区。
- 确保投影机与屏幕和观众不在一条线上,以免讲演者注视观众时看到投影机灯泡。建议采用吊装方式,而不是将投影机放在地板或桌子上。
- 在教室中使用投影机时,如果学生回答问题时需要指向屏幕上的某个位置,务必提醒学生不要注视光束。
- 为尽量减小灯泡功耗,请使用遮光设备保持房间黑暗以降低周围光线亮度。





产品特性

感谢您选购 Optoma 投影机。本产品是一款 XGA 单芯片 0.7" Darkchip3 DLP[®] 投影机,主要特性如下:

- ◆ 真正 XGA, 真实呈现1024x768像素
- ◆ 德州仪器单芯片 DLP[®] 技术
- ◆ 与 NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM 和 HDTV 兼容(480i/p、576i/p、720p、1080i)
- ◆ 多项自动功能:自动检测、自动保存调整结果
- ◆ 带激光指针的全功能红外线遥控器
- ◆ 友好的多语种屏幕菜单
- ◆ 先进的数字梯形失真校正和高质量的全屏幕图像缩放
- ◆ 友好的用户控制面板
- ◆ 内置两个2W的扬声器
- ◆ 多种音频输入
- ◆ 电脑信号兼容: UXGA、SXGA+、SXGA 压缩和 SVGA、VGA 大小调整
- ◆ 兼容 Mac
- ◆ 支持 DVI(与 HDCP 兼容)
- ◆ 支持网络功能 (LAN/RS232)







本投影机随机带有如下所示的物品,请检查包装以确保物品齐全。如果缺少任何物品,请立即与经销商联系。







1.8 米电源线

1.8 米 VGA 线





BO



1.8 米复合视频线

1.8 米 USB 线



1.8 米 RS232 线

◆由于每个国家(地区)的应用存在差异,因此一些地区可能附带不同的附件。



1.8 米 S-Video 线





2节 AA 电池

VGA/S-Video 适配器 (选件)











控制面板



- 1. 红外线接收器
- 2. 电源/待机 LED
- 3. 温度告警 LED
- 4. 灯泡告警 LED
- 5. 梯形失真+/-
- 6. 重新同步
- 7. 电源/待机
- 8. 四向选择键
- 9. 菜单 (开/关)
- 10. 信号源选择
- 11. 确定





- 1. DVI-D 输入接口(PC 数字/HDTV/HDCP 输入)
- 2. VGA1-In 接口(PC 模拟信号/HD/分量视频输入)
- 3. 音频输入接口(用于 DVI-D 或 VGA1-In)
- 4. S-Video 输入接口
- 5. 音频输入接口(用于 S-Video 或 Composite)
- 6. 复合视频输入接口
- 7. 网络接口 RJ45
- 8. 显示器环路输出接口
- 9. VGA2-In SCART 接口(PC 模拟信号/SCART RGB/HD/ 分量视频输入)
- 10. 音频输入接口(用于 VGA2-In SCART)
- 11. 音频输出接口
- 12. RS232 接口
- 13. 电源插口
- 14. USB 接口(连接到 PC 以实现远程鼠标功能)
- 15. Kensington[™] 锁端口



带鼠标功能和激光指针的遥控器





电源 重新同步 梯形修正 3. 影像比例 4. 5. 鼠标 6. 鼠标右击 7. 向上翻页 向下翻页 8. 9. 四向选择键 10. 确定 11. S-Video 信号源 12. 复合视频信号源

1.

2.

- 13. DVI 输入源
- 14. 信源锁定
- 15. 按钮 LED
- 16. 激光按钮
- 17. AV 静音
- 18. 影像冻结
- 19. 影像模式
- 20. 鼠标左击
 - 21. 放大
 - 22. 缩小
 - 23. 清除 24. 菜单
 - 25. VGA1 输入源
 - 26. VGA2 输入源
 - 27. 数字按钮





连接投影机

连接计算机/笔记本电脑



[′] 1	电源线
2	USB 线
3	网线
4	RS232 线
5音	频输入线
6VGA 至	VGA 线
7DVI 3	至 DVI 线
8音	频输出线



÷





连接视频 DVD 播放机、机顶盒、 HDTV 接收器 S-Video 输出 -4 3 3 6 2 视频输出 7 1 11 9 3 ilitit. 音频输出(用于有源 10 扬声器) DVD 播放机、机顶盒、 HDTV 接收器

⁻ 1	
2	复合视频线
3	音频输入线
4	S-Video 线
5	VGA 至 3 RCA 分量视频/HDTV 适配器
6	RCA 分量视频线(用于 YpbPr)
7	
8	HDMI 线
9	VGA 至 VGA 线
10	SCART VGA/S-Video 适配器
11	



◇ 由于每个国家 (地区)的应 用存在差异, 因此一些地区 可能附带不同 的附件。

Νοτε



打开/关闭投影机电源

打开投影机电源

- 1. 取下镜头盖。●
- 2. 确保电源线和信号线连接牢固。电源 LED 变成红色。
- 3. 按下控制面板上的"电源/待机"按扭,指示灯点亮。 ❷ 电源 LED 变成绿色。
- 打开视频源(计算机、笔记本电脑、或视频播放机等)的电源。投影机将自动检测信号源,在"投影设定"菜单中,确认"视频源锁定"已设成"关"。

文字图案



- ◆ 如果屏幕显示"无信号",请确认信号线连接是否牢固。
- ✤ 如要使用内置的测试图案,请按"AV 静音"按钮,然后按向 上箭头。
- 如果同时连接了多个信号源,可以使用控制面板上的"信号 源"按钮或遥控器上的直接信号源键进行切换。



◆ 首先打开投影机电源,然后打开信号源电源。





电源/待机







关闭投影机电源

按"电源/待机"按钮关闭投影机灯泡电源,投影机屏幕上会显示以下信息:



再按一次"电源/待机"按钮进行确认,否则该信息将在5秒 钟后消失。

 散热风扇继续转动约 30 秒进行散热,电源 LED 会闪烁红 色。当电源 LED 停止闪烁时,表明投影机进入了待机模 式。

在待机模式中按下"电源/待机"按钮即可重新启动投影机。

- 3. 将连接投影机的电源线从插座中拔出。
- 4. 切勿在电源关闭过程完成之后立即打开投影机电源。

警告指示灯

- ✤ 当 TEMP (温度)指示灯亮起红色时,表示投影仪过热。投影 机将自动关机。
- ◆ 当 LAMP(灯泡)指示灯变成红色时,表示灯泡有问题。关闭投影机电源,从插座上拔下电源线,并联络当地的经销商或本公司服务中心。参见第 45 页。
- ✤ 当 LAMP(灯泡)指示灯闪烁红色时,表示风扇不起作用。 请停止使用投影机,从插座上拔下电源线,并联络当地的经 销商或本公司服务中心。参见第 45 页。





调整投影图像

调整投影机图像高度

本投影机配有升降支脚,用于调整图像高度。

<u>要升高图像:</u>

- 1. 按下升降支架按钮 ●.
- 将投影机升高到需要的显示角度 2,然后松开该按钮将升 降支脚锁定到位。
- 3. 使用支脚螺丝 8 微调显示角度。

<u>要降低图像:</u>

- 1. 按下升降支架按钮。
- 2. 降低图像, 然后松开该按钮将升降支脚锁定到位。
- 3. 使用支脚螺丝 8 微调显示角度。





投影机的变焦/聚焦调整

您可以调节变焦环以放大/缩小图像。要将图像聚焦,旋转调 焦环直到图像清晰。本投影机的聚焦范围是 3.3 到 40.0 英尺(1.0 到 12.2 米)。



调整投影图像尺寸



◆本图仅供用户参考。





控制面板和遥控器

您可以通过两种方式控制各项功能:遥控器和控制面板。

使用控制面板	
(
U Power/ Standby (电源/待机)	参见第 14-15 页的"打开/关闭投影机电源"部分。
◀Source (信号源)	按"信号源"选择输入信号。
Menu(菜单)	打开或关闭菜单。
四向选择键	使用 🛓 🛡 ◀ 🕨 切换菜单。
● 确定	确认您选择的项目。
∇/ <u>∩</u> 梯形修正	调整因为投影机倾斜而引起的图像失真(±16 度)。
▶ Re-Sync (重新同步)	根据输入源自动同步投影机。





1				
	۲		0	
	AV MUT		RE-SYNC	
	FREEZE DISPLAY MODE		DISPLAY FORMAT	
	(
	18		Ű	ŀ
	®		ß	1
I	Q	0	Pg	l
	Œ	0 3	2	
	NENU VGA1	CLEAR SOURCE LOCK	ENTER S-VIDEO	
	4 VIGAZ	5 ™ 8	WIDEO 9	

使用遥控器





😃 电源	参见第 14-15 页的"打开/关闭投影机电源"部分。
Re-Sync (重新同步)	根据输入源自动同步投影机。
Keystone (梯形修正)	调整因为投影机倾斜而引起的图像失真(±16 度)。
Display For- mat(影像比 例)	显示屏幕菜单上的"影像比例"部分,以选择所需的 宽高比。
🕐 激光按钮	将遥控器对准屏幕,按住此按钮激活激光指针。
AV Mute(AV 静音)	即刻关闭音频和视频。再按一次此按钮解锁。
Freeze(影像 冻结)	按"影像冻结"按钮使屏幕图像静止。再按一次此按 钮解锁。
音量 +/-	增大/减小扬声器音量。
Display Mode (影像模式)	选择影像模式:计算机、Photo、Movie、sRGB 和使用者。
鼠标控制	使用此按钮在页面上操作鼠标。
鼠标右击	单击鼠标右键。
鼠标左击	单击鼠标左键。
🔓 向上翻页	使用此按扭向上翻页。
😲 向下翻页	使用此按扭向下翻页。
⊕ 放大	放大图像。
Q 缩小	缩小图像。
四向选择键	使用 🛦 🛡 ◀ 🕨 切换菜单。
Menu(菜单)	显示或退出投影机的屏幕显示菜单。
Clear(清除)	清除您的选择。
Enter(确定)	确认您选择的项目。
Source Lock(视频源锁定)	选择自动检测所有接口端口,或锁定当前接口端 口。(参见第 30 页了解详情)
Video(视频)	选择复合视频信号源。





S-Video	选择 S-Video 信号源。
VGA1	选择主 VGA-In 信号源。
VGA2	选择辅助 VGA-In 信号源或 SCART 信号源。
DVI	选择 DVI-D 信号源。





屏幕显示菜单

本投影机具有一个多语种屏幕显示 (OSD) 菜单,可以通过 它调整图像和更改多种设置。投影机将自动检测信号源。

操作方法

- 1. 如要打开 OSD 菜单,请按遥控器或控制面板上的"菜单"。
- 3. 当显示 OSD 时,使用 ◀▶ 键选择主菜单中的项目。在特定页上 进行选择时,按 ▼ 键进入子菜单。
- 3. 使用 ▲ ▼ 键选择所需的项目,使用 ◀ ▶ 键调整设置。
- 4. 在子菜单中选择下一个要调整的项目,并按照如上所述进行调整。
- 5. 按"菜单"进行确认,屏幕将立即返回到主菜单。
- 如要退出,请再次按"菜单"。OSD 菜单将关闭,投影机自动保存新 的设置。









菜单树







语言	投影设定		灯泊	与电	电源设定
图像-	图像-			色	彩
		计算机			
	•				50
	•				50
	•				5
		高			
	•				50
	•				16

影像模式

对于许多类型的图像,投影机里有很多已经优化了的出厂预置。

图像-I

▶ 计算机:用于计算机或笔记本电脑。(最亮图像)

- ▶ Photo: 用于在高亮度时优化色彩。
- ▶ Video: 用于在明亮的环境中播放视频。
- ▶ sRGB: 用于标准 PC 颜色。(最佳的色彩再现)
- ▶ 使用者:记录用户设置。

亮度

调整图像的亮度。

- ▶ 按 ◀ 可以使图像变暗。
- ▶ 按▶ 可以使图像变亮。

<u>对比</u>

对比度控制图片最亮和最暗部分之间的差异程度。调整对比度会变更 图像中的黑白颜色比例。

▶按◀可以降低对比度。

▶ 按▶ 可以提高对比度。

白峰

使用白峰控制来设置 DMD 芯片的最高白度水平。0 代表最低白峰, 10 代表最高白峰。如果希望图像更亮一些,可以向最大设置方向调整。如果要让图像平缓自然一些,可以向最低设置方向调整。





色溫

调整色温。色温越高,屏幕看上去越冷;色温越低,屏幕看上去越 暖。每种影像模式分别有各自的色温,并且可以记录用户的选择。 例如:

影像模式	计算机	Photo	Video	sRGB	使用者
色温	sRGB	低	使用者	一回	中

Note

当调整色彩设定项目时,色温自动设成"使用者"。这种设成"使用 者"的情况对于所有显示模式都一样。(有关的详细信息,请参见"色 彩"部分)。

 仅在视频模式下 支持"色彩"功 能。

将视频图像从黑白调整为完全饱和的颜色。

▶按◀减小图像的饱和度。

▶ 按▶ 增大图像的饱和度。

<u>鲜明度</u>

色彩

调整图像鲜明度。

- ▶按◀可以降低鲜明度。
- ▶ 按▶ 可以提高鲜明度。





图像-II

语言	投影设定		灯泡与	电源设定
图像-	图像-		色	彩
				50
	•		•	31
	•		•	50
	•			50
	•		× .	4
	۷ ۷	1:3		
	•		× .	50

频率

"频率"更改显示数据的频率,使其与计算机图形卡的频率匹配。 当出现垂直闪烁条时,可以使用此功能进行调整。

相位

"相位"同步显示和图形卡两者的信号时序。如果图像不稳定或者闪 烁,可以使用此功能进行校正。

水平位置

- ▶ 按 ◀ 将图像左移。
- ▶ 按▶ 将图像右移。

<u> 垂直位置</u>

- ▶ 按 ◀ 将图像下移。
- ▶ 按▶ 将图像上移。

<u>灰度</u>

这使您可以选择经过微调的 degamma 表,以便根据输入信号源提供 最佳图像质量。

<u>影像比例</u>

可以使用此功能选择所需的宽高比。

- ▶ 4:3: 缩放输入信号源以适应投影屏幕。
- ▶ 16:9:缩放输入信号源以适应屏幕的宽度。
- ▶ Window: 当 4:3 图像大于 16:9 屏幕时,选择"窗口"模式以使图 像适应屏幕而不改变投影距离。





Νοτε



▶ LBX: 此影像比例适用于非 16x9、宽屏信号源以及利用外部 16x9 镜头以全分辨率显示 2.35:1 宽高比的使用者。





影像位移

✤ 影像位移:Window 模式下的图像位置 也会相应地移动。 当选择宽高比为 16:9 时,上下调整图像位置。

- ▶ 按 ◀ 将图像下移。
- ▶ 按▶ 将图像上移。



甲户控制



色彩

- 🗊 整体范围:针对所有屏幕调整红色、绿色和蓝色。
- 单色强化:调整红色、绿色、蓝色、黄色、青色和品红色,对每种颜色进行高级调整。

色彩



图标	色温
L	低
М	中
Н	高
S	sRGB
U	使用者

计算机	Photo	Video	sRGB	使用者
L M U 5 H			L M U 5 N	L M U 5 H
	<u>ل</u> ا	相同的色彩设	·定	
			.~_	
		¥		
	语言	投影设定	灯泡与电源设定	
	图像-	图像-	色彩	
	0 / C	1	50	
	0 B	1	50	
	2	1 1 <u>1</u>	<u> </u>	
	0 £1.		<u> </u>	
	U 55		<u></u> <u>50</u>	
			50	
			50	
	- Ar AL			
		☺:单色强化		





不同的色彩设定记录在 4 个不同的信号源组中。但它们对于同一信号 源是相同的。



当调整色彩设定时,会记录当前色温,然后自动切换到"使用者"。这 是因为,记录的色温是"使用者"的基础。例如: 1.) 色温是"高"。



2.) 用户以"高"色温设定为基础选择自己喜欢的颜色。因此,当用户 将"色温"切换到"使用者"时,会发现图像色温接近于"高"。

语言	投影设定	灯泡与电源设定
图像-	图像-	色彩
🔁 🕮	•	> 50
🔁 绿	•	> 50
1 五	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	> 50
<mark>9</mark> /I	•	> 50
😫 纬	•	> 50
8	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	× 50
<mark>9</mark> 🖞	4	> 50
<mark>⑧</mark> 青绿	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	> 50
8 紫红	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	> 50
	◎:单色强化	





图像-	图像-Ⅱ	色彩	
语言	投影设定	灯泡与电源设定	
			语言
			ин

语言

选择多语种 OSD 菜单。 使用 ▲ 或 ▼ 键选择所需要的语言。 按 Enter 完成选择。





图像-	图像-	色彩
语言	投影设定	灯泡与电源设定
		에드 에트
	(自动搜寻	
		▶ 1
		5
	< 网络	• • • • • • • • •
	ENTER	
	Ŷ	

投影設定

选单位置

选择显示屏上的菜单位置。

<u>投影方式</u>

▶ □ 正投-桌面

出厂默认设置。

- 背台-桌面 选择此功能时,投影机左右反转图像,这样即可在投影屏后 面投影。
- ▶ [[●]↓ 正投-吊装 选择本功能后,投影机将图像上下翻转,用于吊装式投影。
- ▶ < <p>● < <p>●

当选择此功能时,投影机左右反转并使图像上下颠倒。此时 可以在投影屏后面进行吊装式投影。

<u> 视频源锁定</u>

- ▶ 自动搜寻:投影机搜索所有连接端口。
- ▶ 讯号锁定:投影机将锁定连接端口。

水平梯型修正

按◀或▶调节图像水平失真,使图像更为方正。

<u> 垂直梯型修正</u>

按◀或▶调节图像垂直失真,使图像更为方正。

画面缩放

▶按◀减小图像的尺寸。

▶ 按▶ 放大投影屏幕上的图像。





音量

- ▶按◀可以减小音量。
- ▶按▶增大音量。

RS232**连接孔**

- ▶ RS232: 允许通过 RS232 对各个投影机进行控制。
- ▶ 网络: 允许使用 Web 浏览器 (Internet Exploer) 通过 LAN 控制投影机。

<u>回复原值</u>

选择 Enter 可以将调整和设置恢复至出厂默认值。



投影設定

PIP

选择"开"可以打开 PIP 画面,选择"关"可以关闭 PIP 画面。

PIP**位置选择**

选择 PIP 画面在显示屏幕上的位置。



PIP 讯源选择

按 Enter 以切换 PIP 屏幕的信号源。 参见第 32 页。





PIP 规则表

			子信号源		
主信号源	DVI-D	VGA	Componet-p	S-video	Video
DVI-D(数字 RGB / HDCP)	x	x	×	\checkmark	\checkmark
VGA (模拟 RGB)	x	x	×	\checkmark	\checkmark
Componet-p (480p/576p/720p/1080i)	x	x	×	\checkmark	\checkmark
S-video	x	x	×	x	×
Video	x	x	×	x	x

开机画面

可以使用此功能选择所需的开机画面。如果更改了设置,当退出 OSD 菜单时,新设置将在下一次打开时生效。

- ▶ Optoma: Optoma 投影机的默认开机画面。
- ▶ 使用者: 使用"开机画面内容"功能记忆的图片。

<u>开机画面内容</u>

按 Enter 可以立即捕获屏幕显示内容的图片。

安全设定

■ 第一次:

- 1. 按Enter 设置密码。
- 2. 密码是4位,默认值是"0000"。(第一次)
- 3. 使用遥控器上的数字按钮选择您的密码, 然后按 Enter 键确认您的 选择。



定时器:可以选择时间(月/日/年)功能以设置投影机使用时数。经过此段时间后,您需要重新输入密码(使用遥控器上的数字按钮。如要更改密码,请按照上面关于更改密码的说明进行操作)。

▶ 更改密码:

1. 按 Enter 输入旧密码。



Enter Security Code (4 digits)

Remote

Ô

1 💮 2

3

6

VGA1

VGA2

Clear

6

VIDEO

9





- 2. 使用数字按钮输入当前密码, 然后再次按 Enter 键进入下一个 OSD 菜单。
- 3. 向下滚动并高亮显示"密码", 然后按 Enter。
- 4. 使用遥控器上的数字按钮输入新密码 (4 位), 然后按 Enter 进行确认。
- 5. 再次输入新密码, 然后按 Enter 进行确认。
- ▶ 安全设定:
 - 启动:选择"启动"可以在打开投影机电源时启用安全验证。
 - 关闭:如果选择"关闭",则在打开投影机电源时不需要进行密码验证。

LAN

按 Enter 可以应用 LAN 设置。如果连接成功,OSD 显示中将出现下面的对话框。



- ▶ 网络状态:显示网络信息。
- DHCP:
 - 启动: 自动从 DHCP 服务器为投影机分配 IP 地址。
 - 关闭: 手动分配 IP 地址。
- ▶ IP 地址:选择 IP 地址。
- ▶子网掩码:选择子网掩码。
- 通道闸:选择投影机所连网络的默认网关。
- ▶ DNS: 选择 DNS IP地址。
- ▶ 套用:按 Enter 应用所作的选择。

信息

在屏幕上显示信号源信息。





如何使用 Web 浏览器控制投影机

1. 在对话框中填入新 IP、子网掩码、网关和 DNS。

LAN	
	#1000000000000000000000000000000000000
	中断
	・「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「
	10 . 0 . 50 . 100 👄
	255.255.0.100 💠
	10 . 0 . 50 . 254 🛛 🖯
	0.0.0.0
	_
	ENTER
₩70	

- 2. 然后,选择"套用"并按 Enter 按钮完成配置过程。
- 3. 打开 Web 浏览器,在地址栏键入与OSD LAN画面所设定相同的IP 地址,Web 页将如下所示:



◆ 当使用投影机 IP
 地址时,将无法
 链接到服务器。



4: 打开"控制面板"以控制投影机。

Home	ŝ	ontrol Pan	el Netwo	ork Setting	L	Alert Setting	Logout
Control Pane	∍I						
Power ON			Image			Color Temperature	Select 💌
AV Mute OFF	Uniteeze		Brightness	•	•	Blanking Color	Select 💌
Swap	Re-sync		Contrast	• 0	•	Display Mode	Select 🗹
Source	Select -	····· 👻	Color	•	•	Management	
Screen -	Select -	······ ¥	Tint	• 0	+	Display Format	Select 👻
PIP Size	Select -	····· 👻	Sharpness	•	•	Zoom	Select ⊻
PIP Location	Select -	······ ¥	Frequency	• 0	+	Zoom Value	• 0
Language	Select -	····· 👻	Tracking	•	•	Image Shift	Select 🝸
Audio			V. Position	• 0	•	V. Image Shift	• 0
Mute	Selec	· ×	H. Position	•	+	Projection	Select 💌
Stereo/Mono	Selec	· · · · · ·	V. Keystone	• 0	•	Brite Mode	Select 💌
Volume	• 0	+	H. Keystone	•	+	Auto Shutdown	Select 💌
Treble	- 0	•	White Peaking	• 0	•	Lamp Reminding	Select 💌
Bass	• 0	+	Degamma	• 0	•		





例如: 使用 Microsoft Internet Explorer (IE) Web 浏览器控制投影机, IP 地址是 http:// 10.0.50.100。

- 步骤 1: 从投影机的 LAN 功能找到一个 IP 地址 (10.0.50.100)。
- 步骤 2:选择"套用"并按 Enter 按钮提交功能,或者按 manu 键退出。
- 步骤 3:如要打开网络连接,请依次单击**开始、控制面板、网络和 Internet 连接**,然后 单击**网络连接**。单击要配置的连接,然后在网络任务 🛃 中单击**更改此连接的** 设置。
- 步骤 4: 在**常规**选项卡的**此连接使用下列项目**中,单击 Internet 协议 (TCP/IP),然后单击"属性"。



- 步骤 5: 单击**使用下面的 IP 地址**,然后键 入如下内容:
 - 1) IP 地址: 10.0.50.XXX
 - 2) 子网掩码: 255.255.0.0
 - 3) 默认网关: 10.0.50.254



步骤 6:如要打开 Internet 选项,请单击 IE Web 浏览器,然后依次单击 Internet 选项、**连接**选项卡和"局 域网设置"。



步骤 7: 局域网 (LAN) 设置对话框显示出 来,在代理服务器区域中,取消 选中为 LAN 使用代理服务器复选

框,	然后里击两次	「佣正」	按钮。
	lamatia angla anting		

cript	
4/proxy.pac	
AN (These settin	ins will not apply to
An (mean an an	ga na noc appay to
Port: 3128	Advanced
	AN (These settin Port: 3128

步骤 8: 打开 IE, 在 URL 中键入 IP 地址 10.0.50.100, 然后按 Enter 键。 Web 页将如下所示:



步骤 9: 打开"控制面板"以控制投影机。

Home		ntrol Par	10 Not	work Setting	L	Alert Setting	Legent
Control Pan	el						
PowarON			Image			Color Temperature	Select 💌
AV NUE OFF	Unfreeze		Brightness			Blanking Color	Select M
Swip	Re-synt		Contrast			Display Mode	Select 💌
Source	Select	14	Color			Management	
Screen	Salact		Tint			Display Format	Select 💌
PIP Size	Select		Sharpness			Zoom	Select M
PIP Location	Select		Frequency	•		Zoom Value	
Language -	Select	[8]	Tracking			Image Shift	Select 💌
			V. Position			V. Image Shift	
Mute	Select -		H. Position	Image: 0		Projection	Select 💌
Stereo Mono	Select -	···· 14	V. Keystone	•		Brite Mode	Select 💌
Volume		•	H. Keystone			Auto Shutdown	Select 💌
Treble		•	White Peaking	0		Lamp Reminding	Select 💌
Bass			Degamma				





图像-	图像-			色彩	
语言	投景	《设定	灯泡与电源设定		
	4	开			
		开			
	4			0	
	4			0	
		9999分			
		3000 分			
		ENTER			

灯泡与电源设定

<u>经济模式</u>

选择"开"可以调暗投影机灯光,从而降低功耗,延长灯泡的寿命(最多130%)。选择"关"返回明亮模式。

高海拔

选择"开"可以开启高海拔模式。让风扇连续地全速运转,以便使投 影机在高海拔条件下正确散热。

自动关机计时(分)

以分钟为单位设置倒计时。当没有信号输入到投影机时,开始倒计时。倒计时结束时,投影机自动关机。(以分钟为单位)

<u>自动关机(分)</u>

以分钟为单位设置倒计时。无论有无信号输入,计时器都将开始计时,当倒计时结束时,投影机自动关机。(以分钟为单位)

<u> 已投影时数</u>

显示投影时间。

灯泡已用时间

显示灯泡的累计工作时间。

更换灯泡后使灯泡寿命计时器归零。





故障处理

投影机出现故障时请参阅下文。若问题仍然存在,请与当 地经销商或维修中心联系,详情请见第45页。

故障: 屏幕上没有图像

- 确认所有线缆和电源接线均按照"安装"部分所述正确并牢固地连接。
- 确认接头插针没有弯曲或者折断。
- ▶ 检查投影灯泡是否牢固安装。请参阅"更换灯泡"部分。
- 确认已经取下了镜头盖并且投影机电源已经打开。
- ▶ 确保没有开启"AV 静音"功能。

故障:图像左或右边缘缺失,或者图像不稳定或有噪点

- ▶ 按遥控器或控制面板上的"重新同步"。
- ▶ <u>如果使用的是 PC</u>:

对于 Windows 3.x:

- 1. 在 Windows 程序管理器中,双击主程序组中的"窗口设置"图标。
- 2. 确保显示分辨率设置低于或者等于 1600 x 1200。

对于 Windows 95、98、2000、XP:

- 从"我的电脑"图标打开"控制面板"文件夹,然后双击"显示"图标。
- 2. 选择"设置"选项卡。
- 3. 单击"高级属性"按钮。

如果投影机仍然无法显示整幅图像,则还需要更改所使用的监视器 显示。参考如下步骤。

4. 确保分辨率设置低于或者等于 1600 x 1200。



- 5. 选择"监视器"选项卡下面的"更改"按钮。
- 6. 单击"显示所有设备"。在 SP 框内选择"标准监视器类型";在"模式"框内选择所需的分辨率模式。
- ▶ 如果使用的是笔记本电脑:
 - 1. 首先,按照上述步骤调整计算机的分辨率。
 - 2. 按相应按钮以切换输出设置,例如: [Fn]+[F4]

Compaq ⇒ Dell ⇒	[Fn]+[F4] [Fn]+[F8]	Packard Hewlett ⇔	[Fn]+[F4]				
Gateway ⇔	[Fn]+[F4]	NEC ⇒	[Fn]+[F3]				
IBM ⇒	[Fn]+[F7]	Toshiba ⇒	[Fn]+[F5]				
Mac Apple: 系统参数 ⇔ 显示 ⇔ 排列 ⇔ 镜像显示							

如果更改分辨率时遇到困难或者显示器画面停止不动,请重新启动 所有设备,包括投影机。

故障: 笔记本电脑或者 PowerBook 电脑屏幕不显示演示文档

▶ <u>如果使用的是笔记本电脑</u>:

一些笔记本电脑在使用第二个显示设备时会禁用其自身的显示器。 它们分别具有不同的重新激活方式。有关的详细信息,请参阅计算 机的文档。

故障:图像不稳定或者抖动

- ▶ 使用"相位"进行校正。(参见第 25 页)
- 从计算机上更改监视器颜色。

故障:图像上有竖直抖动条

- ▶ 使用"频率"进行调整。(参见第 25 页)
- ▶ 检查并且重新配置显卡的显示模式,使其与本产品兼容。

故障: 图像聚焦不准

▶ 调整投影机镜头上的调焦环。







确认投影屏与投影机之间的距离介于 3.3 到 40.0 英尺(1.0 到 12.2 米)之间。(参见第 17 页)

故障:显示16:9 DVD 时图像被拉伸。

投影机自动检测 16:9 DVD,并根据 4:3 默认设置占满全屏幕以调整宽高 比。

如果图像仍被拉伸,则还需要按照如下步骤调整宽高比:

- ▶ 如果正在播放 16:9 DVD,则在 DVD 播放机上将宽高比类型选择为 4:3。
- 如果在 DVD 播放机上无法将宽高比类型选择为 4:3,则在屏幕菜单 上选择 4:3 宽高比。

故障:图像反转

▶ 从 OSD 中选择"投影设定→投影方式",然后调整投影方向。(参见 第 30 页)

故障: 灯泡不亮或者发出喀啦声

灯泡达到使用寿命时,可能无法点亮并发出喀啦响声。如果出现这种情况,则只有更换了灯泡模块之后投影机方可恢复工作。更换灯泡时,请按照"更换灯泡"中的步骤进行操作。(参见第 41 页)

故障: LED 点亮信息

信自	电源	LED	迴度 I FD	灯物エモロ	
百百	(绿色)	(红色)		NELED	
待机状态 (输入电源线)	0	*	0	0	
警告	闪亮	0	0	0	
正常模式	*	0	0	0	
散热	0	闪亮	0	0	
错误(灯泡故障)	0	0	0	*	
错误(风扇故障)	0	0	0	闪亮	
错误(温度过高)	0	0	*	0	



稳定点亮 ♀ 👾

不亮 ⇔ 🔾





故障: 信息提示

▶ 风扇故障:

警告! 风扇故障	
投影机将会自动关机	
请连络我们客服中心进行维修	

▶ 温度过高:

警告! 投影机过热
投影机将会自动关机
请
请让投影机散热三分钟
确认进风口及出风口没有阻塞
确认环境温度没有高于35度C
如果以上问题仍存在.
请连络我们帮您做检查

▶ 关机:

请等候2分钟后再行开机
请再按一次"Power"键确认关机
请按"ENTER"按钮移除警讯

▶ 更换灯泡:







更换灯泡

本投影机记录灯泡使用情况。如果灯泡已达到使用寿命,屏幕上 将显示告警消息:



当您看到这条信息时,请尽快更换灯泡。在更换灯泡前,请确保 投影机已经冷却至少约30分钟。





NOTE

警告: 灯泡室高

温! 在更换投影灯泡 之前,请先使灯泡室 冷却30分钟!

▲ 警告:为降低人身 伤害危险,请避免灯泡 模块坠落或者触摸灯 泡。灯泡如果坠落可能 会被摔碎并导致伤害。

灯泡更换步骤:

- 1. 按"电源/待机"按钮关闭电源。
- 2. 将投影机冷却至少30分钟。
- 3. 拔下电源线。
- 4. 向上提起并取下机盖。●
- 5. 使用螺丝刀拧下灯泡模块上的3个螺丝。❷
- 6. 抽出灯泡模块。 ❸

以相反的顺序执行上述步骤装上灯泡模块。



兼容模式

	式 分辨率	(模拟)		(数字)	
模式		帧频(Hz)	行频(kHz)	帧频(Hz)	行频(kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	640 x 350	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 400	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 480	60	31.5	60	31.5
VESA VGA	640 x 480	72	37.9	72	37.9
VESA VGA	640 x 480	75	37.5	75	37.5
VESA VGA	640 x 480	85	43.3	85	43.3
VESA VGA	720 x 400	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	720 x 400	85	37.9	85	37.9
VESA SVGA	800 x 600	56	35.2	56	35.2
VESA SVGA	800 x 600	60	37.9	60	37.9
VESA SVGA	800 x 600	72	48.1	72	48.1
VESA SVGA	800 x 600	75	46.9	75	46.9
VESA SVGA	800 x 600	85	53.7	85	53.7
VESA XGA	1024 x 768	60	48.4	60	48.4
VESA XGA	1024 x 768	70	56.5	70	56.5
VESA XGA	1024 x 768	75	60.0	75	60.0
VESA XGA	1024 x 768	85	68.7	85	68.7
* VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8	70	63.8
* VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5	75	67.5
* VESA SXGA	1152 x 864	85	77.1	85	77.1
* VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98	60	63.98
* VESA SXGA	1280 x 1024	75	79.98	75	79.98
* VESA SXGA	1280 x 1024	85	91.1	85	91.1
* VESA SXGA+	1400 x 1050	60	63.98	60	63.98
* VESA UXGA	1600 x 1200	60	75	60	75

		(模拟)		(数字)	
模式 分辨	分辨率	分辨率 帧频(Hz)	行频(kHz)	帧频(Hz)	行频(kHz)
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98	***	***
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35	***	***
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725	***	***
MAC 19"	1024 x 768	75	60.24	***	***
* MAC	1152 x 870	75.06	68.68	***	***
MAC G4	640 x 480	60	31.35	***	***
i MAC DV	1024 x 768	75	60	***	***
* i MAC DV	1152 x 870	75	68.49	***	***
* i MAC DV	1280 x 960	60	60	***	***

Note

Note 注释:*压缩的计算机图像。





RS232 命令

RS232 接口



针脚编 号.	名称	I/O(从投影机端)		
1	TXD	OUT		
2	RXD	IN		
3	GND	_		

VGA-In 接口



针脚编 号	规格
1	R (红色) /Cr
2	G (绿色)/Y
3	B(蓝色)/Cb
4	NC
5	GND
6	GND
7	GND
8	GND
9	DDC 5V
10	HOT_DET
11	NC
12	DDC 日期
13	HS/CS
14	VS
15	DDC 时钟





吊顶安装

- 1. 为防止损坏投影机,请使用吊装套件进行安装。
- 如果希望使用第三方吊装套件,请确保将投影机固定到吊架 上时使用的螺丝满足下列规格:
 - ▶ 螺丝类型: M3
 - ▶ 螺丝最大长度: 10mm
 - ▶ 螺丝最小长度: 8mm



◇请注意,因安装不当 而导致的损坏不在保修 范围之内。



▲ 警告: 1. 如果从其它制造商购 买吊装套件,请确保投 影机底盖与天花板之间 至少有 10cm 距离。 2. 不要将投影机放置在 空调器和加热器等热源 附近,否则投影机可能 会因过热而自动关机。









Optoma 全球办事机构

如需服务或支持,请与当地办事机构联系。

美国

715 Sycamore Drive	电话:	408-383-3700
Milpitas, CA 95035, USA	传真:	408-383-3702
www.optomausa.com	服务:	service@optoma.com

加拿大

5630 Kennedy Road, Mississauga, ON, L4Z 2A9, Canada 电话: 905-882-4228 传真: 905-882-4229 www.optoma.com

欧洲

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK 电话: +44 (0) 1923 691 800 传真: +44 (0) 1923 691 888 www.optomaeurope.com 服务电话: +44 (0)1923 691865 服务: <u>service@tsc-europe.com</u>

台湾

5F., No. 108, Minchiuan Rd.	电话: +886-2-2218-2360
Shindian City, Taipei Taiwan 231,	传真: +886-2-2218-2313
R.O.C.	www.optoma.com.tw
服务: <u>services@optoma.com.tw</u>	asia.optoma.com

香港

香港九龙长沙湾大南西街1008号 华汇广场25楼2507室 电话:+852-2396-8968 传真:+852-2370-1222 www.optoma.com.hk

中国

中国 上海市长宁区凯旋路	电话:	+86-21-62947376
1205号5F,邮编200052	传真:	+86-21-62947375
服务: service@optoma.com.cn		

拉丁美洲

715 Sycamore Drive Milpitas, CA 95035, USA www.optoma.com.br 电话: 408-383-3700 传真: 408-383-3702 www.optoma.com.mx

