

Digital Camcorder

Users Manual

繁體中文

歡迎您:

親愛的用戶,感謝您選購本產品。

我們在本產品的研發上,投注了相當多的心力與時間,希望您在往後數年間使用時,都不會遇上 任何問題。

安全注意事項:

- 1. 請勿摔擲、損毀,或拆解本攝影機,以冤保固失效。
- 2. 避冤讓本產品碰水,使用前務必將手擦乾。
- 請勿將本攝影機置於高溫或受陽光直射的環境下。若將攝影機置於前述環境,可能對其造成 損害。
- 4. 請小心使用本攝影機。避免用力按壓機器本體。
- 為了您個人安全著想,請避免於打雷或暴風雨時使用本攝影機。
- 請勿使用不同規格電池,否則,將可能導致嚴重人身傷害。
- 7. 長時間不使用本機器時,請將電池取下,因為老化的電池可能影響本攝影機之功能。
- 8. 當電池出現滲漏或變形等現象時,請將電池取出。
- 9. 只可使用製造商提供之配件。
- 10.請讓嬰幼兒遠離本攝影機。



當本產品使用壽命告終時,請將其送至 官方指定收集點回收,切勿與一般家庭 垃圾一同丟棄。如此,方可幫助作環 保。

開始使用

攝影機各部零件



★ 僅適用於某些選定機種。詳細規格請參考包裝盒上列印說明。

裝入/取出電池







- 1 按圖指示,滑開電池盒的蓋子。
- 2 按圖指示,將鋰電池插入電池盒内。請注意,電池的金屬接點位置,務必和電池盒 内標示保持一致。
- 3 確實鎖上電池防落桿。蓋上電池盒蓋子。
- 4 若要取出電池,將電池防落桿向下壓,即可取出 電池。



 當您第一次使用電池時,建議您先將電池放電,然後完全 充電至少8小時。

請小心使用鋰電池:

- 電池必須遠離火源或高溫之處(超過140°F或60°C)。
- · 請勿摔擲電池或嘗試進行拆解。

 若電池長時間不使用,請先將電池放電,然後至少每年進行一次完全充電,以確保電池使用 壽命。

- 〕購買額外備用電池: 本攝影機使用一顆3.7 volt - 700mAh鋰電池作為主電源。您可以在當地商店買到相容電池。
- 前勿用力強行取出電池,否則電池可能撞擊並損害到電池放置盒的蓋子。

為電池充電 — 使用變壓器





- 1 請將電源線較小的一端連接到攝影機之USB連接埠。
- 2 將AC變壓器插入牆上插座,開始充電。充電進行期間,LED指示燈會亮紅燈。充電完成時,LED指示燈會熄滅。
- (i)使用變壓器充電期間,您依然可以打開攝影機電源並使用之。LCD上的圖示,會顯示目前充電進度。不過這樣可能會延長充電時間。

為電池充電 — 使用PC



- 1 請先將您的電腦開機。將USB連接線其中一端接到電腦上。
- 2 將USB連接線的另一端接到攝影機上,開始充電。充電進行期間,LED指示燈會亮紅燈。充電完成時,LED指示燈會熄滅。
- ① 充電進行期間,請勿打開攝影機電源,否則就會中斷充電程序。

使用安全數位卡/多媒體卡(SD/MMC)(選購配件)

除了内建記憶體之外,您的攝影機還可以將資料儲存在 安全數位卡(SD)或多媒體卡(MC)内。若要插入記憶卡, 請將卡片輕輕推入,直至頂住卡片插槽底部為止(請務迎 確認斜角位置正確)。卡片成功插入後,您就會在LCD上 看到儲存裝置的圖示。若要取出記憶卡,請輕壓卡片, 令其自動彈出。接著再將卡片自插槽内拉出。

① 本機共有2個卡片插槽。使用的卡片插槽不同,儲存裝置圖示 也會跟著變化:



- :使用卡片插槽1
- 12:使用卡片插槽2

安全數位卡(SD)內建防寫開關。當防寫開關設定 在"鎖定"位置時,即無法寫入資料。為確保攝影機 操作正常,在插入安全數位卡(SD)之前,請您先將防 寫開關設定至"解除鎖定"位置。

- ① 如果您買了新的記憶卡,建議您在儲存資料之前,先利用 攝影機將其格式化。
- (i) 當攝影機正在處理資料時,請勿取出安全數位卡/多媒體 卡(SD/MMC)。
- ① 當您插入安全數位卡/多媒體卡(SD/MMC)時,攝影機會將其當作主要儲存媒體。除非您取出安全 數位卡/多媒體卡(SD/MMC),否則儲存在內建記憶體內之檔案,將暫時無法存取。



使用卡片插槽1



使用卡片插槽2



掛上安全吊帶(選購配件)



1 按圖指示,將安全吊帶穿過帶孔。

2 按圖指示,將安全吊帶的另一端穿過帶環,之後,您就可以輕鬆攜行攝影機了。

基本操作

打開和關閉攝影機電源

按住電源按鈕2秒,即可打開或關閉攝影機電源。

- 按下電源按鈕後,若攝影機無法正常開機,請先檢查:
 - 1. 攝影機内是否已裝入鋰電池。
 - 2. 安裝的電池是否留有足夠電力。
 - 3. 電池的金屬接點位置,是否與電池盒内標示一致。
- ① 如果將攝影機閒置超過一段時間,則攝影機就會按照電源關閉 [Power Off]設定的指示自動關機。關於詳細資訊,請參考"進 階操作"章節。



切換模式

本攝影機提供數種使用模式。打開攝影機電源後,請利 用小搖桿選擇您想進入的模式。接著,按下確認(OK)按 鈕確認之。若您稍後還想切換模式,請按下模式按鈕, 然後重複上述操作程序。

- 💮 : 設定 配置系統設定。
- 🖱 : 攝影機 拍照 ; 錄影。
- 🗇 : 我的作品 播放檔案 ; 删除/複製/鎖定檔案 。
- 🚽 : 數位錄音 可錄製音效片段。
- 🖾 : 休閒遊戲 玩休閒遊戲。
- 👩 : **音樂播放** 可播放MP3音樂。
- 💻 : 影片錄製 可檢視/錄製AV輸入影像。

① 在設定和數位攝影以外的其他任何模式,您都可以按快門按鈕切換至數位攝影模式。



設定時間

- 打開攝影機電源,切換至設定模式()。
- 2 利用小搖桿選擇時間設定[Clock]選項,然後 按下確認(OK)按鈕(或將小搖桿向右移動)確認 之。
- 3 移動小搖桿上/下鍵調整數值。移動小搖桿左/ 右鍵在欄位間進行切換。
- 4 當所有操作都完成時,按下確認(OK)按鈕以確認設定。



設定語言

- 1 打開攝影機電源,切換至設定模式()。
- 2 利用小搖桿選擇語言[Language]選項,然後按 下確認(OK)按鈕(或將小搖桿向右移動)確認 之。
- 3 移動小搖桿上/下鍵選擇語言。
- 4 完成時,按下確認(OK)按鈕以確認設定。



錄製短片



打開攝影機電源,切換至數位攝影模式(些)。

2 依需求調整焦距:

模式	焦距範圍
遠距離	79" ~ 🗙 (200cm ~ 🗙)
正常	39"~79" (100cm~200cm)
近距離(💙)	12" ~ 20" (30cm ~ 50cm)

3 按下錄影/音按鈕開始錄影。錄影時,您可以移動小搖桿上/下鍵選擇放大/縮小, 或是按下確認(OK)按鈕暫停/恢復錄影。

4 再次按下錄影/音按鈕,停止錄影。

- ① 您可以按下顯示/快速檢視按鈕,檢視剛剛錄製的影片。檢視過程中,如果覺得不滿意,您可以 按下功能選單按鈕,選擇刪除該檔案。
- ⑦ 您也可以將小搖桿向右移動,變更攝影輔助燈模式。

螢幕顯示(OSD) — 錄影



拍攝靜態照片



打開攝影機電源,切換至數位攝影模式(些)。

2 依需求調整焦距:

模式	焦距範圍	
遠距離	79" ~ 🗙 (200cm ~ 🗙)	
正常	39"~79" (100cm~200cm)	
近距離(🞇)	12"~20" (30cm~50cm)	

3 移動小搖桿上/下鍵選擇放大/縮小影像,直至設定出正確影像為止。

4 按下快門按鈕,拍攝靜態照片。

- 您可以按下顯示/快速檢視按鈕,檢視剛剛拍攝的照片。檢視過程中,如果覺得不滿意,您可以 按下功能選單按鈕,選擇刪除該檔案。
- ⑦ 您也可以將小搖桿向右移動,變更閃光燈模式。

螢幕顯示(OSD) — 數位攝影模式



錄製音效片段



- 打開攝影機電源,切換至數位錄音模式()。
- 2 按下錄影/音按鈕,開始錄音。錄音時,您可以移動小搖桿上/下鍵調整音量,或是 按下確認(0K)按鈕暫停/恢復錄音。
- 3 再次按下錄影/音按鈕,停止錄音。
- ⑦ 您可以按下確認(OK)按鈕,播放錄製的音效片段。
- ① 在數位錄音模式下,您可以按下顯示/快速檢視按鈕,關閉顯示並鎖定按鈕。若要解除鎖定,請 再次按下顯示/快速檢視按鈕,同時依照螢幕顯示指令操作。

螢幕顯示(OSD) — 數位錄音模式



播放

播放檔案

1 打開攝影機電源,切換至我的作品模式()。

2 進入我的作品模式後,機器會提醒您選擇所要顯示的檔案類型。

- 影像:顯示照片和影片。
- **影片**:只顯示影片。
- **照片**:只顯示照片。
- **音效**:只顯示音效片段。
- 3 我的作品模式内之各種操作:

檔案類型/檢視	按鈕	功能
做成书刊检报书	小搖桿	移動檔案標定方框。
	確認(OK)按鈕	切換到全螢幕檢視畫面。如果選定檔案為影片或音 效片段,就會開始自動播放。
今朝(今幣首)	錄影/ 音按鈕	切換到檔案索引檢視畫面。
王即(王武帝)	小搖桿	移動左/右鍵在檔案之間進行切換。
	小搖桿(上鍵)	放大照片。
#645m711	小搖桿(下鍵)	縮小照片(當縮放比例大於 1.0 時)。
靜態照片	確認(OK)按鈕 ➡ 小搖桿	當縮放比例大於 1.0 時,按下確認(OK)按鈕並利 用小搖桿瀏覽放大之照片。如要退出瀏覽模式,再 次按下確認(OK)按鈕即可。
影音檔案	確認(OK)按鈕	開始播放檔案。
影音檔案(播放 時)	錄影/ 音按鈕	停止播放。
	小搖桿(左/右鍵)	移動左/右鍵以便向前或向後快轉播放。
	小搖桿(上/下鍵)	將音量調高/低。
	確認(OK)按鈕	暫停/恢復播放。

① 在我的作品模式下,您可以按下顯示/快速檢視按鈕, 啓動/關閉螢幕顯示(0SD)圖示。(在其他模式下,您需要使用功能選單進入此功能。)

螢幕顯示(OSD) — 我的作品模式



鎖定檔案/複製檔案

將檔案設定在鎖定狀態,即可防止檔案遭到意外刪除。若要鎖定檔案:

- 利用小搖桿選擇您想要保護的檔案,同時按下功能選單按鈕,進入功能選單。接著 選取鎖定檔案[Lock File]選項,按下確認(0K)按鈕(或將小搖桿向右移動)。
- 2 選擇開啓[On],按下確認(OK)按鈕(或將小搖桿向右移動)確認之。
- 3 畫面上會出現一個鎖頭(A)圖示,檔案即可受到保護。
- ① 此功能無法防止檔案遭到格式化。
- 4 若要從目前使用的記憶體中,將檔案複製到其他地方,請按下功能選單按鈕,進入功能選單。接著選取複製檔案[Copy File]選項,按下確認(OK)按鈕(或將小搖桿向 右移動)。請記住,您必須插入兩張記憶卡,方可啓用此功能。

★ 僅適用於某些選定機種。詳細規格請參考包裝盒上列印說明。

音樂播放

複製MP3檔案 ★

- 請先將您的電腦開機。將USB連接線其中一端接到電腦上。請務必確定連接器和 USB連接埠確實對正。
- 2 打開攝影機電源,將USB連接線的另一端接到攝影機上。從彈出式功能選單內選取磁碟機[Disk]選項,然後按下確認(OK)按鈕(或將小搖桿向右移動)確認之。
- 3 電腦會提示您找到卸除式磁碟機。在我的電腦[My Computer]上按滑鼠左鍵兩次,您 就可以找到卸除式磁碟機。在卸除式磁碟機內建立一個音樂[Music]資料夾 — 如果 您沒看到的話,接著就可以將MP3檔 案複製到資料夾内進行播放了。
- ① MP3檔案必須放置在音樂[Music]資料夾内 才能播放。您可以將整個MP3檔案資料夾 拖曳到音樂[Music]資料夾中,或是在音 樂[Music]資料夾中建立子資料夾,以便 分類和儲存您的MP3檔案。
- ① MP3檔案名稱長度不得超過54個英文字母 (一個位元,包含空格)或27個中文字(兩 個位元)。超過上述規則的MP3檔案,可能 會導致攝影機無法正常運作。





★ 僅適用於某些選定機種。詳細規格請參考包裝盒上列印說明。

播放音樂 ★



- 打開攝影機電源,切換至音樂播放模式(m)。
- 2 MP3檔案係按專輯列表或歌手列表而儲存。專輯列表和歌手列表的屬性,係由搭配 特定MP3檔案一起儲存的ID3標籤所構成。

3 音樂播放模式内之各種操作:

檔案類型	按鈕	功能
MP3	確認(OK)按鈕	開始播放歌曲。
(未播放)	小搖桿(上/下鍵)	選擇檔案。
MP3 (播放中)	確認(OK)按鈕	暫停/恢復播放。
	小搖桿(上/下鍵)	調整音量。(音量刻度表出現後,也可以按小搖 桿左/右鍵調整音量。)
	小搖桿(左/右鍵)	輕按左/右鍵:在檔案間進行切換。 長按左/右鍵:向前或向後快轉播放。
	錄影/ 音按鈕	停止播放。

① 在音樂播放模式下,您可以按下顯示/快速檢視按鈕,關閉顯示並鎖定按鈕。若要解除鎖定,請 再次按下顯示/快速檢視按鈕,同時依照螢幕顯示指令操作。

顯示歌詞 ★

您可以在播放MP3歌曲的同時顯示歌詞。若要啓動此功能,您必須將LRC格式檔案複製 到音樂[MUSIC]資料夾内,並以與其對應的歌曲檔案名稱,來命名LRC檔案。舉例來 說,如果歌曲檔案名稱為ABC.MP3,則LRC檔案應命名為ABC.LRC。您可以上網搜尋,找 到您想要的歌詞檔案。

LRC檔案内含文字歌詞和時間標籤,所以能讓音樂與歌詞同步化。音樂播放可支援附 有"進程時間標籤"(line time tags)的LRC檔案。以下是LRC檔案内容的一小段範 例:

[00:01.16]A]bum:Voices (2005/10) [00:03.16]Title:Always be my baby [00:05.16]Written: [00:06.16]Music: [00:07.16]Arranged: [00:08.16]Sing:Mariah Carey [00:10.16]| RC Edit: 00:49.717We were as one.babe 00:52.74]For a moment in time 00:55.68]And it seemed everlasting [00:58.31]That you would always be mine [01:01.89]Now you want to be free [01:04.77]So I\' 11 let you fly [01:08.08]\' Cause I known in my heart, babe [01:10.43]Our love will never die, no 01:14.07762:15.24763:04.02763:28.5170u\' 17 always be a part of me [01:17.03][02:18.24][03:07.17][03:31.54]]\' am part of you indefinitely

③ 歌詞檔案必須和配對的MP3檔案放在同一個資料夾内。

- ① 時間標籤的格式表示方式為[分]:[秒]:[千分之一秒]。
- ① 一行歌詞可加入一個以上的時間標籤。
- ④ 通常檔案都是以文字為檔名, LRC為副檔名。
- ① 播放期間不會顯示時間標籤。

玩休閒遊戲

玩休閒遊戲

本攝影機提供3款供您娛樂用的休閒遊戲。

1 打開攝影機電源,切換至休閒遊戲模式()。

2 選擇您想玩的休閒遊戲:

遊戲	目標	操作方式	
6 45 45 01 7 5 9 5 0 2 8 5 01 7 5 9 5 0 5 9 5 0 7 5 9 5 0 5 0 5 0 7 5 9 5 0 5 0 5 0 7 5 9 5 0 5 0 5 0 5 0 7 5 9 5 0 5 0 5 0 5 0 7 5 9 5 0 5 0 5 0 5 0 7 5 9 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 7 5 9 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 7 5 9 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0	在空格内填滿數 字,使每一行和每 個3x3方塊都包含 1到9的數字。	 按小搖桿左/右鍵設定等級。然後按下確認 (OK) 按鈕開始。 (DK) 按鈕開始。 使用小搖桿選擇空格。按確認(OK) 按鈕填 入數字。 富您覺得完成時,按下錄影/音按鈕。 	
	將所有磚塊擊落。	 按小搖桿左/右鍵設定等級。然後按下確認 (0K)按鈕開始。 使用小搖桿移動下方的球板,擋住不斷彈 跳之小白球。 	
俄羅斯方塊(Tetris)	儘可能以磚塊將每 行填滿,不要有空 隙。	 拉下確認(0K)按鈕開始。 使用小搖桿 — 上鍵旋轉物體:左/右鍵進 行移動:下鍵將物體向下移動或進行堆疊。 	

檢視電視上的顯示畫面

連接攝影機和電視機

您可以透過影音(AV)連接線配件,連接攝影機和電視機,進行即時顯示播放。您也可 以直接在電視上顯示自己錄製的短片、靜態照片,以及音效片段,和親朋好友一起分 享。



打開電視機電源,將電視切換到影音(AV)模式。

2 將影音(AV)連接線的影音端子接到電視機上的影音輸入[Video/Audio In]連接埠。

- 3 打開攝影機電源。
- 4 將影音(AV)連接線的另一端接到攝影機上的電視輸出[TV out]連接埠。
- 5 在彈跳式功能選單内選取電視輸出[TV Out]選項。按下確認(OK)按鈕確認之。

★ 僅適用於某些選定機種。詳細規格請參考包裝盒上列印說明。

錄製電視節目或DVD

連接攝影機和電視機或DVD播放器 *

先進的MPEG-4數位影像錄影技術,能讓您經由影音輸入(AV-IN)連接線錄製電視節目。



1 打開電視機或DVD播放器的電源。

2 將影音(AV)連接線的影音端子接到電視機或DVD播放器上的影音輸出[Video/Audio Out]連接埠。(通常都不需要調整電視機或DVD播放器。關於設備操作方式,請參考 其使用手冊。)

3 影音(AV)連接線的另一端接到攝影機上的電視輸入[AV-in]連接埠。

- 4 打開攝影機電源,切換到影片錄製模式()。請確認電視機或DVD播放器所顯示的 影像,同樣在攝影機LCD顯示器上播放。
- 5 按下錄影/音按鈕開始錄影。
- 6 再次按下錄影/音按鈕,停止錄影。
- ① 您可以按下顯示/快速檢視按鈕,檢視剛剛錄製的影片。檢視過程中,如果覺得不滿意,您可以 按下功能選單按鈕,選擇刪除該檔案。
- ④ 錄製的影片也會出現在我的作品模式中。

進階操作

使用功能選單

功能選單內的項目,提供您數種不同選項,以微調攝 影機的功能。下表為功能選單操作細節:



如何	動作
帶出每個模式的功能選單	按下功能選單按鈕。請記住,此步驟在設定模式中並非 必要。
移動標定光棒	使用小摇桿向上/下移動。
確認項目/動作:進入子功能選單	按下確認(OK)按鈕或將小搖桿向右移動(已選定功能選單 項目時)。
退出功能選單	按下功能選單按鈕或模式/退回按鈕。

設定模式中的功能選單項目(圖) - 1

項目	選項	說明
嗶嗶音效	開啓/ 關閉	啓動/關閉嗶嗶音效。
開機動畫	開啓/ 關閉	啓動/關閉開機動畫。
關閉電源	關閉 ~ 5分鐘	可設定攝影機若在多久之後未動作,就會自動關機。 若設定為關閉[Off],則攝影機將會永遠保持開機,直 到電力耗盡為止。
USB模式	功能選單	和PC連接時,攝影機會顯示一個功能選單,讓您選擇 想要的連接模式。
	磁碟機	和PC連接時,攝影機會自動進入磁碟機[Disk] (卸除 式磁碟機)模式。
	印表機	和PictBridge相容的印表機連接時,攝影機會自動進入印表機[Printer]模式。

設定模式中的功能選單項目(屬) - 2

項目	選項	說明
	功能選單	和外部裝置連接時,攝影機會顯示一個功能選單,讓 您選擇連接模式。
影音輸出	耳機	和外部裝置連接時,攝影機會自動進入耳機 [Headphone]連接模式。
	電視輸出	和外部裝置連接時,攝影機會自動進入電視輸出[TV Out]連接模式。
時間設定	[時間設定]	向上/下移動小搖桿,調整數值。向左/右移動小搖 桿,在項目間進行切換。完成時,按下確認(OK)按 鈕。
語言	[設定語言]	可設定螢幕顯示(OSD)的語言。
電視系統	NTSC	此選項適用於美國、台灣、日本,以及韓國地區。
	PAL	此選項適用於德國、英國、義大利、荷蘭、中國大 陸、日本,以及香港地區。
交流頻率	50赫茲/60赫茲	可將交流頻率設定為50赫茲或60赫茲。詳情請參閱下 表。
螢幕亮度	1~4	可設定螢幕亮度。
螢幕對比	1~4	可設定螢幕對比。
選擇記憶卡	卡片1/ 卡片2	可選擇使用哪一張記憶卡。
卡片格式化	是/否	將儲存媒體格式化。請記住,儲存在媒體内的所有檔 案都會被消除。
重設為原廠預設 値	是/否	重設為原廠預設值。請記住,目前所有設定值都會被 覆蓋清除。

* 交流頻率表:

區域	英國	德國	法國	義大利	西班牙	荷蘭	俄國
設定	50赫茲	50 赫茲	50赫茲	50赫茲	50赫茲	50赫茲	50赫茲
區域	葡萄牙	美國	台灣	中國	日本	韓國	泰國
設定	50赫茲	60赫茲	60赫茲	50赫茲	50/60赫茲	60赫茲	50赫茲

數位攝影模式中的功能選單項目(20)-1

項目	選項	說明		
	WEB	將影片解析度設定為WEB (320x240)畫素。		
影片大小	STD	將影片解析度設定為STD (640x480)畫素。		
	DVD	將影片解析度設定為DVD (720x480)畫素。		
	3M	將照片解析度設定為3百萬畫素。		
影像大小	5M	將照片解析度設定為5百萬畫素。		
	12M	將照片解析度設定為1干2百萬畫素。		
防手震功能	開啓/ 關閉	此功能啓動時,可將手部晃動造成的影像模糊現象減至最 低。		
定時自拍	開啓/ 關閉	格動/關閉定時自拍。定時自拍啓動後,當您按下快門按鈕時,攝影機會延遲10秒才開始進行錄製。		
	自動	攝影機會自動調整白平衡。		
	晴天	此設定適合晴天的戶外攝影。		
白平衡	陰天	此設定適合陰天或陰暗環境的攝影。		
	日光燈	此設定適合採用日光燈照明或高色溫環境的室内攝影。		
	鎢絲燈泡	此設定適合採用鎢絲燈泡照明或低色溫環境的室内攝影。		
EV補償	+2.0 ~ -2.0	當預覽影像太亮或太暗時,可利用手動調整曝光,以取得較 佳效果。正數值表示影像會比正常影像稍亮;負數值表示影 像會比正常影像稍暗。		
圖框	1 ~ 10	此設定可以讓您加入個人自訂的圖框。LCD顯示器上共有10種 背景圖框可供選擇。		
	0	圖框功能取消。		
	正常	以自然色錄製影像。		
特殊效果	黑白	以黑白兩色錄製影像。		
	古典	以深褐色錄製影像。		
合成照	開啓/ 關閉	此設定可以讓您將兩張個別拍攝的照片整合為一張。		

數位攝影模式中的功能選單項目(2) - 2

項目	選項	說明
	開	閃光燈關閉。
閃光燈	自動	光線不足時,閃光燈會自動開啓。
	開啓	在每次拍照時強制開啓閃光燈。
攝影輔助燈	開啓/自動/ 關閉	將LED燈設定為開啓、在暗處錄影時自動開啓,或是關閉。
圖示顯示	開啓/ 嗣閉	啓動/關閉螢幕顯示(OSD)的圖示顯示。
夜景功能	開啓/ 嗣閉	此設定啓動時,能讓您在暗處拍照。因為在暗處拍照時,快 門速度會放慢,我們建議您使用三腳架,以冤因手震而導致 影像模糊。 註:夜景功能啓動時,雜訊會增加。
日期戳印	開啓/ 關閉	此功能啓動時,可在每張照片上加印日期標記。
選擇記憶卡	卡片1/ 卡片2	可選擇使用哪一張記憶卡。

① 當影像大小[Image Size]設定超過5M時,就無法使用"圖框"和"合成照"功能。

⑥ 當影像大小[Image Size]設定為10M以上時,就無法使用"數位變焦"功能。

"圖框"和"合成照"功能彼此獨立互斥。

① "定時自拍"和"合成照"選項彼此獨立互斥。還有,若您啓動其中一個選項,接著又按下錄 影/音按鈕進行錄影,則該設定將會被自動取消。

我的作品模式中之功能選單項目(圖)

項目	選項	說明
刪除一個 *1,2,3,4	是/否	刪除選定的照片、影片,或是音效檔案。
刪除全部 *1,2,3,4	是/否	删除儲存在目前使用媒體中的所有照片、影片,或是音 效檔案。
鎖定檔案 *1,2,3,4	開啓/ 關閉	啓動/關閉選定檔案的保護功能。
複製檔案 *1,2,3,4	-	若您在攝影機內插入兩張記憶卡,即可利用此功能將目前使用記憶卡中的所有檔案,複製到未使用的那張記憶 卡上。 註: 1)您必須插入2張記憶卡方可使用此功能。 2)較大的檔案,需花費較長時間複製。
影像循環播放 *1 影片循環播放 *2 照片循環播放 *3	-	開始以投影片方式播放錄製的照片和/或影片。若要停止 播放,按下錄影/音按鈕即可。
選擇記憶卡 *1,2,3,4	卡片1/ 卡片2	可選擇使用哪一張記憶卡。

*1:影像專用(影片和照片);*2:影片專用;*3:照片專用;*4: 音效專用

數位錄音模式中的功能選單項目(圖)

項目	選項	說明	
吾量	-		
	正常音質	將音質設定為正常。	
音質	高音質	將 音質設定為高。可產生較佳 音效,但可能會耗用較多記憶 體。	
刪除一個	是/否	刪除選定的音效片段。	
刪除全部	是/否	刪除所有音效片段。	
選擇記憶卡	卡片1/ 卡片2	可選擇使用哪一張記憶卡。	

★ 僅適用於某些選定機種。詳細規格請參考包裝盒上列印說明。

音樂播放模式中的功能選單項目(圖) *

項目	選項	說明	
	全部	重複播放目前清單内的所有歌曲。	
香海接故	單曲重複	重複播放目前歌曲。	
里後面以	隨機播放	以隨機順序重複播放目前清單内的所有歌曲。	
	關閉	不進行重複播放。	
音場效果	關閉 ~ 15音場 效果設定	可從功能選單內選取一個預先定義的香場效果設定。您可 以根據正在播放的音樂,選擇最適合之音場效果設定,或 關閉音場效果,享受原音重現。	
	立體音	同時處理左右聲道的音效訊號,故能產生立體音輸出。若兩個聲道皆大為單聲道訊號,則輸出將變成單聲道。	
 音效	左聲道	處理左聲道的音效訊號,跳過右聲道之訊號。	
	右聲道	處理右聲道的音效訊號,跳過左聲道之訊號。	
	人聲移除	調低歌曲中的人聲音量,形成卡拉OK效果。	
3D環繞音效	關閉/低/中/高	設定3D環繞音效等級。	
選擇記憶卡	卡片1/ 卡片2	可選擇使用哪一張記憶卡。	

影片錄製模式中的的功能選單項目(圖) *

項目	選項	說明	
	WEB	將錄製影片解析度設定為WEB (320x240)畫素。	
影片大小	STD	將錄製影片解析度設定為STD (640x480)畫素。	
	DVD	將錄製影片解析度設定為DVD (720x480)畫素。	
圖示顯示	開啓/ 關閉	啓動/關閉螢幕顯示(OSD)的圖示顯示。	
選擇記憶卡	卡片1/ 卡片2	可選擇使用哪一張記憶卡。	



連接攝影機和PC





- 請先將您的電腦開機,然後將附屬的USB連接線其中一端接到電腦的USB連接埠上。 請務必確定連接器和USB連接埠確實對正。
- 2 將USB連接線的另一端接到攝影機上。打開攝影機電源,螢幕上會出現以下兩個項目:

· 磁碟機(卸除式磁碟機)。
· 印表機。

選擇磁碟機[Disk],按下確認(OK)按鈕確認之。

- ④ Windows 2000/XP使用者注意事項: 若您想中斷裝置和電腦的連結,請依照以下步驟操作:
 - 1. 雙擊系統工作列中的 🏀。
 - 2. 單擊 🚔 (USB磁碟機),然後單擊"停止"。
 - 選擇本裝置,當確認畫面出現時選取 "OK"。
 - 邊照螢幕指示,安全地中斷裝置和電腦的連結。

卸除式磁碟機的檔案資料夾

當攝影機和您的電腦連結, 且被設定為卸除式磁碟機 後,"我的電腦"內就會出現 個卸除式磁碟機的圖示。事 機的儲存媒體。您可以在此磁 碟機內找到所有錄製的檔案, 並可將其複製到電腦內。

請參考右圖,即可找到檔案儲 存於何處。





故障排除 - 1

當您在使用攝影機的時候:		
問題	原因	解決方法
攝影機電源無法正常打	電池沒電。	更換電池或再充電。
開。	電池安裝方式不正確。	重新安裝電池。
位下 位 明 动 绕 影 / 幸 位 如	記憶體用完了。	空出安全數位卡/多媒體卡 (SD/MMC)或内部記憶體的部份 儲存空間。
時,無法拍攝照片或短片。	攝影機的閃光燈正在重新充電 中。	請等到閃光燈重新充電完畢。
	使用"受保護的"安全數位卡 (SD)。	將安全數位卡(SD)設定為可讀 寫狀態。
	若電池圖示顯示低電量,則可能 是電壓不足而導致閃光燈和錄影 功能無法使用。	更換電池或再充電。
LCD螢幕出現"記憶體錯 誤"或"記憶卡錯誤"訊 自,或見堪影響無法源取	記憶卡的格式和攝影機不相容。	使用"格式化"功能將卡片格 式化。
忌。或定旗影機無法遺取 記憶卡。	記憶卡本身有問題。	更換新的記憶卡。

故障排除 - 2

當您在使用攝影機的時候:		
問題	原因	解決方法
我並未刪除任何已錄製檔 案,但卻無法在我的作品模 式下找到它們。	攝影機正在使用某特定記憶 卡:遺失的錄製檔案可能儲存 在内部記憶體或另一張記憶卡 上。	當您拍了一些照片或影片後, 如果又插入記憶卡,就可能發 生這種情形。當您移除或記憶 卡後,即可存取到那些檔案。
攝影機操作期間,無法對任 何動作產生回應。	攝影機可能遇到軟體問題。	將電池盒内的電池取出再重新 裝入。然後重新打開攝影機電 源。
拍攝的照片很模糊。	焦距可能沒有調好。	將焦距調整至適當位置。
錄製的照片或短片太暗。	拍照或錄影環境的光線條件可 能不佳。	拍照時使用閃光燈。錄製短片時,請使用額外光源或啓動LED 攝影輔助燈。
在LCD螢幕或電腦上檢視影 像時出現雜訊。	交流頻率的設定可能和您所在 地區之標準不搭配。	調整交流頻率設定。請參考使 用手冊内的" 交流頻率表 "。

故障排除 - 3

當您連接攝影機至電腦或電視的時候:

問題	原因	解決方法
我無法在我的電腦上檢視影 片。	電腦上可能尚未安裝驅動程式 或軟體。	安裝Direct X 9.0或以上版本 以解決此問題。請連結至以下 網址: <u>http://www.microsoft.</u> <u>Com</u> ,下載所需檔案。
將攝影機和電視機連接後,無法 顯示電視畫面。	攝影機和電視機的連接可能不 正確。	重新以正確方式連接攝影機和 電視機。
攝影機和PC連接時沒反應。	USB模式[USB Mode]可能被設定為 印表機[Printer]。	將USB模式[USB Mode]選項設定為 功能選單[Menu]。
攝影機和電視機連接時沒反應。	影音輸出[AV Out]可能被設定為 耳機[Headphone]。	將影音輸出[AV Out]選項設定為 功能選單[Menu]。

電池電力指示表

螢幕顯示(OSD)圖示	螢幕顯示(OSD)圖示
	電量滿格
	電量中等
	低電量
	電力耗盡

註:為避兒電池電力突然耗盡,當圖示出現低電量時,建議您更換電池或充電。

記憶容量表

司統相關	影片	影片(時:分:秒")			音效(時:分:秒")	
記憶殊贖	DVD(D1)	STD (VGA)	WEB (QVGA)	正常音質	高音質	
Flash (22MB)	57"	1'02"	6'09"	17'38"	8'49"	
SD/MMC記憶卡(256MB)	10'11"	13'04"	1:06'33"	3:17'26"	1:38'42"	
SD/MMC記憶卡(512MB)	21'07"	24'47"	2:12'10"	6:34'19"	3:16'24"	
SD/MMC記憶卡(1GB)	40'36"	53'05"	4:20'01"	12:47'05"	6:23'32"	
SD/MMC記憶卡(4GB)	4:29'31"	4:40'08"	24:18'16"	52:07'18"	25:58'58"	

₹⊐ ies nit Bett	靜態照片		
回滤床腔	12M	5M	3M
Flash (22MB)	13	36	56
SD/MMC記憶卡(256MB)	165	415	640
SD/MMC記憶卡(512MB)	330	824	1281
SD/MMC記憶卡(1GB)	662	1653	2541
SD/MMC記憶卡(4GB)	2688	6810	10347

註:上表僅供參考。實際數值可能會因拍攝標的與週遭環境而有所出入(最高可能±30%)。

電池使用壽命

靜態照片	短片
拍攝照片張數	錄影時間
199	1:35'07"
條件: 1) 每30秒拍攝一張 2) 每張都使用閃光燈 3) 解析度設定為5M	條件: 1) 解析度設定為STD

註:上表僅供參考。實際數值可能會因電池充電量與品質而有所出入。

規格

-數位攝影機(影片解析度) DVD (720x480),高達30fps STD (640x480), 高達30fps WEB (320x240),高達30fps -數位相機(硬體解析度) 1千2百萬書素:5百萬書素:3百萬書素 -感應器解析度:5百萬書素(2592 x 1944書素) -檔案格式:ASF/ JPEG/ MP3/ WAV -内部記憶體: 32 MB Flash記憶體(實際可用儲存容量為20 MB) -外部記憶體:安全數位卡(SD)雙插槽(每槽可容納高達4G的記憶容量) -LCD顯示螢幕:3.0" LCD -鏡頭:固定式,3段 -數位變焦:16倍 -閃光燈:拍照專用(自動/開啓/關閉) -攝影輔助燈:攝影專用(自動/開啓/關閉) -防紅眼功能(IGBT) -内建立體聲麥克風 -内建揚磬器 -全功能吾樂播放器 -數位錄音機 -内建3款休閒游戲 -電視輸出:支援NTSC/PAL彩色系統 -定時自拍:10秒鐘 -自動關機:1/3/5 分鐘自動關機 -介面: USB 2.0大量儲存裝置 -電池:充電式鋰電池(容量為700mA或更高) -外觀尺寸(長 x 寬 x 高):103.8 x 68.0 x 22.5 mm * 規格若有異動,恕不另行诵知。

系統需求

- Microsoft Windows 2000/ XP
- Pentium 4,1.5GHz或同等級之處理器
- 256MB的RAM (建議使用512MB)
- 顯示卡搭配64MB RAM,以達到最少24bit (真彩)顯示效果
- 4倍數或更快速之CD ROM光碟機
- Direct X 9.0c或更新版本,以及Windows Media Player Codecs
- USB連接器



● ArcSoft MediaConverter™的指示說明

介紹

ArcSoft MediaConverter乃是一套強大的全功能多媒體檔案轉換程式。此 公用程式可快速且輕鬆地將相片、影片與音樂檔案轉換為最適合在您的可 攜式裝置上使用的檔案格式。可同時轉換多個檔案與檔案類型。真的很簡 單! 只要三個步驟即可完成。

系統要求

若要安裝及執行MediaConverter,您的系統必須符合下列最低要求: Microsoft Windows 98 SE/ME/2000/XP (Home或Professional版) 50 MB硬碟空間 256 MB記憶體 DirectX 9 (建議安裝DirectX 9c) Microsoft Windows Media Player 10 (供轉換WMA與WMV檔案) Microsoft Windows 98 SE/ME/2000/XP (Home或Professional版) Apple OuickTime 6.5 (供轉換WM檔案) 支援的檔案格式

■ 影片播放

影片檔案會被轉換為以MPEG-4編碼的AVI檔案或以MPEG-4編碼的ASF檔案(預設)並複製到選擇的位置。

■ 支援轉換的檔案類型

- AVI (Microsoft Video 1格式、Cinepak、Intel Indeo、未壓縮等等)
- MPEG、MPG、MPE格式的MPEG-1
- AVI格式的MPEG-4
- ASF格式的MPEG-4
- WMV
- RM
- QuickTime MOV

需要有QuickTime 6.5與Windows Media Player 10 或更新的版本來 分別轉換QuickTime MOV與WMV檔案。

■ 支援匯出的檔案類型

- AVI (MPEG-4 SP)
- ASF (MPEG-4 SP)

轉換檔案



第1步:選擇媒體檔案

- 新增轉換檔案
 - 1 點選「新增媒體」按鈕。
 - 2 將出現一個「開啓」視窗。請移到含有想轉換的檔案之資料夾。
 - a. 利用「同類型檔案」選單來過濾想要顯示的檔案類型。
 - b. 預覽反白的檔案以便確認它們是你想要的檔案。

在點選檔案之後,勾選「自動播放」欄位可開始自動錄放。

3 重複以上步驟1與2,直到想要的檔案全部新增完畢為止。除了利用上述方法以外,也可直接將檔案拖曳到程式視窗的檔案清單中。

Open			2 🔀
Look in My Music My Picture Class lovers Counting of Counting of Counting of	My Documents (a) (in an any water es (a) strange day go (b) you're my best friend n	• + © (• 🗊 •
File name. Files of type:	Folding out for a here [Ad Supported Media Files [** Preview]		Open Cancel

■ 移除檔案

欲從清單中刪除一個檔案,請將它反白然後點選"X"圖像。

	Add Media		
Name 🕈	Sme	Current Format	
CLIPOODS ASF	468 D KB	Wanfows Media	
CLIP0006.ASF	391.4 KB	Winlows Media	
CLIP0007 A2F	339.1 KB	Windows Media	
CLIP0008.A3F	310.9 KB	Windows Media	

第2步:選擇目的地

點選 📴 圖像來選擇轉換的檔案之儲存地點。預設的儲存地點是 "C:\Documents and Settings\[目前用戶]\My documents\ArcSoft MediaConverter"。然而,你 很可能想要將檔案儲存到可攜式裝置。在此情況下,請確認裝置已連接妥當,然後 點選 🦰 圖像並選擇適當的資料夾 (通常是在卸除式磁碟之下)。

Convert To:	Current Device	Folder	\bigcirc	
D:\Documents	Convert			

設定

■ ArcSoft預設値

這是預設值。程式將根據你所選擇的裝置自動設定轉換參數。

■ 使用客製轉換設定

可藉由點選圖像 📝 來進入各種程式設定。

Select Conversion F	Paramete	er:
ArcSoft Default	Y 1	i 🙆
Video Output:		- 41

藉由使用此選項,可手動設定各種轉換參數。



録影設定

在轉換錄影檔案時,有許多不同參數:

- 檔案格式(MPEG-4編碼的AVI檔案或MPEG-4編碼的ASF檔案)
- 解析度(選項包括QVGA (320 x 240)與VGA (640 x 480))
- 影像位元率(選項包括2.0 MB、2.5 MB、與3.0 MB)
- 聲音位元率(選項包括96 KB、128 KB、192 KB)
- 每秒格數(選項包括15.00、20.00、24.00、25.00、及29.97)
- 音效取樣頻率(選項包括44.1 kHz與48 kHz)

在瀏覽/變更各種設定之後,選擇「暫存」、「儲存」或「取消」回到主畫面。如 果想要保留所作的變更,請點選「暫存」或「儲存」。否則,請點選「取消」。

<u>第3步:轉換</u>

當你準備好時,請點選「轉換」按鈕開始檔案轉換。



將有一個進度長方條顯示目前情況。當檔案全部轉換完畢並儲存到你所選擇的地點 時,會跳出一個功能選單通知你。

播放相機中轉換的ASF檔案

若要播放使用您的MPEG-4數位相機中ArcSoft MediaConverter轉換的影片片段或電影 (僅適用於ASF格式的MPEG-4檔案),請執行下列步驟。

<u>步驟1</u>

插入一張SD/MMC記憶卡到記憶卡插槽中,然後透過USB連接線將相機連接至電腦。 您可以依照"將攝影機連結至電腦"的指示以取得更多資訊。

步驟2

將電腦上MediaConverter轉換的ASF檔案儲存到您的相機中。

- 1 複製轉換好的ASF檔案。
- 2 開啓Windows檔案總管並在我的電腦中找出"抽取式磁碟機"。
- 3 在抽取式磁碟機的圖示上按兩下。
- 4 在DCIM檔案資料夾上按兩下。
- 5 在100MEDIA檔案資料夾上按兩下。
- 6 將檔案貼到100MEDIA檔案資料夾中。
- 7 將檔案名稱變更為PICT****.ASF。

**** 可以是任何從0001至9999的4位數數字。

檔案名稱必須依照相機的命名原則來命名,這樣一來相機才能辨識儲存在100MEDIA檔案資料來中的檔案。

<u>步驟3</u>

現在你可以利用你的攝錄相機在大型LCD螢幕上享受錄影剪輯或電影了!

此套件中的ArcSoft MediaConverter乃是一套為您的數位相機設計的自訂版本。您可以光臨此網站:http:\\www.arcsoft.com,以取得更詳細的產品資訊。



Digital Camcorder

Users Manual

ไทย