用户指南 Ver. 1.0(SC)





2 版权通告

一般

- iAUDIO 是 Cowon Systems 的注册商标。
- •本产品仅供在家使用且不能用于商业目的。
- •本手册的版权仅属 Cowon Systems 所有,未获得事先书面许可,严禁分发本手册的全部或部分内容。
- JetShell 和 JetAudio 的版权归 Cowon Systems 所有,未获得 Cowon Systems 的事先书面许可,严禁分布和将之作 为商业用途。
- 使用 JetShell 或 JetAudio 的 MP3 转换功能制作的 MP3 文件,必须仅作为私人用途。将它们用于商业目的或服务 是违反版权法的行为。
- Cowon Systems 遵守唱机唱片、视频和游戏的法规。用户有责任遵从所有的其他相关法典。

•我们建议您在购买本产品后尽快拜访 http://www.iAUDIO.com 并注册成为正式顾客。之后,您将有资格获得仅为已完成填写顾客注册表的正式顾客所提供的特殊利益。

- 对于那些未填写正式顾客注册表的用户,某些事项将视为该用户的责任,而且不会与已经完成注册的用户获得相同的保障。
- •本手册中包含的示例、文本、绘图和图片,将会根据产品的改进而随时更改,恕不事先另行通知。

BBE信息

- iAUDIO 在获得 BBE Sound, Inc. 的许可下制造。
- 根据 USP4638258、5510752 和 5736897, BBE Sound, Inc. 保留许可权限。
- BBE 和 BBE 符号是 BBE Sound, Inc. 的注册商标。

网站介绍

iAUDIO 网站是: http://www.iAUDIO.com。 您可以在那里获得有关我们的产品的最新信息、最新的固件,以及适用的下载和升级。 我们为刚开始使用本产品的顾客提供"FAQ"(常见问题集)和"Beginner's Guide"(新手指南)。 进入网站后,您将可以使用包装箱上的产品编号和产品背面的序列号注册产品然后升级为正式会员。 注册成为正式会员后,除了获得通过电子邮件发送的产品信息和活动新闻外,您还可以获得一对一的在线售后服务。



目录 3

iaudio

使用 iAudio 时的注意事项	4
 使用本产品前 什么是 iAUDIO X5? 包装箱中的组件 功能与规格 部件名称 ECD 显示屏 连接电源和充电 连接到计算机 保存文件和断开计算机连接 	6
 2) 基本操作 使用模式的简单操作 切换模式的基本操作 使用菜单的基本操作 使用导航器的基本操作 	13
 3 不同模式的说明 1. 数码 AV 模式(多媒体文件和文本浏览器操作) 插放多媒体文件 插放多媒体文件 1. TextViewer(文本浏览器)操作 11. 设置重复部分 12. 设置"动态播放列表"(下文统称"DPL") v. 设置书签 vi. 设置播放列表(M3U 播放列表) 2. FM 电台模式(用于收听 FM 电台) 战置"预设" 收置"预设" 收断 FM 电台 11. 录制 FM 电台 12. 录音模式(使用內置麦克风录音) 4. 信号线输入录制模式(使用力量麦克风录音) 4. 信号线输入录制模式(使用力量麦克风录音) 5. 图片模式(查看图像) 6. USB 主机模式(使用兼容设备发送和接收文件) 16. 管理 iAUDIO 17. 使用按钮(每个模式的"按钮摘要表"用户指南) 18. 导航器模式 11. M 电台模式 11. M 电台模式 11. M 电台 	16
4) 每个菜单功能的详细说明 1. 菜单家引 2. 菜单 3. JefEffect 4. 播放模式 5. 显示屏 6. 计时器 7. 一般 8. 录制 9. FM 电台 10. 信息	29
 5) Whufe局 1. 安装设备驱动程序 2. 升级固件 3. CD 上的程序支持信息 	38
故障排除	41
顾客支持和售后服务	42



使用 iALDIO 时的注意事项 5



※该产品是一个移动存储媒体。您必须备份重要文件。制造商对于任何数据遗失不承担责任。 ※根据不同的情况,产品的价格可能会有波动。如果出现这类价格波动,将不会作出任何赔偿。

6 使用本产品前

什么是 iAUDIO X5?

iAUDIO 是 Cowon Systems 的原版多媒体播放器品牌。它是一个超精巧的移动数码音频设备,可支持各种多媒体音频文件的播放,包括 MP3 文件和 Mpeg4 图像,提供 FM 电台的收听/录制、通过内置麦克风录音或信号线输入端子录制,以及文本和图像浏览器 OTG (USB 主机功能)。

移动、时髦、纤细设计

iAUDIO X5 的超精巧纤细设计(AA 不包括 LCD, 而 iAudio X5L 是 BB),不只携带方便,装置的大部分表面采用优质的铝制成更使它时髦出众。

具备超大存储容量的移动 HDD 型 MP3 播放器

这个具备超大存储容量的 20GB 产品可保存约 5,000 首歌曲 (MP3 文件 - 每个 4 MB)。 iAUDIO X5 可以识别多达 2,000 个文件夹和 10,000 个文件。

内置锂电池可提供最长播放时间

使用超级节能电路提供长播放时间。完全充电后可连续播放长达 14 小时 (根据公司的测试环境)。

强大的音乐格式支持

它支持 MP3、0GG、WMA、WAV 文件,以及 FLAC (无损压缩编码解码器)。它是韩国第一个支持此格式的播放器,也是 世界上的第二个!

播放视频

使用 JetAudio 可转换和传输每分钟 15 帧的视频。传输的视频文件可在 iAUDIO X5 上播放。

便利测试和图像浏览器

您可以在 iAUDIO X5 上查看文本和图像文件。您可以在聆听音乐时查看文本文件。

OTG (USB 主机) 功能

您可以将数码相机拍摄的照片导入 iAUDIO, 然后使用 iAUDIO X5 的 USB 主机功能从 iAUDIO 查看这些照片。(*不支 持某些数码相机。)

高质量录音

具备内置的高保真麦克风, iAUDIO 能够以专业的语音录音机水平录制语音。您可以使用此功能录下重要会议或讲课。

直接编码(信号线输入)

iAUDIO 提供的直接编码功能可以让您以 1:1 比率录制外接式音频设备的输出。这表示您可以连接录制端子和具有双向立体声电缆的外接式音频设备的输出端子以进行录制。使用此功能,您可以接收来自音频设备,如随身听、MD(微型磁盘)、旧唱片唱机,或电视的直接输入,然后使用 iAUDIO 进行录制。

聆听和录制 FM 电台

iAUDIO 也具备一个预设功能,它可以让您将最爱的电台保存为频道编号。

宽大和华丽的彩色 LCD

iALDIO 具备一个 160 x 128 点、260,000 色的 TFT-LCD, 它可以让您快速查看设备的一般操作状态。

世界最具震撼力的音效系统

iAUDIO独具功能强大的专业音效系统。你可以尽情享受每一种您所喜爱音场效果。

- BBE: 使音乐更鲜明逼真的声场效果。
- Mach3Bass: 加强超低频率的低音增强器。
- MP 增强: 补偿声音遗失部分的声音效果。
- 3D 环绕声: 使声音空间感觉辽阔的三维声音。

简单和简易的固件升级

您可以使用固件升级功能来改进产品性能。我们会通过持续不定期的提供固件来支持用户的请求和建议。

移动磁盘

通过 USB 电缆连接到您的计算机时, iAUDIO 将自动识别为一个移动磁盘。 您不再需要小存储容量的个别 USB 驱动器。

MP3 编码软件

JetShell 是包含在 iAUDIO 包装箱内的文件传输软件,它可以让您简易和快速地将音乐转换为 MP3 文件。现在,您已经可 以从音频 CD 转换和上载您最爱的音乐到 iAUDIO。

JetAudio

包装箱中的组件

也包含在 JetAudio 的包装箱中,它是世界上最流行的集成式多媒体播放器软件。 此外,还可以使用 JetAudio 转换工具进行 X5 的简单视频转换,而无须使用任何其他程序。

Overse In the second se

iAUDIO (MP3 播放器主机)



LCD 遥控器 (可选)



配套提供的耳机



安装 CD (JetShell、JetAudio)







托架 (可选)



USB 2.0 电缆,信号线输入录制电缆



USB 主机电缆



携带包(可选) 用户指南



功能

■播放 MP3、OGG、WMA、ASF、FLAC、WAV、MPEG4(视频)接收与录制 FM 电台, 录音, 信号线输入录制 = TXT (文本)、JPEG (图像) 文件浏览器 (放大图像、指定背景画面) - 内置 HDD (20GB/30GB)、USB 主机、复制/删除文件 ■ USB 2.0 界面 ■ 260,000 色 TFT-LCD、分辨率 160x128 ■ 长播放时间 : 最长 14 小时播放(iAUDIO X5L 则为 35 小时)(根据公司测试标准, 使用 LCD 时播放时间可能 会减短。) ■ 支持多种语言 增强型集成式导航器 播放/暂停,录制时播放/暂停 ■ 下一首歌曲/上一首歌曲、快进/后退、无限循环,无限循环 ■ 继续、淡入、自动播放功能 ■ 设置搜索速度、跳过速度 ■ 音量(数码 40 水平) 各种均衡器和声场效果 -用户可调节的 5 频带均衡器 - 一般、摇滚、流行、爵士、古典、歌声、用户 - 支持 BBE、Mach3Bass, MP 增强和 3D 环绕声。 ■ 时钟、闹钟、计时器录制、休眠功能、节能退出 ■ 电源、LCD 打开/关闭、"保持"组合开关 ■ LCD 自动关闭时间调节,亮度和对比度调节 简易下载和上载固件 ■ 支持 ID3V2、ID3V1、文件名

- 设备信息验证(固件版本、HDD 容量、总文件夹数目、总文件数目)
- 支持 MAC 操作系统(仅支持数据传输)
- 支持 Linux v 2.2 或更高版本(仅支持数据传输)
- 软件

-JetShell (文件传输、MP3/WMA/WAV/音频 CD 播放、MP3 编码)

-JetAudio(集成式多媒体播放机软件、音乐/视频转换功能)

规格

支持的文件	MP3: MPEG 1/2/2.5 层 3, ~320kbps, ~48khz, 单声道/立体声 WMA(ASF): ~256kbps, ~48khz,
	单声道/立体声 0GG: ~q10 '~44.1khz,单声道/立体声 FLAC: 压缩级别 0/1/2, ~44.1khz,
	单声道/立体声 WAV: [~] 48khz,16 位,单声道/立体声 XviD MPEG-4,CBR [~] 256kbps,
	高达 160x128, 15 fps JPEG
硬盘	硬盘 (20GB/30GB)
计算机界面	USB 2.0 (最大 480M bps)
电池	内置可充电式锂电池(长达 14 小时连续播放)
电源	AC 适配器 DC 5.0V, 2A
充电时间	使用 AC 电源适配器时约 3 小时(iAUDIO X5L 则为 6 小时)
按钮	主装置: 5 向轻调 (NAVI/MENU、VOL+、VOL-、REW、FF) 、PLAY、REC、POWER & HOLD 开关
	遥控器: PLAY/PAUSE、FF、REW、MENU、VOL+、VOL-、MODE、REC
显示屏	160 x 128 点、260,000 色 TFT-LCD
信噪比	95dB
频率范围	20Hz~20KHz
输出	16 欧姆耳机: 20mW + 20mW
大小	103.7 毫米 X 60.8 毫米 X 14.毫米(iAUDIO X5L 不包括 LCD 时为 103.7 毫米 X 60.毫米 X 18.毫米)
重量	145 克, 包括内置电池(iAUDIO X5L: 180 克)

部件名称







LCD 显示屏





电池需要充电时,图标将会开始闪烁。 此刻请连接 AC 电源适配器然后为电池充电。如果没有可用的 AC 电源适配器,则请安全 关闭设备。

连接电源和充电



1. 将子套件连接到 iAUDIO X5 主装置的底部。



2. 将 AC 适配器连接到电源插座和子 套件的 DC 端子。



3. 连接一旦完成, 电源将会自动输入 装置和开始充电。

- 第一次使用装置前或长期存储后, 您必须使用 AC 适配器为设备充分充电。

- 基于安全理由, 您必须仅使用所提供的 AC 适配器。

连接到计算机







2. 使用所提供的 USB 电缆将子套件的 USB 2.0 端子连接到计算机。





3. 如果连接正确,以上图片将会显示在 LCD 上。

Folder	×	Title 🔺
🖻 🥯 iAUDIO (E)		≥ 01,mp3
🗀 A		
🖻 🗁 B		
🗁 b-1		2 U4,mp3
		2 05,mp3
		≥ 06,mp3
D		
🗁 E		🤌 08, mp 3

4. 您可以使用 Windows 搜索功能来确认新添加的驱动器。

- Windows 98 和 98 SE 需要个别的驱动程序安装程序。
- 有关驱动程序的安装程序, 请参阅第 5 页的 5. 附加说明。
- 本产品可识别的最多文件夹数目和文件数目分别为 2,000 个和 10,000 个。

保存文件和断开计算机连接

- 1. 将 iALDIO X5 连接到计算机后, 打开 Windows 搜索。
- 2. 将要在 iAUDIO X5 中使用的音频文件、图形文件、编码的文件和其他文件保存到驱动器上。
- 3. 保存文件后,单击计算机托盘中的 🐼 图标。
- 4. 当下列弹出式信息出现时,单击它。



5. "安全取下硬件"窗口将会显示。与此同时,以下图片也会显示在 iALDIO X5 LCD 上。





- 6. 单击"OK" (确定) 按钮然后拔下 USB 电缆。
- 本产品使用硬盘,因此必须在断开连接前遵循安全取下硬件的说明。
- 如果出现以下信息,并不表示产品有故障。您可以在稍等片刻后执行安全取下硬件步骤。



打开电源 将电源开关向上推 1-2 秒后电源就会打开。



- 打开电源 · 将电源开关向下推 1-2 秒后电源就会关闭。
 - 将电源开关稍微向上推时 LCD 将会关闭,但电源将保持打开。将电源开关稍微向上推时 CD 将会打开。



1. 基本操作



- 1. 将耳机连接到主装置(使用遥控器时,将它连接到主装置,然后将耳机连接到遥控器)。
- 2. 将电源开关持久向上推将可打开电源。
- 3. 初始画面和待机画面(设置标志后)将会出现(您可以使它根据设置自动播放)。
- 4. 按"PLAY" (播放) 按钮将可播放音乐。
- 5. 向左和向右移动操纵杆可播放不同的歌曲。向上和向下移动操纵杆可调节音量。
- 6. 将电源开关持久向上推将可关闭电源。
- 您不能在录制期间关闭电源。
- 连接适配器时打开电源将会启动充电模式, 待机屏幕也将显示。
- 连接 USB 时关闭电源将会启动使用 USB 电源的充电模式。
- 但是, 在使用 USB 集线器时, 将不支持 USB 充电模式。

2. 切换模式的基本操作

例如,从数码 AV 模式切换到 FM 电台模式:



总共有 6 个模式 [Digital AV (数码 AV)、FM Radio (FM 电台)、Voice Rec (录音)、Line-In Rec (信号线输 入录制)、Picture (图片)、USB Host (USB 主机)]。 要进入想要的模式,按住操纵杆约 2 秒。 当菜单屏幕显示时,向 +、- 方向推操纵杆可切换到需要的菜单项目。 将光标移到需要的项目后,您可以按操纵杆、播放按钮,或将操纵杆推向 ▶>方向以显示所选菜单的屏幕。 要退出模式菜单,只需按下"REC"按钮,或将操纵杆推向 <<方向以回到上一个屏幕。

14 基本操作

3. 使用菜单的基本操作

例如,将 JetEffect 均衡器从 NOR (一般) 更改为 ROC (摇滚):



讲入菜单

按住操纵杆 2 秒以进入菜单。





Equalizer

USR

Ha

进入设置 加亮显示设置和按下操纵杆以进 入设置菜单。

Settings	
- JetEffect	>*
PlayMode	>
💽 Display	>
💧 Timer	>
📃 General	>
Recording	>
FM Radio	⇒,



向上和向下移动菜单项目 将操纵杆推向 +、- 方向。

JetEffect	
Equalizer	>



选择 ROC EQ 后退出 将操纵杆推向 ◀◀ 方向或按播放按钮。

调节 5 频带 B 水平 您可以经验操纵杆或将操纵杆推向 ▶▶ 方向以 调节 5 频带 B 水平。

Settings

Setti



选择菜单项目 按下操纵杆或将操纵杆推向 ▶▶ 方向可进入 所选菜单的子菜单。

选择菜单项目 使用相同的方法选择"Equalizer"(均衡 器)菜单。

移动齿滴器项目 将操纵杆推向 +、 - 方向。 在 NOR 模式中时,您可以将操纵杆推向 - 方向 以选择 ROC EQ。

■ 在菜单项目中移动

按住操纵杆可进入菜单,将操纵杆推向+、-方向则可在菜单项目中移动。 您可以按下操纵杆或将操纵杆推向 ▶▶ 方向以进入下层菜单。 您可以將操纵杆推向 ◀◀ 方向以进入上层菜单。(如果您选择最上层的菜单屏幕,您将会回到待机屏幕。) ■ 调整菜单项目值 对于最下层的项目,进入该项目的设置屏幕。 将操纵杆推向 +、- 方向可将值调整到想要的级别。 按下操纵杆以选择该项目。调整的值将会立即反映出来。 完成设置后,按"PLAY"(播放)按钮然后回到模式屏幕。 ■ 取消菜单项目设置,关闭菜单屏幕 按"REC"按钮将回到已设置为其之前状态的项目值然后关闭菜单屏幕。 ■ 设置均衡器菜单项目 进入均衡器菜单项目。 您可以将操纵杆推向 +、- 方向选择已设置的 EQ。 您可以将操纵杆推向 ▶▶ 方向选择 EQ 的每个频带。 选择频带后,您可以将操纵杆推向 +、- 方向调整频带的 dB 水平。(0 ~ 12dB) 將操纵杆推向 ◀◀ 方向以回到上层菜单, 或按 "PLAY" (播放) 按钥完成 EQ 设置。

4. 使用导航器的基本操作

Folder Title Title Image: Comp3 and a c	Root 100/200 MUSIC 00/200 BOOKMARK 00/200 D-PLAVLST PLAVLST PLAVLST RECORD VOICE 00/200 ++ 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + 00/200 + </th <th>Provide 10/100 MUSC Expand BOOKMARK Expand DePLAYLIST Bergenow DEPLAYLIST Bergenow</th> <th>MUSIC 10/200 BLUE Wysterday, mp3 Wysterday, mp3 More than the second se</th>	Provide 10/100 MUSC Expand BOOKMARK Expand DePLAYLIST Bergenow DEPLAYLIST Bergenow	MUSIC 10/200 BLUE Wysterday, mp3 Wysterday, mp3 More than the second se
 打开导航器屏幕 要进入导航器屏幕,请轻敲在 Digital Av, Voice Rec. 文件。 在 FM Tuner (FM 调谐器) 根据默认, USB Host (USB 在导航器项目中移动向+、-方向推操纵杆可向您可以按"PLAY"按钮或将将操纵杆推向 << 方向移幕。) 选择导航器项目对于所选择的文件项目,您对于所选择的文件项目,您 	2操纵杆。 . LineIn Rec 或 Picture 栲 模式中,用于搜索和设置频 主机)模式将会在导航器屏 上或向下移动导航器项目。 操纵杆推向 ▶▶ 方向移到 到上层文件夹。(在最上层 河以按"PLAY"按钮或将辚 您可以按"PLAY"按钮或将辚	试中时,导航器将会打开以搜索 率值的导航器将会打开。 幕中。 下层文件夹。 [下层文件夹,导航器将会关闭然后 (約文件夹,导航器将会关闭然后 (約开推向 ▶▶ 方向以播放该式) (操纵杆推向 ▶▶ 方向以播放该式) (操纵杆推向 ▶▶ 方向以播放该式)	在等執题中描述。 素文件夹和文件夹中的 后回到原始模式的屏 文件。 多文件来。
导航器弹出式窗口 按下操纵杆时,会根据文件 将操纵杆推向+、-方向以 按"PLAY"按钮或将操纵杆 按"REC"按钮以取消和关键	·夹、文件、动态播放列表文 选择想要的弹出式项目。 推向 ▶▶ 方向以选择弹出 闭弹出式窗口。	工件,或电台模式打开适当的弹音 式项目。	出式窗口。
项目		弹出式文本	
多媒体文件	Play Now, Add	l to List	
一般文件夹	Expand, Pla	y Now, Add to List	
动态播放列表文件	Play Now, R	emove, Remove all	

功念播放列衣义件	Play Now, Remove, Remove all
书签文件	Play Now, Remove, Remove all
电台模式导航器	Listen Ch, Save Current, Delete Ch
图像文件	Image File View, Wallpaper
图像文件夹	Expand, Thumnail

■ 关闭导航器

按"REC"按钮将关闭导航器屏幕然后回到原始屏幕。

1. 数码 AV 模式 (多媒体文件和文本浏览器操作)

Digital Av 模式是用于播放音频文件和视频文件或查看保存在硬盘中的文本文件的模式。 有关如何在模式之间切换的详情,请参阅"2) 基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。

■ 播放多媒体文件



1. 打开电源,出现初始屏幕和标志屏幕后,具有基本信息的待机屏幕将会出现。

- 2. 按 "PLAY" 按钮以播放音频文件或编码的视频文件。
- 3. 在播放期间按 "PLAY" 按钮将会暂停文件。
- 4. 向一个方向(左或右)轻敲操纵杆将会播放不同的歌曲。
- 5. 在播放期间向一个方向(左或右)按住操纵杆将可搜索歌曲。
- 打开 AutoPlay (自动播放)时,文件会在屏幕出现时播放。
- 打开 Resume (继续)时,将会从上次播放的部分开始播放。
- 将操纵杆移向 +、- 方向可调节音量。
- 播放期间显示的歌曲信息将取决于 Song Title (歌名)设置。
- 根据硬盘的特性,播放所选择的歌曲可能需要几秒钟。这并不表示产品出现故障。
- 如果保存的文件很多,可能需要一段时间才能显示屏幕,这也并不表示产品存在故障。
- -在 Digital AV 中,可识别的最多文件夹数目是 1999 个,而最多文件数目是 9999 个(仅限可播放的音品和视频文件, 其他文件没有限制。)文件名称可允许的最多字符是 52 个,在 52 个后面的任何字母将会被切掉。
- 未通过 JetAudio 进行编码程序的视频文件将不保证可正常操作。

TextViewer(文本浏览器)操作

Folder ×	Title 🔶
🖻 🥯 ialidio (E)	
MUSIC	
PICTUBE	
- PLAVUST	
BECOBD	
TEXTELE	
	A 08 mp3







about X5,txt 10,200 iAUDIO is an original multi-m edia player brand from Cowon Systems, it is a super-compa ct, portable digital audio device if that supports playbackof vario us multi-media audio files incl uding MP3files and Mpeq4 im J.

about X5 tyt	10/100
iAUDIO is an original m	ulti-m
edia plana Go To	Twon
Syste 768 / 1024	1 mpa
that el	- Wice
us multi-media audio fi	iles incl
uding MP3files and M	peg4im

- 1. 使用 USB 电缆将 iAUDIO 接到计算机。[请参阅"1] 使用本产品前 → -7. 连接到计算机"。]
- 2. 将您要在 iAUDIO 中查看的文本保存到 iAUDIO 中的"TEXTFILE"文件夹。
- 3. 断开 iALDIO 和计算机的连接。[请参阅"1] 使用本产品前 → -8. 保存文件和断开计算机连接"。]
- 4. 打开电源然后使用导航器选择保存在"TEXTFILE"文件夹中的文本文件。此操作将可让您查看文本文件。
- 5. 向 +、- 移动将可按行移动文本,而向 ◀◀、▶▶ 移动操纵杆将按页移动文本。
- 6. 按操纵杆以启动个别窗口然后直接移到特定位置。
- 7. 按"REC"按钮可退出 TextViewer 模式。
- 您可以在聆听音乐时查看文本文件。
- 仅将文本文件保存到"TEXTFILE"文件夹中。
- 可识别的图像文件高达 128KB, 而可保存文件的最多文件夹数目是 49 个, 最多文件数目是 99 个("PICTURE" 下的总文件数目)。

■ 设置重复部分



Section Repeat (重复部分)功能可以让用户设置他要在选定范围内聆听和播放的部分。

- 1. 在 Digital AV 模式中,在您要于播放音频文件期间重复的部分的起点按 REC (A ◀ ▶ B) 按钮, (A ◀ ▶) 图标将会在顶 部的状态栏中显示。
- 2. 在您要重复的部分的终点按 REC(A B),图标将改变为 (A B),而选定的部分将会重复播放。
- 3. 再次按"REC"按钮可取消重复部分。

- 您必须选择长过1秒的部分。

⁻ 在重复部分期间选择或搜索其他歌曲也会取消重复部分操作。

⁻ 此功能仅适用于音频文件。"Section Repeat"不适用于编码的视频文件。

- 设置"动态播放列表"(下文统称"DPL")
- 添加歌曲到 DPL

() 12:30 용·명 끝요 고 중 iAUDIO Mania

128KB ROC BBE M3B 3D MP

	And the second second second	
	MUSIC 10/100	D MUSIC 10/10
23/578	M Yesterday, mp3	M Vesterday, mp3
	Vesterday, mp3	Vesterday, mp Expand
	M Vesterday, mp3	M Vesterday, mp Play now
	M Vesterday, mp3	M Vesterday, mp Add to list
	M Vesterday, mp3	M Vesterday, mp3
05:05	M Vesterday, mp3	M Vesterday, mp3
4624	M Yesterday, mp3	M Yesterday, mp3

■ 从 DPL 删除歌曲

D Root 10/10	D.	D-PLAYLIST	10/100	D-PLAYLIST 10/100
MUSIC	ŕ	🔟 Yesterday, mp3	Ĩ	M Yesterday, mp31
BOOKMARK		📓 Yesterday, mp3		Vesterday, mp Play now
D-PLAYLIST		M Yesterday, mp3		M Vesterday, mp Remove
D PLAYLIST		M Yesterday, mp3		M Yesterday, mp RemoveAll
TEXTFILE		M Yesterday, mp3		M Yesterday, mp3
RECORD		M Yesterday, mp3		M Yesterday, mp3
VOICE	Ç.	M Yesterday, mp3	ĵ	M Yesterday, mp3

此功能可以让用户简易地在列表中编辑他要的歌曲然后聆听。 硬盘上已存在一个名为"D-PLAYLIST"的特殊文件夹,此文件夹将不会被计算机识别。 用户可以添加/删除他要的歌曲然后进入"D-PLAYLIST"文件夹聆听这些歌曲。

- 1. 要添加歌曲到 DPL,在导航器中启动歌曲或文件夹的弹出式窗口,然后选择"Add To List"(添加到列表)。
- 2. 要从 DPL 删除歌曲, 启动您要在"D-PLAYLIST"文件夹中删除的歌曲的弹出式窗口, 然后选择"Remove"(删除)。

- 如果您将整个文件夹添加到"Add To List",文件夹中的所有歌曲将会添加到 DPL。

- 要从"BOOKMARK"(书签)删除所有歌曲,请从弹出式窗口选择"Remove All"(全部删除)。

- 从 "BORMARK" 删除歌曲只删除链接而不是文件。如果您要删除文件, 您需要在 USB Host 模式中或在设备连接到计算机时删除这些文件。 请参阅 "3. 不同模式的说明 → 4. USB 主机模式"或 "1. 使用本产品前 → 7. 连接到计算机"。

- 您可以使用"PLAY"和"REC"按钮设置"Adding D-Playlist songs"(添加 D-Playlist 歌曲)。要执行此操作,请在播放 AV 文件时按住 这些按钮, "Added to DPL"(已添加到 DPL)信息将会显示而歌曲将会添加到 DPL。(已添加的歌曲将会在出现"Removed from DPL"(已 从 DPL 删除)信息时被删除。)

请参阅""4. 按菜单进行的详尽功能说明 \rightarrow 7. 一般 \rightarrow 控制"部分。

- 从计算机删除 DPL 中的歌曲将自动删除已保存的 DPL。

- 可添加到 DPL 的最多歌曲数目是 200 首。

- 设置书签
- 添加歌曲到 BOOKMARK(书签)



■ 从 BOOKMARK (书签) 删除歌曲

VOICE

书签功能可让您为每一首歌曲设置想要的起点。

硬盘上已存在一个名为"BOOKMARK"的特殊文件夹,此文件夹将不会被计算机识别。 当您为某个文件在想要的位置设置一个书签时,您可以随时从这个位置播放该文件。

- 1. 在播放文件期间移动 "BOOKMARK" 文件夹(使用导航器移动最上层的文件夹)。
- 2. 在文件夹中您要设置书签的位置按"Add Current"(添加当前),书签将会在该位置设置。
- 3. 在 "BOOKMARK" 下选择已设置书签的文件。

4. 要删除已设置书签的歌曲, 启动您要在"BOOKMARK"文件夹中删除的歌曲的弹出式窗口, 然后选择"Remove" (删除)。

- 如果已为某个文件设置书签,选择"Add Current"会将书签位置换到一个新的起点。

- 要从"D-PLAYLIST"删除所有歌曲,请从弹出式窗口选择"Remove All"(全部删除)。

- 从 "D-PLATLIST" 删除歌曲只删除链接而不是文件。如果您要删除文件, 您需要在 USB Host 模式中或在设备连接到计算机时删除这些文件。 请参阅 "3. 不同模式的说明 → 4. USB 主机模式"或"1. 使用本产品前 → 7. 连接到计算机"。
- 您可以使用"PLAY"和"REC"按钮设置"Adding Bookmark"(添加书签)。要执行此操作,请在播放 AV 文件时按住这些按钮,"Added to BMK"(己添加到书签)信息将会显示而歌曲将会添加到 BOOKMARK、请参阅""4. 按菜单进行的详尽功能说明 → 7. 一般 → 控制"部分。
- 从计算机删除 BMK 中的歌曲将自动删除已保存的 BMK。
- 可添加到 BMK 的最多歌曲数目是 20 首。
- BMK 不支持视频文件。

20 不同模式的说明

■ 设置播放列表(M3U 播放列表)

Ø [Playfet - Fla Open] ∞ Ø [Off] ny mode, (0 mp3) Ø Ø [Off] ny mode, (0 mp3) Ø	Folder	× Title	🗁 Root	10/100	D PLAYLIST	10/100
z JEE ward, Elled 2. JEE ward, Elled 2. JEE ward, Elled	AUDIO (E) MUSIC PICTURE PLAYUST RECORD TEXTFILE	2 01.r 2 02.r 2 03.r 2 04.r 2 05.r 2 06.r	MUSIC BOOKMARK D-PLAYLIST PLAYLIST TEXTFILE RECORD		📄 Yesterday, m3u 🖿 Yesterday, m3u	
00000		a, 180 🖌	D VOICE	Ļ		Ŷ

硬盘上最上层文件夹中已存在一个名为"PLAYLIST"的特殊文件夹,用户可根据需要创建 Playlist (M3U)。(M3U 文件是一个已输入音频文件顺序的文件列表。)

- 1. 要创建 M3U 文件,请使用 USB 电缆将 iAUDIO 接到计算机。[请参阅"1) 使用本产品前 → 7. 连接到计算机"。]
- 2. 运行可创建 M3U 文件的程序(JetAudio、WinAmp)。
- 3.将 iAUDIO 中的文件移到每个程序的播放列表,编辑和将它们保存为 M3U 文件。
- 4. 将所创建的 M3U 文件保存到 iAUDIO 中的 "PLAYLIST" 文件夹。
- 5. 断开 iAUDIO 和计算机的连接。请参阅"1. 使用本产品前 → 8. 保存文件和断开计算机连接"。
- 6. 打开 iAUDIO 电源,接着,您即可使用导航器播放保存在 "PLAYLIST" 文件夹中的 M3U 文件。

- M3U 文件不是音频文件。它只是一个音频文件的播放列表。因此, 删除 M3U 文件将不会删除音频文件。

- 请确保仅将 M3U 文件保存到 "PLAYLIST" 文件夹中。
- 您必须在 iALDIO 连接到计算机时,为 iALDIO 中保存的文件创建 M3U 文件。如果您在计算机中创建 M3U 文件,或创建的 M3U 文件包含设备连接到计算机后在计算机上保存的文件,M3U 文件将不会正确播放。
- 只有在 USB Host 模式中或在设备连接到计算机时才可删除 MGU 文件。请参阅"3. 不同模式的说明 → 4. USB 主机模式"或"1. 使用本产 品前 → 7. 连接到计算机"。
- 可识别的 M3U 高达 128KB, 而可保存文件的最多文件夹数目是 99 个, M3U 文件中可支持的最歌曲件数目是 999 首。

2. FM 电台模式 (用于收听 FM 电台)

FM Radio (FM 电台)模式可让您选择电台频率和收听电台。

收听 FM 电台



- 1. 打开电源然后移到 FM Radio 模式。[请参阅"2) 基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。]
- 2. 向 ◀◀、 ▶▶ 方向轻敲操纵杆将可每次移动 0.1Khz。
- 3. 向 ◀◀、 ▶▶ 方向按住操纵杆将可自动搜索接收良好的频道。

- 如果您在关闭产品前正在收听电台, 它将会在再次打开电源时恢复电台模式。

■ 设置预设

ŀ

用户经常收听的频率将会输入并且可在无须特别搜索的情形下选择。



- 1. 打开电源然后移到 FM Radio 模式。[请参阅"2) 基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。]
- 2. 选择您经常收听的频率然后按"PLAY"按钮以运行 Preset (预设)模式。
- 3. 轻敲操纵杆将移到 Navigator (导航器) 模式。
- 4. 输入当前的频率,将操纵杆移向+、-方向以设置想要的频道,然后轻敲操纵杆启动弹出式窗口。
- 5. 如果您选择"Save Current",选定的频率将会保存为指定的频道。
- 6. 您可以选择"Listen Ch"(收听频道)来收听输入的频率,或选择"删除频道"来删除不需要的频率。
- 7. 在 Preset 模式中按 "PLAY" 按钮将切换到可进行一般搜索的模式。
- 如果没有在 Preset 模式中输入任何频率,频率移动和搜索将不可使用。
- 按住"PLAY"按钮将可自动设置预设电台。
- 可保存多达 24 个预设电台。

■ 录制 FM 电台



- 1. 打开电源然后移到 FM Radio 模式。[请参阅"2) 基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。]
- 2. 移到想要的频率以进行录制。
- 3. 在您想要开始录制的位置按住"REC"按钮将会开始录制。
- 4. 再次按"REC"按钮将停止录制。

■ 计时器 录制 FM 电台

Menu		Settings	: A Timer	Alarm
502	Digital AV 💦 🎽	- ↓ JetEffect	Clock >	Mode : FM Record
OF 8	FM Radio >	👂 PlayMode 💦 🔪	Alarm >	Time 1 12 + 004M
101	Voice Record >	💽 Display 💦 🔪	Sleep OFF	Time . 12. ODAM
200	Lineln Record >	: Timer >	AutoOff 30s	Dur : Endless
	Picture >	E General >		Cycle : Once
	USB Host >	📑 Recording 💦 🔪		Preset · Last Ch
	Settings >	📑 FM Radio 🔉 🕽		

- 1. 请参阅"4) 按菜单进行的详尽功能说明 → 6. 计时器"在 iAUDIO 中设置时间。
- 请参阅 "4) 按菜单进行的详尽功能说明 → 6. 计时器"从 "Alarm"(闹钟)选择 "FM Record" (FM 录制) 模式。
 达到预设的时间时,产品将自动打开然后按照设置开始录制。有关详细信息,请参阅 "闹钟"。
- 录制的文件可以在上层文件夹的"VOICE"中检查。
- 录制操作比平时消耗更多电池电量。请确保在录制前为电池完全充电。
- 录制的质量和容量,除了接收条件外,还取决于录制质量的设置。请参阅""4. 按菜单进行的详尽功能说明 → 8.录制"。
- 单次录制的最大容量是 268MB。如果超出这个容量,将会创建一个新的文件然后开始录制。
- 如果硬盘上的可用空间少于 128MB, 将不会开始录制。如果在录制期间可用空间少于 128MB, 将会停止录制。
- 可录制多达 999 个文件。

3. 录音模式 (使用内置麦克风录音)

录音模式是一个可以使用内置麦克风进行录音的功能。



- 1. 打开电源然后移到 Voice Record (录音) 模式。请参阅"2) 基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。
- 2. 按"REC"按钮以开始录音。
- 3. 再次按"REC"按钮将停止录音。
- 4. 按 "PLAY" 按钮将可播放录制的文件。
- 要使用诸如搜索之类的功能播放录制的文件,您可以使用 Digital AV 模式在导航器中运行这些文件。
- 如果您在关闭产品前正在运行录音, 它将会在再次打开电源时恢复录音电台模式。
- 录制操作比平时消耗更多电池电量。请确保在录制前为电池完全充电。
- 使用为 "REC" 按钮设置的录制功能聆听音乐时, 您仍然可以通过按住 "REC" 按钮立即开始录制。
- [请参阅"4. 按菜单进行的详尽功能说明 → 7. 一般 → 控制"部分。]
- 录制的文件可以在上层文件夹的"VOICE"中检查。
- 录制的质量和容量,除了接收条件外,还取决于录制质量的设置。请参阅""4. 按菜单进行的详尽功能说明 → 8.录制"。
- 单次录制的最大容量是 268MB。如果超出这个容量,将会创建一个新的文件然后开始录制。
- 如果硬盘上的可用空间少于 128MB,将不会开始录制。如果在录制期间可用空间少于 128MB,将会停止录制。
- 可录制多达 999 个文件。

4. 信号线输入录制模式(使用立体声电缆录制)

Line-In Record (号线输入录制)模式功能,可以让用户使用产品随附的立体声电缆,将其他音频设备的声音录制 到 iAUDIO。



- 1. 使用立体声电缆将 CDP 的耳机端子连接到 iAUDIO 的 Line-In (信号线输入) 端子。
- 2.打开产品电源然后移到 Line-In Record (信号线输录制)模式。[请参阅"2) 基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。]
- 3. 按"REC"按钮将停止录制然后待机直到音频信号进入,根据"Auto Sync"(自动同步)设置。[请参阅"4) 按菜单进行的详尽功能说明 → 8. 录制"。]
- 4.按 CDP 上的 "PLAY" 按钮将会从 iAUDIO 开始录制。
- 5. 再次按"REC"按钮将停止录制。
- 6. 要聆听录制的文件,在连接耳机后按"PLAY"按钮。
- 要使用诸如搜索之类的功能播放录制的文件,您可以使用 Digital AV 模式在导航器中运行这些文件。
- 如果您在关闭产品前正在运行录音, 它将会在再次打开电源时恢复录音电台模式。
- 录制操作比平时消耗更多电池电量。请确保在录制前为电池完全充电。
- 录制的文件可以在上层文件夹的"VOICE"中检查。
- 录制的质量和容量,除了接收条件外,还取决于录制质量的设置。〔请参阅""4〕按菜单进行的详尽功能说明 → 8.录制"。〕
- 单次录制的最大容量是 268MB。如果超出这个容量,将会创建一个新的文件然后开始录制。
- 如果硬盘上的可用空间少于 128MB, 将不会开始录制。如果在录制期间可用空间少于 128MB, 将会停止录制。
- 可录制多达 999 个文件。

24 不同模式的说明

picture04,jpg
 picture05,jpg
 picture06,jpg
 picture07,jpg

5. 图片模式 (查看图像)



- 1. 使用 USB 电缆将 iAUDIO 接到计算机。[请参阅"1) 使用本产品前 → 7. 连接到计算机"。]
- 2. 将您要在 iAUDIO 中查看的图像文本保存到 iAUDIO 中的 "PICTURE" 文件夹。

picture03, jpg
 picture04, jpg
 picture05, jpg
 picture06, jpg

picture07.jpg

- 3. 断开 iAUDIO 和计算机的连接。[请参阅"1) 使用本产品前 → 8. 保存文件和断开计算机连接"。]
- 4. 打开产品电源然后移到 PICTURE (图片)模式。[请参阅"2) 基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。]
- 5. 您将可以查看保存到"PICTURE"文件夹中的图像文件。
- 6. 将操纵杆移向 +、- 可放大和缩小图像大小,而将操纵杆移向 ◀◀、▶▶ 将可让您按照顺序查看上一个/ 下一个图像。
- 7. 您可以在图像放大时按 "PLAY" 按钮搜索图像。

8. 按"PLAY"按钮将会显示 Thumbnail (缩略图)图像并且可以使用"快速搜索"。

9. 轻按操纵杆将会显示导航器。选择想要的文件名后轻按操纵杆将会启动弹出式窗口。

10. 您可以选择"View" (查看)来查看图像,以及选择"Wallpaper" (墙纸)将图像设置为桌面墙纸。[请参阅""4) 按菜单进行的详尽功能说明 → 5. 墙纸"。]

11. 如果您关闭产品电源或在查看图像时按住操纵杆进入其他模式,您将可以退出 Picture 模式。

- 不支持 JPG (除了渐进型) 以外的图像格式。
- 请确保仅将图像文件保存到"PICTURE"文件夹中。
- 不支持"PICTURE" 文件夹中的子文件夹。
- 可识别的图像文件高达 2.5MB,而可保存文件的最多文件夹数目是 999 个,最多文件数目是 4999 个("PICTURE"下的总文件数目)。

6. USB 主机模式(使用兼容设备发送和接收文件)

USB 主机模式可从 iAUDIO 或 USB 兼容设备(如数码相机和阅读器)复制与删除文件及文件夹。 有关如何在模式之间切换的详情,请参阅"2)基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。





1. 打开电源然后移到 USB Host 模式。[请参阅"2) 基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。]

2. 您可以像在导航器中一样在 iAUDIO 中查看文件夹和文件。

3. 在 USB Host 模式中移到和进入文件夹的方法和在 Navigator 模式中一样。[请参阅"2) 基本操作 → 4. 使用导航 器的基本操作"。]

- 4. 选择文件夹时,将会显示一个弹出式窗口和四个菜单。
 - ·Copy:(复制:)将选择的文件夹保存到剪贴板。
 - · Paste:(粘贴:)将剪贴板的内容复制到当前打开的文件夹。
 - · Paste In: (粘贴到:)将剪贴板的内容复制到当前选择的文件夹。
 - ·Delete: (删除:)删除选择的文件夹。
- 5. 选择文件夹时,将会显示一个弹出式窗口和三个菜单。
 - ·Copy:(复制:)将选择的文件保存到剪贴板。
 - ·Paste:(粘贴:)将剪贴板的内容复制到当前打开的文件夹。
 - ·Delete: (删除:)删除选择的文件。
- 6. 您可以通过关闭电源退出 USB Host 模式,或在 USB Host 模式中按住菜单按钮进入其他模式。
- iAUDIO 和 USB 兼容设备的项层文件夹分别为"HOST"(主机)和"DEVICE"(设备)。

- iAUDIO 不支持多个文件选择。如果您要一次复制多个文件,您必须将它们划分成文件夹。

- 剪贴板是一个复制文件夹和文件时将它们保存的虚拟空间。

- 复制时,标示文件或文件夹的路径的总长度有限。因此,尽量避免从很深入的路径复制文件夹。

- 在 USB Host 模式中,可识别的最多文件夹和文件数目分别为 1499 和 2999 个。

26 不同模式的说明

■ 使用 USB 兼容设备



- 1. 使用 USB 主机电缆将 iAUDIO USB 端口连接到兼容设备的 USB 插孔。
- 2. 打开电源然后移到 USB Host 模式。[请参阅"2) 基本操作 → 2. 切换模式的基本操作"。]
- 3. 当"HOST"模式显示时,按住"REC"按钮直到它变为"DEVICE"模式。

4. 以相同方式复制与删除文件夹和文件。但是,如果您要将文件或文件夹从兼容设备复制到 iAUDIO,选择要复制的 文件夹或文件,按住 "REC" 按钮更改模式,然后选择 "Paste" 或 "Paste In"。

- 5. 完成复制或删除后,拔下 USB 主机电缆。
- 6. 您可以在关闭电源时退出 USB Host 模式,或在 USB 模式中按住菜单按钮进入其他模式。

- 模式会在您按住"REC"按钮时更改,因此会需要一些时间。
- 如果设备不被识别,模式将不会更改。
- 复制时,标示文件或文件夹的路径的总长度有限。因此,尽量避免从很深入的路径复制文件夹。
- 在 USB Host 模式中,设备中可识别的最多文件夹和文件数目分别为 1499 和 2999 个。

⁻ 如果您是第一次连接 USB 兼容设备可能需要一段时间进行。

7. 使用按钮 (每个模式的"按钮摘要表"用户指南)

■ Navigator Mode0(导航器模式)

按键		操作	选择文件时	选择文件夹时
Play		•	播放选择的文件后更改为播放模式	移到选择的文件夹
FF	* O ***	•	播放选择的文件然后保留在导航器模式	移到选择的文件夹
REW	* O *	•	移到父文件夹	移到父文件夹
MENU	* 🕑 » 	•	弹出菜单	弹出菜单
+			向上移到焦点	向上移到焦点
-	* 0 *		向下移到焦点	向下移到焦点
REC/A ↔ B		•	更改为播放模式	更改为播放模式

■ Digital AV mode (数码 AV 模式)

按键		操作	停止时	播放期间
Play		•	播放当前文件	停止播放当前文件
			执行设置	执行设置
FF	*	•	移到下一个文件	跳过 5 秒或 10 秒, 或根据 "SKIP" (跳过)设置跳过曲目
			移到下一个文件	快速前进
REW	+	•	移到上一个文件	跳过 5 秒或 10 秒,或根据"SKIP"(跳过)设置跳过曲目
			移到上一个文件	快速后退
MENU	+	•	导航器模式	导航器模式
	6		设置菜单	设置菜单
+	* Ö *		提高音量	提高音量
_			降低音量	降低音量
REC/A ↔ B		•		设置/重置重复部分
			执行设置	执行设置

■ FM Radio Mode (FM 电台模式)

按键		操作	停止时	在"预设"模式中
Play		•	更改为预设模式	更改为正常模式
FF	*	•	增加频率	移到下一个预设
			自动搜索下一个电台	移到下一个预设
REW	+	•	减少频率	移到上一个预设
	P.		自动搜索上一个电台	移到上一个预设
MENU	+	•	设置预设模式	设置预设模式
	-		设置菜单	设置菜单
+			提高音量	提高音量
-			降低音量	降低音量
REC∕A ↔ B		•	开始/停止录制	开始/停止录制

■ Voice Record/Line-In Record (录音/信号线输入录制模式) 模式

按键		操作	停止时	播放期间
Play		•	播放录制的文件	暂停 或继续录制
MENU	+ () +	•	导航器模式	
			设置菜单	
+			提高音量	
-			降低音量	
REC/A ↔ B		•	开始录制	停山 录制

在按键操作中, ● 表示按一次而 ● 表示按住超过1秒。

1. 菜单索引

Nenu 🔤	Digital AV	General	Skip Length
	FM Radio		Scan Speed
	Voice Record		Resume
	LineIn Record		AutoPlay
	Picture		Fadeln
	USB Host		Controls
	Settings	•	USB Mode
			Load Default
Settings		Recording	FM Radio bps
JetEffect	Equalizer		Line-in bps
	BBE		Voice bps
	Mach3Bass		Line Volume
	MP Enhance		Mic Volume
	3D Surround		Auto Sync
	Pan		Voice Active
PlayMode	Boundary	📰 FM Radio	Stereo
	Repeat		FM Region
	Shuffle	Information	
💽 Display	Language		
	Song Title		
	Play Time		
	Album Scroll		
	Title Scroll		
	WallPaper		
	Status Bar		
	Lyrics		
	Scroll Speed		
	Contrast(M)		
	Contrast(R)		
	Brightness(M)		
	Backlight Time(M)		
	Backlight Time(R)	- 设置菜单将会在具备	任何未来固件升级时更改。
: (Timer	Clock	- 设置菜单的语言可以	在 5) 显示屏 → 1 中更改。语言的
	Alarm	—————————————————————————————————————	说明, 请参阅 2. 基本操作 → 3. 使
	Sleep	用菜单的基本操作。	
	AutoOff		

2. Menu (菜单)

从初始屏幕,您可以移到 Settings 或选择 Digital AV、FM Radio、Voice Rec、Line-In Rec、Picture 和 USB Host 模式。有关更改模式的说明,请参阅"使用模式的简单操作。



3. JetEffect



每个菜单功能的洋细说明 31



- 过度调节 JetEffect 设置可产生噪音或使声音失真。

- 有关 JetEffect 的详细信息, 请拜访 www. iAUDIO. com 然后参阅我们首页上的 BBE MP 部分。

4. PlayMode (播放模式)





1. Boundary (范围)

- •设置文件或文件夹的播放范围,也可设置多个播放范围。 录制的 MP3 文件不包括在播放范围中。
- ·All:(全部:)播放所有文件夹中的所有曲目。
- ·Single:(单一:) 仅播放一个曲目。
- Dir (目录): 仅播放当前选定文件夹中的文件。
- Sub Dir (包含的子目录):播放当前选定文件夹中的所有 子文件夹。
- DPL、BOOKMARK、PLAYLIST 的歌曲将自动设置为 Boundary 列表。
- •播放一般文件夹中的歌曲或播放 DPL、BOOKMARK、PLAYLIST 中的歌曲时,将会自动返回上一个 Boundary。
- 2. Repeat (重复)

您可以在指定的 Boundary 范围中设置和重置重复功能。

- 设置为 On (打开)时将会自动自动播放,而设置为 All (全部)时将会重复所播放的所有曲目。
- 3. Shuffle (随机)
 - ·您可以在指定的 Boundary 范围中设置和重置随机播放。
 - •设置为 0n 时,下一个播放列表将会随机选择和播放。

32 | 每个菜单功能的详细说明

5. Display (显示屏)

Settings Jettings Jettings PlayMode Display Timer General Recording FM Radio	☑Display Language Song Title Play Time Play Time AlbunScroll Title Scroll WallPaper Status Bar	 Language (语言) 此功能划分为 Tag (标签)和 Menu (菜单),您可以分别 设置 ID3 标签语言,以及 Tag 和 Menu 中的设置菜单语言。
Settings JetEffect PlayMode PlayMode Timer General Recording PM Radio Jet	☑ Display Language Song Title Play Time AlbumScroll Title Scroll WallPaper Status Bar	 2. Song Title(歌名) 您可以选择文件名的显示方式。 它在 ID3 标签下显示 ID3 标签,并且以保存文件名的方式 显示保存的文件名。
Settings JetEffect JetEffect JetEffect JetPayNode Display Display General General Recording FM Radio	Display Language Song Title Play Time AlbumScroll Title Scroll WallPaper Status Bar	 3. Play Time(播放时间) 您可以设置为显示当前播放的曲目的时间信息。 Elapse(经过时间)显示曲目已播放多久, Remain(剩余时间)显示剩余的时间。
Settings # JetEffect PlayMode Display Timer E General Recording Pl Redio	Oisplay Language Song Title Play Time AlbumScroll Title Scroll WallPaper Status Bar	 4. Album Scroll(滚动专辑) 您可以设置在 CD 上所显示的专辑名称中滚动的方式。 One Way(单向)仅向左滚动, Two Way(双向)则向左和右滚动。
Settings Jettiffect PlayMode Display Timer General Recording NRadio	Oisplay Language Song Title Play Time AlbumScroll Title Scroll WallPaper Status Bar	 5. Title Scroll(滚动标题) 您可以设置在 LCD 显示屏上所显示的标题中滚动的方式。 One Way(单向)仅向左滚动, Two Way(双向)则向左和右滚动。
Settings Jettffect PlayMode Display E General Recording M Radio	⊡Display Language > Song Title > Play Time > AlbumScroll > Title Scroll > WallPaper > Status Bar 0N	 WallPaper (墙纸) 您可以选择背景。 "None"(无)表示没有背景,而"Default"(默认)表示 默认背景。 "User"(用户)将 Picture 模式中设置为 Wallpaper 的文 件显示为背景。

每个菜单功能的详细说明 33

Settings Image: Setting s	Display Language > Song Title > Play Time > AlbumScroll > Title Scroll > WallPaper > Status Bar 0%	7.	Status Bar(状态栏) • 您可以选择状态栏的显示方式。 • 设置为 Off(关闭)时,位于屏幕边侧的状态栏将会消失, 可查看区域就会增加。
Settings JetEffect PlayMode Display Timer General Recording FM Radio	☑ Display Lyrics ON Scroll Speed x8 Contrast 00 8 Contrast 00 5 Brightness 7 Backlight Time 00 0N Backlight Time 00 0N	8.	Lyrics(歌词) • 您可以设置为显示之前输入的曲目歌词。 • 设置为 0n 时,您可以在 LCD 上查看选定歌曲的歌词。 • 如果未输入歌词,即使是设置为 0n 也不会显示歌词。 • 有关详细信息,请拜访我们的网站 www.iAUDIO.com 然后参 阅我们首页上的《新手指南》。
Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings Se	Display Lyrics 0N Scroll Speed x8 Contrast 00 8 Contrast 00 5 Brightness 7 Backlight Time 00 0N Backlight Time 00 0N	9.	Scroll Speed(滚动速度) · 您可以设置在 LCD 显示屏上所显示的字母的滚动速度。 · 它以倍加速度表示(数字越大,滚动速度越快)。
Settings (JetEffect) PlayMode) Timer General Recording N Redio)	➡Display Lyrics 0N Scroll Speed x8 Contrast 00 8 Contrast (00 5 Brightness 7 Backlight Time 00 0N	10.	Contrast (M) (对比度) · 您可以设置 LCD 的对比度。
Settings Settings Settings PlayMode PlayMode Display Timer General Recording PM Radio Settings	➡Display Lyrics 0N Scroll Speed x8 ContrA/St 00 8 Contrast (R) 5 Brightness 7 Backlight Time 00 0N	11.	Contrast(R)(对比度) 您可以设置遥控器(个别售卖)的对比度。
Settings J. JetEffect PlayMode Display General General Recording FMRadio	☑ Display Lyrics 0N Scroll Speed x8 Contrast 00 8 Contrast 00 5 Brightness 7 Backlight Time 00 0N	12.	Brightness(亮度) 您可以设置 LCD 的亮度。

Settings Settings Settings PlayMode Display Construction Recording Recording Redio Setting	Oisplay Lyrics 0N Scroll Speed x8 Contrast 00 8 Contrast 00 5 Brightness 7 Backlight Time 00 0N	13.	Backlight Time(M)(背光时间) 您可以设置 LCD 保持打开的时间。
Settings ¶[Jetfffeet) PlayMode) Display) Display) C Display C General Recording re PM Radio	Display Lyrics Scroll Speed Scroll Speed Scontrast 00 S Gontrast 00 S Brightnes T Backlight Time 00 ON Backlight Time 00 ON	14. •	Backlight Time(R) (背光时间) 您可以设置遥控器 (个别售卖)保持打开的时间。
6. Timer (计时器)			
Settings √ JetEffect PlayNode O Display C Display E General Recording P FM Radio	Clock > Alarm > Sleep OFF AutoOff 30s	1. (Clock(时钟) 设置当前时间。
Clock Hour: L ² Hours Date: 2005/03/31 Time: 09:24PM			
Settings PlayMode	Clock > Alarm > Sleep OFF AutoOff 30s	2. <i>I</i>	Alarm (闹钟) 可在指定的时间打开设备。 闹钟设置为 Once (一次)时会启动一次;设置为 Everyday (每天)时会每天启动;设置为 Mon [~] Fri 时会在周一到周五 启动。 Duration(Dur)(持续时间)标示闹钟的长度,设备将会在过了 持续时间后自动关闭。 在 FM Alarm (FM 闹钟)和 FM Record (FM 录制)模式中, 您可以手动选择一个电台或最后收听的电台。 执行 FM 计时器录制功能会消耗能源。 因此,您必须确保设备具有足够电源。
Settings JetEffect PlayMode PlayMode Consplay	Clock ≥ Alarm > Sleep OFF AutoOff 30s	3. 5	Sleep(休眠) 当设备在指定的时间没有运行时自动关闭。 设备会在指定的时间自动关闭,即使设备正在运行。

Settings	
-∰ JetEffect	>*
👂 PlayMode	>
💽 Display	>
8 Timer	>
📃 General	>
🚽 Recording	>
🕞 FM Radio	

AutoOff	30

- 4. AutoOff (自动关闭)
 - 当设备在停止时如果没有在设置的时间内运行将会自动关闭。
 - 如果设备正在运行则不会关闭设备。

7. General (一般)

Settings Settings Settings PlatEffect PlatyMode Display Timer General Recording PM Radio Setting	General Skip Length Track Scan Speed x64 Resume ON AutoPlay OFF FadeIn 2s Controls > Load Default >	 Skip Length (跳过长度) 设置拍按 ◀◀ ▶▶按曲频道的间长度。
Settings Settings Playbode Display Time: General Recording Pl Radio	EGeneral Skip Length Track Scan Speed X64 Resume ON AutoPlay OFF FadeIn 2s Controls 3 USB Mode 3	 Scan Speed (扫描速度) 设蹈按 ◀◀ ▶▶ 按距散速地后围的速度。 倍加速度越大,搜索的速度越快。
Settings Settings Playbode Display Time: Secording Pladdo	E_General Skip Length Track Scan Speed x64 Resume ON AutoPlay OFF FadeIn 2s Controls → USB Mode →	 3. Resume(继续) 记忆上次播放的曲目的最后位置。 设置 AutoPlay 时,它将从上次播放的歌曲的上之前位置自动播放。
Settings (Jettiffect) PlayMode) Display Timer) General) Recording) Pladio)	EGeneral Skip Length Track Scan Speed x64 Resume ON AutoPlay OFF Fadeln 2s Controls S ISB Mode S	 4. AutoPlay(自动播放) iAUDIO在打开电源后自动开始播放。 设置为 On 时,上次播放的歌曲将会在打开电源时播放。 设置 Resume 时,它将从之前的位置自动继续播放上次播放的歌曲。
Settings Settings PlayMode Display Timer Genoral Recording Display	EGeneral Skip Length Track Scan Speed x64 Resume ON AutoPlay OFF Fadeln 28 Controls > USB Mode >	 5. FadeIn(淡入) • 在暂时停止后播放时慢慢提高音量。 • 您可以设置提高音量的时间长度。

36 每个菜单功能的详细说明

Settings Settings Settings PlayMode Display Controls Settings Settin	General Skip Length Track Scan Speed x64 Resume OX AutoPlay OFF Fade In 2s Controls S ISB Mode S PLAY-long	 6. Controls (控制) 用户可以在按下 "PLAY"和 "REC" 按钮时设置他们的首选项。 您可以在 JetEffect (Play 按钮)、Voice Record (REC 按钮)、Boundary/Shuffle、Equalizer、Add to DPL、Add to Bookmark 和 Lyrics On/Off 中进行选择。
PLAY-long > REC-long >	JetEffect Doudary/Shuffle Equalizer Add to DPL Add to Dokmark Lyries On/Off	■ Voice Record ● Boundary/Shuffle ■ Equalizer ■ Add to PPL ■ Add to Bookmark ■ Lyrics On/Off 7. USP. Mode. (USDP. 株式)
■ Settings ■{ lettFreet > PlayMode ● Display ● Timer ■ General ■ Recording ■ FM Radio	Skip Length Track Scan Speed x64 Resume ON AutoPlay OFF FadeIn 22s Controls > USB Mode >	 * 您可以在 PC (charge) 和 Hub (no charge) 选项之间选择。 * 选择 PC (charge) 和关闭电源时,将会支持通过 USB 端口充电。
Image: Settings ■ JetEfffect > PlayMode > Display ■ Timer ■ General ■ Recording □ FM Radio	EGeneral Scan Speed Track Resume x64 AutoPlay ON FadeIn OFF Controls 2s USB Mode > Load Default >	 Load Default (加载默认值) 您可以将它设置回原始默认设置。
8. Recording(录制) ③Settings	Recording	1. FM Radio bps (FM 电台 bps)
Image: Constraint of the system PlayMode Display Timer Timer Grading Plant Transform	FM Radio bps 64k Line-in bps 128k Voice bps 64k Line Volume 8 Mic Volume High Auto Sync 0FF Voice Active 0	 设置在收听电台期间按下 "REC" 按钮录制的文件的质量。 它也可设置在指定时间从电台录制的文件的质量。 Kbps 越高,质量越佳,但文件大小也会增加。
Settings ▲ JetEffect ▶ PlayMode ▶ Display ➡ Timer ■ General ■ Recording ■ PM Radio	Recording FM Radio bps 64k Line-in bps 128k Voice bps 64k Line Volume 8 Mic Volume 8 Auto Sync 0FF Voice Active 0	 2. Line-in bps (信号线输入 bps) ·它是一个直接编码端口,可设置录制的文件的质量。 · Kbps 越高,质量越佳,但文件大小也会增加。
Settings (] JetEffect ▷ PlayMode ○ Display ○ Display ○ E. General ○ Recording ○ FM Radio	Recording PM Radio bps 64k Line-in bps 128k Voice bps 64k Line Volume 8 Mic Volume High Auto Sync OFF Voice Active 0	 3. Voice bps(语音 bps) ·设置使用内置麦克风录制的文件的质量。 ·基本上,使用内置麦克风录制的文件是单声道。 ·Kbps 越高,质量越佳,但文件大小也会增加。

每个菜单功能的详细说明 37

Settings General Fexendary Finer General Finer Finer General Finer	Recording 4. Image: Recording 64k Line-in bps 128k Voice bps 64k Line Volume 8 Mic Volume High Auto Sync 0FF Voice Active 0	Line Volume(信号线音量) • 设置直接编码插孔输入的信号的音量水平。 • 越高的值表示放大越高。
Settings JetEffect PlayMode Display Gisplay Gisplay Gisplay Recording Fination Setting Sett	Recording. 5. FN Radio bps 64k Line-in bps 128k Voice bps 64k Line Volume 8 Mic Volume High Auto Sync 0FF Voice Active 0	Mic Volume (麦克风) •设置内置麦克风的音量水平。
♥ Settings ● JetEffect > ● PlayMode > ● Display > ● Timer > ■ General > ■ Recording > ■ PlayMode >	Recording 6. VI Radio bps 64k Line-in bps 128k Voice bps 64k Line Volume 8 Mic Volume High Auto Sync 0FF Voice Active 0	Auto Sync(自动同步) ・通过识别从 Line-In 端口进入的声音,在曲目之间插入间隔。 ・数字越大,表示曲目之间的间隔越长 - 这个数字不代表秒。
Settings ¶ JetEffect P HayMode D Display Timer C General Recording P M Radio	Recording 7. IM Radio bps 64k Line-in bps 128k Voice bps 64k Line Volume 8 Mic Volume High Auto Sync 0FF Voice Active 0	 Voice Active (语音启动) 您可以节省金钱,因为它会在录制过程中,如果没有声音就自动暂停,然后在有声音输入时再次继续录制。 提供 0 ~ 10 值,数字越低,对声音的灵敏度越高。 录制非常重要的内容时请确保将它设置为 Off。
9. FM Radio (FM 电台)		
Settings Setti	CirDM Radio 1. Storeo >↑ FM Region >	Stereo (立体声) • 在收听 FM 时您可以选择立体声或单声道。 • 但是,如果该电台只支持单声道广播,即使是将它设置为 立体声它也只能以单声道广播。
Settings Settings Settings Settings Settings Settings Settings General Settings Set	EM Radio 2. Stereo >↑ PM Region >	FM Region (FM 区域) ・设置 FM Radio 的区域。
10. Information (信息)		
Settings PlayMode PlayMode Display General General FixeCording Fi	[A] Information • Version: 0.69-k HDD Total: 1905948 HDD Free: 17,44348 Dirs: 6 Files: 85	Yersion(版本): 说明当前的固件版本。 DD Total (HDD 总内存): 说明硬盘上的总内存。 DD Free (HDD 可用空间): 说明硬盘上剩余的内存。 Dirs (文件夹数目): 说明不包括系统目录的目录总数。 Yiles (文件数目): 说明不包括录制的文件的多媒体文件总数。

iAUDIO X5

38 附加信息

1. 安装设备驱动程序

第一次连接到运行 Windows 98 和 98 SE 的计算机时,需要个别的驱动程序安装程序。

■ 安装驱动程序



使用 USB 电缆将设备接到计算机。
 (请参阅 7) 使用前连接到计算机。)

- iAUDID X5 Digital Audio Playa ice driver is a sof are device work. Next> Cancel ld New Hardware Wizard at do you want Windows to do? Search for the best driver for your device.
 Recommended! Display a list of all the drivers in a specific <<u>Back</u> Next> Cancel T Add New Hard Windows will search for new drivers in it on your hard drive, and in any of the foll locations. Click Next to start the search. Eloppy disk drives CD-ROM drive Specify a location Вернизе... <Back N& Cancel T
- 2. "添加新硬件"向导窗口将会显示,如图所示。单击"下一步"。

3. 核选"为您的设备搜索最佳驱动程序"然后单击"下一步"。

4. 核选"指定目的地"然后单击"浏览"。

附加信息 39



 5. 从 CD-ROM 驱动器选择 "Win98" 然后单击 "确定"。
 (您也可以从我们以下网站首页的 "Download" 下载文件: www. iAUDIO.com。)

6. 指定要保存文件的位置后,单击"下一步"。

7. 再次单击"下一步"。

- System Properties
 Image: Additional System Participation

 General Device Manager Hadware Poldes
 Partomance

 Image: Computer System
 Image: Computer System

 Image: Computer System
- 单击"完成",驱动程序的安装即完成。
 您可以从 Windows 资源管理器查看新添加的驱动器。

40 附加信息

2. 升级固件

固件是一个内置硬件程序,它可以提高产品的功能或通过升级进行调试。功能和菜单会通过固件升级随时更改, 恕不另行通知,一些试用版的固件可能会在操作中出现轻微错误,这些错误将在最终版本中纠正。

■ 升级固件



- 1. 使用 USB 电缆将设备接到计算机。(请参阅 7. 使用前连接到计算机。)
- 2. 从我们网站 www. iAUDIO. com 首页的 "Download" 下载最新的固件文件。
- 3. 解压缩下载的文件, 然后将文件复制到 iAUDIO X5 中的固件文件夹。
- 4. 从计算机拔下设备的连接, 然后连接 AC 适配器。
- 5. 连接适配器后电源将会打开,而固件也会自动升级。
- 6. 完成固件升级后,它将会更换到程序运行屏幕,您可以从第一个屏幕确认固件版本。

※不要在完成固件升级前拔下适配器和关闭电源。 ※在您的计算机上备份文件,因为内存中保存的数据会在升级固件时被删除。

3. OD 上的程序支持信息

iAUDIO 安装 CD 包含享誉全球的多媒体集成播放程序"JetAudio",以及 iAUDIO 管理器程序"JeyShell"。 (它也包含 Windows 98、8SE 驱动程序文件。) 它包含在应用程序的详细用户指南文件夹中,请务必参阅。 实际的 CD 文件夹可能与图片中的不同。



故章排除 41

症状	操作程序	说明				
iALDIO 电源无法打开。	检查在连接适配器后是否仍存在相同问题。	如果內置电池己完全放电,请使用适配器将它再充 电。取决于放电的状态,可能需要在 10 秒后电源才 会输入,即使是在连接适配器后。				
	iAUDIO 完全没有响应。	按 RESET。(* RESET 会在不影响设备本身的情形 下切断电源。)				
我听不到任何声音,或出 现噪音。	检查是否有 AV 文件保存到设备内存中。	如果内存中没有保存任何文件, iAUDIO 将无法操作。				
	您也可以检查遥控器或耳机是否已连接到设备,或端口是否被任何异物遮盖。(如果有异物污染设备,或端口是否被任何异物遮盖。(如果有异物污染设备,它将会发出噪音。)如果音频文件已损坏,将会导致噪音或声音被切断。					
FM Radio 无法操作。	FM Radio 在建筑物、隧道或移动车辆中的打 收听 FM Radio。	妾收可能不好。在被无线电传输遮蔽的地方可能无法				
	如果 FM 电台无法在用户可以接收 FM 电台 情形下,请联系您的售后服务中心然后请求	的区域操作,则表示接收模块可能出现问题。在此 ?设备检查。				
LCD 上的字母全部断裂。	在 Country/Language (国家/语言) 菜单中 单中的"File Name" (文件名) 菜单。但 表示设备是根据 Hangul (韩文字母) 开发,	设置为 English(英语),或使用 ID3 标签控制菜 是,如果所有的 iAUDIO 设备都出现相同的问题,则 因此一些特殊字符/语言可能会断裂。				
计算机无法识别驱动器。	检查是否使用 USB 电缆进行连接, 然后打 OS 下运行 iAUDIO 必须安装个别的驱动程序	开电源。要在除了 Windows 2000/XP 以外的 Windows 序。				
JetShell 无法识别设备 并显示"There is no iAU- DIO"(没有 iALDIO)。	将它连接到计算机,然后在 Windows 资源行 JetShell。 请参阅"安装设备驱动程序"。	的驱动程序。 				
标示/使用的硬盘内存容 量变少。(如果 200B 标 示为 18.6 (B。)	例如,如果它在格式化为 FAT 32 后将 200 用于系统域的空间。因此,如果需要使用系 的 HDD 内存将会小一点。	3b 标示为 18.6Gb,这是正常现象。iALDIO 内存共享 统域来运行通常不包含的 iALDIO 驱动程序,实际				
将数百个文件保存到根文 件夹后,iALDIO 无法操作 或出现故障。	iAUDI0 使用 FAT32。因为 FAT32 的限 制,请避免在根文件夹中保存太多文件。	这是 Windows 98 存在的限制。建议您也为 Win- dows 2000 和 XP 创建子文件夹。				

1. 准备好要使用 JetAudio VX 转换的影片文件和字幕文件。



2. 请在安装 JetAudio VX 后执行。



3. 选择 "Convert Video" (转换视频) 启动 "Video Conversion" (视频转换) 窗口。

Add <u>Files</u>	Import]		Export	
Duration	Preset	Type File		Folde	<u>S</u> tart
					Preview
					Close
					Options
					<u></u>
•				F	<u>_</u> lear
• arget File			Source Info	► Sour	<u>C</u> lear ce Op <u>t</u> ions
∢ arget File ile Naming: [j	PMP - <source filenar<="" td=""/> <td></td> <td>Source Info File Info:</td> <td>Sour</td> <td>Qear</td>		Source Info File Info:	Sour	Qear
Image File Ile Naming: [] Create new	PMP - <source filenar<br=""/> files in the same folder	res 💽	Source Info File Info: Video:	Sour	Clear
	MP - «Source FileNar files in the same folder files in the following fo	₩ Ω with source file Ider	Source Info File Info: Video: Audio:	Sour	Clear
	MP - <source filenar<br=""/> files in the same folder files in the following fo	with source file	Source Info File Info: Video: Audio: Target Info	Sour	Ciear
	MP - <source filenar<br=""/> files in the same folder files in the following fo	Image: Second	Source Info File Info Video: Audio: Target Info File Type:	Sour	Clear

4. 选择"Add Files" (添加文件)添加要转换的影片文件。

Op.	en						? ×	
Duration	Look jn:	🗀 My Movie			• 6 2	D		Start
		My Movie.avi						Ereview
- 1	My Recent Documents							Close
- 1	B							ptions.
- 8								emove
	iy Documents							<u>C</u> lear
rget File								otions
le Namin <u>c</u>	My Computer							
Create Create	0							
<desk.< td=""><td>My Network</td><td>File name:</td><td>My Movie.avi</td><td></td><td></td><td>•</td><td><u>O</u>pen</td><td></td></desk.<>	My Network	File name:	My Movie.avi			•	<u>O</u> pen	
utput form	Places	Files of type:	All Video File:	s (*.avi;*.asf;*.w	mv; [*] .mpg)	•	Cancel	

5. 在"Video Conversion" (视频转换) 窗口出现时,选择"Conversion Options" (转换选项)进行字幕设置。

Add <u>Files</u>	Import					Export.		
Duration	Preset	Туре	File				Folde	Start
2 📾 0:25:06	iAUDIO X5	AVI	My Movie.avi				E:₩I	Preview
								Close
								Options
								<u>R</u> emove
(•	<u>C</u> lear
rget File			So	ource Info			Source	e Opțions
ile Naming: 🔀	<source filename=""/>	•	2	File Info: My M	ovie.avi, 0:25:06,	[AVI], 0 / 2 A	ludio	
Create new file	es in the same folder wit	h source file		Video: XviD	MPEG4, 640 x 48	0, 29.97 fps, 1	1.57 Mbp	s
Create new file	es in the following folder	• <u>0</u>		Audio: AC-3	ACM Decompress	or, Stereo, 48	KHz, 19	2 Kbps
lutput format:			Ta	arget Info				
AUDIO X5			▼ F	ile Type: AVI (X Video: 160 v	viD+MP3), iAUDI 120. cAutox foo	0 X5 X56 Kiboo		
				VIUBO, TOO X	120, CAULOS IDS, A	200 Kups		

6. 在"Conversion Options" (转换选项) 窗口出现时,核选字幕显示选项然后按"OK" (确定)。

Convert Video		_ [
Source	Convert Options	×
Add Eiles	General Advanced	t
Duration Press ☑ ☑ 0:25:06 iAUD	Convert Convert Don't display output video while convertion Coheck video/audio codec before starting conversion Continue conversion to next file even if error occurs Preview Playback Speed for Preview: 1x	Folds Start E:₩I Preview Close
▲ Target File File Naming: [×5 - <sour< td=""><td>Subtile Display subtile if subtile is found Config Subtile Options Fix output video's aspect ratio to my device (160.128)</td><td>Bemove Clear Source Options Audio</td></sour<>	Subtile Display subtile if subtile is found Config Subtile Options Fix output video's aspect ratio to my device (160.128)	Bemove Clear Source Options Audio
C Create new files in the Create new files in the Cesktop> Output format:	Relocate the main screen upward to expand area for subtities These options are useful when displaying subtities on wide-screen movies.	. 1.57 Mbps -8 KHz, 192 Kbps
AUDIO X5	OK Cancel	

7. 按"Start" (开始),转换将会开始。

Add Eiles							
Duration						lde _	<u>S</u> tart
		C	onverting 7	%		1	Preview
			0:02:00				Close
		[0	:00:00 - 0:2	5:06]			
						-	Options
		1					<u>R</u> emove
4			0:02:01	?			 Clear
N	Status					1	
arget File	Converting 1	/1				ource	e Opțions
ile Naming: 🔀 ···	My Movie.avi	-> X5 - My Movi	e.avi			P	
Create new files	Total					Mbp	s
Create new files						2 19	2 Khns
<desktop></desktop>	Progress:	7 %		Elapsed time:	0:00:16		
Tutout format:	Speed:	7.4×		Estimated time left	0:03:06		
superiorna.		20000					

8. 转换的文件发送到 iALDIO X5 后, 您即可在"Digital AV"(数码 AV) 模式中播放。



X5 - My Movie, avi

- 对于非使用 JetAudio VX 转换的视频文件,将不保证可正确播放。
- 基本上,能够在计算机上正确播放的视频文件将可顺利转换。
- 转换时间将随计算机性能、原始文件大小,以及所使用的编码解码器类型而异。
- 对于视频文件,"书签"和"动态播放列表"(DPL)功能将不可使用。
- -.smi 文件是一个字幕文件,而且其文件名必须和视频文件的一样。

** iALDIO X5 视频支持规格

- •视频: XviD MPBG4、1-Pass L3、256kbps
- •音频: Mp3、128kbps、44.1kbz、立体声
- •大小: 高达 160x128 像素
- •帧速: 高达 15 fps