认识MP3的外观部件名称及功能 01
准备工作
第一步 开箱 02
第二步 装入电池 03
第三步 连接式遥控显示器 04
第四步 接上耳机(立体声) 05
第五步 接上计算机 06
第六步 充电及使用外部电源 07

线式遥控显示器部件名称及功能 08

显示屏功能 08

控制键的功能介绍 09

线式遥控显示器按键功能介绍 10
右键组合 10
左键组合 11

如何使用线式遥控显示器播放MP3 13
播放音乐 14
播放中寻找指定的曲目 14
寻找播放曲目中的特定位置 14
播放中暂停 14

音场效果(MP3模式唯一) 14
播放中选择重复播放模式 15
全部曲目重复播放 15
单曲重复播放 15
单曲特定位置重复播放 15
删除MP3音乐文件 15

如何使用线式遥控显示器操作DVR 数码录音 16
录音 16

开始录音 16
录音中暂停 16

停止录音 16
播放录音文件 17
播放中寻找指定的录音文件 17

寻找播放录音文件中的特定位置 17
播放中暂停 17

播放中选择重复播放模式 18
全部录音文件重复播放 18
单文件重复播放 18
单文件特定位置重复播放 18
删除文件 19

如何使用线式遥控显示器收听**FM**广播选台(手动) 19
选台(自动搜寻) 20
储存设定**FM**电台 20
使用设定的**FM**电台 21
FM广播同步录音 21

音量调整 22
删除设定**FM**电台 22

如何安装**MP3**播放机管理软件 23
Windows 98 / 2000 / XP进行安装步骤 23

MP3管理软件操作环境介绍 24
新增或删除文件夹 26
新增文件夹 26
删除文件夹 27
下载**MP3**文件或其他计算机文件 28
上传**MP3**文件或其他计算机文件 31
删除播放机文件 34
删除播放机所有文件 35

格式化内存 37

认识MP3的外观部件名称及功能



(1)计算机USB传输连接端口，充电变压器输入端

(2)立体耳机插孔

(3)线式遥控显示器插座

(4)前页/反向快速搜寻/倒退选台

(5)次页/正向快速搜寻/前进选台

(6)功能目录＝MP3模式/数字录音模式/FM收音机模式

(7)播放键/停止键/FM收音机模式(记忆频道选择键)

(8)音量调整键"+"音量调大"—"音量调小

(9)电池盖



(10)电池盖

(11)外部记忆卡插槽SMART MEDIA CARD

(12)指示灯

准备工作

第一步 开箱

请确认包装箱内是否装有如下物品，倘若有任何遗漏，请联络你的经销商















本公司拥有修正增减包装内容之权利

第二步 装入电池

1. 请将电池盖依箭头方向推开电池盖扣环



2. 请将电池盖依箭头向上推开



3. 请将电池依箭头方向推入机体内注意电池正端向外(电池正端)



4. 请将电池推至底部并将电池盖依箭头方向盖上

5. 请依箭头将电池盖与扣环扣合，防止电池盖弹开，电池掉落。



请确认电池盖是否扣合

第三步 连接线式遥控显示器



请将线式遥控显示器，依箭头方向插入，本产品系有防止误插功能，如无法正常插入时，请转换方向即可插入。



请确认是否有完全插入连接座。

第四步 接上耳机(立体声)



请将立体声耳机插入线式遥控显示器背面耳机座



可以直接将立体声耳机插头插入主机线控外接耳机母座，即可聆听音乐。此时，线式遥控显示器已失去功能，你只能直接由MP3主机来操作。

第五步 接上计算机



(1) 请将USB连接线接头较小的一端插入MP3之USB孔

(2) 请将USB连接线接头较大的一端插入计算机的USB端口

(3) 当连接USB时，MP3主机可装置电池，或不使用电池，有装置电池时计算机的USB端口会提供电源并同时对电池充电。

(4) 当计算机处于关闭时，MP3主机和计算机有连接USB连接线时，装置的电池可能会没电，建议在计算机关闭时将USB连接线拔掉。

第六步 充电及使用外部电源

(1) 请依准备工作第二步装妥电池
(2) 请将充电电源变压器插入标准的AC插座，另一端插入MP3的USB孔



(3) 当接上电池电源变压器后，MP3主机正面指示灯会一闪一闪表示已进入充电状态



(4) 在充电状态时，线式遥控显示器的屏幕右边" ■ "图样中格数会由下往上出现，代表充电中

(5) 当MP3接上变压器及利用计算机的USB端口提供电源或充电时，MP3是无法关机的

线式遥控显示器部件名称及功能

后页/正向快速搜寻/前进选台
播放键/停止键/FM收音机模式(记忆频道选择键)
前页/反向快速搜寻/前进选台
PLAY MODE 内存选择
【内部存储器／Smart Media 卡】／FM频道记忆
SOUND MP3音场模式选择键
MP3
REC
数字录音MIC
HOLD 操作功能锁定
功能目录：
MP3模式/数位录音模式/FM收音机模式

显示屏功能

曲号、时间、频率、电台存码、讯息显示
右飞梭键
FM模式
MP3模式
FMP3
REC
电池容量
录音模式
开机键/停止键/关机键
左飞梭键

控制键的功能介绍

(1) 音量＋/—

MP3／DVR：音量大小控制0~31段

FM：Min 0.1 0.2 0.3 .Max

(2) 播放／停止键

MP3音乐和录音模式

FM模式时(选择记忆电台)

(3) M／F

MP3、录音、FM模式选择键

(4) 后页／正向快速搜寻／(FM：正向调频／自动正向快速搜寻选台)

MP3模式／录音模式

(1)选择下一首曲或录音文件

(2)播放中按住二秒后，快速正向搜寻播放内容

FM模式

(1)每按一下，即由原频率位置数值加0.1Mhz。

(2)每按住三秒后，自动正向快速搜寻讯号最佳之电台，欲停止搜寻请再按一下。

(5) 前页／反向快速搜寻／(FM：反向调谐器/自动反向快速搜寻选台)

MP3模式／录音模式

(1)选择上一首曲或录音文件

(2)播放中按住二秒后，快速反向搜寻播放内容

FM模式

(1)每按一下，即由原频率位置数值减0.1Mhz。

(2)每按住三秒后，自动反向快速搜寻讯号最佳之电台，欲停止搜寻请再按一下。

线式遥控显示器按键功能介绍



右键组合

(向←按)：播放键/暂停键／选台键(FM)

- **MP3模式和DVR模式**
  (1)在MP3模式和DVR模式时，将← 按一下，即进入播放音乐或录音文件内容
  (2)在播放中将← 按一下，即进入暂停功能，如欲继续播放请再推一下即可
- **FM模式**
  FM模式播放中，将← 按一下，记忆储存频道增加1

(向↖拨)：后页／正向快速搜寻／(FM：正向调频／自动正向快速搜寻选台)

- **MP3模式和DVR模式**
  (1) 选择下一首曲或录音文件(向↖拨一下)
  (2) 播放中 向↖拨住2~3秒后，快速正向搜寻播放内容 (搜寻时间15秒为单位)
- **FM模式**
  (1) FM模式播放中，将↖拨一下，调谐器频率加0.1Mhz
  (2) 将↖拨住2~3秒，调频器向前快速搜寻讯号最佳电台，搜寻到最佳电台时自动暂停搜寻并播放搜寻到电台内容。

(向↙拨)：前页／反向快速搜寻／(FM：反向调频／自动反向快速搜寻选台)

- **MP3模式和DVR模式**
  (1) 选择上一首曲或录音文件(向↙拨一下)
  (2) 播放中 向↙拨住2~3秒后，快速反向搜寻播放内容 (搜寻时间15秒为单位)
- **FM模式**
  (1) FM模式播放中，将↙拨一下，调谐器频率减0.1Mhz
  (2) 将↙拨住2~3秒，调频器向后快速搜寻讯号最佳电台，搜寻到最佳电台时自动暂停搜寻并播放搜寻到电台内容。

左键组合



Disp(向→按)：工作模式选择键／屏幕背光开关

每Disp 向→按一下，由 MP3→REC→FM循环选择所需工作模式

当MP3和DVR在播放中，按Disp→将屏幕背光打开，再按Disp→ 一下将屏幕背光关闭。

VOL＋(向↗拨)：音量增加键

MP3模式和DVR模式

每 VOL+(向↗拨) 一次，音量增加1度最高31(MAX)

FM模式

每 VOL+(向↗拨) 一次音量增加1，最高03(MAX)

VOL－(向↘拨)：音量减弱键

MP3模式和DVR模式

每 VOL+(向↘拨) 一次，音量减弱1度最低00(MIN)

FM模式

每 VOL+(向↘拨) 一次音量减弱1度最低00(MIN)



■START／STOP：开机键／停止键／关机键

开机使用 MP3模式DVR模式和FM模式
打开电源Power ON请按■一下
关机 MP3模式DVR模式和FM模式
关闭电源Power OFF请按住■一下

MP3模式和DVR模式

在播放中欲停止，请按■键2~3秒即可
当MP3接上变压器及利用计算机的USB端口提供电源或充电时，MP3是无法关机

PLAY MODE：工作模式选择键(显示曲目数和总时间)

MP3模式

(1) 静止时：选择主机内部存储器或外部SMART MEDIA CARD
(2) 播放中：整曲重复播放／曲区间重复播放



DVR模式

(1) 静止时：选择录音速率16KB/32KB
(2) 显示可录音存储容量，和录音曲目数，已存时间
(3) 播放中：整曲重复／曲区间重复播放

FM模式

(1) SAVE/UP/DW：电台储存／电台向上循环／电台向下循环

SOUND：音效／录音／删除键

MP3模式

(1) 播放中：BASS→JAZZ→ROCK→CLASS→POP→OPTI→NORMAL
6种音效选择
(2) 静止时：SOUND和 STOP ■键作为 单曲删除键

DVR模式

(1) 播放中：无任何作用
(2) 静止时：SOUND和 STOP ■键作为单曲删除键
(3) 静止时：SOUND和 播放键作为录音键功能

FM模式 无任何作用



HOLD：锁定键

(1) 将 HOLD 键推向箭头方向时，本机所有功能键将无法工作

(2) HOLD 键未解除时，开机和关机将无法操作

如何使用线式遥控显示器播放MP3



(1) 请先依准备工作第三步

(2) 打开电源 Power on 请按 ■ 一下

(3) 选择MP3模式请按 DISP 键，选择 MP3 模式

(3) 选择播放内部记忆或外插卡SMART MEDIA CARD的曲目
请按 〝PLAY MODE〞 键选择内部记忆或SM 卡的曲目屏幕显示 INT. SMART 字幕闪烁者代表已选定
如欲选择另一 存储器，请再按 〝PLAY MODE〞 键

INT.：内部记忆

SMART：SMART MEDIA CARD

播放音乐

当进入 MP3 模式时
请按 ← 键，出现〝PLAY〞开始播放目前的曲目屏幕显示〝曲目〞〝时间〞

播放中寻找指定的曲目



播放中向↖拨 或 向↙拨 寻找您想要的曲目
往前寻找时　　目前播放曲目↖拨一下　往前寻找
往后寻找时　　目前播放曲目↙拨一下　往后寻找

寻找播放曲目中的特定位置

您还可以在曲目播放中快速寻找特定位置
播放曲目中推住向↖或向↙拨住3~5秒，即可〝往前〞〝往后〞寻找特定位置
往前快速寻找　　推住↖往前加15秒寻找萤幕出〝〉〞
往后快速寻找　　推住↙往后减15秒寻找萤幕出现〝〈〞

寻找到您所要的特定位置时

请按 ← 键一下，即恢复正常的播放速度
按 ← 键一下，萤幕上〉或〈会消失"



播放中暂停

曲目播放中，欲暂停请按 ← 键一下　　萤幕出现〝PAUSE〞
请再按 ← 键一下继续播放

音场效果(MP3模式唯一)

在播放中，可选择特殊音场效果
请按〝SOUND〞键，每按一次立场由BASS→ JAZZ →ROCK→
CALSS→ POP →OPII →NORMAL

播放中选择重复播放模式

全部曲目重复播放／单曲重复播放／单曲特定位置重复播放

全部曲目重复播放

本产品在 MP3 模式，从您选择曲目播放开始，会一首曲目，接著下一首，连接播放，于最后一首曲目结束时，自动从第一首曲目开始播放

单曲重复播放

在播放中重复播放目前的曲目
请按 "PLAY MODE" 屏幕曲目旁出现 "R" 即激活此功能
欲正常播放时，请按 "PLAY MODE" 二次即可

单曲特定位置重复播放

您可以在单曲播放中的特定区域位置重复播放

在单曲播放中选择特定区域请先确定【起始点】
确定请按 "PLAY MODE" 一次
屏幕曲目旁出现 "R" 即激活此功能【起始点】
例如 从第3曲目1分01秒 设定【起始点】
选择特定区域【终止点】第3曲目1分20秒
确定请再按 "PLAY MODE" 一次



屏幕曲目旁出现由 "R" 转变成 "→" 即激活此功能

其中1分01秒到1分20秒之间会一直重复播放
欲取消重复功能，请再按一次 "PLAY MODE" ，此时 "→" 会消失
恢复正常连接续播放

删除 MP3 音乐文件

您可以删除不要的 MP3 音乐文件
(1) 请先选择要删除的 MP3 音乐文件
(2) 请先 向 ↖ 拨 或 向 ↙ 寻找您想要删除的 MP3 音乐文件
(3) 请先按住 SOUND 键
(4) 再按 ■ 停止键一下屏幕出现 "DELETE ? "

(5) 确定要删除请再按住 SOUND 键和按 ■ 停止键一下 屏幕出现 "DEL OK . "
表示删除完成



(6) 如果您不想删除请不要执行第(5)步骤

如何使用线式遥控显示器操作DVR数码录音

(1) 请先依准备工作第三步

(2) 打开电源Power on 请按 ■ 一下

INT.SMART

(3) 选择使用播放内部存储或外插卡SMART MEDIA CARD

请按 〝PLAY MODE〞 键选择内部记忆或SM卡

屏幕显示 INT. SMART 字幕, 闪烁者代表已选定

如欲选择另一内存，请再按 〝PLAY MODE〞 键

INT. ：内部存储

SMART ：SMART MEDIA CARD

(4) 选择 DVR 模式

请按 DISP 键，MP3→REC→FM 选择 REC 模式

屏幕显示 REC

(5) 选择录音速率16KB/32KB

屏幕显示 16Kb 32Kb 字幕闪烁者代表已选定

如欲选择另一录音速率，请再按 〝PLAY MODE〞 键

16Kb 32Kb

录音

当进入 DVR 模式时屏幕显示 REC

开始录音

请先按住 SOUND 键，再按 ← 播放键一下开始录音

屏幕显示出现 〝RECORD〞 出现录音中 〝曲目〞 〝时间〞

01 RECORD REC

录音中暂停

录音中，欲暂停请按 II 键一下

屏幕出现 〝PAUSE〞 请再按 II 键 一下继续录音

01 PAUSE REC

停止录音

录音中，欲结束停止录音请按 ■ 停止键一下

屏幕显示出现 〝 STOP〞

01 STOP REC

播放录音文件

当进入DVR模式时 萤幕显示REC请按←键，
出现〝PLAY〞开始播放目前的录音文件
屏幕显示播放中的〝序号〞〝时间〞

03 PLAY REC

播放中寻找指定的录音文件

播放中向↖拨 或 向↙拨 寻找您想要的录音文件
往前寻找时　　目前播放文件 拨一下 ↖ 往前寻找
往后寻找时　　目前播放文件 拨一下 ↙ 往后寻找



寻找播放录音文件中的特定位置

您还可以在录音文件播放中快速寻找特定位置
播放录音文件中推住向↖或向↙拨住3~5秒，即可〝往前〞〝往后〞寻找特定位置
往前快速寻找　　推住↖往前加15秒寻找屏幕出现〝〉〞
往后快速寻找　　推住↙往后减15秒寻找屏幕出现〝〈〞

03> 03:15 REC

录音文件

03< 03:45 REC

当寻找到您所要的特定位置时

请按←键一下，即恢复正常的播放速度
按←键一下，萤幕上〉或〈会消失

播放中暂停

录音文件播放中，欲暂停请按 II 键一下
屏幕出现〝PAUSE〞
请再按 II 键一下继续播放

08 PAUSE REC

播放中选择重复播放模式

全部录音文件重复播放／单文件重复播放／单文件特定位置重复播放

全部录音文件重复播放

本产品在DVR模式，从您选择录音文件播放开始，会一个文件，接著下一个文件连接播放，于最后一个文件结束时，自动从第一个文件开始播放

单文件重复播放

在播放中重复播放目前的录音文件
请按〝PLAY MODE〞屏幕文件目旁出现〝R〞即激活此功能
欲正常播放时，请按〝PLAY MODE〞二次即可

单文件特定位置重复播放

您可以在单录音文件播放中的特定区域位置重复播放

在单文件播放中选择特定区域请先确定【起始点】
确定请按〝PLAY MODE〞一次
屏幕文件目旁出现〝R〞即激活此功能【起始点】
例如 从第3文件目1分01秒 设定【起始点】
选择特定区域【终止点】第3曲目1分20秒
确定请再按〝PLAY MODE〞一次
屏幕文件目旁出现由〝R〞转变成〝→〞
即激活此功能

其中1分01秒到1分20秒之间会一直重复播放
欲取消重复功能，请再按一次〝PLAY MODE〞，此时〝→〞会消失
恢复正常接续播放

删除文件



您可以删除不要的录音文件

(1) 请先选择要删除的录音文件
(2) 请先 向↖拨 或 向↙拨 寻找您想要删除的录音文件
(3) 请先按住SOUND 键
(4) 再按 ■ 停止键一下 屏幕出现〝DELETE ?〞
(5) 确定要删除请再按住SOUND 键和按 ■ 停止键一下屏幕出现〝DEL OK .〞表示删除完成
(6) 如果您不想删除请不要执行第(5)步骤

如何使用线式遥控显示器收听FM广播

(1) 请先依准备工作第三步
(2) 打开电源Power on 请按■一下
如果您已经在使用MP3模式或DVR模式时请先停止
不要执行
请直接按Disp→ 选择FM模式



选择FM模式（FM频率：87.5MHz-108.0 MHz）

(1) 请按Disp→键选择FM模式

选台(手动)



请按右组合键选择您想要FM 电台
向↖拨 或 向↙拨 寻找您想要的FM 电台频率

向↖拨 按一下FM 电台频率 f 加 0.1 Mhz
向↙拨 按一下FM 电台频率 f 减 0.1 Mhz



选台(自动搜寻)

请按右组合键自动搜寻选择您想要FM 电台
向↖拨 或 向↙拨 自动搜寻寻找您想要的FM 电台频率

向↖拨 按住二秒以上 f 往高频率自动搜寻到收讯最佳 FM 电台
搜寻到收讯最佳 FM 电台　　屏幕出现 S
向↙拨 按住二秒以上 f 往低频率自动搜寻到收讯最佳 FM 电台
搜寻到收讯最佳 FM 电台　　屏幕出现 S

01 S100.3M FM

储存设定FM 电台

当您以手动方式或自动搜寻选择您想要收听FM广播电台时，您可将它设定储存起来（最多可储存99台）

01 S 99.8M FM

储存步骤

确定储存请按"PLAY MODE"屏幕出现 SAVE　UP　DOWN
储存　向上选台　向下选台

每按"PLAY MODE"一下屏幕会转换到下一个功能(闪烁表示)

SAVE 闪烁表示进入储存设定电台
UP 闪烁表示进入设定选台方向 向上 例如 01→ 02→ 03→ 04→ 05
DOWN 闪烁表示进入设定选台方向 向下 例如 05→ 04→ 03→ 02→ 01

SAVE 闪烁三次表示设定完成

使用设定的FM 电台

当您已经设定多个FM广播电台时，方便您快速选取想要收听的电台。
请先选定 选台方向 例如 向上选台
请按 "PLAY MODE" 选择 UP 屏幕出现 SAVE UP DOWN

选台

请按右组合键 ← 选台键(FM) 一下即可



FM 广播同步录音

当您想收录自FM 广播的声音时，本产品提供给使用者简速同步录音的功能。

请按下列步骤

请您在 FM 广播模式 下
请选择想收录的 FM广播电台。

1. 请先按住 SOUND 键。
2. 再按 ← 选台键一下 萤幕出现 "RECORD"

3. 开始同步录音
4. 停止同步录音请按一下 ■ 停止键即停止录音 屏幕出现 "STOP"
5. 停止录音后恢复正常接续FM 广播。
6. 聆听录音的FM广播请先转换到 DVR 模式，并依照播放步骤操作即可

音量调整

在静止时或播放中均可调整音量大小

当音量需要调整大声时，请依VOL＋(向↗拨)一次，会增加1个格数
屏幕出现〝VOL〞和格数
拨〝VOL＋(↗)〞一次格数加 1
拨住〝VOL＋(↗)〞至出现〝VOL MAX〞为最大音量



当音量需要调整小声时，请依VOL－(向↘拨) 拨一次会减1个格数

删除设定FM 电台

您可以删除不要的设定FM 电台

(1) 请先选择要删除的设定FM 电台
(2) 请先 向↖拨 或 向↙拨 寻找您想要删除的设定FM 电台
(3) 请先按住SOUND键
(4) 再按■停止键一下 萤幕出现〝DELETE?〞

(5) 确定要删除请再按住SOUND键和按■停止键一下 屏幕出现〝DEL OK .〞表示删除完成

(6) 如果您不想删除请不要执行第 (5) 步骤

如何安装MP3播放机管理软件

本产品的MP3播放机管理软件，可以安装在 Windows 98/2000/XP 等系列的操作系统，请将管理软件光盘放入计算机的光驱内，按照计算机显示屏指示步骤操作，MP3播放机管理软件将快速进行安装在您的计算机上!

Windows 98/2000/XP 进行安装步骤
当管理软件光盘放入计算机的光驱内
显示器上会出现选择语言的画面，
请选择简体中文

现在会进入MP3安装程式中， 软件自动安装进 C:\Program Files\MP3 Manager （或可按"Browse"自选文件路径）
请按下一步

最后进入程序文件夹， 完成
完成以上各向步骤，MP3 Manager 管理程序图标已建立于桌面上，打开管理程序后便 可以迅速上传下载 MP3 DVR 和备份文件

操作环境介绍

激活了Mp3播放机管理软件，面对其崭新的工作窗，在您尚未熟悉之前，先为您作个操作环境介绍！

工具列

菜单

内存状态显示区

进程状态栏显示

Mp3播放机的文件夹区

计算机文件夹区

播放机内存选择【内部存储器／Smart Media 卡】

上传／下载三种格式【Mp3文件】·【录音文件】·【备份文件】

菜单 文件 帮助

工具列

计算机文件夹区

播放机内存选择【内部存储器／Smart Media 卡】
上传／下载三种格式【Mp3文件】·【录音文件】·【备份文件】
Mp3播放机的文件夹区

进程状态区显示

内存状况显示区

工具列

下载计算机文件

上载播放机文件

删除播放机文件

刷新播放机

内容说明

关闭

菜单【文件】

新增或删除文件夹

新增或删除文件夹 提供给使用者在【我的电脑】根目录或子目录方便可以直接新增或删除文件夹。



新增 选择【文件】
表单中的《新增文件夹》选项，或按鼠标右键按《新增文件》

删除 选择【文件】
表单中的《删除文件夹》选项，或按鼠标右键按《删除文件》

新增文件夹

图示 在【My Music文件】内新增一个文件夹（MP3 Music文件夹）

步骤一．请在选择【文件】表单中的《新增文件夹》选项或按鼠标右键按《新增文件》

步骤二．请输入《新增文件夹》名称，例如『MP3 Music』

步骤三．请按 确 定



在【My Music文件】内所新增的文件夹MP3 Music

删除文件夹

图示 在【My Music文件】内删除一个文件夹（MP3 Music文件夹）

步骤一．请在选择【文件】窗体中的《删除文件夹》选项，或按滑鼠右键按《删除文件》

步骤二．请在欲删除的文件夹名称例如『MP3 Music』，按鼠标左键一下确认。



步骤三．请确认删除文件夹，确认删除在是(Y) 按鼠标左键一下确认。



在【My Music文件】内的文件夹MP3 Music，已经被删除。

下载Mp3文件或其他计算机文件

下载Mp3文件或其他计算机文件 提供给使用者下载mp3文件或其他计算机文件，播放机的文件夹是由三种格式组成：【mp3文件】·【录音文件】·【备份文件】

准备下载

【刷新播放机目录】

主要重新整理文件夹中破碎资料并更新显示内存使用状况。

步骤一：选择'文件'窗体中的【刷新播放机目录】选项



或按鼠标左键点击一下 【刷新播放机资料夹 图标】，刷新播放机目录

日期　内部存储器／S M卡总容量　剩余可用空间　下载／上传时空间使用量

2002-9-10	64.0MB(容量)	27.7MB(剩余容量)

步骤二：【选择下载存储在内部存储器／Smart Media 卡】

请在播放机选择【内部存储器／Smart Media 卡】
例如：选择【内部存储器】，请按鼠标左键一下确认



步骤三：【选择播放机文件】
请在播放机文件选择【文件格式】按鼠标右键按左键一下确认

播放机的文件是由三种格式组成：【mp3文件】·【录音文件】·【备份文件】
如果要下载是Mp3文件〔X . Mp3〕,选定Mp3文件.
如果要下载是录音文件〔X . e16, X . e32〕,选定录音文件.
如果要下载是备份文件〔X . X 〕,选定备份文件.

步骤四：【选择下载计算机文件】

1. 请选定文件在计算机文件区选择下载文件夹
例如：选择在【My Music文件】内的文件《 MP3 Music 》
2. 请选定欲下载文件
如需选择多个文件或全部文件同时下载，可以用下列方式：
跳跃式 请按住【CTRL键】并按鼠标左键选择欲下载多个文件

显示	剩余可用空间	下载时已选档案空间使用量
	27.7 MB（剩余容量）	10.9 MB（已选择）

连续式 请按住【SHIFT键】并按鼠标左键选择欲下载的所有文件



显示　剩余可用空间　下载时已选档案空间使用量

步骤五：【下载文件】

四种下载文件方式

方式一：选定文件，按住鼠标左键拖动文件，放入播放机文件则开始下载

方式二：选定文件，选择【文件】窗体中的【下载计算机文件】选项则开始下载

方式三：选定文件，请用鼠标左键点击【下载计算机文件】图表,则开始下载

方式四：选定文件，请按住【CTRL键】和按【L键】则开始下载.

※在下载的进程中接口下方的进程状态区显示



※ 注意：如果USB通讯失败或其他异常现象导致无法下载文件，请检查mp3播放机的内存容量是否足够，或检查USB电缆或重新启动计算机一次。

※ 注意：选择多个文件或全部文件同时下载，如果计算机显示出【内存容量不足】的讯息，因为所下载文件内存总量【已选文件】大于【可用空间】，请重新选择文件并注意【可用空间】。

显示	剩余可用空间	小于 <	已选文件

上传Mp3文件或其他计算机文件

上传Mp3文件或其他计算机文件 提供给使用者上传Mp3文件或其他计算机文件，三种格式：【mp3文件】·【录音文件】·【备份文件】

准备上传

【刷新播放机文件夹】

主要重新整理文件夹中破碎资料并更新显示内存使用状况。

步骤一：选择'文件'窗体中的【刷新播放机目录】选项



或按鼠标左键点击一下【刷新播放机目录 图标】，则刷新播放机目录



日期	内部存储器／S M卡总容量	剩余可用空间	下载／上传时空间使用量
2002.5.10	54.0MB(容量)	53.3MB(剩余容量)	

连续式 请按住【SHIFT键】并按鼠标左键选择欲上传的所有文件



显示 剩余可用空间　　上传已选文件空间使用量

步骤六： 【上传文件】

四种上传文件方式

方式一：选定文件，按住鼠标左键拖动文件，放入播放机文件夹则开始上传

方式二：选定文件，选择【文件】窗体中的【上载播放机文件】选项则开始上传

方式三：选定文件，请用鼠标左键点击【上载播放机文件 】图表,则开始上传

方式四：选定文件，请按住【CTRL键】和按【U键】则开始上传.

※在上传的进程中接口下方的进程状态区显示

删除播放机文件

删除播放机文件提供给使用者可以直接删除播放机三种格式内的文件资料。

【刷新播放机文件夹】
主要重新整理文件夹中破碎资料并更新显示内存使用状况。
步骤一：选择'文件'窗体中的【刷新播放机目录】选项

或按鼠标左键按一下圈点【刷新播放机文件夹 图标】，刷新播放机目录



日期	内部存储器／S M卡总容量	剩余可用空间	下载／上传时空间使用量
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

步骤二：【选择删除储存在内部存储器／Smart Media卡的Mp3文件或其他计算机文件】
请在播放机选择【内部存储器／Smart Media 卡】

例如：选择【内部存储器】中【MP3文件】，请按滑鼠左键一下确认



请在播放机文件夹选择【文件格式】按鼠标左键一下确认播放机的文件夹是由三种格式组成；【mp3文件】·【录音文件】·【备份文件】

如果要删除是Mp3文件〔X . Mp3〕,选定Mp3文件.
如果要删除是录音文件〔X . e16, X . e32〕,选定录音文件.
如果要删除是备份文件〔X . X 〕,选定备份子资文件.

步骤三：【选择要删除播放机的文件】
请选择删除播放机的文件
a.选定单一文件删除，在播放机文件区, 按鼠标左键一下确认。
b.如需选择多个文件或全部文件同时删除，可以用下列方式：
跳跃式 请按住【CTRL键】并按鼠标左键选择欲删除多个文件



删除

显示	剩余可用空间	删除已选文件空间使用量
31.2MB(容量)	37.2MB(剩余容量)	64.0KB(其他占用)

连续式 请按住【SHIFT键】并按鼠标左键选择欲删除的所有文件



显示	剩余可用空间	删除已选文件空间使用量
	27.7MB(剩余容量)	10.9MB(已选择)

步骤四：【删除文件】

四种删除文件方式：
方式一：选定文件后，请按一下【Delete键】直接执行删除操作。

方式二：选定文件后，选择【文件】窗体中的【删除播放机文件】选项则开始执行删除操作。



方式三：选定文件后， 请用鼠标左键按一下【删除播放机文件 】图表，,则开始执行删除操作。

步骤五：【确定删除文件】
使用者开始确定执行删除操作，计算机显示出【确定删除文件】时
确定 请按一下【 是(Y) 】
不确定 请按一下【 否(N) 】



格式化内存

格式化内存本产品内部存储器出厂前均已格式化〔FORMAT〕，本功能提供给使用者可以在内部存储器经多次重复存取，造成内部存储器内残余破碎记忆区块无法使用，使用者可以直接重新格式化

步骤一：选择格式化【内部存储器／Smart Media卡】
请在播放机选择【内部存储器】



步骤二：选择【文件】表单中的【格式化内部存储器】选项则开始执行格式化操作。

步骤三：【确定格式化内存】
使用者开始确定执行格式化内存操作，计算机显示出【确定要格式化内部存储器吗？】时

确定 请按一下【 是(Y) 】
不确定 请按一下【 否(N) 】