



# KG278 | 用户手册

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



Printed in China

P/N:MMBB0240801(1.1)

## ● 安装 SIM 卡和充电

### 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后,您将得到一个插入式 SIM 卡,该卡上载入了您的预定详细信息,如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

#### 重要!

- ▶ 插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏,因此在处理插入或移除卡时,请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。
- ▶ 本手机不支持 UIM 卡。



### 插图

- 1 打开电池盖
- 2 插入您的 SIM 卡
- 3 关闭电池盖
- 4 给电池充电

## ● 手机部件




**软键**  
此软键执行出现在其上方屏幕上所显示的对应功能。

**按键**: 发送键  
您可以拨打及接听电话。

**数字和字符键**  
用于拨号或写信息。

## ● 显示信息



### 屏幕上的图标

手机屏幕会显示很多图标,具体描述如下。

图标	描述
信号强度图标	表示网络信号的强度。
通话连接成功图标	正在使用漫游服务。
闹钟已设定图标	显示电池电量。
收到文本信息图标	收到语音邮件。
情景模式图标	情景模式中的振动模式。
情景模式图标	情景模式中的通用模式。
情景模式图标	情景模式中的静音模式。
情景模式图标	情景模式中的耳机模式。
日程表图标	您可以查看日程表。

## ● 开机和关机

1. 按住 [结束] 键,直到开机。
2. 如要关机,请按住 [结束] 键,直到显示关机图像。

## ● 拨打一个电话

1. 输入电话号码,包括区号。
2. 按 [发送] 键拨打号码。
3. 按 [结束] 键来结束通话。

## ● 应答电话

当接收到电话时,手机响铃并且屏幕画面有所显示。

1. 按 [发送] 键或左软键来接听来电。
2. 要结束呼叫,请按 [结束] 键。

## ● 拨打国际电话

1. 长按 [结束] 得到国际电话前缀,符号 “+” 在拨打过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码,区位号以及电话号码。
3. 按 [发送] 键拨打号码。



按左软键访问可用的菜单(功能表)。

按右软键访问可用的收藏夹。

## ● 显示信息

### ● 如何设置铃声

#### 铃声

您可以根据需要选择铃声。

1. 按左软键 [菜单],然后使用上/下导航键选择设置菜单里的情景模式。
  2. 选择通用、大声或者耳机,然后选择[更改],便可以设置铃声。
  3. 按左软键 [确定],然后设置所需铃声。
- 提示**
- ▶ 如果您想将铃声更改为振动,请选择“振动”模式或长按向上导航键。
- 您可以设置来电提示/铃声类型/铃声音量/信息提示/信息提示音/按键音/按键音量/确认音音量/开关机音量。  
[菜单 - 设置 - 情景模式 - 通用/大声/耳机 - 更改]

按键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
1	, . ? ! 1	, . ? ! 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格键 0	空格键 0

## ● 菜单一览表

1. 信息	2. 电话本	4. 设置	6. 公文包
1.1 新信息	2.1 查找	4.1 情景模式	6.1 日程表
1.2 收件箱	2.2 添加	4.2 时间和日期	6.2 备忘录
1.3 草稿箱	2.3 快速拨号	4.3 Language	
1.4 发件箱	2.4 全部复制	4.4 显示	
1.5 已发送	2.5 全部删除	4.5 通话设定	
1.6 收听语音邮件	2.6 内存状态	4.6 自动键盘锁时间	
1.7 小区广播	2.7 信息	4.7 保密设置	
1.8 模板	3. 通话记录	4.8 省电模式	
1.9 设置	3.1 全部通话	4.9 网络选择	
	3.2 未接来电	4.0 恢复初始设定	
	3.3 拨出电话	4.* 内存状态	
	3.4 已接来电		
	3.5 通话时间		
5. 防护			

## ● 信息 功能表 1

本功能表涉及的功能包括: SMS(文本信息服务), 语音邮件。

备注: 编辑后未发送的信息, 再进入信息仍然保存。

新信息: 编辑新的信息。

收件箱: 当收到信息时, 手机会给予提示。

草稿箱: 此功能表显示预设的信息列表。

发件箱: 此菜单允许您查看发送失败的信息。

已发送: 您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。

收听语音邮件: 此菜单提供访问语音邮箱的快速方法。(如果网络提供语音邮箱)。

小区广播: 小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM用户发送的。

模板: 在该列表中有一些预定义的信息。您可以查看和编辑模板信息或创建新的模板信息。

设置: 此菜单允许您设置网络服务提供商的功能。

## ● 电话本 功能表 2

注意: 在电话本联系人列表中, 可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母立即进行搜索。

查找: 您可以在电话本中搜索联系人。

添加: 使用此菜单, 您可以添加电话本条目。

快速拨号: 您可以为姓名列表条目指定按键 ~ 中的任一按键。

全部复制: 您可以将 SIM 卡内存中的所有条目复制到手机内存。也可以将手机内存中的所有条目复制到SIM卡内存。

## ● 电话本 功能表 2 (续)

▶ 全部删除: 您可以删除 SIM 卡内存或手机内存中的所有条目。

▶ 内存状态: 您可以查看SIM卡或手机的内存状态。

▶ 信息

① 本机号码: 您可以存储并查看自己的SIM卡号码。

② 名片: 使用此选项, 您可以创建自己的名片, 包含您的姓名和手机号码等。

## ● 通话记录 功能表 3

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别(CLI)时, 您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。屏幕上显示电话号码和姓名(如果有)以及通话日期和时间。您还可以查看通话时间。

▶ 全部通话: 此选项允许您查看全部的通话记录。

▶ 未接来电: 此选项允许您查看最后10个未应答的来电。

▶ 拨出电话: 此选项允许您查看最后10个去电(拨出或尝试)。

▶ 已接来电: 此选项允许您查看最后10个来电。

▶ 通话时间: 可查看来电和去电的通话时间长度。

▶ 注意事项: 相同号码的未接来电/已接来电/拨出电话不能显示未接/已接/拨出的个数, 只显示最后一次的通话信息。

在所有的画面发生来电, 通话结束或未接来电后, 返回时都不再回到通话之前的画面, 而直接返回到待机画面。

## ● 设置 功能表 4

您可以根据便利需要设置以下菜单。

▶ 情景模式: 您可以调节和自定义手机铃声, 用于不同的事件、环境。

▶ 日期和时间: 您可以设置手机显示的日期和时间。

▶ Language: 您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

▶ 显示: 您可以更改手机显示的设置。

▶ 通话设定: 您可以设置与通话相关的菜单。

▶ 自动键盘锁时间: 启用此功能时, 将锁定手机。

▶ 保密设置: 此菜单允许您有效设置手机密码。

▶ 省电模式: 如果设置为“开”, 可以在不使用手机时节省用电。

▶ 网络选择: 您可以选择能够自动或手动注册网络。通常, 手机网络选择设定为自动。您可以选择一种网络类型。

▶ 恢复初始设定: 您可以恢复手机的初始设定。

▶ 内存状态: 您可以查看各个内存的使用情况。

## ● 闹钟 功能表 5

允许您设置五种闹钟。当您选择一个闹钟进行设置时, 当前时间显示在屏幕顶部。当到达闹钟时间时, LCD 屏幕上将显示闹钟图标, 闹钟响起。

## ● 公文包 功能表 6

▶ 日程表: 当您进入这一功能表, 会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分, 在屏幕右下端是您选定日期下的日程表图标。在您更改日期后, 日历会按照该日期更新。如果日历下有横线, 表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示, 手机将发出提示音。

▶ 备忘录: 您可以创建备忘录。

## ● 工具 功能表 7

您的手机工具包括: 手机狗、计算器、秒表、单位换算器和世界时间。

▶ 手机狗: 该业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

客服中心电话: 0571-88850667;

客服邮箱: service@chinaeasycomm.com

▶ 计算器: 该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、÷。

▶ 秒表: 秒表与日常生活中看到的和使用的秒表用法相似。

▶ 单位换算器: 该功能可实现单位的转换。

▶ 世界时间: 允许您确定另一个国家或地区的当前时间。

## ● 安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

### 警告

▶ 在飞机上, 必须关闭手机。

▶ 开车时请不要手持手机。

▶ 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。

▶ 为了您的安全, 请只使用原厂电池和充电器。

▶ 手机在充电时, 不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。

▶ 请将手机放在儿童接触不到的安全地方, 以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

### 小心

▶ 在任何有特殊规定的场所请关机。例如, 在医院内请关机, 因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。

▶ 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具, 例如: 紧急医疗救护。

▶ 仅使用原厂附件以防损坏手机。

▶ 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。

▶ 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

▶ 切勿拆除手机或电池。

## ● 安全及有效使用指南

### 射频能量照射

#### 辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款KG278型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则, 包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时, 手机将使用一种标准化的方法, 在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。

▶ 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同, 但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。

▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。

▶ 经DAISY测试表明, 此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.840W/kg(10克)。

▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定, 其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

### 产品的保养与维护

▶ 警告: 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的有关证明或担保, 甚至可能造成危险。

▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修, 请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)

▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。

▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。

▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。

## ● 安全及有效使用指南 (续)

### 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。

▶ 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。

▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。

▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡, 这可能会影响磁条中存储的信息。

▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕, 否则将对手机造成损伤。

▶ 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。

▶ 谨慎使用耳机等手机配件。

▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销), 则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。

▶ 千万不要将手机放在微波炉上, 否则会使电池爆炸。

▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外, 并因此使保修失效。

▶ 如果天线损坏, 请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳, 则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心, 以便更换损坏的天线。

▶ 本产品上内部的电线将使您接触到铅, 这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。

▶ KG278的外壳是由镁合金制作的, 遇到海水会使手机腐蚀。

## ● 安全及有效使用指南 (续)

### 有效的手机操作

#### 要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能, 请您注意以下事项

▶ 通话时请握住手机, 直接向话筒中说话, 天线朝上, 并且手机应位于肩部之上。

▶ 使用手机时请勿握住天线, 因为这样不仅会影响通话质量, 还将增加手机工作时的耗电量, 从而缩短通话和待机时间。

▶ 如果您的手机支持红外线, 切勿将红外线对准人的眼睛。

### 电器设备

#### 所有无线电话均会造成干扰, 这可能会影响电器设备的性能

▶ 在未得到允许的情况下, 切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方, 例如, 放在您胸前的口袋中。

▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。

▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。

▶ 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

### 行车安全

#### 在您驾驶时, 请查阅所在区域有关手机使用的法规。

▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。

▶ 驾驶时应全神贯注。

▶ 如有条件, 可使用免提装置。

▶ 如驾驶条件不允许, 请将车停在路边或空地旁, 然后再拨打或接听电话。

▶ 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统, 例如车载音响、安全设备等。

### ● 安全及有效使用指南 (续)

### 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器	10
标准电池	5

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

## ● 技术数据

### 常规

产品型号: KG278

系统: GSM 900/DCS 1800

邮编: 264006

电话: (0535) 611-8318

传真: (0535) 611-8317

<http://cn.wowlg.com>

<http://www.lge.com>

### 无线设备将对飞机通讯造成影响。

▶ 登机前请关闭移动电话。

▶ 未经乘务人员允许, 请勿擅自使用手机。

### 电池信息与保养

▶ 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同, 该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。

▶ 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计, 可最大限度地延长电池寿命。

▶ 切勿拆卸电池或造成电池短路。

▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。

▶ 电池无法再使用时, 请更换电池组。电池组在更换前一般可以进行数千次充电。