

## 一、界面按键定义



## 二、技术参数

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 记忆体:     | 内置64M/128M/256MFlashMemory          |
| 接口:      | 4PinUSB圆形接口                         |
| 电池:      | 150mAh/3.7V锂离子充电电池                  |
| 电池使用时间:  | 充满后可连续听音乐9小时以上                      |
| USB传输速率: | USB1.1(最大5Mbps)                     |
| MP3比特率:  | 32Kbps~256Kbps                      |
| 频率响应:    | 20Hz~20KHz                          |
| 输出功率:    | 4mW+4mW (16Ω)                       |
| 系统平台:    | Windows98/Me/NT/2000/XP/Mac平台8.6或以上 |

## 三、充电

- 1、本机可通过USB供电或充电器充电，正确连接好后，MP3播放器红灯亮起，当红灯灭，绿灯亮时表示电已充足，此时请停止充电。
- 2、在播放时，如闪红灯表示MP3播放器电量已不足，大约5-10分钟后自动关机，请及时充电。

## 四、指示灯状态:

- 1、充电时，红灯亮，充电完毕，红灯灭，绿灯亮。
- 2、传输文件时，红灯闪烁，传输完毕后，红灯停止闪烁并一直亮起。
- 3、播放音乐时，绿灯闪烁。
- 4、在低电状态下，即将关机前的5-10分钟，红灯闪烁。
- 5、在开机或连接电脑时，红绿灯会交替闪烁几秒钟。

## 五、操作使用

### 1、开机播放/暂停/关机

- (1)开机前请先插入耳机（如不插入耳机，则不能开机），长按PLAY键，2秒钟左右两个指示灯同时亮，耳机中会发出“嘟”声，然后进入播放状态，且绿灯慢闪烁。
- (2)在播放状态下，按一次PLAY键，MP3播放器暂停播放，再按一次PLAY键，继续播放音乐。
- (3)当暂停时间超过10分钟，MP3播放器会自动关机。

### 2、停止/关闭电源

长按播放键，MP3播放器停止播放同时关闭电源。另外，当耳机从播放器上拔出时，播放器也会自动关机。

### 3、上下曲选择

播放音乐时，按一次REW/VOL+键，播放器随即播放上一首歌曲；按一次FF/VOL-键则播放下一首歌曲。

### 4、音量调节

播放音乐时，长按REW/VOL+键，播放器的音量将增大；长按

FF/VOL-键则音量减小。

## 5、EQ模式

本机有五种EQ音效模式：普通、流行、古典、摇滚、爵士，每按一次EQ键，MP3播放器会循环切换音效模式。

## 6、记忆功能

正常关机后，MP3播放器会记忆当前的音量和音效模式及当前播放的曲目。当再次开机播放正常关机前曲目，并保持音量大小和音效模式。

## 六、安装驱动

- 1、在WinME/2000或以上系统不需安装驱动程序。
- 2、Win98的安装界面
  - (1)连接MP3播放器到PCUSB接口，PC机会提示发现新硬件。
  - (2)PC机Win98界面上显示找到新硬件设备，然后根据提示安装。
  - (3)成功安装好驱动程序后，双击“我的电脑”，您将发现一个“可移动磁盘”的盘符。

## 七、连接电脑

- 1、正确连接后，您可在“我的电脑”上找到“可移动磁盘”的盘符。
- 2、下载音乐文件到MP3播放器
  - (1)支持MPEG1/2, Layer3, 比特率32kbps~256kbps的音乐文件。
  - (2)下载时红灯会闪烁，传输完成后红灯常亮。
  - (3)请不要在读取资料或传输文件时突然拔出USB，否则资料会遭到破坏或被删除。
- 3、MP3播放器可以当U盘使用，您只需直接将文件复制在“我的电脑”中显示的“可移动磁盘”即可。

海成(上海)信息技术有限公司