


## Step 1: Charge Your Player Fully Before First Use

**IMPORTANT**
- Make sure your computer is turned on, and not in power saving mode while the player is charging.
- Avoid using a USB hub.




**NOTE**
- When the low battery icon appears, charge your player as soon as possible.

## Step 2: Install Software and User's Guide*

To get the most out of your player, you should install the latest **Creative Media Lite** software that offers:
- CD ripping and music file transfer.
- Volume restriction on your player for safe listening.
- Automatic updates for your player's software.

**To install**
1. Connect your player to your computer.
2. On your computer, open the **Starter Pack** folder in your player.
3. Double-click the **.exe** file and follow the setup instructions.

After installation, Creative Media Lite automatically starts up.
Subsequently, to start Creative Media Lite:
- Connect your player to your computer, or
- Double-click the **Creative Media Lite** icon on your desktop.

You can access the User's Guide for your player from the taskbar.
Click **Start** → **All Programs** → **Creative** → **<Player Name>**

*Available in selected languages.

**NOTE**
- Creative Media Lite supports the transfer of copy-protected music. Other software may not.
- Software and document updates, Creative Knowledge Base and discussion forums are also available for you at **www.creative.com/muvot200**.

### Disconnecting Safely

When you see this icon on the display, **DO NOT** disconnect your player. Songs are being ripped or transferred.

When you see this icon on the display, you can disconnect your player by clicking the **Safely Remove Hardware** icon on the Taskbar.

## 简体中文




## 步骤 1：首次使用播放机前请完全充电

**重要提示**
- 请确保电脑处于开机状态，并且在播放机充电过程中不会进入节电模式。
- 不要使用 USB 集线器。




**注意**
- 当出现电量不足 图标时，请尽快为电池充电。

## 步骤 2：安装软件和用户指南*

要充分利用您的播放机，您应该安装最新版的 **Creative Media Lite** 软件，其提供的功能如下：
- 抓取 CD 音轨与传输音乐文件。
- 在播放机上设置音量限制，以保护听力。
- 自动升级播放机的软件。

**安装步骤**
1. 将播放机连接至电脑。
2. 在电脑上，打开播放机中的 **Starter Pack** 文件夹。
3. 双击 **.exe** 文件，按照安装指示操作。

安装完毕后，Creative Media Lite 自动启动。以后可按以下方式启动 Creative Media Lite：
- 将播放机接至电脑，或
- 双击桌面上的 **Creative Media Lite** 图标。

您可以从任务栏打开播放机用户指南。
单击**开始** → **所有程序** → **Creative** → **<产品名称>**。

*有若干种语言版本。

**注意**
- Creative Media Lite 能传输具有复制保护特性的音乐。其他的软件未必具有此功能。
- 您可以访问 **www.creative.com/muvot200**，获取软件和文档更新、查看 Creative 智库（知识基地）并参与论坛讨论。

### 安全断开连接

当屏幕上显示该图标时，**请勿**断开播放机的连接。此时正在抓取音轨或传输音乐。

当屏幕上显示该图标时，您可以单击任务栏中的**安全删除硬件**图标，断开播放机的连接。




## 繁体中文




## 步驟 1：在初次使用之前，請先為播放機充飽電

**重要提示**
- 請確保在播放機充電的過程中，電腦為開啟狀態，並未處於省電模式中。
- 請勿使用 USB 集線器。




**注意**
- 在電量不足 圖示出現後，請儘早為播放機充電。

## 步驟 2：安裝軟體和使用者指南*

要充分了解並運用播放機的各項功能，請安裝最新的 **Creative Media Lite** 軟體，其功能包括：
- 轉換 CD 和傳輸音樂檔案。
- 限制播放機音量，保護聽力。
- 自動更新播放機軟體。

**安裝**
1. 請將播放機連接至電腦。
2. 在您的電腦上，開啟播放機中的 **Starter Pack** 資料夾。
3. 雙按 **.exe** 檔案，並按照安裝指示進行安裝。

安裝完畢後，Creative Media Lite 自動開啟。之後若要開啟 Creative Media Lite：
- 將播放機連接至電腦，或
- 雙按桌面上的 **Creative Media Lite** 圖示。

您可以從工作列存取播放機的使用者指南。
單按**開始** → **所有程式** → **Creative** → **<播放機名稱>**。

*有多種語言版本。

**注意**
- Creative Media Lite 支援傳輸防拷音樂。其他軟體可能不支援。
- 您還可以在 **www.creative.com/muvot200** 上存取軟體與文件更新、Creative 智庫及論壇。

### 安全分開連接

當此圖示出現在螢幕上時，**請勿**分開播放機的連接。歌曲正在轉換或傳輸之中。

當此圖示出現在螢幕上時，您可以透過單按工作列上的**安全移除硬體**圖示分開播放機的連接。

## 日本語




## ステップ1：初めて使用する前に、プレーヤーを完全に充電してください

**重要**
- プレーヤーの充電中は、コンピュータの電源がオンで、省電力モードになっていないことを確認してください。
- USBハブの使用は避けてください。




**メモ**
- バッテリー不足アイコン が表示された場合は、できるだけ早くプレーヤーを充電してください。

## ステップ2：ソフトウェアとユーザーズガイド*をインストールします

プレーヤーを十分にお楽しみいただくには、最新の**Creative Media Lite**をインストールしてください。このソフトウェアには次のような機能があります:
- CDのリッピングと音楽ファイルの転送。
- 安全にお楽しみいただくための音量制限。
- プレーヤーのソフトウェアの自動更新。

**インストール方法**
1. プレーヤーをコンピュータに接続します。
2. コンピュータで、プレーヤー中の[**Starter Pack**]フォルダを開きます。
3. **.exe**ファイルをダブルクリックして、表示されるセットアップ用の指示に従います。

インストールが済んだら、Creative Media Lite が自動的に起動します。 次回からCreative Media Lite を起動するには、次のようにします：
- プレーヤーをコンピュータに接続し 。あるいは、
- デスクトップの**Creative Media Lite** アイコンをダブルクリックします。

プレーヤーのユーザーズガイドにはタスクバーからアクセスできます。
[**スタート**]→[**すべてのプログラム**]→[**Creative**]→[<**プレーヤーの名前**>]の順にクリックします。

*数種類の言語で提供しています。

**メモ**
- Creative Media Liteは著作権保護されている音楽の転送をサポートしています。他のソフトウェアでは転送出来ない場合もあります。
- ソフトウェアやドキュメントの更新、Creativeナレッジベース、およびユーザーフォーラムを**www.creative.com/muvot200**でご利用いただけます。

### 安全な取り外し

このアイコンがディスプレイに表示されているときは、プレーヤーを**取り外さないでください**。 楽曲のリッピング中または転送中です。

このアイコンがディスプレイに表示されているときは、タスクバーの**[ハードウェアの安全な取り外し]**アイコンをクリックすることでプレーヤーを取り外せます。

## Türkçe




## Adım 1: Çalarınızı İlk Kez Kullanmadan Önce Tam Olarak Şarj Edin

**ÖNEMLİ**
- Çalarınızı şarj ederken, bilgisayarınızın açık olduğuna ve güç tasarrufu modunda olmadığına emin olun.
- USB hub'lar kullanmayın.




**NOT**
- Düşük pil simgesi göründüğünde, çalarınızı mümkün olduğu kadar çabuk şarj edin.

## Adım 2: Yazılımın ve Kullanıcı Kılavuzu'nun Yüklenmesi*

Çalarınızından en iyi şekilde yararlanmak için, **Creative Media Lite** yazılımının en yeni versiyonunu yüklemelisiniz. Bu yazılım şu imkanları sunmaktadır:
- CD'lerden dijital içerik kopyalama ve müzik dosyaları aktarma imkanı.
- Güvenli dinleme için çalarınızdaki sesin kısıtlanması imkanı.
- Çalarınızın yazılımı için otomatik güncellemeler.

**Yüklemek için**
1. Çalarınızı bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bilgisayarınızın üzerinden, çalarınızdaki **Starter Pack** klasörünü açın.
3. **.exe** dosyası üzerine çift tıklayın ve kurulum talimatlarını takip edin.

Yüklemeden sonra, Creative Media Lite yazılımı otomatik olarak başlar.
Creative Media Lite yazılımını başlatmak için:
- Çalarınızı bilgisayarınıza bağlayın veya
- Bilgisayarınızın masaüstünde **Creative Media Lite** simgesine tıklayın.

Çalarınızın Kullanıcı Kılavuzu'na görev çubuğundan erişebilirsiniz.
**Başlat** → **Tüm Programlar** → **Creative** → **<Çalar Adı>**

*Belirli dillerde mevcuttur.

**NOT**
- Creative Media Lite, kopya korumalı müzik transferini desteklemektedir. Diğer yazılımlar desteklemiyor olabilir.
- Yazılım ve belge güncellemelerini, Creative Bilgi Veri Tabanı ve tartışma forumlarını, **www.creative.com/muvot200** adresinde bulabilirsiniz.

### Güvenli Bir Şekilde Bağlantıyı Kesmek

Ekranda bu simgeyi gördüğünüzde çalarınızın bağlantısını **KESMEYİN**. Bir CD'den dijital içerik kopyalanmaktadır veya transfer edilmektedir.

Ekranda bu simgeyi gördüğünüz zaman, Görev çubuğunda **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesine tıklayarak çalarınızın bağlantısını kesebilirsiniz.