



# 汽車導航系統

創新 V7 系列 (Pocket PC 版)

## 立即上手指南

請您在安裝 PaPaGO! V7 前，  
先至 PaPaGO! 專屬網站下載最新版本  
<http://www.papago.com.tw>



© 2004, Maction Technologies, Inc.

研勤科技股份有限公司

<http://www.mactiontech.com>

[service@mactiontech.com](mailto:service@mactiontech.com)

## 第一課 操作模式

PaPaGO!V7 分為二種操作模式：「地圖瀏覽模式」及「汽車導航模式」。

「地圖瀏覽模式」用來做地圖查詢、瀏覽、觀看等靜態的功能；

「汽車導航模式」用在 GPS 衛星定位、汽車導航，提供 3D 全景及 2D 平面的導航畫面。

PaPaGO!V7 會記錄前次操作模式，在每次啟動時，自動切換前次模式，如果由地圖瀏覽模式。

**地圖瀏覽模式**

**汽車導航模式**

檢視目的地：需先先行於「導航控制台」設定目的地。

導航控制台：點選畫面中央進入「導航控制台」，請參閱第五課說明。

切回地圖瀏覽模式

地圖瀏覽模式 目的地設定

2D顯示 GPS設定

1/3

↑ 回導航 → 更多

## 第二課 開啟地圖檔

第一次使用 PaPaGO!V7，PaPaGO!會自動載入「展示地圖檔」，這只是一塊小區域的地圖檔。請依您的需求需要安裝全台灣的地圖。

PaPaGO!提供兩種地圖檔供您選擇使用：

標準版: 檔名為「S\_台灣.nv7」地圖檔大小為 22MB

內含全台灣完整路網、景點設施

豪華版: 檔名為「XL\_台灣.nv7」地圖檔大小為 53MB

內含全台灣完整路網、景點設施、北中高 127 萬筆門牌、無名道路

您可以依您的儲存空間自由選擇使用的地圖檔。對導航而言，兩種地圖檔的功能是完全一樣的。標準版的優點是體積小，您可以放在 Pocket PC 主機裡；豪華版的優點是資料更豐富，但體積較大通常要放在儲存卡內。

請依下列步驟安裝地圖檔：

步驟一：請將地圖檔複製到您的 Pocket PC 或儲存裝置(SD 卡, CF 卡)

(請使用光碟片內附的地圖安裝工具或是多合一讀卡機)

步驟二：點選[工具]→[選擇地圖] (圖 2-1)

步驟三：選擇地圖檔的「資料夾」，PaPaGO!在下方會顯示地圖檔的資訊(圖 2-2)


步驟四：選擇您要的地圖，並按下「選擇」(圖 2-3)

步驟五：PaPaGO!上方會顯示使用中的地圖檔(圖 2-4)




(圖 2-1)

點選[工具]→[選擇地圖]



(圖 2-3)

選擇地圖檔的「資料夾」



(圖 2-2)

選擇您要的地圖，並按下「選擇」



(圖 2-4)

上方顯示使用中的地圖檔

## 第三課 啓動 GPS

在第一次使用 PaPaGO!V7，請先設定好您使用的 GPS 連接埠，PaPaGO!V7 將記錄您的設定，日後將自動啓動 GPS，請依下列步驟啓動 GPS(或參閱說明書第九章)：

步驟一：將您的 Pocket PC 接上 GPS

步驟二：請在地圖瀏覽模式中點選[工具]→[GPS 設定…](圖 3-1)

步驟三：選擇您的 GPS 連接口(圖 3-2)

步驟四：按下「開啓 GPS」(圖 3-3)

若您「開啓 GPS」，日後 PaPaGO!將在每次啓動時，自動為您開啓 GPS，若您不喜歡，也可以「關閉 GPS」。

請將紅外線資料交換功能先行關閉，否則會有某些機型會無法啓動 GPS！

請依下列程序處理 開始／設定／連線／資料交換（請將其取消）


部份接線型 GPS 在 By User Defined 的設定方式：

機型	連接埠	Baud rate
MIO 168	COM 2	4800
MIO 3XX	COM 1	4800
SP230	COM 5	4800
XDA	COM 1	4800
XDA II(使用藍芽 GPS)	COM 5	4800
ETEN P300	COM 5	4800
其他機型(接線型 GPS)	COM 1	4800



(圖 3-1)

點選[工具]→[GPS 設定…]




(圖 3-2)

選擇您的 GPS 連接埠



(圖 3-1)

開啓 GPS



GPS 開啓中，此畫面將會呈現灰色

## 第四課 畫面說明

地圖瀏覽模式功能說明

- 
- (1). 地圖資訊
  - (2). 景點資訊
  - (3). GPS 位置
  - (4). 行政區域
  - (5). 工具選單
  - (6). 搜尋、 我的地標、 路徑規劃
  - (7). 到 GPS
  - (8). 導航模式
  - (9). 比例尺、方向羅盤
  - (10). 地圖縮放桿

<p><b>(1). 地圖資訊</b> 目前使用的地圖檔案名稱</p> <p><b>(2). 景點資訊</b> 點選後顯示地圖景點及道路資訊</p> <p><b>(3). GPS 位置</b> GPS 所在位置或 GPS 最後位置</p> <p><b>(4). 行政區域</b> 地圖所在區域行政區資訊</p> <p><b>(5). 工具選單</b> 開啓選單功能</p>	<p><b>(6). 搜尋、我的地標、路徑規劃</b> 功能快速鍵</p> <p><b>(7). 到 GPS</b> 將畫面移到 GPS 所在位置</p> <p><b>(8). 導航模式</b> 開啓汽車導航模式功能</p> <p><b>(9). 比例尺、方向羅盤</b> 地圖比例尺與羅盤資訊</p> <p><b>(10). 地圖縮放桿</b> 調整地圖縮放比例</p>
--	--

汽車導航模式功能說明

- 
- (1). 目的地距離  
預估到達時間
  - (2). 前方路口提示
  - (3). 道路名稱
  - (4). 導航路徑
  - (5). GPS 位置
  - (6). 現在路名  
行政區域
  - (7). 車速、GPS 狀態、電源狀態
  - (8). 目的地絕對方向
  - (9). 地圖縮放操作鈕
  - (10). 地圖比例尺、電子羅盤

<p><b>(1). 目的地距離、預估到達時間</b> 到目的地之行車資訊</p> <p><b>(2). 前方路口提示、規劃結果</b> 下一個路口提示→點選本區進入每個路口提示列表</p> <p><b>(3). 道路提示</b> 顯示道路名稱</p> <p><b>(4). 導航路徑</b> 以深藍色顯示建議導航路徑</p> <p><b>(5). GPS 位置</b> 現在行車所在位置</p> <p><b>(6). 現在路名、行政區域</b> 行車所在位置之路名及行政區</p>	<p><b>(7). 車速、GPS 狀態、電源狀態</b> 顯示目前 PDA 與 GPS 相關狀態</p> <p><b>(8). 目的地絕對方向</b> 顯示目的地方向</p> <p><b>(9). 地圖縮放操作鈕</b> 點選+或-鈕圖比例尺縮放</p> <p><b>(10). 地圖比例尺、電子羅盤</b> 目前地圖比例與指北針資訊</p>
---	--

## 第五課 「導航控制台」功能說明

導航控制台共三頁。在「汽車導航模式」點選畫面中央進入「導航控制台」；這是專為行車時以手指操作 Pocket PC 所設計的大圖示功能選單。



### • 地圖瀏覽模式：

切換「地圖瀏覽模式」

### • 目的地設定

設定目的地位置

### • 2D/3D 顯示

切換 2D 平面及

3D 全景導航顯示

### • GPS 設定

設定 GPS 基本組態與

觀看 GPS 收訊狀況

### • 路徑重新規劃

以目前行車位置重新規劃到目的地

### • 日/夜晚模式切換

日間及夜間(高對比)顯示模式切換

### • 靜音切換

靜音模式切換

### • 模擬駕駛

依規劃的路線進行行車模擬

### • 切換地圖

切換地圖資料檔

### • 離開

關閉 PaPaGO!V7

### • 記憶位置

設置 GPS 航點，日後顯示在「操作紀錄」

### • 系統設定

提供 PaPaGO!V7 細部設定資訊

### • 切換地圖

切換地圖資料檔

### • 離開

關閉 PaPaGO!V7

### • 記憶位置

設置 GPS 航點，日後顯示在「操作紀錄」

### • 系統設定

提供 PaPaGO!V7 細部設定資訊

# 第六課 汽車導航三步驟

當您將 Pocket PC 連接 GPS，並設定好 GPS 後，您只需幾個簡單的步驟就能快樂享受 PaPaGO!V7 強大的導航功能，祝您行車愉快！

步驟一：啟動 PaPaGO!V7，將 GPS 與 Pocket PC 連線  
若您之前已設定好 GPS，PaPaGO!將自動為您啟動 GPS。



★操作前請先行依第三課設定 GPS

→點選畫面中央，進入 PaPaGO!導航控制台



點選中央

步驟二：設定目的地  
點選「目的地設定」



→依您的需求選擇目的地設定法：  
我們建議您將常用的地方設為「我的地標」，並將最常用的地方設為「我的家」



設定目的地

步驟三：選擇名稱並點選上方目的地按鈕，系統自動規劃路徑。

點選輸入框，並輸入路名。



索引功能

PaPaGO!路徑規劃中

→PaPaGO!以 GPS 所在位置規劃出最行車路徑，輕鬆導航，快樂行！

