

ROUTE 66 Chicago

用戶手冊





1.3 版

2006 年 11 月

版權所有(c) 1993-2006 ROUTE 66. 保留所有版權. ROUTE 66 及 ROUTE 66 標識為註冊商標. 資料版權所有(c) Nav2/NavInfo 重要提示: 未獲 ROUTE 66 明確的書面許可, 不允許對軟體的任何部分進行複製或將其存儲在資料庫中; 不允許進行電子和機械方式的影印; 不允許通過載聲體或其他任何方式進行複製. 所有其他標記分屬於其各自的所有者. 本檔所包含的資訊可能更改, 事先不另行通知.

ROUTE 66 : 卓越創新



目錄

約定與縮略語	5
簡介	6
前言	6
您的首次旅行：引導到目的地	7
第一步	8
準備裝置	8
熟悉導航螢幕	8
在菜單周圍移動	9
在地圖周圍移動	10
使用鍵盤	10
使用篩檢程式	11
使用觸摸屏和觸筆	12
主菜單	13
引導到一個位置	14
處理位置	15
引導到家庭地址	16
引導到公司地址	16
找到地址並引導到達	17
引導到收藏位置	18
引導到最近到過的地方（歷史目的地）	19
引導到 GPS 位置附近的興趣點	20
引導到目的地附近的興趣點	21
在地圖上找到一個點並引導到達	22
經中間道路點引導到目的地（導航途經）	23
路徑規劃	25
定制導航	28
打開語音 / 關閉語音	28
地圖選項	29
日間模式 / 夜間模式	29
二維視圖 / 三維視圖	30
設定三維視角	31
顯示收藏夾 / 隱藏收藏夾	32
顯示比例尺 / 隱藏比例尺	33
選擇地圖	34
標識	35
興趣點	36
地圖顯示	37
更改設置	38
背景燈	38
語言	39
單位	40

音量	41
導航方式	42
避開高速路	43
避開收費公路	43
避開輪渡	43
自動放大	44
超速報警	45
速度	46
設定日期/時間	47
垂直導航欄 / 水準導航欄	48
調校螢幕	49
定義導航體驗	50
興趣點	50
保存興趣點	50
添加為興趣點	50
重新命名興趣點	51
刪除興趣點	52
設定興趣點類別	53
添加興趣點類別	53
重新命名興趣點類別	54
刪除興趣點類別	55
興趣點提示	56
收藏夾	58
設定家庭地址	58
設定公司地址	59
添加收藏	60
重新命名收藏	61
刪除收藏	62
附錄	63
在存儲卡上安裝其他地圖和語音指令	63
格式化存儲卡	64
GPS 如何工作？	65
快速參考手冊 – 引導到一個位置	66
客戶服務	68
許可證協議	68
聲明	69



約定與縮略語

以下是本用戶手冊使用的約定標記：

	逐步執行指令。
搜索, 更改設置	ROUTE 66 產品中的功能表和子功能表。
	ROUTE 66 產品中的圖示。
阿姆斯特丹餐館	舉例。
	警告或重要資訊。

以下是本用戶手冊使用的縮略語：

2D	二維
3D	三維
GPS	全球定位系統
IT	資訊技術
POI	興趣點
USB	通用串列匯流排

簡介

前言

感謝您購買 ROUTE 66 產品。現在您擁有了一個一體化 GPS 導航解決方案，它採用了目前市場上覆蓋範圍最廣的導航地圖和最先進的技術，其軟體十分易於使用。

易用軟體：

- 使用本產品，您無需是經驗豐富的司機或 IT 專家。我們的專業解決方案簡單而便利。
- 所有計算由本產品完成，您只需注意前方的路況，享受您的旅程。
- 無論您開車，騎自行車，還是步行，我們的解決方案均可滿足您的需要和生活方式。
- 定制！定制！定制！按您喜愛的方式來定義導航將變得十分容易！從日間模式切換到夜間模式。在傳統的二維視圖中流覽路徑，或在更具吸引力的三維視圖中鳥瞰地圖。修改地圖顏色，設定車速極限和警報。選擇語音指令和用戶介面的語言。充分利用廣泛收集到的興趣點。令您的開銷置於掌控之中.....。
- 您是否想從 A 地導航到 B 地？寧願繞開最初的路徑嗎？長途旅行中要停留多個地點該如何？ROUTE 66 產品能幫助您實現這些願望！

詳盡地圖：

- 地理資料由 Nav2/NavInfo（世界一流數位地圖資料提供商）提供。
- 街道或主幹道。覆蓋全國或是整個歐洲。一切由您決定！
- 可從印象深刻的興趣點彙集中進行選擇，包括飯店、賓館和加油站。

現在導航開始吧！就這麼簡單！

您的首次旅行：引導到目的地


ROUTE 66 產品令您的旅行更輕鬆、更快捷。假設您想去一家餐館：




- 1 在主菜單 中，選擇 **搜索** 。



- 2 選擇目的地 。



- 3 鍵入“有意思冷熱飲食第一”或者只鍵入熱一，然後選擇 確認選擇。



- 4 從結果列表中選擇最適合您需要的位置，（例如，有意思冷熱飲食連鎖店第一六八分店），然後選擇 確認選擇。

完成！現在您可以開始導航去您的目的地了。

第一步


準備裝置

要使用 ROUTE 66 產品，您必須完成以下 4 個步驟：

- 1 為裝置充電。
- 2 將存儲卡插入裝置。
- 3 接通裝置電源，等待 GPS 位置固定下來。
- 4 啟動 ROUTE 66 產品。

熟悉導航螢幕

導航螢幕上的主要要素如下：




要素	說明	要素	說明
1	放大	10	GPS 信號強度
2	下一街道	11	到達下一個轉彎處的剩餘路程
3	縮小	12	興趣點提示
4	當前轉彎	13	當前路徑
5	距當前轉彎處的剩餘路程	14	當前街道
6	預計到達時間	15	GPS 箭頭（當前位置）
7	到達目的地的剩餘時間	16	興趣點
8	到達目的地的剩餘路程	17	電池電量
9	下一個轉彎提示	18	車道提示

您還可以點擊導航螢幕的幾個區域，顯示附加資訊：

- 點擊地圖區域打開主**功能表**螢幕。
- 點擊右上角區域（4）重複最後一條語音指令。
- 點擊中間靠右側區域（包括 5, 6, 7 和 8）顯示**統計資料**螢幕。




- 點擊右下角區（包括 **9**, **10**, **11** 和 **17**）顯示 **GPS 資訊** 螢幕。螢幕中時間資訊欄內顯示的為 GPS 提供的標準格林威治時間。



根據設備的用戶選擇及規格，導航螢幕顯示如下：

垂直導航欄



水準導航欄



在菜單周圍移動

使用以下按鈕操作本產品：

按鈕	操作
	進入下一螢幕，或確認在當前螢幕所做的選擇。例如，確認語言選擇或開始導航。
	返回前一螢幕，或中止當前操作。例如，返回導航方式選擇或取消一個搜索操作。
	跳至導航螢幕（無論當前是何螢幕）
	（取消）選中一個條目或選項。
	上移一個螢幕。
	下移一個螢幕。

	過濾搜索結果長列表。
	刪除列表中的選定項。
	刪除列表中的所有項。

如果有操作杆，也可使用操作杆進行操作。

在地圖周圍移動

為更方便地查看地圖，請使用以下按鈕：

按鈕	操作
	放大地圖視圖（放大）。放大時，地圖上顯示的細節較多。
	縮小地圖視圖（縮小）。縮小時，地圖上顯示的細節較少。

可通過按下並保持，然後將其拖至所需位置來顯示地圖。如果有操作杆，也可使用操作杆進行操作。

使用鍵盤

當要輸入名稱（數位、字母或兩者）時，鍵盤會自動顯示，例如搜索一個位址。

ROUTE 66 Navigate 7 提供不同的文本輸入方式。您可以：

- 輸入羅馬字母；
- 輸入拼音；
- 輸入數位和符號；
- 選擇手寫識別的方式。

目的地

金

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		簡	123			

拼音文本輸入

目的地

Airport

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		EN	123			

羅馬字母輸入

目的地

s

S	b	g
j	I	f
B	<-	J

ABC 123 ;' (繁 簡

手寫識別方式 - 羅馬字母

目的地

2

6	1	0
8	4	7
<-		

ABC 123 ;' (繁 簡

手寫識別方式 - 數位

目的地

[

@	《	(
<	:	
。	\	!

ABC 123 ;' (繁 簡

手寫識別方式 - 符號

目的地

入

八	人	爪
川	从	刈
厶	儿	瓜

ABC 123 ;' (繁 簡

手寫識別方式 - 簡體中文

在文本輸入過程中，您可以隨意地轉換不同的方式。

按鍵	操作
	鍵盤作拼音輸入狀態。點擊一下此鍵將轉換成羅馬字母輸入方式。
	鍵盤作羅馬字母輸入狀態。點擊一下此鍵將轉換成拼音輸入方式。
	點擊一下此鍵將轉換成帶數位和符號的特殊鍵盤。點擊 ABC 返回普通鍵盤（羅馬字母/拼音）。
	點擊此鍵將從螢幕鍵盤轉換成手寫識別方式。
	點擊 返回鍵 為向左刪除一個字元。
	將游標回移一個位置（或退出文本輸入）。
	確認輸入的內容。

拼音方式的文本輸入


- 在螢幕鍵盤上開始鍵入拼音字母；
- 完成一個拼音輸入後，可立即開始下一個拼音的輸入；
- 此程式將自動顯示與第一個所輸入的拼音最匹配的中文字元；
- 將游標回移一個位置（將游標置於此中文字元前）將出現所有匹配的中文字元以供作其他選擇；
- 如果在完成第一個拼音輸入後點擊空白鍵，那麼所有匹配的中文字元都會顯示出來，您就可以在列表中作選擇了。
- 輸入搜索的內容後，點擊**回車**開始搜索。

手寫方式的文本輸入

- 手寫方式的文本輸入可識別羅馬字母、簡體中文和繁體中文字元；
- 將程式的語言(**設置 > 語言**)設置成支援繁體中文後，才能識別繁體中文；
- 為使手寫識別最優化，可以考慮選擇輸入的範圍：單一拼音、單一羅馬字母、單一數位、單一符號。藍色鍵表示所選擇的識別範圍。點擊一下藍色鍵將關閉該特定識別範圍；再點擊一下藍色鍵則將開啓該特定識別範圍。默認設置選擇了所有範圍。
- 在寫板上寫上字元（螢幕中的白色區域）；
- 寫完一個字元後，寫板上方的文本輸入行將顯示最佳匹配的字元，而其他匹配的字元會顯示在寫板的右邊，可以通過點擊選擇其中的一個字元；
- 輸入搜索的文本後，點擊**回車**開始搜索。

使用篩檢程式

對於較長的列表，選擇篩檢程式 可縮小搜索結果的範圍。輸入一個字母、一組字母或一個字，在列表的所有條目中將搜索這個關鍵字。可在列表中任何位置（開頭、中間或末尾）搜索關鍵字。





使用觸摸屏和觸筆

您可用觸摸屏進行選擇、流覽地圖或輸入資料。用觸筆或一個手指即可觸到螢幕上的相關物件。

主菜單

首先，花幾分鐘時間閱讀以下關於 ROUTE 66 產品主要功能的概述。

圖示	名稱	說明
	目的地	選擇該按鈕選擇一個目的地，並開始引導到該地。只需選擇您的家庭地址或公司地址；鍵入一個特定位置的名稱；選擇一個收藏位置或最近到過的地方（ 歷史目的地 ）；流覽您當前位置或目的地周圍大量的興趣點。流覽地圖，選擇一個位置，然後開始引導到這個地方。
	地圖選項	選擇這個按鈕定制您的旅行經歷。從日間模式切換到夜間模式。以二維或三維視圖顯示您的路徑。設定地圖視圖方式。顯示或隱藏您的收藏夾或地圖比例尺。查看標識和修改顏色。選擇您想在地圖上顯示的興趣點。
	打開語音 / 關閉語音	打開/關閉揚聲器。
	興趣點	選擇該按鈕定義和保存興趣點類別。以您所到過或在旅途中所發現的地方來填寫這些興趣點類別。設定提示。
	收藏夾	選擇該按鈕存儲並維護您常去的、或對您來說非常重要的地址或目的地。將它們保存到收藏夾。將收藏內容添加到您的旅程中。
	地圖顯示	該按鈕是在地圖上查找某個特定位置的有用工具。
	更改設置	定制產品的全部功能。設定用戶介面和語音指令的語言。設定背景燈、時間指示器或自動縮放。從米制單位切換到英制單位。控制語音指令的音量。確定首選旅行導航方式。設定安全指示器，包括報警和車速。確定沿線應避開的地方（高速公路、收費公路、輪渡）。
	路徑規劃	選擇您的出發位置、目的地位置和所需的（任意）多個中途停留點（中間位置），然後計算路徑，閱讀路徑描述並開始導航。
	導航途經	選擇該按鈕，形成一條包含一個或幾個中途停留點的路徑，然後開始導航。至少選擇一個出發位置和目的地位置；如果您的路徑包含幾個中間停留點（中間位置），則將其作為道路點添加到您的路徑中。
	GPS 信息	檢查 GPS 接收器的狀態。
	說明	流覽幫助目錄和版權資訊。

引導到一個位置

現在可以開始第一次旅行。選擇一個目的地，開始導航。

當您進入目的地



螢幕時，請選擇：

圖示	名稱	說明
	家	這是您常常導航到的一個位址或位置，例如您的家庭位址。
	公司	這是您常常導航到的一個位址或位置，例如您的公司總部。
	搜索	鍵入一個地方名稱搜索其位置。
	收藏夾	這些是您保存以備將來旅行所用的位址或位置。您可以將一個位置保存到收藏夾，然後在您需要的時候隨時選取使用，而不用每次都去搜索。
	歷史目的地	您可以在這裏找到您最近到過的地方。
	GPS 位置附近的興趣點	這些是您當前所在 GPS 位置周圍的興趣點。
	目的地附近的興趣點	這些是您旅程目的地附近的興趣點。
	在地圖上選擇	流覽地圖，指示任何位置。

關於查找位置的詳細說明，請閱讀**處理位置**一節。

處理位置

位置。地址。地方。地圖上的點。這些是您可以用來構成新旅程的基本要素。位置可以是您的出發點、目的地或任何中間道路點。

如何利用現有位置？

- 用名稱搜索位置  ；
- 搜索當前位置  或目的地  周圍的興趣點分類；
- 定義您的家庭地址  或公司地址  ；
- 定制您的收藏夾  ；
- 有序管理您最近到過的位置（歷史目的地）  ；
- 在地圖  上滾動，指示任何位置。

無限可能！

引導到家庭地址

想像一下，您剛剛開完了一個業務會議，會議地點是在很遠的農村或某個陌生的城市。而您現在所想的就是如何才能回到家裏。如果能選擇家然後開始導航去那裏就太好了對嗎？現在就能做到！

1 在主菜單  中，選擇目的地 。

2 選擇家 。

完成！現在可以開始導航去您的家庭地址了。



只有您預先定義了您的家庭位址才能使用這一選項！

引導到公司地址

使用 ROUTE 66 產品，上班、上學或去工地是多麼的輕鬆。

1 在主菜單  中，選擇目的地 。

2 選擇公司 。

完成！現在開始導航去您的公司地址了。



只有您預先定義了您的公司位址才能使用這一選項！

找到地址並引導到達

您正驅車去參加一個重要會議，但是您的秘書突然通知您會議地點臨時改動：這次會議將在另一個城市另一家賓館召開。打開您的裝置，搜索該地點，然後開始導航到這個位置。所有操作只需短短幾秒鐘！

1 在主菜單 中，選擇目的地 。

2 選擇搜索 。

3 鍵入城市名稱，例如 *Amsterdam*（阿姆斯特丹）或只輸入 *amst*。由於相關位置的列表可能很長，因此可輸入另一個關鍵字來縮小搜索範圍，例如 *hotel*（賓館）或只輸入 *hot*。當您輸入完所有搜索字串後，選擇 確認。

目的地							
金							
A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		簡	123			

4 等待數秒。顯示結果列表後，選出您正在查找的位置。選擇 確認。

目的地：尋找位置：	
找到位置：33	
朝阳北路 金台路 朝阳区	
朝阳宾馆 北京市朝阳区小庄金台西路	
朝阳路 金台西路 朝阳区	
朝阳路 金台路 朝阳区	
甜水园街 金台路 朝阳区	
西大望路 金台路 朝阳区	
金健饭店 北京市东城区东直门外大街	
金健饭店 ...	

如果沒有找到結果，重複第 **3** 步，輸入另一個搜索字串！

完成！現在可以開始導航去您的目的地了。


引導到收藏位置

假設您經常到同一個地方，例如加油站、滑雪場或電影院。這些是您所收藏的地方。您是否希望將它們保存到一個個人檔夾中？這樣您就不會再次丟失這些資訊了！ROUTE 66 產品令您可以隨身攜帶這些資訊，並迅速查找到它們，然後輕鬆地導航去那裏。

① 在主菜單  中，選擇目的地 。

② 選擇收藏夾 。

③ 現在螢幕上顯示出已保存在收藏夾內的位置列表。選擇篩檢程式（如果需要）。選擇您所需位置，然後選擇  確認選擇。



如果您以前沒有在收藏夾內保存過位置，收藏夾列表則是空的！

完成！現在可以開始導航去您的目的地了。


引導到最近到過的地方（歷史目的地）

我們假設，上周您在山上的國家公園玩得非常開心。這個週末您還想去。您可以試圖回憶旅行中所有的細節，但這並非易事。或者，您只需進入**歷史目的地**列表，找到您上周到過的地方。然後選中這個地方作為您本週末出行的目的地。

1 在主菜單 中，選擇目的地 。

2 選擇**歷史目的地** 。

3 現在螢幕上顯示出您最近到過的地點列表。選擇篩檢程式（如果需要）。選擇**刪除** 刪除所選項；選擇**全部刪除** 刪除所有項。在列表中選擇一項，然後選擇 確認選擇。



如果這是您第一次旅行，列表中則沒有任何條目，**從歷史記錄中選擇**列表是空的！

完成！現在可以開始導航去您的目的地了。


引導到 **GPS** 位置附近的興趣點

假設您正在一個陌生的城市（這就是您當前的 **GPS** 位置）度假。您希望參觀盡可能多的興趣點，例如博物館。您可以向賓館工作人員詢問詳細情況和駕車指向，但這需要花些時間。或者，您可以用您的裝置選擇一個興趣點類別，然後再選一個具體興趣點。接下來，您想先參觀哪個地方就由您自己決定了！


1 在主菜單  中，選擇目的地 。

2 選擇 **GPS** 位置附近的興趣點 。

3 選擇一個相關興趣點類別，例如**博物館**，然後選擇  確認選擇。



4 搜索結果按距離排序：列表中的第一個興趣點最靠近您的 **GPS** 位置。選擇篩檢程式（如果需要）。從列表中選擇一個興趣點，然後選擇  確認選擇。



如果沒有符合您搜索標準的位置，則顯示**未搜索到結果！**的信息！

完成！現在可以開始導航去您的目的地了。


引導到目的地附近的興趣點

假設您下周要到一個陌生的城市（您未來準備停留幾天的目的地）出差。您想預先知道在哪里能找到銀行、ATM 機或會議中心。您可以會向賓館工作人員詢問詳細情況和指南，但這需要花些時間。或者您可以用您的裝置選擇一個興趣點類別，然後再選一個位址。現在，日程安排的更新就由您決定了。


- 1 在主菜單  中，選擇目的地 。

- 2 選擇目的地附近的興趣點 。

- 3 選擇一個相關興趣點類別，例如**汽車租賃**，然後選擇  確認。



- 4 搜索結果按距離排序：列表中的第一個興趣點最靠近您的目的地。選擇篩檢程式（如果需要）。從列表中選擇一個興趣點，然後選擇  確認選擇。



如果沒有符合您搜索標準的位置，則顯示**未搜索到結果！**的信息！

完成！現在可以導航去您的目的地了。

在地圖上找到一個點並引導到達

假設您正在去年到過的地方休假。對某個具體位置整體印象非常深刻，但您記不起它的名字；能記住的只是它在地圖上的大致位置。在螢幕上，流覽一下地圖，看看您現在處於什麼位置（您當前的 GPS 位置），然後搜索並選擇那個特定位置。接下來開始導航去那個位置。既快捷又簡單！

1 在主菜單  中，選擇目的地 。

2 選擇在地圖上選擇 。

3 顯示地圖和您的當前位置 （GPS 位置）。放大  顯示地圖上的更多細節。縮小  查看更大地圖範圍。選擇並保持住，沿所需方向拖動地圖。當看到地圖上您記憶中的位置時，選擇它。指針  指示地圖上的這個位置。



4 選擇目的地  選擇這個位置作為您的目的地。


完成！現在可以導航去您的目的地了。

經中間道路點引導到目的地（導航途經）

假設您今天的日程非常繁忙：必須開車去辦公室、安排一次工作午餐、然後必須回家接家人去購物，最後想去看一場電影。將每個位置都當作目的地：您到達第一個位置後，第二個位置就成了您的下一個目的地；依此類推。則每個位置成為了中間停留點添加到您的行程中。操作簡單快捷！


- 1 在主菜單 中，選擇導航途經 。

- 2 縱覽道路點螢幕包含您以前選中的位置列表，或您打算在下一行程中包含的位置。選擇單個道路點，然後選擇 確認您選中的位置。




您還可以：

- 選擇保存路徑 ，鍵入相關名稱，然後選擇 確認以保存當前這組道路點。



- 選擇載入道路點 ，然後選擇 確認，以載入前次行程中保存的一組道路點。



- 選擇上移 在列表中將位置向上移動。這意味著，在行程中，該位置將處於其他位置之前。
- 選擇下移 在列表中將位置向下移動。這意味著，在行程中，該位置將處於其他位置之後。
- 選擇刪除 刪除列表中的一個位置。

- 選擇**全部刪除**  刪除列表中的所有位置。

- 3** 如果您想將其他位置作為附加中途停留點添加到您的旅程中，選擇**是**進入第**4**步。選擇**否**開始導航。


導航途經：添加目的地？

您要在您的行程中添加其他的目的地嗎？

是

否







- 4** 在**添加道路點**中，選擇您旅程的另一個位置，例如公司位址。在添加所有道路點後，選擇  確認，然後選擇**否**。如要瞭解查找位置的詳情，請閱讀**處理位置**一節。



根據需要可多次重複第**4**步！按上述例子同樣添加工作午餐的餐館、家庭地址、購物中心和電影院。

完成！現在可以開始導航去您的目的地了。

路徑規劃

假設您打算到比利時度假。從阿姆斯特丹出發，想參觀鹿特丹和艾恩德霍芬。但是流覽紙質地圖，並選擇一條最佳路線能包括所有想參觀的地點，既費時又費力。然而，使用 ROUTE 66 產品只需幾秒就可規劃您的路徑。還可以反復修改您的度假計畫！

- 1 在主菜單  中，選擇路徑規劃 。

- 2 添加您的出發位置（阿姆斯特丹），然後確認。如要瞭解查找位置的詳情，請閱讀處理位置一節。

出發地

家	公司	搜索	
收藏夾	歷史目的地	GPS位置附近的趣	

目的地：尋找位置：

尋找到位置：33

	朝阳北路 金台路 朝阳区	
	朝阳宾馆 北京市朝阳区小庄金台西路	
	朝阳路 金台西路 朝阳区	
	朝阳路 金台路 朝阳区	
	甜水园街 金台路 朝阳区	
	西大望路 金台路 朝阳区	
	金健饭店 北京市东城区东直门外大街	

- 3 添加您的第一個目的地位置（鹿特丹），然後確認。

出發地

家	公司	搜索	
收藏夾	歷史目的地	GPS位置附近的趣	

路徑規劃：出發地：

尋找到位置：33


	金台路 朝阳北路 朝阳区	
	金台路 朝阳区	
	金台路 朝阳路 朝阳区	
	金台路 甜水园街 朝阳区	
	金台路 西大望路 朝阳区	
	金台里 朝阳区	
	金叶大厦 北京市朝阳区团结湖水滩	

- 4 如果您想將其他位置作為附加中途停留點（中間道路點）添加到行程中，選擇是進入第 5 步。選擇否進入第 6 步，顯示地圖和出發位置。

添加目的地？

您要在您的行程中添加其他的目的地嗎？

- 5 在目的地螢幕，選擇您旅途的下一個中途停留點（中間道路點）（艾恩德霍芬）。



根據需要可多次重複第 5 步！

6 計算路徑。地圖上顯示整條路徑。選擇目的地 沿著規劃好的路徑行進。



您還可以：

- 選擇地圖顯示 ，然後選擇目的地 顯示您旅程的最終目的地。



- 選擇路徑描述 顯示一個列表，列出規劃路徑的所有駕駛指令。選擇一個轉向箭頭並選擇 確認，以顯示地圖上的這個轉彎。



路徑描述

最快/轎車 [1749.40 km - 20:08]

1. 先农坛路 热河路 辽宁省沈阳市

↑ 繼續駕駛 1.15 km (00:03), 在 东滨河路上

1.15 km 00:03
左轉
→ |*^*|^>|

↑ 繼續駕駛 389 m (00:01), 在 万柳塘路上

1.54 km 00:04
右轉
→ |<|^|^>*

↑ 繼續駕駛 16.91 km (00:25), 在 万柳塘路上

路徑描述

1749.40 km 20:08

3. 杨麻子太饼全国连锁青岛酒店

- 綠色標誌 表示出發點。
- 紅色標誌 表示目的地。

完成！現在可以開始導航去您的目的地了。

定制導航

OK。這是一個假日。您過得非常開心，但是距離最終目的地還有幾小時的路程。為什麼不讓您的行程更加愉快呢？為什麼不讓您的裝置符合您的駕駛風格或交通條件？

請仔細閱讀以下章節，充分利用 ROUTE 66 產品強大的設置功能。

打開語音 / 關閉語音

1 進入**主菜單** 。

2 如果您想在導航時聽到語音指令，請選擇**打開語音** 。如果您想關閉語音指令，請選擇**關閉語音**




為安全起見，我們建議您一直打開聲音，並收聽語音指令！這樣，您就可以集中注意力關注前方的路況，並可防止駕駛過程中發生任何不快情況！


地圖選項

日間模式 / 夜間模式

- 1 在主菜單  中，選擇地圖選項 。
- 2 白天導航時，選擇日間模式（裝置螢幕較亮） 。




- 夜間導航時，選擇夜間模式（裝置螢幕不太亮） 。



二維視圖 / 三維視圖

- 1 在主菜單  中，選擇地圖選項  。

- 2 選擇二維視圖  從上查看地圖，如同看印刷地圖一樣，。




- 選擇三維視圖  ，可以查看全景，如同前方的道路就在眼前。



設定三維視角

- 1 在主菜單  中，選擇地圖選項  。
- 2 選擇設定三維視角  。
- 3 選擇並保持住滑塊。將其拖至左邊（三維）可增大視角。將其拖至右邊（二維）可縮小視角。



- 4 選擇  確認選擇。




只有在選擇了三維視圖選項時，才能使用設定三維視角選項！

顯示收藏夾 / 隱藏收藏夾


1 在主菜單  中，選擇地圖選項 。

2 選擇顯示收藏夾  在地圖上顯示您的個人收藏夾。選擇隱藏收藏夾  從地圖上消除您的收藏夾。

例如，如果您有以下收藏夾列表：




則可以在地圖上顯示收藏夾，或從地圖上消除您的收藏夾：



顯示比例尺 / 隱藏比例尺

1 在主菜單  中，選擇地圖選項 。

2 選擇顯示比例尺  在螢幕頂部顯示地圖比例尺。當您放大  或縮小  時，比例尺上的距離值相應更新。



選擇隱藏比例尺  清除比例尺。



只有二維視圖中有比例尺！

選擇地圖

- 1 在主菜單  中，選擇地圖選項  。
- 2 選擇選擇地圖  。
- 3 顯示現有地圖列表，當前地圖高亮顯示。選擇一個地圖，然後選擇  確認。



本產品的存儲卡中預先載入了您購買產品時所在國家（或數個國家）的地圖。根據您所購買的產品，您還可使用隨附的 CD 安裝其他地圖。



您可以安裝到存儲卡上的地圖數目取決於存儲卡的容量：容量越大的存儲卡能夠存儲的地圖也越多！



選擇另一地圖時，只有屬於該地圖的興趣點類別和興趣點可供使用！



使用地圖前，必須先啟動！

標識

1 在主菜單 中，選擇地圖選項 。


2 選擇標識 。

3 在標識螢幕上，選擇：

- 城市/標誌 查看城市和道路編號。
- 道路 查看各類道路。
- 區域/GPS 查看區域和箭頭。
- 圖示 查看興趣點。



4 您可以修改城市/標誌、道路和區域/GPS 的默認顏色。選擇城市/標誌 、道路 或區域/GPS ，然後在列表中作選擇。在選擇顏色螢幕上，將紅色、綠色和藍色組合在一起配出您喜歡的顏色。向左或向右移動滑塊。選擇預設值 可返回默認顏色。選擇 確認修改。從現在起，ROUTE 66 產品將開始採用您設定的新顏色。



興趣點

1 在主菜單  中，選擇地圖選項 。

2 選擇興趣點 。

3 顯示所有興趣點類別列表。對於要在地圖上顯示的興趣點，選中其所屬的興趣點類別。對於您不想在地圖上顯示的興趣點，取消其所屬興趣點類別的選中狀態。選擇篩檢程式（如果需要）。



4 選擇  確認選擇。

地圖顯示

假設在您開始一次新旅行之前，想看看地圖上的具體位置，以及這個位置周圍的興趣點。您可以流覽地圖一下，放大查看更多細節，縮小查看更大範圍，或沿所需方向拖動地圖。甚至您只需指定一個位置，ROUTE 66 產品就能將其顯示在地圖上。然後，啓程去那個特定位置吧！

- 1 在主菜單  中，選擇地圖顯示 。
- 2 決定地圖上顯示哪個位置。如要瞭解查找位置的詳情，請閱讀處理位置一節。
- 3 顯示地圖顯示螢幕。




- 選擇地圖選項  修改您的導航首選項。
- 選擇地圖顯示  打開地圖顯示螢幕。
- 選擇目的地  開始引導到所選位置。

更改設置

背景燈

- 1 在主菜單  中，選擇**更改設置** 。
- 2 選擇**背景燈** 。
- 3 如果導航到達了某個目的地，當選擇了**導航中**這一選項時，螢幕會變亮。

當**導航中**這一選項未被選擇時，設備的螢幕只會亮幾秒鐘；然後設備進入節電狀態，螢幕關閉。




- 4 選擇  確認選擇。



語言


- 1 在主菜單  中，選擇 **更改設置**  。
- 2 選擇 **語言**  。
- 3 顯示現有語言列表（指用戶介面和語音指令所用語言）。選擇一種語言，然後選擇  確認。



現有語言的數目取決於您所購買的產品！

單位

- 1 在主菜單  中，選擇更改設置  。
- 2 選擇單位  。



- 3 如果您想用米制單位（公里和米）顯示距離資訊，請選擇公里：




如果您想用英制單位（英里和碼）顯示距離資訊，請選擇英里：





音量

- 1 在主菜單  中，選擇更改設置 。
- 2 選擇音量 。
- 3 選擇滑塊並保持住，將其拖至左邊（最小）可減低語音指令音量。選擇滑塊並保持住，將其拖至右邊（最大）可提高語音指令音量。



- 4 選擇  確認選擇。



為安全起見，我們建議您一直打開聲音，並收聽語音指令！這樣，您就可以集中注意力關注前方的路況，並可防止駕駛過程中發生任何不快情況！


導航方式

1 在主菜單  中，選擇更改設置  。

2 選擇導航方式  。

3 選擇一種最能體現您的導航風格的導航方式：

- **最快/轎車** - 轎車沿最快路徑將您引導到目的地。
- **最短/轎車** - 轎車沿最短路徑將您引導到目的地。
- **行人導航** - 步行到目的地。



4 選擇  確認選擇。



避開高速路

- 1 在主菜單  中，選擇**更改設置** 。
- 2 選擇**避開高速路** 。
- 3 如果您想從您的路徑中避開高速公路，請選擇**開**。如果您不想從路徑中避開高速公路，請選擇**關**。

避開收費公路

- 1 在主菜單  中，選擇**更改設置** 。
- 2 選擇**避開收費公路** 。
- 3 如果您想從您的路徑中避開收費公路，請選擇**開**。如果您不想從路徑中避開收費公路，請選擇**關**。

避開輪渡

- 1 在主菜單  中，選擇**更改設置** 。
- 2 選擇**避開輪渡** 。
- 3 如果您想從路徑中避開輪渡，請選擇**開**。如果您不想從路徑中避開輪渡，請選擇**關**。

自動放大

- 1 在主菜單  中，選擇更改設置 。
- 2 選擇自動放大 。



- 3 如果您想自動放大地圖（放大）並在接近街道路口時查看更多道路細節，請選擇 開。



如果想手動選擇所需的縮放水準，請選擇關；所選的縮放水準一直保留到手動修改為止。



超速報警

絕不可低估安全措施的作用！利用這一選項設定安全車速：當您導航中達到這一車速時，報警器會警告您現在車速過快。

1 在主菜單 中，選擇更改設置 。

2 選擇超速報警 。

更改設置：超速報警

警告速度 140

警告類型 兩者都

ROUTE 66

3 選擇數位值（例如，140）。在警告速度螢幕上，鍵入不同值，然後選擇 確認。

警告速度

140


0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 <---

ROUTE 66

4 在警告類型部分，選擇左箭頭 或右箭頭 選擇您車速過快時可自動啟動的警告類型：

- 無 - 無警告
- 聲音警告 - 聲音警告
- 顯示警告 - 閃爍顯示警告
- 兩者都 - 聲音警告和閃爍顯示警告



5 選擇 確認選擇。

速度

隨意定制您的導航！可針對各類道路設定不同車速。計算路徑、預計行程時間和預計達到時間時將會考慮這些值。請注意，如果您修改了車速設置，計算出的路徑則會有變化。

- 1 在主菜單  中，選擇**更改設置** 。

- 2 選擇**速度** 。

更改設置：速度		
高速路	100	
高速路輔路	90	
主路	70	
國道	50	
重要地方道路	40	








- 3 選擇一類道路（例如**高速路**）。選擇數位值（例如 **100**）。在**警告速度**螢幕上，鍵入不同值，然後選擇  確認。

高速路					
100					
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	<---	








- 4 配置所有車速值後，選擇  確認。

設定日期/時間

您可修改 ROUTE 66 產品顯示的日期和時間。

- 1 在主菜單 中，選擇**更改設置** 。

- 2 選擇**設定日期/時間** 。

設定日期/時間

↑ 2006 ↓	↑ 05 ↓	↑ 19 ↓	↑ 09 ↓	↑ 46 ↓
(GMT+08:00) Beijing, Chongqin				
與GPS接收器同步				


- 3 前三個控制項代表日期（年-月-日）。最後兩個控制項代表時間（小時-分）。用向上箭頭 或向下箭頭 選擇正確值。
- 4 用向後箭頭 或向前箭頭 選擇您的時區。
- 5 按照選定的時區和現有 GPS 資訊，選擇**與 GPS 接收器同步**設定日期和時間。
- 6 選擇 確認您的選擇。

垂直導航欄 / 水準導航欄


您習慣在導航螢幕的右側，還是底部查看駕駛指令(轉向箭頭)？選擇您喜歡的位置。

- 1 在主菜單  中，選擇 **更改設置** 。

- 2 選擇 **垂直導航欄**  在螢幕右側顯示駕駛指令。



- 選擇 **水準導航欄**  在螢幕底部顯示駕駛指令。




此選項僅適用於某些設備!

調校螢幕

為確保裝置螢幕的正常工作，必要時應調校螢幕。調校是指調節螢幕的精度和反應能力。

- 1 在主菜單  中，選擇**更改設置** 。
- 2 選擇**調校螢幕** 。
- 3 使用觸筆選擇，並保持在十字圖示（**+**）上。您必須選擇螢幕 5 次：先點中心，再點螢幕的 4 個角。



- 4 再次選擇螢幕保存設置。

定義導航體驗

興趣點


好了，您經常旅行，到過許多好地方。現在正好可以將旅行到過的地方整理一下了。定義您的個人興趣點類別。將位置添加到您的興趣點類別中。設置高級提示功能。

保存興趣點

添加、重命名或刪除興趣點。

添加為興趣點

- 1 在主菜單  中，選擇興趣點 。
- 2 選擇保存興趣點 。
- 3 選擇添加為興趣點 。
- 4 選擇一個用戶自定義興趣點類別，然後選擇  確認。任何興趣點必須歸屬於一個興趣點類別。




繼續操作至少必須有一個用戶自定義興趣點類別！


- 5 決定如何找到一個你希望添加的興趣點。如要瞭解查找位置的詳情，請閱讀處理位置一節。選擇  確認，將選定位置作為興趣點保存到當前類別中。

重新命名興趣點


- 1 在主菜單 中，選擇興趣點 。
- 2 選擇保存興趣點 。
- 3 選擇重新命名興趣點 。
- 4 選擇一個用戶自定義興趣點類別，然後選擇 確認。



- 5 選擇你想重命名的興趣點，然後選擇 確認選擇。




- 6 修改選定興趣點的名稱。




- 7 選擇 確認選擇。

刪除興趣點


- 1 在主菜單  中，選擇興趣點 。
- 2 選擇保存興趣點 。
- 3 選擇刪除興趣點 。
- 4 選擇一個用戶自定義興趣點類別，然後選擇  確認。



- 5 選擇您想刪除的興趣點，然後選擇  確認選擇。



- 6 選擇是確認您確實想刪除這個興趣點。



設定興趣點類別

添加、重命名或刪除興趣點類別。

記住有兩種興趣點類別：

- **預安裝類別** – 這些興趣點類別屬於地圖。您不能修改或刪除它們。
- **用戶自定義類別** – 您可以添加或修改這些興趣點類別。

添加興趣點類別

1 在主菜單 中，選擇興趣點 。

2 選擇設定興趣點類別 。

3 選擇添加興趣點類別 。

4 鍵入新類別名稱，例如賓館 (nl)。選擇 確認選擇。

添加興趣點類別

热一|

←

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		简	123			

5 為新興興趣點類別選擇一個相關圖示，然後選擇 確認。


選擇圖示

重新命名興趣點類別

- 1 在主菜單  中，選擇興趣點 。
- 2 選擇設定興趣點類別 。
- 3 選擇重新命名興趣點類別 。
- 4 選擇一個用戶自定義興趣點類別，然後選擇  確認。




- 5 修改選定興趣點類別的名稱，然後選擇  確認。




刪除興趣點類別

- 1 在主菜單  中，選擇興趣點 。
- 2 選擇設定興趣點類別 。
- 3 選擇刪除興趣點類別 。
- 4 選擇您想刪除的用戶自定義興趣點類別，然後選擇  確認選擇。



- 5 選擇是確認您確實想刪除這個興趣點類別。



當您刪除一個興趣點類別時，屬於該類別的所有興趣點都將被刪除！

興趣點提示

您在度假，正驅車趕往度假地。如果能預先知道行程前方 1 公里處有加油站或賓館，是不是很棒呢？啟動**興趣點提示**！您將不再會錯過任何一個重要位置。

1 在主菜單 中，選擇**興趣點** 。

2 選擇**興趣點提示** 。

3 選擇一個興趣點類別，然後選擇 確認。這意味著導航過程中，您將被預先告知，正在接近旅途沿線該興趣點類別中的興趣點。例如，選擇興趣點類別**博物館**：這意味著當您接近博物館時，將獲得預告。每個類別都有自己的圖示，例如 表示**醫院**， 表示**圖書館**， 表示**博物館**。




- 表示一個興趣點類別以前配置了**興趣點提示**。
- 表示一個興趣點類別已被您選置了**興趣點提示**。
- 表示一個興趣點類別目前未被設置**興趣點提示**。



您可以同時選擇和配置多個類別！您選擇的所有類別都將採用相同的提示類型、提示距離和提示聲音！

4 選擇您首選的提示類型，然後選擇 確認：


圖示和距離在左上角




圖示和距離在右上角



圖示和距離在 GPS 位置




5 選擇您希望接收提示的距離（距興趣點），然後選擇 確認。



6 選擇提示聲音，然後選擇 確認：

- **僅作路徑沿線提示？** - 如果選擇此項，您則只能收到路徑沿線興趣點的提示；如果取消選定，您則將收到路徑沿線和周圍任何興趣點的提示。
- **提示聲音** - 選擇一個您喜歡的聲音。選擇左箭頭  或右鍵頭  滾動現有聲音列表。
- **測試聲音** - 選擇試聽所選聲音。



收藏夾

有很多地方您經常去，並且這些地方對您來說非常重要。將這些地點保存在收藏夾內 - 僅需操作一次！即可將這些收藏位置添加到您的旅程中 - 反復進行！

使用**收藏夾**功能表設置您的家庭位址和公司地址。您還可以添加、重命名和刪除收藏。

設定家庭地址

1 在主菜單 中，選擇**收藏夾** 。

2 選擇**設定家庭位址** 。

3 鍵入您要查找的位置名稱，然後選擇 確認。

設定家庭地址							
热一							←
A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		简	123			

4 在結果列表中，選擇您要添加的位址作為家庭位址。選擇篩檢程式（如有需要）。選擇 確認選擇，然後繼續。

設定家庭地址	
万兴路 热源街 黑龙江省大庆市	
万宝街 热源街 黑龙江省大庆市	
万顺街 热源街 黑龙江省大庆市	
上海路 热河路 山东省青岛市	
东滨河路 热闹路 辽宁省沈阳市	
东风路 热源街 黑龙江省大庆市	
中国林科院热带林业研究所 广东省	
万顺街 热源街 黑龙江省大庆市	

5 顯示匯總報告。選擇 完成設定。

設定家庭地址
新家庭地址： 万顺街 热源街 黑龙江省大庆市

設定公司地址

- 1 在主菜單  中，選擇收藏夾  。

- 2 選擇設定公司位址  。

- 3 鍵入您要查找的位置名稱，然後選擇  確認。

 設定公司地址

热一|

←

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z		简	123			

- 4 在結果列表中，選擇您要添加的位址作為公司位址。選擇篩檢程式（如果需要）。選擇  確認選擇，然後繼續。

 設定公司地址

 十三纬路 热闹路 辽宁省沈阳市

 华侨亚热带植物引种园(厦门) 福建

 华兴路 热河路 上海市闸北区

 华南热带农业大学(海口) 海南省

 华热宾馆 北京市宣武区南新华街 5

 华诚超市热河南路店 江苏省南...

 华诚超市热河路店 江苏省南京...

  华侨亚热带植物引种园(厦门)...





- 5 顯示匯總報告。選擇  完成。

 設定公司地址

新公司地址：
 华侨亚热带植物引种园(厦门)
 福建省厦门市鼓浪屿 361002
 Tel: +(86)-(0)5922063953
 Huaqiao Subtropical Plant

添加收藏


- 1 在主菜單  中，選擇收藏夾 。
- 2 選擇添加收藏 。
- 3 決定如何查找您要添加的收藏位置。如要瞭解查找位置的詳情，請閱讀處理位置一節。




- 4 選擇  保存選中位置作為收藏位置。

重新命名收藏

- 1 在主菜单 中，選擇收藏夾 。
- 2 選擇重新命名收藏 。
- 3 選擇您要重新命名的收藏目的地，然後選擇 確認。



- 4 修改所選收藏的名稱，然後選擇 確認選擇。




刪除收藏

1 在主菜單  中，選擇收藏夾  。


2 選擇刪除收藏  。

3 在結果列表中：

- 選擇刪除  刪除所選收藏；
- 選擇全部刪除  刪除所有收藏。



4 選擇是確認您確實想刪除這個收藏夾。



附錄

在存儲卡上安裝其他地圖和語音指令

可以用所附 CD 將導航軟體、地圖和語音指令安裝（重裝）到記憶體上。

第一次使用安裝盤（CD）時，首先格式化記憶體（見後面**格式化記憶體**的說明）。如果已經使用該 CD 安裝過了，可以直接進行以下步驟：

1. 將記憶體讀/寫器連接到電腦的 USB 埠，然後插入記憶體，並將 CD 插入光碟機中。
2. 系統自動開始安裝。如果沒有開始，請運行 CD 中的 *setup.exe*。
3. 選擇要安裝的語言，如“English”（英文），然後點擊 **Next（下一步）**。
4. 點擊 **Next（下一步）** 繼續安裝。
5. 選擇安裝驅動器。點擊 **Next（下一步）** 繼續安裝。
6. 仔細閱讀許可協定，選擇第一個選項（接受協定條款），點擊 **Next（下一步）** 繼續安裝。

如果地圖和語音指令已經安裝到記憶體中，選擇相關選項，點擊 **Next（下一步）** 繼續安裝：

- **Modify（修改）** 選擇新元件安裝或者取消元件（見下列步驟 7 到 10）
 - **Repair（恢復）** 重新安裝以前安裝過的元件（見下列步驟 7 到 10）。
 - **Remove（刪除）** 刪除已安裝元件（見下列步驟 10）。
7. 選擇要安裝在記憶體上的語音指令的語言（如 “英文”）。注意：默認語言是和安裝語言一致。點擊 **Next（下一步）** 繼續安裝。
 8. 選擇您想在記憶體中安裝的地圖（如，“英國和愛爾蘭”）。點擊 **Next（下一步）** 繼續安裝。
 9. 點擊 **Install（安裝）** 開始在記憶體上安裝地圖和語音指令。（對於多張 CD 的產品：請注意在安裝過程中不是所有 CD 都是必須使用的。這取決於在步驟 8 中安裝所選擇的地圖）。
 10. 點擊 **Finish（完成）** 完成安裝/維護過程。現在地圖和語音指令已經安裝在記憶體中並可以用於導航。

格式化存儲卡

格式化記憶體使記憶體的使用空間最大化，以及記憶體的讀寫速度最優化。

警告：


格式化將刪除記憶體中的所有資料。注意 ROUTE 66 產品可以使用 CD（光碟）恢復，但是可能需要備份記憶體上的其他資料（例如照片或 mp3）。

1. 將記憶體插入讀/寫器。
2. 將記憶體讀/寫器連接到 PC 的 USB 埠。
3. 打開（雙擊）PC 上 **My Computer（我的電腦）**。相應的記憶體會作為“Removable Disk（移動硬碟）”顯示在 **Devices with Removable Storage（移動存儲設備）** 中。確認記憶體的正確性（例如斷開讀/寫器的連接並驗證該硬碟從列表中消失；然後重新連接讀/寫器。）
4. 確認移動硬碟後點擊滑鼠右鍵選擇“Format...（格式化）”。在“File system（檔系統）”下選擇“FAT”（而不是“FAT32”）然後點擊 **Start（開始）**。注意警告資訊的內容。如果同意點擊 **OK（同意）**。記憶體將被格式化，刪除上面的所有資料！
5. 10 秒後出現“格式化完成”對話方塊。點擊 **OK**，然後點擊 **Close（關閉）**。

GPS 如何工作？

全球定位系統（GPS）是一個基於衛星的導航系統，該系統由地球軌道上運行的 24 顆衛星形成的一個網路組成。GPS 可在世界任何角落 24 小時全天候運行。使用 GPS 不收取服務費或裝配費。

GPS 接收器必須至少鎖定三顆衛星信號，才能計算二維位置（緯度和經度）並跟蹤運動。如果探測到四顆或更多衛星，它就能確定您的三維位置（緯度、經度和海拔高度）。



快速參考手冊 - 引導到一個位置

使用本快速參考手冊（可列印），很容易查到位置導航所需的步驟。

引導到家庭地址

- 1 在主菜單  中，選擇目的地 。
- 2 選擇家 。

引導到公司地址

- 1 在主菜單  中，選擇目的地 。
- 2 選擇公司 。

找到地址並引導到達

- 1 在主菜單  中，選擇目的地 。
- 2 選擇搜索 。
- 3 鍵入城市名稱。您輸入了所有搜索字串後，選擇  確認。
- 4 等待幾秒種。當顯示結果列表時，選出您正在尋找的位置。選擇  確認您的選擇。

引導到收藏位置

- 1 在主菜單  中，選擇目的地 。
- 2 選擇收藏夾 。
- 3 螢幕顯示此前您所保存的收藏位置列表。選擇您需要的位置，然後選擇  確認。

引導到最近到過的地方（歷史目的地）

- 1 在主菜單  中，選擇目的地 。
- 2 選擇歷史目的地 。
- 3 現在螢幕上顯示您最近到過的地點列表。從列表中選擇一項，然後選擇  確認。

引導到 GPS 位置附近的興趣點

- 1 在主菜單  中，選擇目的地 。
- 2 選擇 GPS 位置附近的興趣點 。
- 3 選擇一個相關興趣點類別，然後選擇  確認。
- 4 從列表中選擇一個類別，然後選擇  確認。

引導到目的地附近的興趣點

- 1 在主菜單  中，選擇目的地 。
- 2 選擇目的地附近的興趣點 。
- 3 選擇一個相關興趣點類別，然後選擇  確認。
- 4 從列表中選擇一個類別，然後選擇  確認。

找到地圖上的一點，並引導到這個地方

- 1 在主菜單  中，選擇目的地 。
- 2 選擇在地圖上選擇 。
- 3 顯示地圖和您當前的位置。選擇地圖並保持住，將其沿所需方向拖動。當您看到地圖上有您記憶中的位置時，選擇這個位置。指針  指示地圖上的這個位置。
- 4 選擇目的地  添加這個位置作為您的目的地。

經中間道路點引導到目的地（導航途徑）

- 1 在主菜單  中，選擇導航途徑 。
- 2 選擇一個道路點，然後選擇  確認您的選擇。
- 3 如果您要將其他位置作為附加中途停留點添加到您的旅程中，請選擇是進入第 4 步。選擇否開始導航。
- 4 在添加道路點中，選擇您旅程的另一個位置。在添加了所有道路點後，選擇  確認，然後選擇否。

路徑規劃

- 1 在主菜單  中，選擇路徑規劃 。
- 2 添加出發位置。
- 3 添加第一個目的地位置。
- 4 如果您要將其他位置作為附加中途停留點添加到您的旅程中，請選擇是進入第 5 步。選擇否進入第 6 步顯示地圖和出發位置。
- 5 在目的地螢幕上，選擇您旅程的第二個目的地。
- 6 計算路徑。地圖上顯示整條路徑。選擇目的地  開始沿規劃好的路徑行進。

客戶服務

任何關於“ROUTE 66 產品”的使用問題，請發電子郵件到 support@66.com。歡迎經常訪問 ROUTE 66 網站 (<http://www.66.com/>)，可以獲得免費更新和最新產品資訊。

許可證協議

這是 ROUTE 66 與最終用戶的法律協議（荷蘭 Ridderkerk 市 ROUTE 66 Geographic Information BV 公司）

如你不同意此協議的條款，且此光碟/軟碟/記憶卡/下載包、硬碟和隨附物品尚未被使用，請立即將其送回你獲取該物品處。如你已向 ROUTE 66 或其授權的分銷商付款以獲取此軟體和/或硬體，只要能向 ROUTE 66 提供購買和付款的憑證，將歸還你的購買款項。

將光碟/軟碟/記憶卡拆封，按下“我同意”按鈕進行下載，或使用此軟體和/或硬體，則表明你同意接受此協議條款的約束。

你須聲明並保證你有權力簽訂此許可證協議且你為成年人。否則，你不可使用此軟體和/或硬體。

此許可證從屬於荷蘭法律，鹿特丹地區法院為與許可證或軟體和/或硬體使用相關爭議的唯一管轄法院。由此，此許可證不適用《聯合國國際貨物銷售合同公約》。

- 許可證發放：**此《ROUTE 66 許可證協定》（“協定”）允許你在任何單機上使用與此許可證同時獲取的包裝中包含的 ROUTE 66 電腦程式和數位（地圖）資料，條件是此軟體只能安裝在一台單機上，且只能與一（1）個導航系統相結合。此為非專屬許可證且不可轉讓。
此許可證並未默示任何未來升級或軟體更新的權利。任何升級或軟體更新的使用都從屬於此許可證，可能還需要額外支付費用。
- 版權：**此軟體和硬體的版權和其他知識產權或專利權均屬於 ROUTE 66 或其供應商。你可以（a）僅出於備份或存檔的目的製作一份軟體拷貝，或（b）將軟體轉移到一個單獨的媒介中，條件是你僅出於備份或存檔目的對原件進行保存。你不可拷貝軟體隨附的產品手冊或書面材料。你僅能擁有材料資料載體，並未獲得軟體的所有權。
- 其他限制：**禁止租用、借用、公開演示和播放此軟體和硬體。你不得完全或部分修改此軟體，或通過反向工程、反向編譯或反彙編來分析軟體，或製造從中獲得的產品。如你希望獲得必要資訊來確保此軟體與第三方軟體的協同性，請發電子郵件至 support@66.com 與 ROUTE 66 聯繫。你被明確禁止下載此軟體中包含的數位地圖和程式，或將其傳輸至另一資料載體或電腦。
- 機密性：**你承認並同意此硬體和軟體由 ROUTE 66 花費了相當的時間和成本開發而成，為 ROUTE 66 的機密和商業秘密。你同意嚴格保持此軟體之機密性，不將其洩露給或提供給任何人。如你依然要給予其他人（無授權）此硬體和/或軟體的使用權，你須保證該人接受此許可證的條款和條件，且你將保證 ROUTE 66 及其授權分銷商免於任何該人所提出主張的損害。

製造商的有限保證和有限責任：

- 閱讀與之一同提供的說明書後方可使用此軟體和硬體。如在使用軟體和硬體中有困難，請查詢說明書，檢查是否對其進行了正確使用。
- 在導航系統中使用軟體和硬體時，由於當地環境條件和/或資料不全，可能會出現計算錯誤。ROUTE 66 不能保證其產品和資料載體在運行中不出現錯誤。
- ROUTE 66 向你保證此硬體的製造工藝和材料在一定期限內不會存在缺陷，此期限（以較短者為準）為（a）自你購買此硬體起一（1）年，和（b）到你違反了許可證中任一條款為止（“保證期”）。在保證期內，此硬體將由 ROUTE 66 選擇進行維修或更換（“有限保證”），你無須為部件或人工支付任何費用。此保證只包括對資料載體的當場更換。如果此硬體在保證期內進行了修理或更換，保證期將於更換或修理之日起五（5）個月後到期。如此硬體由未經 ROUTE 66 授權的人員打開或進行維修，則此保證不適用於普通的磨損。此保證也不包括修理或更換由於誤用、受潮、進水、接近或暴露於高溫中、事故、濫用、未按與軟體和/或硬體一起提供的說明書操作、疏忽和錯誤應用而損壞的硬體或部件。此有限保證也不包括硬體表面的物理性傷害。
- 向你提供的全面補救措施有硬體的修理或更換。此有限保證可代替所有其他保證，無論是明示保證還是默示保證，包括所有產品商銷性和產品適合特定用途的默示保證或條件和/或任何非侵權的默示保證或條件。ROUTE 66 或任何 ROUTE 66 授權的分銷商都不以任何方式對你負有責任，你由此放棄了要求賠償任何直接、間接、經濟、特別、商業、附帶、懲罰性或後果性損害（包括無限制）、利潤損失、商業收入或收益損失、資料損失、由於拖延造成的損害或未能實現預期的儲蓄（產生自軟體和/或硬體的使用或性能或與之相關，即使 ROUTE 66 或其授權的分銷商知道這種損害可能性的存在）。此限制的目的在于於應用，而無論該損害是否被索賠、確定、提起了只追索違反（包括過失）合同、其他保證或其他法律的訴訟或索賠或者其他形式的訴訟。在任何情況下，ROUTE 66 對你和任何通過你進行主張的第三方的責任都不會超過你購買硬體和/或軟體的價格。在不許可此種排除或限制的司法管轄內，此有限保證不能排除或限制 ROUTE 66 對於 ROUTE 66 的過失造成的人員死亡或傷害的責任。
- 你不得將此有限保證轉讓給其他人員。
- 此有限保證給予了你特定的法律權利，你還可能獲得其他權利，而這依照國家不同各有區別。有些國家可能不允許對於損害的排除或限制。如果此有限保證被認為無效或不可強制執行，此無效性或不可強制執行性將不會令整個有限保證失效或不可強制執行，相反對於有限保證的解釋應當如同其中不包括特定的無效或不可強制執行條款一般，而各方的權利和義務都應當依照其進行解釋和執行。



聲明

1. 帶有全球定位系統接收器的位置測量不應當被用於精確位置測量。因此你不應當只依賴於全球定位系統接收器的位置測量。
2. 所有的數字製圖在一定程度上都是不準確和不完整的。因此你不應當只依賴於此產品提供的製圖。
3. 你同意為使用此產品所提供的你個人資料可被用於向你提供此產品的服務，而這些個人資料可能被傳送到歐盟之外。
4. 當您在車輛內使用本產品的導航輔助軟、硬體設備時，您應對如何放置、固定和使用這些產品的方式負全部責任，以確保這些方式不會引起事故、人身傷害、財產損失、或影響您的視線。你，作為產品的使用者，應對駕駛全過程中的安全負全部責任。在駕駛中，請把您的手放在駕駛盤上，你的眼睛看著路況。不要在駕駛中操作本產品，除非您先停好車輛。**ROUTE 66 和它的供應商在此聲明，不承擔以任何可能引起事故、損害、或違法的方式使用本產品而產生的任何責任。**