

EPSON STYLUS™ PHOTO R230 Series

公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层
客户服务热线：800-810-9977（免费），010-82012626
网址：<http://www.epson.com.cn>
Email：Service@ecc.epson.com.hk
驱动程序下载网址：http://www.epson.com.cn/tech_support/




410195500


首先阅读

1. 开箱

检查包装箱中是否包含下列项目，且没有损坏。



打印机
首先阅读




光盘中包含此产品的驱动程序及相关软件, 和此产品详细资料的电子用户手册“用户指南”, 供用户在使用时参考和查阅。

包装中的物品在某些国家 / 地区可能与此不同。


2. 除去保护材料

打开托纸架挡板, 拉出托纸架。



3. 插上电源

请先不要将 USB 数据线连接到计算机




本产品信息如有更改, 恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像, 以包装箱内实际内容为准, 爱普生(中国)有限公司保留最终解释权。本产品手册及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品, 仅供用户对照。

本资料仅供参考。除中国相关法律法规, 爱普生(中国)有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。


请妥善保管此说明书。

请确保先阅读此产品的相关资料, 再按照其中的要求安装及使用此产品。
如通过查询此产品的相关资料和爱普生公司主页, 仍无法解决问题, 请您联系爱普生客户服务热线(800-810-9977)解决。


4. 安装墨盒




取出墨盒
不要触摸墨盒侧面的绿色芯片




打开打印机盖




按下墨盒舱盖上的小片, 打开墨盒盖。




插入新墨盒




向下推动墨盒, 直到发出咔嗒声
注意: 从正面看打印机墨盒的排列顺序从左到右为:
黑色, 青色, 淡青, 洋红, 淡洋红, 黄色。



合上墨盒舱盖



向下按直到发出咔嗒声



合上打印机盖



不要关闭电源




不要拔掉电源插销




不要插入打印纸

充墨过程大约需
要 1.5 分钟

亮




按下墨水按键




注意:
首次充墨时, 为了保证高质量的打印输出, 打印机中的打印头将被完全充墨, 此一次性步骤将会消耗一部分墨水。从经销商处购买的墨盒打印寿命将与用户指南(光盘中)标称的数量相同。

继续背面

5. 用 USB 数据线连接打印机到计算机



关闭打印机



将 USB 数据线的一端连接到计算机，另一端连接到打印机。

注意：请确保先自备 USB 数据线，再连接此产品。

6. 安装打印机软件

对于 Windows 用户



插入光盘




单击开始

按屏幕提示进行安装

- 如果安装对话框没有出现，请双击 CD 光盘图标。

对于 Mac OS X 用户



插入光盘




单击开始

按屏幕提示进行安装


- 对于 Mac OS 9 用户，到网站上下载驱动程序，网址：<http://www.epson.com.cn>

附送软件：CD 光盘包含 EPSON EasyPrintModule, PIF DESIGNER, EPSON Print CD, EPSON Web-To-Page (仅对于 Windows), EPSON Easy Photo Print, EPSON Creativity Suite, 在线注册。

7. 装入打印纸



向左滑动左导轨



沿着右导轨可打印面朝上装入打印纸，滑动左导轨使其靠着打印纸的左边缘。




确保装入的打印纸边缘整齐。

8. 查找更多信息



打印照片



在光盘上打印




故障排除



双击用户指南图标

如何



查看用户指南

如何使用墨盒信息查询



如计算机中安装了此打印机驱动和 EPSON Status Monitor 3，即可监测此打印机中爱普生原装正品墨盒的墨量（仅适用于 Windows 操作系统），当墨量接近用尽或已用尽时，会弹出以上“墨量显示”窗口，用户可按以上界面的提示操作，即可实现“墨盒信息查询”。