

BenQ

E1050 数码相机
用户手册

欢迎

版权

版权所有 2008 明基电通信息技术有限公司。保留所有权利。未经本公司事先书面许可，不得以任何形式和电子、机械、磁学、光学、化学、手册以及其它任何方式复制、传播、转录本出版物的任何部分，也不得将任何部分存储到检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

免责声明

明基电通信息技术有限公司对于本文档的内容不提供任何明示或隐含的陈述或担保，特别是对于针对特殊目的的适销性和适用性不提供任何担保。另外，明基电通信息技术有限公司保留修订本出版物和随时修改本文档内容而不需要通知任何人的权利。

本手册中提到的所有其它标志、产品或公司名称可能是其各个公司的注册商标或版权，因此仅用于一般性参考目的。

保管相机

- 本相机的工作温度范围是 0 到 40 摄氏度。温度过低时使用时间会缩短，这是正常现象。
- 不要在下列环境条件下使用或存放相机：
 - 直接阳光照射
 - 灰尘多的地方
 - 靠近空调、电热器或其它热源的地方
 - 在阳光直接照射的封闭汽车内
 - 不稳定的位置
- 如果相机潮湿，应尽快用干布擦拭。
- 盐或海水可能导致相机严重损坏。
- 不要使用酒精等溶剂清洁相机。
- 如果镜头脏了，应使用镜头刷或软布清洁镜头。不要用手指触摸镜头。
- 为防止触电，不要尝试自行拆卸或修理相机。
- 水可能导致火灾或触电。因此，将相机存放在干燥的地方。
- 当正在下雨或下雪时，不要在户外使用相机。
- 不要在水中或靠近水的地方使用相机。
- 如果异物或水进入相机，应立即关闭电源，并取出电池（或多个电池；视您购买的型号而定）和断开电源适配器。接下来，取出异物或擦干水，然后将相机送到维修中心进行检修。
- 如果镜头无法缩进相机内，请先更换电池（通常是由于电池没电了）。之后，镜头应能自动缩回。如果镜头仍无法缩回，请将相机送到维修中心进行检修。
- 无论如何，切勿手动推回镜头，否则会损坏相机。

欧盟用户家用废旧电气和电子设备的废弃。



在产品或其包装上的此图案，说明勿将该产品视为一般家用废弃物处理。该产品于报废时，请将该电气电子设备回收至当地的回收机构，以确保正确处理该产品。如要了解更多有关回收本设备的信息，请联系当地有关机构、购买本产品的商店或家用废弃物处理中心。物质的回收将有利于保护自然资源，并确保其回收方式不会对环保以及人体健康造成负面影响。

CE 认证声明

在此，BenQ Corp. 负责地声明本产品符合在“成员国法律近似值”相关的理事会指令、电磁兼容指令 (2004/108/EC) 和低电压指令 (2006/95/EC) 中制定的要求。

BenQ Corp. 已根据上述指令提交了“符合性声明”，如需要，可向 BenQ Corp. 索取该声明。

FCC 声明

此设备经检测，符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。这些限制规定旨在为居民区的安装提供合理的保护，以避免有害的干扰。此设备会产生、使用和辐射无线电频率能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通讯产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装条件下不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视节目接收产生有害干扰（可通过打开和关闭设备电源来确定是否存在干扰），我们希望用户采取下面一项或多项措施来消除干扰。

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将设备与接收器连接到不同的电路插座上。
- 咨询经销商或专业的无线电 / 电视技术人员以寻求帮助。

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。操作时必须符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰；(2) 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

FCC 注意事项：如果未经符合性责任方明确同意而对此设备进行任何变更或修改，用户可能失去操作此设备的资格。

1. 有毒有害物质或元素表

依据中国政府针对“电子信息产品污染控制管理办法”为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康，仅提供有关本产品可能含有有毒及有害物质如后：

表 1

环保使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	LCD 面板	X	X	O	O	O	O
	塑胶件	O	O	O	O	O	O
	印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
	金属件	O	O	O	O	O	O
	镜头	X	O	O	O	O	O
	充电器	X	O	O	O	O	O
	电源适配器	X	O	O	O	O	O
	电池	O	O	O	O	O	O
备注： O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在「电子信息产品中有毒有害物质的限量要求」标准规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出「电子信息产品中有毒有害物质的限量要求」标准规定的限量要求。（由于在技术上有困难）							

有关中国“电子信息产品污染控制管理办法”之相关规定请参考信息产业部所公布之信息

表中标示有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规（欧盟关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令）

2. 产品环保使用期限的使用条件：

在按照本产品的使用条件使用的情况下（说明书中对温湿度等使用条件有详细说明），从生产日期开始，在标定的年限内使用，本产品中含有的有毒有害物质或元素不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。




目录

熟悉相机	1	数码变焦	17
检查包装中的物品	1	日期标签	18
相机	1	快速浏览	18
前部视图和底部视图	1	录像模式设置	18
后部视图	2	其它设置	19
准备使用相机	2	播放模式	20
电池充电	3	关于播放和编辑的选项	21
使用多功能按钮	4	放大图像	21
使用 SD 卡	4	同时查看多个文件	21
初次设置	5	幻灯片	21
设置语言	5	删除文件	22
设置日期和时间	5	保护文件	22
使用相机	5	红眼消除	22
拍摄模式	7	语音备忘录	22
FUNC（功能）菜单中的		效果	23
更多拍摄选项	8	Z-Lighting（光照效果）	23
图像尺寸	8	旋转	23
闪光模式	9	裁剪	23
对焦模式	9	调整尺寸	24
图像质量	10	开机画面	24
电池状态	10	DPOF	24
设置曝光值	10	使用计算机和 AV 系统	25
白平衡	11	附带软件	25
ISO	11	将相机连接到计算机	25
自动曝光测光	12	将相机连接到 AV 系统	25
效果	12	打印图像	25
场景模式	13	使用 PictBridge 进行打印	25
光圈优先	15	故障排除和服务信息	27
快门优先	15	技术支持	28
手动模式	15	规格	29
拍摄模式	16		
包围曝光	16		
自动对焦区域	16		
对焦辅助灯	17		
设置锐利度、饱和度和			
对比度	17		

熟悉相机

检查包装中的物品

打开包装盒并检查下列物品是否齐全。




1. 用户手册 / 快速指南
2. 数码相机
3. USB 线
4. 电池
5. 手提带
6. 相机包
7. 软件光盘
8. 电池充电器
9. 交流电源适配器
10. AV 线


- 本手册中使用的所有图片、屏幕截图和图标仅供参考。实际提供的产品、附件以及它们的外观可能因销售地域不同而存在差异。
- 如有任何物品缺失或损坏，请与经销商联系。
- 妥善保管包装物品，以备将来需要送修时使用。

相机

前部视图和底部视图



1. 快门按钮
2. 闪光灯
3. S.S.F.（超级防抖）按钮
4. 电源按钮  / 状态 LED 指示灯
5. 自动对焦辅助灯 / 自拍 LED 指示灯
6. 镜头 / 镜头盖
7. 麦克风
8. 扬声器
9. 三角架安装槽口
10. USB/AV 端口
11. 电池 / 存储卡仓盖



后部视图



1. LCD 显示屏
2. T (长焦) - 放大或场景模式说明
3. 手提带孔眼
4. W (广角) - 缩小或缩略图视图 (播放模式)
5. 播放模式按钮 - 切换拍摄和播放模式
6. 多功能按钮 (包括一个 4 向控制和一个 按钮)
7. FUNC (功能) / 删除按钮 - 激活 FUNC (功能) 菜单 (拍摄模式) 或删除照片 (播放模式)
8. MENU (菜单) 按钮 或返回上一个菜单

- 由于相机金属机壳可以导热，因此相机在使用过程中会变热，这是正常现象。
- 此相机的 LCD 显示屏采用复杂技术制造，其上面 99.99% 以上的像素都满足标准规范要求。但是，LCD 显示屏上 0.01% 以下的像素可能存在一些亮点或显示异常颜色。这是正常现象，并不意味着显示屏有故障，也不影响您使用此相机拍照。

准备使用相机

仅使用为相机指定的电池，在取出电池之前务必关闭相机电源。


A



安装电池：

1. 打开电池盖 (A)。
2. 参照电池盖上的 + - 标志以正确的方向装入电池 (B)。
3. 将电池完全按下，直至电池锁定杆咔哒一声到位。
4. 关闭电池盖。

B



C

**取出电池：**

1. 打开电池盖。
2. 按住电池。
3. 松开电池锁定杆。(C)
4. 电池弹出一部分后，轻轻地将其完全拉出。
5. 关闭电池盖。(D)


D

**电池充电**

电池电量状态会影响相机的性能。为充分发挥性能和尽量延长电池使用时间，至少执行一次完全充放电过程。使用指定的充电器和交流电源适配器对电池完全充电，然后通过正常使用使电池完全放电。

电池充电：

1. 将电池放入电池充电器。
2. 将交流电源适配器的一端连接到电池充电器。
3. 将交流电源适配器的另一端连接到墙壁电源插座。
4. 电池正在充电时，充电器 LED 指示灯显示红色。电池充电完毕后，变成绿色。




- 因使用不正确的电池充电器而导致的损坏不在保修范围内。
- 充电或使用时，电池可能会变热。这是正常现象，并非工作异常。
- 在寒冷环境下使用相机时，将它和电池放在衣袋中或其它温暖环境中，使其保持正常温度。
- 长时间不使用相机时，从相机中取出电池。

使用多功能按钮

您可以通过按 4 向控制或 **OK** 按钮选择相机设置。

1. **向左 / 微距 / 自动对焦:**
 - 在菜单中向左滚动。
 - 激活微距模式或自动对焦模式。
2. **向上:**
 - 在菜单中向上滚动。
3. **向右 / 闪光:**
 - 在菜单中向右滚动。
 - 选择闪光模式。
4. **向下:**
 - 在菜单中向下滚动。
5. **OK:** 确认所选的设置。




使用 SD 卡

此相机配有内部存储器，用于存储拍摄的图像、视频剪辑或音频文件。此外，您也可以加装 SD 卡以存储更多文件。



安装 SD 卡:

1. 确保关闭相机电源。
2. 打开存储卡仓盖。
3. 以正确方向插入 SD 卡。
4. 关闭存储卡仓盖。



取出 SD 卡:

1. 确保关闭相机电源。
2. 打开电池盖。
3. 轻按存储卡的边缘使其弹出。
4. 关闭电池盖。

在初次使用 SD 卡之前，先按 **[MENU]** > **[连接图标]** > **管理内存** > **[格式化图标]** **格式化** > **OK** 是。

初次设置

相机第一次开机时，会提示您设置语言和日期时间。

设置语言

选择屏幕显示所使用的语言。

选择语言：

1. 按 、、 或 找到所需的语言。
2. 按 设置语言。



设置日期和时间

第一次使用相机时或者相机中长时间没有装入电池时，您需要设置日期和时间。在记录文件拍摄时间时会用到它们。

设置日期和时间：

1. 按 > 。（仅在完成初始设置后需要执行步骤 1。）
2. 按 或 找到 **日期 / 时间**，然后按 或 。
3. 按 或 选择日期和时间以及日期格式。根据需要，按 或 移到另一栏。
4. 按 设置日期和时间。



使用相机


以下步骤是一般性基本操作。这在不熟悉此相机的情况下非常有用。

1. 按 打开电源。
2. 按 > 、、 或 找到所需的选项（在 2 个不同的标签下： 和 ），然后按 或 进行选择。


②
 切记按照屏幕显示信息进行操作，或者按 了解相关说明（若存在）。接下来，按相应的按钮访问和设置更多选项。您可以随时按 返回上一步，以取消当前操作。

3. 按 进行放大或按 进行缩小。（在 **录像** 模式下，您仍可以在录像前调整光学变焦。）
4. 将快门按下一半以设置自动对焦。对焦完毕后，对焦框颜色从白色（未对焦）变成黄绿色（已对焦。未对到焦时对焦框会变成红色）。
5. 将快门完全按下进行拍摄。
6. 松开快门。
7. 在 **录像** 模式下，按快门停止视频录制。
8. 按 查看拍摄的图像或录制的视频，然后按 或 移到其它图像 / 视频。此外，您还可以按 或 放大 / 缩小拍摄的图像，或者按 在屏幕上查看 9 个图像。

- 在放大 / 缩小期间，变焦条中有一个 **T** 和 **W** 分隔线。为取得最佳图像质量，建议您仅使用光学变焦并使放大倍数位于 **W** 和分隔线之间。
- 闪光灯在录像模式下自动关闭。
- 在录像模式下，同时录制声音和视频。录制时间没有限制，直至存储卡空间占满后停止录制。
- 在录像模式下，放大 / 缩小期间暂时静音。
- 在播放模式下，您可以随时按 **▶** 切换到拍摄模式。
- 您可以随时按 **⏻** 关闭相机。
- 在拍摄或播放模式下，按 **OK** 决定在屏幕上显示哪些信息。



拍摄模式




项目	说明	参考页
1	场景模式	13
2	闪光模式	9
3	对焦模式	9
4	拍摄模式	16
5	变焦条	5
6	图像尺寸	8
7	可拍摄的照片数	--
8	图像质量	10
9	自动对焦区域	12
10	电池状态	10
11	直方图	--
12	曝光值 (EV)	10
13	自动曝光测光	11
14	白平衡	11
15	ISO	11

- 在拍摄模式下，按 **OK** 切换 4 种显示模式（标准、完整、无、和网格）。使用网格模式时，可以将景物放在这 4 条网格线的至少一个交叉点上，从而帮助提高构图质量。
- 将快门按下一半时，屏幕上还显示快门速度和光圈（在录像模式下不显示）。

FUNC（功能）菜单中的更多拍摄选项

按 **FUNC**（功能）按钮  访问更多拍摄选项。根据您的设置，FUNC（功能）菜单中显示的选项图标可能存在差异。



使用 FUNC（功能）菜单：

1. 按  进入 FUNC（功能）菜单，显示当前选择的设置。
2. 按 、 转到另一个选项，或者按  或  选择一个设置。
3. 按  确认设置。

图像尺寸

图标	说明	图标	说明
	1000 万像素 (3648 x 2736)		500 万像素 (2592 x 1944)
	3:2 (800 万像素; 3648 x 2432)		300 万像素 (2048 x 1536)
	16:9 (800 万像素; 3648 x 2048)		HD 16:9 (全高清模式时 1920 x 1080)
	800 万像素 (3264 x 2448)		VGA (640 x 480)

选择图像尺寸：

1. 按  > 分辨率。
2. 按  或  选择一个设置。
3. 按  确认设置。

闪光模式

闪光灯提供辅助光源（通常在弱光环境中使用）。拍摄时，可以使用下面一种闪光模式。

图标	模式	说明
	自动闪光	闪光灯根据拍摄条件自动闪光。
	自动防红眼	当在光线较弱的条件下拍摄自然的人物和动物时，使用此模式减轻红眼现象。务必使拍摄对象看着相机镜头或者尽量靠近相机。闪光灯根据拍摄条件自动闪光。
	强制闪光	闪光灯总是闪光，而不考虑周围光线条件。在高对比度（背景照明）和深阴影条件下拍摄时，选择此模式。
	慢速同步	在开始以慢快门速度曝光时自动释放闪光，因此可以在弱光环境下在前景景物和背景场景之间达到平衡的环境光照效果。
	关闭闪光	闪光灯不闪光。当不允许使用闪光时，或者当物体超出了闪光灯的有效范围时，选择此模式。

选择闪光模式：

1. 切换到拍摄模式。
2. 按住  切换不同的闪光模式，选择所需的选项。

对焦模式

图标	模式	说明
	自动对焦	自动调整焦距。
	微距	近距离拍摄时，使用此模式。

选择对焦模式：

3. 切换到拍摄模式。
4. 按住  切换自动对焦和微距模式。

图像质量

图标	模式	说明
	优良	压缩率最低，图像质量最佳。文件最大。
	一般	压缩率中等，图像质量良好。文件大小适中。
	经济	压缩率最高，图像质量一般。文件最小。

选择图像质量级别：

1. 按  > 图像质量。
2. 按  或  选择一个设置。
3. 按  确认设置。

电池状态

图标	说明
	电池电量满。
	电池剩余电量充足。
	电池电量低。
	电池电量非常低。应尽快更换电池。

设置曝光值

EV（Exposure Value，曝光值）使整个图像变亮或变暗。当物体和背景之间的亮度不均衡时，或者当物体仅占照片的一小部分时，调整曝光值。

选择曝光值：

1. 按  > 曝光值。
2. 按  或  从曝光值条上选择曝光值，然后按  确认设置。



白平衡

补偿不同光线条件下的色温，以便在拍摄时正确显示白色和其它颜色。

图标	模式	说明
	自动	自动调整白平衡。
	日光	在明亮的日光条件下使用。
	阴天	在多云、弱光或阴暗条件下使用。
	白炽灯	当拍摄用钨丝灯（白炽光）照明的物体时使用。
 	荧光灯高 / 荧光灯低	在荧光灯照明条件下进行调整。校正荧光灯照明时的绿色色调。在室内的荧光灯光照条件下拍照而不使用闪光时，这是一个理想的选择。
	手动	当在特定光线条件下希望手动调整白平衡时使用。

选择白平衡：

1. 按  > 白平衡。
2. 按  或  选择一个白平衡选项。（若选择手动模式，必须先将屏幕上显示的调整框对准白的白纸或类似物品，然后按快门让相机检测正确的颜色。）
3. 按  确认设置。

ISO

ISO 配置相机的感光度。ISO 值越高，在弱光环境中拍摄的照片越亮。但是，提高 ISO 值后，照片中的噪点可能会增多。

图标	说明
	自动设置 ISO 值。
 	等效于彩色 ISO 50/100/200 胶片。用于在明媚的阳光下拍摄户外照片。
 	等效于彩色 ISO 400/800/1600/3200 胶片。在弱光环境中或在不允许使用闪光灯的场合使用它。ISO 3200 仅适用于分辨率 3M 或以下。

选择 ISO 值：

- 1. 按  > ISO。
- 2. 按  或  选择一个 ISO 值。
- 3. 按  确认设置。

自动曝光测光

图标	模式	说明
	矩阵测光	根据景物区域内的多个点检测曝光。
	中央重点测光	检测整个拍摄画面的曝光，但侧重于中央区域的值。
	点测光	根据景物区域的中心点检测曝光。

选择自动曝光测光选项：

- 1. 按  > 测光。
- 2. 按  或  选择一个自动曝光测光选项。
- 3. 按  确认设置。

效果

在要拍摄的图像或视频中加入颜色滤镜效果。

图标	模式	说明
	标准	不添加效果。
	鲜艳	添加清晰明亮的颜色效果。
	怀旧	添加偏红的深褐色效果，使图像或视频看起来具有复古效果。
	黑白	添加黑白效果。
	鲜艳红色	图像变得偏红。
	鲜艳绿色	图像变得偏绿。
	鲜艳蓝色	图像变得偏蓝。

选择颜色模式：

1. 按  > 颜色模式。
2. 按  或  选择一个效果选项。
3. 按  确认设置。

场景模式

根据拍摄条件选择下面一种场景模式。

图标	模式	说明
	自动	让相机自动决定最适合的设置，以便您轻松拍摄。
	程序	您可以设置拍摄参数。
	光圈优先	您可以选择一个光圈值，然后根据景物光线条件自动确定快门速度。
	快门优先	您可以选择一个快门速度，然后根据景物光线条件自动确定光圈值。
	手动	让您决定所有可用的拍摄参数。
	录像	拍摄视频（含声音）。在以后观看拍摄的视频文件时，显示一个  图标，指明这是一个视频文件。
	人像	使景物（通常是人物）更亮更突出。
	风景	拍摄自然风景时，使用此模式。
	运动	拍摄快速移动的景物。
	逆光	在强背景照明环境中补偿曝光。闪光灯始终开启。
	夜景	在傍晚、夜间或弱光环境中拍摄时，使用此模式。
	海滩	在非常明亮的环境（如海滩）中，使用此模式。
	雪景	在非常明亮的环境（如雪景）中，使用此模式。
	烟火	拍摄五彩缤纷的烟花时，使用此模式。
	夜间人像	使拍摄对象和夜景同样的清晰。
	自画像	为自己及其它景物（如果存在）拍摄照片。

	建筑物	突出建筑物的线条对比度。
	流水	拍摄流水。
	风景人像	使拍摄对象（通常是人物）突出，使背景略微模糊。
	网路拍卖	优化图像文件大小，以便在 Internet 上使用。
	高 ISO 人像	在弱光环境下拍摄清晰的照片。闪光灯始终关闭。
	食物	拍摄食物时使用此模式，它可以增强色彩亮度，提供更鲜艳的色彩。
	博物馆	在禁止使用闪光灯的环境中拍摄时，使用此模式。闪光灯始终关闭。
	烛光	使照片看起来更温暖，从而在烛光下捕捉到人物心态。闪光灯始终关闭。
	聚会	在室内照明情况下拍摄宴会气氛。
	文字	为纸张、杂志或书籍上的文字拍摄清晰的照片，减轻图像失真。
	孩童	保留足够的拍摄对象色彩和肤色。
	日落	拍摄绚烂的夕阳景象。
	花卉	拍摄色彩艳丽花朵时使用此模式，以增强花朵的柔和轮廓。
	宠物	拍摄清晰的宠物照片，正确体现其毛发色彩。（当拍完 6 张后会自动退出）
	笑容捕捉	当检测到足够程度的笑容时自动拍照。（笑容捕捉功能在拍摄 6 个图像后自动关闭。）
	录音	只录制背景声音（没有图像或视频）。在以后收听录制的音频文件时，显示一个  图标，指明这是一个音频文件。

-  在一些场景模式（如自动）下，不能使用 ISO、测光以及白平衡等选项。为使用这些选项，您必须选择其它模式（如手动）。
- 当选择 S.S.F 后，任一模式均不能选择 ISO。

选择场景模式：

1. 按 **[MENU]** >  > **场景模式**。
2. 显示当前选择的场景模式。按 、、 或  找到一个所需的选项。

 选择不同场景模式时，可以按  **[T]** 查看每种场景模式的详细说明。完成后，按  **[W]** 关闭场景模式说明。

3. 按 **[OK]** 确认设置。
4. 按 **[MENU]** 开始拍照。

光圈优先

光圈优先一般在拍摄静态景物或注重景深时使用。一般而言，光圈越小，景深越大。

调整光圈值：

1. 按 **[MENU]** >  > **场景模式**，选择光圈优先模式。
2. 按  /  调整光圈值。

快门优先

快门优先一般在拍摄移动物体时使用。一般而言，使用较快的快门速度捕获快速移动的物体。

在快门优先模式下调整快门速度：

1. 按 **[MENU]** >  > **场景模式**，选择快门优先模式。
2. 按  /  只能调整快门速度。

手动模式

在手动模式下，您可以选择快门速度。

在手动模式下调整值：

1. 按 **[MENU]** >  > **场景模式**，选择手动模式。
2. 按  /  调整光圈值或快门速度。按 **[OK]** 切换两个选项。

拍摄模式

图标	模式	说明
	单拍	每次拍摄一张照片。
	自拍	在 2 或 10 秒延迟后自动拍照。当您希望自己也照片中时，使用此模式。
	连续自拍	执行延迟和拍摄两次： 1. 执行 10- 秒延迟，然后拍摄。 2. 执行另一个 2- 秒延迟，然后再次拍摄。
	连拍	按住快门时，连续拍照。闪光灯在此模式下始终关闭。

选择拍摄模式：

1. 切换到拍摄模式。
2. 按 **[MENU]** >  > **拍摄模式**。
3. 按 **[OK]** 或 ，然后选择所需的选项。
4. 按 **[OK]** > **[MENU]**。

包围曝光

包围曝光功能自动使用快门速度或光圈值略微不同的设置拍摄 3 张照片。

开启 / 关闭包围曝光：

1. 切换到拍摄模式。
2. 按 **[MENU]** >  > **包围曝光**。
3. 按 **[OK]** 或 ，然后选择 **ON 开** / **OFF 关**。
4. 按 **[OK]** > **[MENU]**。

自动对焦区域

图标	模式	说明
	面部捕捉	聚焦于脸部位置。
	广域对焦	聚焦较宽范围内的多个景物。
	中央对焦	聚焦景物的中心区域。

选择自动对焦区域：

1. 按 **[MENU]** >  > **自动对焦区域**。
2. 按 **[OK]** 或 ，然后选择对焦区域。
3. 按 **[OK]** > **[MENU]**。

当使用脸部跟踪功能时，将相机指向人物（拍摄对象）所在的位置。脸部跟踪对焦框自动检测脸部（最多 8 个）并在 LCD 屏幕上显示出来。

4. 按快门拍摄图像。

- ☞ • 由于光线等环境因素的影响，检测到的脸部数量可能与实际数量不同。
- 为取得最佳效果，请让被拍摄对象看着镜头。

对焦辅助灯

此功能在将快门按钮按下一半时发出红光，以便相机更容易地对焦。

开启 / 关闭对焦辅助灯：

1. 切换到拍摄模式。
2. 按 **[MENU]** >  > **对焦辅助灯**。
3. 选择开 **ON** / **OFF** 关。
4. 按 **[OK]** > **[MENU]**。

设置锐利度、饱和度和对比度

通过设置锐利度、饱和度和对比度来调整照片中的色彩。

设置锐利度、饱和度或对比度：

1. 按 **[MENU]** > ，选择锐利度、**饱和度**或**对比度**。
2. 按 **[OK]** 或 ，然后选择**高**、**标准**或**低**。
3. 按 **[OK]** > **[MENU]**。

数码变焦

此功能控制数码变焦模式。相机使用光学变焦放大图像（最多 5 倍）。

图标	模式	说明
	智能变焦	在不影响图像质量的情况下减小图像尺寸，从而增加有效变焦长度。
	数码变焦	开启数码变焦功能。
	关	关闭数码变焦功能。

选择数码变焦：

1. 按 **[MENU]** >  > **数码变焦**。
2. 按 **[OK]** 或 ，然后选择一种数码变焦类型或 **OFF** 关。
3. 按 **[OK]** > **[MENU]**。

日期标签

拍摄照片时在照片上加入日期。

设置日期标签：

1. 按 **[MENU]** >  > **日期标签**。
2. 按 **[OK]** 或 ，然后选择 **日期**、**日期和时间** **OFF** 关。
3. 按 **[OK]** > **[MENU]**。

快速浏览

此功能将刚拍摄的图像显示 1 秒。

设置快速浏览：

1. 按 **[MENU]** >  > **快速浏览**。
2. 按 **[OK]** 或 ，然后选择 **ON 开** / **OFF** 关。
3. 按 **[OK]** > **[MENU]**。

录像模式设置

图标	说明
   	视频格式：16: 9 (848 x 480)、VGA (640 x 480)、QVGA (320 x 240) 或 Web 640x480。  在 Web 模式下拍摄的视频存储在 XXXUTUBE 目录中（XXX 是数字），文件大小不超过 100 MB 或者每个视频文件不超过 10 分钟（视频录制将自动停止）。
      	白平衡：自动、日光、阴天、白炽灯、萤光灯高、萤光灯低或手动。参见第 11 页的“白平衡”了解详细信息。
  	自动曝光测光：矩阵、中央重点、点。参见第 12 页的“自动曝光测光”了解详细信息。
      	效果：标准、鲜艳、怀旧、黑白、鲜艳红色、鲜艳绿色、鲜艳蓝色。参见第 12 页的“效果”了解详细信息。

选择录像选项：

1. 按 **[MENU]** >  > **场景模式** > **录像**，确保屏幕上显示图标 。
2. 按 ，然后选择一个选项。
3. 按  或  选择一个设置。
4. 按 **[OK]** 确认设置。


其它设置

按 **[MENU]** > ，然后选择一个选项。

选项	说明
系统声音	开机： 设置开机声音的类型。 快门： 开启和关闭快门声音。 操作： 开启 / 关闭操作声音。 音量： 调节快门声音、开机声音、哔声和播放声音时的音量。
节能	设置相机在自动进入待机模式以节省电池电量之前的空闲时间。
日期 / 时间	设置日期和时间以及日期格式。
语言	设置屏幕上的显示语言。
文件编号	当相机出现“文件夹无法建立”错误时或者在消除所有文件后希望重新开始编号时，使用此功能。 • 连续： 无论是删除文件还是插入新存储卡，都存储最后使用的文件编号。当将图像下载到计算机时，这可避免出现重复的文件名。 • 重置： 每次更换存储卡时，都重置文件编号。
TV 格式	设置当连接到 AV 系统（如电视）时的视频格式（如 NTSC 或 PAL）。
LCD 亮度	设置屏幕的亮度。
管理内存	• 格式化： 格式化内部存储器或存储卡。 • 复制到卡： 将文件从内部存储器复制到存储卡。
全部重置	将所有设置恢复至出厂默认值。

播放模式

按  进入播放模式。



-  当相机处于关机状态时，按住  一秒以上进入播放模式。
- 在拍摄模式下，按  进入播放模式。
 - 在播放模式下，按  或快门切换到拍摄模式。
 - 播放视频时，在按暂停的时候，可按下快门键，以撷取此画格成为静态照片 (VGA 格式)。
 - 当暂停视频播放时，可以按快门捕获视频画面并保存成 VGA 格式的静态图像。

项目	说明	参考页
1	表示相机处于播放模式。	--
2	表示文件受到保护而不能删除。	22
3	表示此文件有语音备忘录或者是一个音频文件。	22
4	表示文件已加上了打印标记。	--
5	显示下列信息和控制： - 拍摄条件，如场景模式和图像尺寸。 - 让您循环或添加语音备忘录。 - 显示是否为视频文件和显示播放按钮。  您可以按  切换不同的信息和控制。	--
6	文件的创建日期和时间。	--
7	文件编号	--
8	直方图	--
9	文件名称、文件大小、快门速度、以及光圈。	--

关于播放和编辑的选项

当相机处于播放模式时，按  或  移到不同的文件。您还可以选择下列任意选项。

放大图像

放大图像以查看更多细节。

放大图像：

1. 按 。
2. 按  或  移到要放大的图像。
3. 按  进行放大或按  进行缩小。
4. 按 、、 或  移到要查看的区域。
5. 按  恢复至正常的查看尺寸。

同时查看多个文件

屏幕上最多可以同时显示 9 个文件。

查看多个文件：

1. 按  > 。

屏幕上最多显示 9 个文件（缩略图形式）。按 、、 或  选择一个文件，然后按  或  以正常查看尺寸查看它。

幻灯片

设置在展示所拍摄的图像和视频文件（仅第一帧）时的时间间隔。

播放幻灯片：

1. 按  >  >  > 幻灯片 >  或 。
2. 更改幻灯片设置。
 - 使用四向控制设置下面一种幻灯片效果：
 - 水平：从右到左地切换文件。
 - 收缩：从外到内地切换文件。
 - 淡化：使用淡化效果切换文件。
 - 垂直：从下到上地切换文件。
 - 随机：使用上述四种效果随机地切换文件。
 - 间隔设置范围是 1~10 秒。
3. 播放幻灯片。
 - 按  开始播放幻灯片。
 - 您可以随时按  暂停播放。再次按  即可继续播放。如要停止幻灯片放映，请按 。

删除文件

删除所选的文件或所有文件。

删除文件：

1. 按  > **MENU** >  > **删除** > **OK** 或 .
2. 选择是删除选择的此文件、选择的其它文件还是全部文件，然后按 **OK**。

保护文件

防止所选的文件被意外删除。

保护文件：

1. 按  > **MENU** >  > **保护** > **OK** 或 .
2. 选择是保护选择的此文件、选择的其它文件还是全部文件，然后按 **OK**。您将看到图标 ，表示文件受到保护。

 您可以随时按照与上述相同的步骤去除保护。请注意，步骤 2 的屏幕说明将询问您如何去除保护。

红眼消除

红眼修正功能用于减轻已拍摄图像中的红眼效果。此功能仅对静态图像有效。红眼修正功能可对一个图像应用多次，但质量可能会下降。

1. 按  >  或  移到要应用红眼消除的图像。
2. 按 **MENU** >  > **红眼消除** > **OK** 或 .
3. 按 **OK** 确认更改。

语音备忘录

向图像文件中插入语音备忘录。

录制语音备忘录：

1. 按  >  或  移到要添加语音备忘录的图像。
2. 按 **MENU** >  > **语音备忘录** > **OK** 或 .
3. 选择**开始** > **OK** 开始录音。
4. 选择**停止** > **OK** 停止录音。

播放语音备忘录：

1. 按  播放语音备忘录。
2. 按  暂停播放。
3. 按  继续播放。
4. 按 **MENU** 退出播放。

效果

您可以为图像添加特殊效果。


选项	说明
标准	不在图像中添加效果。
怀旧	录制的图像以棕褐色调存储。
黑白	将图像转换成黑白图像。
负片	转换成与原始图像相反的效果。
马赛克	对图像应用马赛克效果。
鲜艳红色	图像变得偏红。
鲜艳绿色	图像变得偏绿。
鲜艳蓝色	图像变得偏蓝。

Z-Lighting（光照效果）

增强照片暗色区域的亮度和对比度，以提高整体曝光质量。

在图像中应用 Z-Lighting（光照效果）：

1. 按 **[播放]** > **[效果]** 或 **[效果]** 移到要应用 Z-Lighting（光照效果）的图像。
2. 按 **[MENU]** > **[Z-Lighting]** > **Z-Lighting（光照效果）** > **[OK]** 或 **[效果]**。
3. 按 **[效果]** 或 **[效果]** 调整 Z-Lighting（光照效果）的值。
4. 按 **[OK]** 确认更改以及如何保存图像文件。



旋转

更改图像的方向。

旋转图像：

1. 按 **[播放]** > **[效果]** 或 **[效果]** 移到要旋转的图像。
2. 按 **[MENU]** > **[旋转]** > **旋转**。
3. 选择 **旋转**，然后按 **[OK]** 旋转图像。
4. 重复步骤 3，直至转到所需的方向。
5. 选择 **退出** 保存并退出功能。

裁剪

剪裁一个图像文件的一部分，缩小图像尺寸，然后覆盖图像文件或将其保存成一个新文件。

裁剪图像：

1. 按 **[播放]** > **[效果]** 或 **[效果]** 移到要剪裁的图像。
2. 按 **[MENU]** > **[裁剪]** > **裁剪** > **[OK]** 或 **[效果]**。
3. 按 **[T]** 或 **[W]** 选择要缩小的目标图像尺寸。
4. 按 **[上]**、**[下]**、**[左]** 或 **[右]** 找到要剪裁的区域。
5. 按 **[OK]** 确认更改以及如何保存图像文件。

调整尺寸

将图像文件改成更小的尺寸，然后覆盖图像文件或将其保存成新文件。

更改图像尺寸：

1. 按  >  或  移到要更改尺寸的图像。
2. 按 **(MENU)** >  > **调整尺寸** > **(OK)** 或 .
3. 按 **^** 或 **v** 选择要缩小的目标图像尺寸。
4. 按 **(OK)** 确认更改以及如何保存图像文件。

开机画面

设置在相机开机时显示的欢迎画面。

选择开机画面：

1. 按 **(MENU)** >  > **开机画面** > **(OK)** 或 .
2. 按 **^** 或 **v** 选择一个图像。
3. 按 **(OK)**。

DPOF

利用 Digital Print Order Format (DPOF, 数字打印命令格式) 设置，您可以使用相机预先在存储卡中选择要打印的图像并指定打印份数。当将图像送到照片冲洗店进行冲洗或发送到支持直接打印功能的打印机进行打印时，这非常方便。

设置 DPOF：

1. 按 **(MENU)** >  > **DPOF**
2. 按 **^** 或 **v** 选择**单张**，然后按 **(OK)**。
 - 如要同时为所有图像设置 DPOF，请在此步骤中选择**全部**。
 - 如要将所有 DPOF 设置恢复至初始默认值，请在此步骤中选择**重置**。
3. 按  或  选择要打印的图像，按 **^** 或 **v** 指定份数，然后按 **(OK)**。

使用计算机和 AV 系统

附带软件

此相机的光盘中提供下列程序。

ArcSoft PhotoImpression 5	提供具有创造性增强效果的照片编辑及共享工具，极大丰富您的数字媒体体验。
ArcSoft VideoImpression 2	提供包含音频、文字和场景过渡的照片和视频剪辑，制作多媒体演示内容。

如要安装这些程序，请参见光盘中提供的信息。

将相机连接到计算机

您可以将相机连接到 PC 或笔记本电脑以传送、查看、打印或编辑文件。



将相机连接到计算机：

1. 将 USB 线较小的插头连接到相机。
2. 将 USB 线的另一端连接到计算机上可用的 USB 端口。
3. 打开相机电源。
4. 一个可移动磁盘图标出现在**我的电脑**中。单击此图标以访问相机中的文件。



- 当相机连接到计算机时，相机中需要安装电池。
- 当相机连接到计算机时，请使用原装 USB 线以避免可能的系统冲突和相机损坏。

将相机连接到 AV 系统

您可以在 AV 系统（如电视机或投影机）上播放相机中的文件。

将相机连接到 AV 系统：

1. 将 AV 线较小的插头连接到相机。
2. 将 AV 线的黄色视频插头和白色音频插头分别插入 AV 系统上的视频输入插孔和音频输入插孔（左声道）。
3. 打开 AV 系统的电源，然后切换到与相机相连的 AV 输入源。
4. 打开相机电源。
5. 按照屏幕上的说明，通过电视机或投影机屏幕操作相机。

打印图像

除了通过计算机将相机连接到打印机打印图像或将存储卡（如果可用）送到照片冲洗店冲洗照片外，您还可以选择使用 PictBridge 进行打印。

使用 PictBridge 进行打印

将相机连接到支持 PictBridge 的打印机后，可以直接打印图像而无需使用计算机。

从支持 PictBridge 的打印机打印图像：

1. 将 USB 线较小的插头连接到相机。
2. 打开打印机电源。等待它完成启动过程并做好打印准备。
3. 打开相机电源。
4. 按  >  > **打印机** >  或 .
5. 将 USB 线的另一端连接到打印机上可用的 USB 端口。
6. 按照相机屏幕和 / 或打印机上的后续说明完成打印。



- 上述过程可能会因使用的打印机类型不同而存在差异。
- 如果当打印机仍在启动时将相机连接到打印机，相机会自动关机。
- 若不按上述过程操作，相机可能会显示错误信息。请断开相机连接，相机将自动关机。

故障排除和服务信息

如果您的相机无法正常使用，请参见下面列出的常见问题和解决方法。如果问题仍然存在，请与您附近的服务中心或技术支持人员联系。

故障	原因	解决方法
相机无法通电。	没有装入电池或装入不正确。	正确安装电池。
	电池没电了。	对电池充电。
电池耗电太快。	外界温度太低。	--
	在需要闪光的黑暗地方拍摄了许多照片。	--
	电池未完全充电，或者充电后长时间没有使用电池。	在使用之前，对电池执行至少一次完全充放电过程。
电池或相机略微发热。	长时间连续使用相机或闪光灯。	--
闪光灯不闪光或不充电。	相机闪光灯处于关闭状态。	将闪光模式设为自动闪光。
	光线充足。	--
即使闪光灯闪光，图像仍然发暗。	与景物的距离超过了闪光灯的有效范围。	移近景物后拍摄。
图像太亮或太暗。	曝光过度或不足。	重设曝光补偿。
无法格式化存储卡。	存储卡有写保护。	去掉写保护。
	存储卡已达到使用寿命。	插入新存储卡。
无法将图像从相机下载到计算机。	计算机硬盘上的可用空间不足。	确保硬盘有足够空间运行 Windows 并且在用于加载图像文件的驱动器上有不少于相机存储卡空间的可用空间。
	相机没有通电。	对电池充电。
即使按快门按钮，相机也不拍摄。	电池电量低。	对电池充电。
	相机没有处于拍摄模式。	切换到捕获模式。
	快门按钮没有完全按下。	将快门按钮完全按下。
	内部存储器或存储卡上没有可用空间。	装入新卡，或者删除不用的文件。
	闪光灯正在充电。	等待屏幕上的闪光模式图标停止闪烁。
	相机无法识别存储卡。	在初次使用或在另一个相机中使用之前，先格式化存储卡。
无法在支持 PictBridge 的打印机上打印图像。	相机连接到打印机时处于关机状态。	打开相机电源，选择 PictBridge，然后连接到打印机。

技术支持

如需获取技术支持、免费驱动程序更新、产品信息和新闻信息，请访问下面的网站：

<http://www.BenQ.com>

规格

图像传感器	1000 万像素 CCD
LCD 显示屏	3 英寸 LTPS LCD；23 万点
数码变焦	静态图像：1.0X ~ 5.0X（拍摄）/1.0X ~ 12.0X（播放）
镜头	• 焦距长度：f = 6.3 (W) ~ 18.9 (T) mm • f- 值 = 3.1 (W) ~ 5.6 (T)（35mm 胶片等效：35.5 ~ 106.5 mm）
焦距范围	• 正常：40cm ~ 无穷远 • 微距：10cm ~ 60 cm（广角）
快门速度	1/2000 ~ 1 秒（夜景模式 15 秒）
拍摄模式	32 种场景模式：自动、程序、光圈优先、快门优先、手动、录像、人像、风景、运动、逆光、夜景、海滩、雪景、烟火、夜景人像、自画像、建筑、流水、风景人像、网路拍卖、高 ISO 人像、食物、博物馆、烛光、聚会、文字、孩童、日落、花卉、宠物、笑容捕捉和录音
闪光	自动闪光 / 自动防红眼 / 强制闪光 / 慢速同步 / 关闭闪光
拍摄模式	单拍、自拍（2 或 10 秒延迟）、连续自拍和连拍
曝光补偿	-2 到 +2 EV（每次改变 0.3）
ISO	自动、50、100、200、400、800、1600、3200（仅适用于分辨率 3M 或以下）
白平衡	自动、日光、阴天、白炽灯、萤光灯高、萤光灯低和手动
文件格式	• 静态图像：JPEG（Exif 2.2 兼容）和 DCF 兼容 - 1000 万像素 (3648 x 2736)、3:2 (3648 x 2432)、16:9 (3648 x 2048)、800 万像素 (3264 x 2448)、500 万像素 (2592 x 1944)、300 万像素 (2048 x 1536)、HD (1920 x 1080) 和 VGA (640 x 480) • 视频：AVI（仅供在此相机上使用）- 16:9 (848 x 480)、VGA (640 x 480)、QVGA (320 x 240) 或 Web(640 x 480)；30 fps；连续录制（含声音）（Web 共享除外） • 音频：WAV
存储	• 内部：内置约 10 MB（可使用） • 外部：下列容量的 SD 卡：64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB、4 GB 和最大 16 GB SDHC。 此相机兼容由 Panasonic、Toshiba 和 Sandisk 制造的 SD 卡。有关购买信息，请与当地经销商联系。
接口	• 数字输出：USB • 音频 / 视频输出 (NTSC/PAL) • PictBridge- 兼容
电源	锂离子充电电池：CIPA 200 PCS
工作温度	0 - 40 摄氏度

外形尺寸 (W x H x D)	95 x 57 x 17.6 mm
重量	120 g (不含电池和 SD 卡)
系统要求	• Pentium III 600 Mhz 或更快的兼容 CPU • 64 MB RAM • 光驱 • 与 Windows Me/2000/XP/Vista 兼容 • 128 MB 可用硬盘空间 • 可用 USB 端口

 所有信息、设计和规格如有变更，恕不另行通知。

拍人像要用人像模式



1 善用人像模式

不想搞懂复杂的相机设定？那就使用相机内建的「人像模式」，利用原厂帮你调整好的最佳设定来拍摄，拍出漂亮人像。

慎选背景，控制距离，让人物更突显！



2 掌握拍摄距离

移动脚步，利用相机跟人物之间不同的距离来创造不同的空间感，不但可以突显人物，更可增加背景的张力。

用半按快门再移动构图，帮我拍出好照片吧！



3 采用1/3构图

拍照把人摆中间是初阶入门，用半按快门技巧来试着把人物放在画面左侧或右侧，可以让你的背景跟人物更相称、更美观。

我忘了带存储卡。。。



户外篇

遇到背光要开闪光灯！



2 调整曝光设定

要是人物站太远，闪光灯照射不到，那你可以调整相机曝光设定让人物曝光正确，只是要有心理准备背景会变成一片白。。。

阿基狮！我拍的人还是黑的呢！




怎么会？



1 逆光拍摄记得开闪光灯

拍人像遇到逆光，拍出一片黑的照片时，记得使用闪光灯补光，把人物的脸照亮，别让你的最佳女主角变成小黑人。

什么光源下就用什么白平衡！



3 适当切换白平衡

在不同的天气下，记得依照天气切换白平衡的设定，可以让你的画面颜色跟质感变得更好，也可以避免肤色不好看的状况出现。

你是在耍我吗？



室内不够亮，又不想
开闪光灯，用防抖拍
摄最自然！



1 微光时使用防抖功能

如果环境的光线照明够，直接使用防抖跟高ISO来拍摄，可以让照片不会因为闪光灯而变色，能够拍出自然的照片。

用慢速闪光灯也能
拍出好气氛！



2 无光利用闪光灯补光

到暗淡无光的环境，防抖已经不够使用，这时还是要使用闪光灯来做打光动作，不过注意拍摄距离以免画面太暗或太亮。

我明明开了防红眼，
却还是拍到红眼。。。



是我不好，你帮我用
软件修一下咯！

真麻烦呢！



3 利用慢速闪光灯捕捉气氛

如果开了防抖还是无法拍摄，又不想让闪光灯破坏颜色，可以利用慢速闪光灯来补光，但仍可保持现场自然光线的色泽。

夜景篇

用闪光灯就要先了解它的使用距离！



1 注意闪光灯距离

闪光灯并不像探照灯一般有无限远照射补光距离，使用闪光灯补光时先要注意照射距离的限制问题。

拍夜景尽量用三角架和夜景模式，就能拍出精彩照片！

2 使用夜景模式与三角架

大多相机都会有夜景功能，开启之后搭配携带轻便的伸缩三角架就可以有不错的拍摄效果。



没三角架就用高ISO来拍摄，珍贵镜头不漏接！



3 高ISO与长时间曝光

如果没有脚架，试着把ISO设定调高并开启防抖，可以有效缩短曝光时间并减少画面晃动，但噪点也会增加，使用前要先斟酌。

